



Philips 7000 series  
面容識別智能門鎖

**3D 面容開鎖功能**  
雷達動態偵測  
4 吋 LCD 顯示器



**DDL720CCCKW**

## 您的面容就是鑰匙

### 非接觸式開鎖

使用 Philips DDL720-FVP-7HWS 體驗面容開鎖的便利性。雙鏡頭模擬人眼成像，捕捉並識別 3D 面部特徵，實現非接觸式開門 — 您的面容就是最安全的鑰匙。

#### 智能生活，「鎖定」卓越

- 無接觸便利體驗
- 外出期間隨時掌握門前動態
- 全天候網上看守家居
- 智能照明確保在夜間視野更清晰
- 數據加密，保障安全

#### 安全保護，智能內嵌

- 您的即時看家小幫手
- 提升私隱和安全
- 每次關門時自動上鎖
- 告別安全顧慮

#### 簡單生活不止如此

- 門外狀況一目了然
- 適合全家使用
- 一轉即開鎖

# PHILIPS

## 產品特點

### 3D 面容開鎖功能

當您進入 Philips 智能門鎖 DDL720-FVP-7HWS 的 1 米 \* 範圍內，雷達感應器便會啟動並觸發面容識別模組。雙前置攝影機捕捉 3D 面容特徵，以有效識別相片、影片、妝容等，令面容開鎖輕鬆簡單，從此無需再手動開門。

### 需搭配 Home Access 應用程式使用 \*

DDL720-FVP-7HWS 可與 Home Access 應用程式配合使用。連接至網絡後即可隨時隨地查看門鎖操作記錄、門鈴通知及開門紀錄。您可透過即時彈出通知查看任何異常活動和門前情況，時刻保障安全。

### 視像門眼

當訪客按門鈴時，您會透過 Home Access 應用程式收到即時通知。點按該訊息即可開始雙向語音對話，並遙距查看您的家門。此外，視像門眼會在每次按下門鈴時自動拍照或錄製影片。如果您無法立即接聽，仍可在記錄中輕鬆查看訪客資料。

### 廣角夜視攝影機

DDL720-FVP-7HWS 配備廣角攝影機和四個低功耗紅外線燈，提供日間和晚間模式。在低光源下，紅外線燈自動激活，流暢切換到晚間模式，並確保在 2 米範圍內清晰識別面部特徵。

### 雲端儲存 \*

一旦啟用雲端儲存服務，DDL720-FVP-7HWS 會將經過加密的快照和錄影安全地上載至雲端。即使門鎖被篡改或損壞，數據依然安全無損，更可透過 Home Access 應用程式隨時存取。

### 智能動態追蹤

DDL720-FVP-7HWS 配備雷達感應器，當感應到門外 1 米 \* 範圍內的異常活動時，會自動觸發視像門眼，並將提示即時發送至 Home Access 應用程式，讓您輕鬆監控門前情況，加強家居安全。

### 一鍵變聲

DDL720-FVP-7HWS 提供即時變聲功能。與陌生人進行遙距視像對話時，您可以選擇「原聲」、「低沉的聲音」或「怪聲」來掩蓋真實聲音，充分保護您的私隱和安全。

### 機械電子鎖體 \*

DDL720-FVP-7HWS 配備機械電子鎖體，安全性和便利性比普通機械鎖更佳。當感應門栓被觸發後，系統會自動檢查門鎖狀態。如果已關門，外部摩打會在 10 秒 \* 內啟動及上鎖，保障家居安全。

### 即時推送通知

家居安全，全面保障。DDL720-FVP-7HWS 提供多種安全提示，包括門栓異常、布防模式 \*、篡改提示、系統鎖定和徘徊偵測功能。所有異常活動都會即時推送至應用程式，時刻保障您的家居安全。

### 4 吋 LCD 顯示器

室內組件配備 4 吋 LCD 顯示器，只需點按螢幕即可查看訪客及門前情況，並無需開門或使用傳統門眼，對長者和小孩尤其方便。您還可透過 Home Access 應用程式的個人化設定，調整亮度和螢幕熄滅時間。

### 5 種開鎖方式

DDL720-FVP-7HWS 支援五種開鎖方式：面容識別、指紋、PIN 碼、門卡和機械鑰匙。多重選項助您輕鬆應對各種情況，對長者和小孩尤其方便。

### 室內快速開門把手

室內組件配備快速開門把手。在緊急情況下，如果智能門鎖的電子功能失效，只需轉動把手即可開鎖，保證安全又放心。

## 規格

### 設計與外觀

- 顏色：天空灰
- 手柄：推拉式把手
- 主要物料：鋁合金
- 表面處理：烤漆
- 面容識別：支援
- 指紋感應器：半導體
- 顯示：4 吋 LCD 顯示器
- 手掌靜脈識別：不支援

### 出入方式

- 指紋：是
- 密碼 / PIN 碼：是
- 臨時 PIN 代碼：是
- 門卡：是
- 機械鑰匙：是
- 面容開鎖功能：是

### 門鎖容量

- 指紋：最多 100 個（包括主指紋）
- 門卡：最多 100
- 主 PIN 碼：1
- 使用者 PIN 碼：最多 20 個（包括一次性代碼）
- 面部識別：最多 50

### 電源詳細說明

- 電池類別：鋰聚合物電池
- 使用時間：3 個月 \*
- 緊急電源供應：5 伏外置充電器

### 簡易操作

- 語音指南：真人語音導覽

### 智能鎖定功能

- 鎖體：C 級鎖芯
- 鎖定功能：室內鎖定，系統鎖定
- 安全功能：虛位 PIN 碼，雙重驗證，裝備模式，

\* Home Access 應用程式：DDL720-FVP-7HWS 需搭配 Home Access 應用程式使用。

\* 雲端儲存：只有訂閱雲端儲存服務的用戶才可存取過往錄製的影片。非訂閱用戶只能查看高清快照。

\* 1 米：雷達感應器可偵測最遠 1 米範圍內的活動。徘徊提示預設為停用，但可以透過 Home Access 應用程式啟動。您可以在應用程式中調整徘徊偵測靈敏度：高靈敏度為 1 米、低靈敏度為 0.5 米。徘徊時間可設定為 10 秒、20 秒、30 秒或 60 秒。

\* 機械電子鎖體：指具備外部摩打和電子偵測功能的鎖體。當感應門栓被觸發且門鎖已關閉時，外部馬達會啟動插銷，完成鎖定操作。

\* 10 秒：來自內部測試資料。

\* 布防模式：必須使用設有偵測切換器的機械鎖體才能運作。如使用不設偵測切換器的鎖體，布防模式功能便無法運作。

\* 特別功能：布防模式需使用 311 鎖體配合內置偵測模組以啟動布防功能及門栓異常警報。如使用不設偵測切換器的機械鎖體，這些功能便無法運作。

\* 3 個月：這是內部測試數據，實際電池使用時間可能會因使用次數而有所不同。

\* 其他範圍：隨附的安裝套件適用於上述厚度的門。對於厚度超出此範圍的門，請聯絡 Philips 智能門鎖授權客戶服務中心或指定經銷商。



出版日期 2025-04-17

版本：1.1.1

EAN: 69 71318 50558 4

© 2025 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com