

# PHILIPS

Casques/écouteurs  
True Wireless

2000 series

Écouteurs compacts, prix  
compétitif

Un son naturel, des basses  
dynamiques

Boîtier de charge de poche

Technologie à 4 micros



TAT2000PK

## Les écouteurs indispensables à votre quotidien

Parfaits au quotidien, ces écouteurs True Wireless ultra-compacts vous offrent un confort et un son exceptionnels. Grâce au boîtier de charge de poche, vous bénéficiez d'une autonomie allant jusqu'à 32 heures ainsi que d'une clarté inédite pour vos appels.

### Fonctionnalités indispensables

- Connectivité multipoint Bluetooth® stable et appairage facile
- Compatible avec Google Fast Pair et Microsoft Swift Pair
- Charge rapide de 10 minutes pour une heure supplémentaire
- Résistant à la transpiration et aux éclaboussures IPX4

### Écouteurs True Wireless. Excellents rapport qualité/prix et son.

- Un excellent son, même à volume réduit, grâce à Dynamic Bass
- Haut-parleur de 6 mm et fonction d'amplification dynamique des basses
- Jusqu'à 32 h d'autonomie. Boîtier de charge compact
- Technologie à 4 micros. Des appels plus clairs, même dans les endroits bruyants

### Prêt pour vous

- Maintien confortable et commandes tactiles personnalisables sur les écouteurs
- Application Philips Headphones. Personnalisez vos écouteurs
- La signature sonore chaleureuse et naturelle de Philips
- Un design et un emballage responsables

# Points forts

### Un excellent son, Dynamic Bass

Ces écouteurs True Wireless sont compacts, mais vous n'aurez pas besoin d'augmenter le volume pour optimiser le son diffusé par les haut-parleurs de 6 mm. Activez Dynamic Bass sur les commandes de l'écouteur ou dans l'application Philips Headphones pour profiter de toute la puissance de vos lignes de basses préférées, même à volume réduit.

### 32 heures de lecture (7 + 25)

Profitez de 7 heures d'autonomie par charge complète et de 25 heures supplémentaires grâce au boîtier. Remplacez les écouteurs dans le boîtier de charge et ils se rechargeront entièrement en 2 heures. Besoin de charger plus rapidement ? Une charge de seulement 10 minutes vous offre une heure supplémentaire et le mode mono vous permet d'utiliser un seul écouteur pendant que l'autre charge. Le boîtier peut être chargé via USB-C.

### Technologie à 4 micros

Lorsque vous téléphonez, notre système à quatre micros et l'algorithme de réduction du bruit se combinent pour capter clairement votre voix tout en réduisant les bruits de fond. Même dans un café très fréquenté, votre interlocuteur

entendra distinctement votre voix, sans être dérangé par les autres conversations autour de vous !

### Bluetooth® 5.4 multipoint

Le Bluetooth® 5.4 vous offre une connexion plus stable pour un streaming fluide, sans baisse de son gênante. Vous pouvez vous connecter à deux appareils Bluetooth® en même temps et utiliser l'application Philips Headphones pour gérer vos appareils connectés. Les utilisateurs d'Android peuvent également utiliser Google Fast Pair et les utilisateurs de Windows ont accès à Microsoft Swift Pair.

### Résistance transpi./éclaboussures IPX4

Les intempéries ne sont plus un problème : grâce à leur indice de protection IPX4, ces écouteurs sont résistants aux éclaboussures, donc ils peuvent tolérer un peu de pluie ! Vous souhaitez les porter lors d'une journée particulièrement chaude ? Ils sont également résistants à la transpiration.

### Maintien confortable et commandes tactiles

Les embouts reposent dans votre conduit auditif, de manière sûre et confortable. Trouvez le maintien idéal grâce aux embouts interchangeables en silicone. Les commandes

tactiles sur les écouteurs vous simplifient la vie et vous pouvez personnaliser leur configuration via l'application dédiée Philips Headphones.

### Application Philips Headphones

En plus de personnaliser les commandes tactiles de vos écouteurs, notre application dédiée vous permet d'activer Dynamic Bass ou d'ajuster le son avec l'égaliseur. Vous pouvez également utiliser l'application pour gérer vos appareils connectés, mettre à jour le micrologiciel de vos écouteurs et bien plus encore.

### La signature sonore de Philips

Musique ou podcasts : profitez de ce que vous écoutez ! Ces écouteurs True Wireless sont dotés de larges haut-parleurs réglés selon la signature sonore de Philips. Quels que soient vos goûts, vous apprécierez le son chaleureux et naturel aux basses profondes.

### Design responsable

Nous œuvrons en permanence à rendre notre chaîne d'approvisionnement plus durable et transparente. Ces écouteurs sont fabriqués à partir de plastiques recyclés post-consommation certifiés RCS, et notre emballage sans plastique contient du carton recyclé certifié FSC ainsi que de l'encre à base de soja.

# Caractéristiques

## Niveau sonore

Réponse en fréquences: 20 - 20 000 Hz  
Diamètre du haut-parleur: 6 mm  
Impédance: 16 ohms  
Puissance d'entrée maximale: 5 mW  
Sensibilité: 104 dB (1 kHz)  
Type de haut-parleur: Dynamique

## Connectivité

Version Bluetooth®: 5.4  
Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP  
Portée maximale: Jusqu'à 10 m  
Connexion multipoint  
Codec pris en charge: SBC

## Carton externe

Longueur: 24.80 cm  
Nombre de produits emballés: 24  
Largeur: 22.30 cm  
Poids brut: 2.817 kg  
Hauteur: 21.20 cm  
GTIN: 1 48 95229 16029 0  
Poids net: 1.51 kg  
Poids à vide: 1.307 kg

## Pratique

Étanchéité: IPX4  
Prise en charge de l'application  
Philips Headphones  
Mode mono pour TWS  
Mises à jour du micrologiciel possibles  
Type de commande: Touch  
Google Fast Pair  
Microsoft Swift Pair

## Carton interne

Longueur: 11.50 cm  
Nombre de produits emballés: 3  
Largeur: 10.20 cm  
Hauteur: 9.00 cm  
Poids net: 0.19 kg  
Poids brut: 0.313 kg  
Poids à vide: 0.123 kg  
GTIN: 2 48 95229 16029 7

## Alimentation

Nombre de piles: 3 pièces  
Autonomie en lecture: 7 + 25 heure(s)  
Temps de charge: 2 heure(s)  
Temps de charge rapide: 10 mins for 1 hr  
Type de batterie (boîtier de charge): Lithium Polymer (Built-in)  
Type de batterie (écouteur): Lithium Polymer (Built-in)  
Poids de la batterie (total): 12.1 g  
Capacité de la batterie (boîtier): 520 mAh  
Capacité de la batterie (écouteur): 45 mAh

## Dimensions du produit emballé

Hauteur: 9.5 cm  
Type d'emballage: Carton  
Type d'installation en rayon: 1  
Largeur: 9 cm  
Profondeur: 3.3 cm  
Nombre de produits inclus: Hanging  
EAN: 48 95229 16029 3  
Poids brut: 0.089 kg  
Poids net: 0.063 kg  
Poids à vide: 0.026 kg

## Accessoires

Guide de démarrage rapide  
Embouts: 3 tailles (S, M, L)  
Coffret de chargement  
Câble de recharge: Câble USB-C, 200 mm

## Design

Couleur: Rose  
Matériau de couplage auriculaire: Silicone  
Ajustement auriculaire: Intra-auriculaire  
Type d'ajustement intra-auriculaire: Embout en silicone

## Télécommunication

Micro pour les appels: 4 mics

## Dimensions

Dimensions du boîtier de charge (l x P x H): 5.70 x 2.60 x 4.40 cm  
Dimensions des écouteurs (l x P x H): 2.50 x 1.90 x 3.00 cm  
Poids total: 0.041 kg

## UPC

UPC: 8 40063 20632 8

## Assistant vocal

Compatible assistant vocal: Siri d'Apple, Assistant Google  
Activation de l'assistant vocal: Tactile multifonction  
Prise en charge d'assistant vocal

