

PHILIPS

Per rubinetto

Philips

X-Guard Ultra

Display digitale

AWP3756P1/10



Acqua dal sapore puro e gradevole

direttamente dal rubinetto

Goditi un'acqua fresca e pura ogni volta che apri il rubinetto, grazie al sistema di ultrafiltrazione X-Guard di Philips, che riduce la presenza di cloro, piombo, batteri e molte altre sostanze. La semplice installazione ad aggancio consente di montare il dispositivo in pochi secondi.

Creato per essere pratico

- L'indicatore indica la durata del filtro in base all'uso
- Passa facilmente da una modalità all'altra
- Design QuickTwist per una facile sostituzione del filtro
- Installazione ad aggancio, senza dover ricorrere a un idraulico
- Riduce efficacemente cloro, piombo, batteri e altre sostanze
- Acqua squisita a una frazione del costo dell'acqua in bottiglia

In evidenza

L'indicatore indica la durata del filtro in base all'uso

Il display digitale della durata del filtro ricorda quando è necessario sostituire il filtro

Passa facilmente da una modalità all'altra

Il getto d'acqua filtrata è ideale per bere e cucinare, mentre il getto d'acqua non filtrata e il getto a pioggia non filtrato sono adatti al lavaggio delle stoviglie e ad altre operazioni di pulizia.

Design QuickTwist per una facile sostituzione del filtro

Sostituisci facilmente il filtro usurato con uno nuovo con una semplice rotazione.

Installazione ad aggancio, senza dover ricorrere a un idraulico

Dopo aver installato l'adattatore idoneo, basta collegare il filtro al rubinetto e rilasciarlo: è subito pronto per l'uso!

Riduce efficacemente cloro, piombo, batteri e altre sostanze

Grazie all'innovativa membrana in fibra di carbone attivo e in fibra vuota, il filtro X-Guard Ultra riduce efficacemente cloro, piombo, pesticidi, microplastiche e particelle fino a 0,1 micron. Inoltre, filtra fino al 99,99% dei batteri.

Acqua squisita a una frazione del costo dell'acqua in bottiglia

Acqua gustosa a una frazione del costo e del consumo dell'acqua in bottiglia.

Specifiche

Specifiche filtro

Capacità di filtraggio: 1000 l

Sostituzione della cartuccia del filtro: AWP305, AWP315

Condizioni di ingresso acqua

Pressione acqua in ingresso: 0,15 - 0,35 MPa bar

Qualità acqua in ingresso: Acqua di rubinetto

Temperatura acqua in ingresso: 5-38 °C

Caratteristiche generali

Velocità del flusso dell'acqua: 1,6 l/min

Capacità di filtraggio: 1200 l

