

PHILIPS

Radio cu ceas

Protecție IPX4 la
stropire/transpirație

Afișaj LCD mare

Bluetooth® 5.3

Tuning digital FM/DAB+

TAR5100



Radio cu ceas pentru fiecare cameră, rezistent la stropire

De la dulapul din baie la noptieră - acest elegant radio cu ceas și Bluetooth® aduce radioul DAB+ și FM de o claritate excepțională în orice cameră! Comenzile simple oferă o ușurință excelentă de utilizare. Designul rezistent la stropire înseamnă că nu trebuie să îți faci griji dacă ai vărsat ceva în preajma lui.

Radio FM/DAB+ cu ceas și Bluetooth pentru toată casa

- Sunet clar. Design IPX4 rezistent la stropire
- Dynamic Bass Boost pentru un bas mai profund
- Afișaj mare, ușor de citit, cu luminozitate reglabilă

Dotat cu funcții ușor de utilizat

- Redare wireless ușoară prin Bluetooth®
- Tuner digital FM/DAB+ cu 20 presetări FM și 20 presetări DAB+
- Alarmer duble și temporizator de oprire
- Cronometru util de bucătărie

Proiectat atent

- Proiectare și ambalare responsabilă
- Dimensiuni: (LxHxA) 101x160,8x99 mm
- Adaptor de alimentare c.a. și cablu inclus

Specificații

Sunet

Putere de ieșire (RMS): 2,5 W
Sistem audio: Mono
Controlul volumului: sus/jos
Putere de ieșire (MAX): 5 W
Distorsionare armonică totală: <10%
Dynamic Bass Boost

Difuzoare

Diametru difuzor pentru toată gama de frecvențe: 2,5"
Număr de difuzoare pentru toată gama de frecvențe: 1

Conectivitate

Bluetooth: Da, acceptă streaming SBC și AAC
Versiune Bluetooth: 5,3
Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP
Rază de acțiune Bluetooth: Câmp vizual, 30 m sau 100 ft
Intrare audio: Nu

Tuner/Recepție/Transmisie

Antenă: Telescopice
Reglare automată digitală
Benzi tuner: FM, DAB/DAB+
Nr. posturi presetate: 20 FM, 20 DAB+
DAB: afișare informații, meniu, smart scan
RDS: Da.

Confort

Culoare iluminare din spate: alb
Tip ecran: Afișaj LCD
Rezistent la apă: IPX4

Alimentare

Consum în standby: < 1 W
Tip alimentare: Intrare c.c.
Baterie de siguranță: 2 x AAA (nu sunt incluse)
Putere de intrare c.a.: 100-240 V, 50/60 Hz

Dimensiunile ambalajului

Înălțime: 23.7 cm
Tip ambalaj: Cutie
Tipul amplasării pe rafturi: În picioare
Lățime: 14 cm
Adâncime: 14 cm
Număr de produse incluse: 1
Greutate brută: 0.977 kg
Greutate netă: 0.731 kg
Greutate proprie: 0.246 kg

Dimensiuni produs

Înălțime: 16.08 cm
Lățime: 10.1 cm
Adâncime: 9.9 cm
Greutate: 0.57 kg

Accesorii

Accesorii incluse: Adaptor CA/CC, Ghid de inițiere rapidă, Certificat de garanție

Alarmă

Sursa alarmei: radio DAB, radio FM, Sonerie
Nr. de alarme: 2
Temporizator de standby: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minute
Snooze (repetare alarmă): Da, 10 min.
Trezire blândă
Cronometru de bucătărie

Ceas

Afișaj: LCD
Tip: Digital
Formatul orei: 12 ore, 24 ore
Control luminozitate (Estompare)

Repere

Sunet clar. Rezistent la stropire

Poți utiliza în siguranță acest mic radio cu ceas și Bluetooth® în baie - sau îl poți pune pe noptieră fără a-ți face griji cu privire la paharul de apă din apropiere! Obții un sunet clar cu funcția Dynamic Bass Boost și ai un cronometru de bucătărie care este foarte util dacă gătești în timp ce asculți emisiunile de la radio.

Afișaj LCD mare

Afișajul LCD clar, cu cifre mari ale ceasului, îți permite să vezi cât este ceasul sau să citești informațiile despre artist și melodie din stația DAB+ pe care o asculți. Poți regla luminozitatea pentru a se adapta camerei tale sau poți micșora intensitatea afișajului pe timp de noapte.

Bluetooth® 5.3

Acest aparat este mai mult decât un radio. Conectivitatea Bluetooth® 5.3 îți permite să redai în flux podcasturi, liste de redare și multe altele de pe dispozitivul tău inteligent pe radio și te vei bucura de o conexiune stabilă în interior și în exterior.

Tuning digital FM/DAB+

Muzică, știri, teatru sau sport? Acest radio DAB+/FM oferă cea mai largă selecție de posturi și recepție de o claritate excepțională. Reglarea digitală face ca posturile tale preferate să fie foarte ușor de găsit și poți stoca 20 de presetări FM și 20 DAB+ pentru o ascultare rapidă și ușoară.

Alarme duble și temporizator de oprire

Dacă îți place să adormi în sunetul radioului, poți utiliza temporizatorul de oprire pentru a controla durata de redare a radioului și poți seta două alarme pentru a te asigura că te trezești. Alarmele pot utiliza ton de alarmă sau sunetul radioului, iar volumul începe la nivel scăzut înainte de a crește treptat.

Proiectare și ambalare responsabilă

Lucrăm continuu pentru a face lanțul nostru de aprovizionare mai durabil și mai transparent. Acest radio cu ceas este fabricat din materiale plastice reciclate post-consum iar ambalajele noastre utilizează carton reciclat certificat FSC și cerneală pe bază de soia.

