

PHILIPS



TV Chuyên dụng

19" HeartLine

được tăng cường bởi Android™



19HFL5214W

TV đầu giường chuyên nghiệp

Với Chromecast built-in™.

TV đầu giường chạy Android™, trang bị Chromecast built-in™, quyền truy cập vào Cửa hàng Google Play™ và nhiều hơn nữa. TV được thiết kế để xem riêng tư trong môi trường chăm sóc sức khỏe, kết hợp chức năng hình ảnh với thiết kế đạt chuẩn y tế.

Được thiết kế dùng trong y tế.

- Chromecast tích hợp truyền nội dung lên màn hình lớn
- Dễ vệ sinh. Mặt trước bằng kính cường lực. Viền bảo vệ
- Dễ sử dụng. Các nút điều khiển cảm ứng chiếu sáng tích hợp
- Kết nối tai nghe cách điện
- Cửa hàng Google Play. Tìm kiếm. Xem. Phát
- Vỏ bọc AntiMicrobial ngăn chặn hiệu quả sự phát triển của vi khuẩn
- Đèn đọc sách để bệnh nhân tự do đọc sách, bất kể ngày hay đêm

Cài đặt nhanh chóng. Kiểm soát toàn diện.

- AppControl. Cài đặt và quản lý ứng dụng từ xa và an toàn
- CMND & Control. Vận hành, cập nhật, bảo trì
- Nguồn điện đạt chuẩn y tế
- Tương thích với MyChoice. Giải pháp trả tiền để xem tích hợp
- Cấp nguồn DC dài tùy chọn để gắn vào giá treo tường

Những nét chính

Chromecast tích hợp

Cho phép truyền không dây các bộ phim, bài thuyết trình và nhiều nội dung khác từ các thiết bị thông minh (điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính bảng) đến TV Chuyên nghiệp Philips chạy Android của bạn. Chromecast tiết kiệm chi phí, không yêu cầu phần cứng bổ sung và an toàn cho mục đích sử dụng chuyên nghiệp. Người dùng chỉ cần chạm vào biểu tượng Chromecast trên thiết bị thông minh của họ để bắt đầu truyền phát nội dung từ hàng nghìn ứng dụng hỗ trợ cast - thiết bị thông minh của họ trở thành điều khiển từ xa.

Cửa hàng Google Play

Với quyền truy cập một chạm vào Cửa hàng Google Play, bạn có thể dễ dàng thêm ứng dụng, trò chơi, nhạc, phim và nhiều nội dung khác vào TV Chuyên dụng của Philips.

Mặt trước bằng kính cường lực.

Mặt trước bằng kính an toàn cường lực phẳng, giúp dễ dàng vệ sinh. Kính kỵ nước, chống bám dấu vân tay và không có nút bấm nhô lên nghĩa là không có khe hở nào để vi khuẩn xâm nhập. Có thể tắt các nút điều khiển cảm ứng tích hợp để vệ sinh dễ dàng thông qua một nút ở mặt sau của TV.

Dễ sử dụng.

Mặt trước của TV Y tế chuyên dụng Philips này có các nút điều khiển cảm ứng tích hợp. Các nút điều khiển thiết yếu được bố trí thuận tiện và sáng lên khi bệnh nhân giơ ngón tay lên - đảm bảo dễ vận hành.

Đèn đọc sách.

Giúp người dùng thoải mái đọc sách, bất kể ngày hay đêm. Đèn đọc sách được bố trí thuận tiện bên dưới viền dưới của TV Philips này. Đèn được vận hành bằng một nút trên bảng điều khiển cảm ứng phía trước: nút sáng lên khi ngón tay hoặc bàn tay ở gần nút.

Tai nghe cách điện

Cách ly điện đảm bảo kết nối an toàn nhất có thể giữa tai nghe của bệnh nhân và TV Y tế chuyên dụng Philips này. Không có dòng điện nào có thể truyền từ mạch tai nghe vào môi trường điện xung quanh, đảm bảo bảo vệ cả bệnh nhân và các dụng cụ y tế nhạy cảm.

CMND & Control

Cách thức vận hành là chạy mạng lưới màn hình của bạn qua một kết nối cục bộ (LAN hoặc RF). Bất kể là 1 hay 100 màn hình, CMND & Control đều cho phép bạn thực hiện các thao tác quan trọng và điều chỉnh thiết yếu, ví dụ như điều khiển ngỏ vào, cập nhật phần mềm và theo dõi trạng thái hiển thị.

AppControl

Kiểm soát tập trung toàn bộ ứng dụng được cài đặt trên TV Chuyên dụng của Philips. Tính năng AppControl cho phép bạn cài đặt, xóa và quản lý các ứng dụng trên TV được chọn hoặc toàn bộ hệ thống để có thể cung cấp những trải nghiệm cá nhân hóa cho khách trọ và khách hàng - dù số lượng TV bạn quản lý là bao nhiêu.

Giải pháp trả tiền để xem tích hợp

Cung cấp nội dung trả tiền để xem trong mọi tình huống - từ mô hình trả tiền để truy cập tất cả các kênh hoàn chỉnh đến nội dung cao cấp đã chọn. MyChoice là giải pháp tích hợp cho phép người xem truy cập các kênh trả tiền theo lượt xem thông qua mã hoặc thẻ.

Nguồn điện đạt chuẩn y tế

TV Y tế chuyên dụng Philips tích hợp nguồn điện tuân thủ cả tiêu chuẩn EN/IEC 60601-1 và EN/IEC 60601-1-2.

Vỏ bọc AntiMicrobial

Vi khuẩn hiện đang dần trở thành mối nguy hiểm trong các bệnh viện và môi trường lâm sàng trên toàn cầu vì chúng có thể gây ra các bệnh truyền nhiễm đe dọa đến tính mạng. CareSuite TV của Philips chú trọng đến vấn đề này bằng cách sử dụng chất phụ gia kháng khuẩn tuân thủ JIS Z2801 vào chất liệu vỏ bọc của TV để chất liệu này trở thành một phần không thể thiếu trong vỏ bọc màn hình. Giờ đây, sức khỏe của bạn và bệnh nhân được bảo đảm bằng lớp chắn bảo vệ này giúp ngăn chặn sự phát triển của các vi sinh vật phổ biến nhất ví dụ như "Staphylococcus aureus (Viêm dạ dày ruột)", "Escherichia coli (E Coli)" và "Klebsiella (Viêm phổi)".

Các thông số

Hình ảnh/Hiển thị

Kích thước màn hình đường chéo (inch): 19 inch

Kích thước màn hình đường chéo (mét): 47 cm

Màn hình: TV màn hình LED HD

Độ phân giải bản gốc: 1366 x 768p

Độ sáng: 200 cd/m²

Góc xem (chiều ngang): 45/45 độ

Góc xem (chiều dọc): 25/40 độ

Bộ đồ sóng/Thu/Truyền

TV kỹ thuật số: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (lên tới 1080p60)

TV Analog: PAL

Phát lại IP: Multicast, Unicast, HLS, Kênh ứng dụng OTT

Android TV

Hệ điều hành: Android TV™ 9 (Pie)

Ứng dụng được cài đặt trước: Netflix*, YouTube, Google Play Store*, Google Play Movies, Google Play Games, YouTube Music

Kích thước bộ nhớ (Flash): 16GB*

Tính năng dành cho dịch vụ lưu trữ

Chế độ khách sạn: Giới hạn âm lượng, Quản lý cài đặt bật, Khóa menu cài đặt, Khóa menu, Khóa Local Control, Chế độ giới hạn

Điều khiển công suất: Chế độ khởi động nhanh, Tự động bật nguồn, Tự động tắt nguồn

Nhãn hiệu của bạn: Màn hình chính có thể tùy chỉnh, Ứng dụng chào mừng có thể tùy chỉnh, Location Name (Geonames ID), CMND&Create, Bảng điều khiển tùy chỉnh (HTML&APK)

CMND&Control: Trình chỉnh sửa kênh ngoại tuyến, Trình chỉnh sửa cài đặt ngoại tuyến, Quản lý từ xa qua IP/RF, Quản lý Nhóm TV, Cập nhật cục bộ qua USB, Sao chép ban đầu tức thời

Điều khiển: AppControl, JEDI Native Android TV Control, Điều khiển JSON API dành cho TV - JAPIT, Serial Xpress Protocol, Crestron Connected, Cần điều khiển

DRM tương tác: VSecure, Playready Smoothstreaming, Securemedia

Tạo ra doanh thu: MyChoice

CMND&Check-in: Họ tên của khách, Ngôn ngữ của khách, Tin nhắn, Hóa đơn trên TV, Thanh toán nhanh

Chia sẻ: Chromecast tích hợp, Chia sẻ bảo mật, Chia sẻ quản lý mạng

Tiện lợi: Google Assistant*, Đăng nhập tài khoản Google, Dự báo thời tiết, Hỗ trợ >40 ngôn ngữ menu, Đồng hồ trong Chế độ tắt, Chủ đề TV, Cảnh báo hoạt động trở lại, Bộ hẹn giờ ngủ

Các tính năng y tế

Điều khiển: Điều khiển từ xa đa năng, Hệ thống gọi y tá tương thích, Nút điều khiển cảm ứng phát sáng

Tiện lợi: Đèn đọc sách, Cảm biến độ gần, Cần điều khiển TV, TalkBack, Tắt tiếng loa chính độc lập, Chức năng khóa khi lau chùi

An toàn: Kính cường lực, Cách ly kép lớp II, Chất hãm bắt cháy, Đầu ra tai nghe cách điện, IEC/EN60601-1

Vệ sinh: Mặt kính chống vân tay, Lớp phủ kỵ nước, Thiết kế nắp sau liền mạch, Vỏ máy diệt khuẩn JISZ2801

EMC: IEC/EN60601-1-2

Đa phương tiện

Phát lại video được hỗ trợ: Định dạng:

H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Định dạng: AVI, MKV, VP9

Định dạng nhạc được hỗ trợ: MP3, AAC, WAV, WMA (từ v2 tới v9.2), WMA-PRO (v9 và v10)

Định dạng phụ đề được hỗ trợ: SRT, SMI, TXT

Định dạng hình ảnh được hỗ trợ: JPG, PNG, BMP, GIF

Hỗ trợ độ phân giải video trên USB: lên tới 1920x1080p@60Hz

Các thông số

Âm thanh

Công suất đầu ra âm thanh: 5 (2x2.5) W

Đầu ra loa phòng tắm: 1,5W Mono 80Ohm

Loa: 2,0, Hướng xuống dưới

Tính năng âm thanh: DTS-HD, Tương thích với Dolby Atmos, Dolby MS12D, AC-4, DTS Studio Sound

Công suất

Nhiệt độ môi trường: 0°C đến 40°C

Đầu vào: 12V DC

Tiêu thụ năng lượng khi chờ: <0,5W

Nguồn điện bên ngoài: 50-60Hz, AC 100-240V

Lớp nhãn năng lượng: E

Công suất Nhãn năng lượng EU: 14 W

Tính năng tiết kiệm điện: Chế độ tiết kiệm điện

Mã đăng ký EPREL: 964360

Phụ kiện

Đi kèm: Bộ điều hợp nguồn DC, Dây nguồn DC 1,5m, Cáp nguồn AC, Tờ rơi bảo hành, Tờ rơi an toàn và pháp lý

Tùy chọn: Dây nguồn DC 3m 22AV1965A/12, Easy RC 22AV1601B/12, Healthcare RC 22AV1604B/12, Điều khiển từ xa thiết kế dễ vệ sinh 22AV2204A, Setup RC 22AV9574A/12

Kết nối không dây

Wireless LAN: 802.11 ac, Wifi-Direct

Kết nối mặt bên

Cổng ra tai nghe: Giắc cắm nhỏ

USB1: USB 2.0

Kết nối phía sau

Đầu ra loa phòng tắm: Giắc cắm nhỏ

Điều khiển ngoài: RJ-48

Ăng-ten: IEC-75

HDMI1: HDMI 1.4

Ethernet (LAN): RJ-45

Các cải tiến kết nối

RJ48: IR-In/Out, Giao diện Serial Xpress

EasyLink (HDMI CEC): Phát chỉ bằng một lần chạm, Chế độ chờ hệ thống, RC pass through, điều khiển âm thanh hệ thống

HDMI: ARC (tắt cả các cổng), Tự động chọn đầu vào

Thiết kế

Màu: Trắng

Kích thước

Khối lượng sản phẩm: 3,45 kg

Tương thích với thiết bị gắn tường: 75 x 75 mm, M4

Kích thước thiết bị (không có cần): (WxHxD)

469x326x39/49 mm

Trọng lượng sản phẩm (+cần): 3.8 kg

