

PHILIPS

完全ワイヤレスヘッドホン

5000 series

繊細で自然なサウンド

ノイズキャンセリング Pro

6-mic テクノロジー

信頼性の高いインイヤーフィット

TAT5000BK



1 日を満喫しましょう！

音楽を聴くときにも通話をするときにも優れたサウンドを実現する完全ワイヤレスイヤホン。周囲の環境に対応して雑音を抑えるノイズキャンセリング機能と、通話用の 6 つのマイク設定により、いつでも最適な状態を維持できます。

完全ワイヤレスイヤピース。精細なサウンド、クリアな通話

- アダプティブノイズキャンセリングで高い没入感を実現
- 6-mic テクノロジー。混雑した場所でもよりクリアな通話を実現
- 最長 40 時間の再生が可能。ポケットサイズの充電ケース付き。
- グラフェンコーティングを施した 8 mm ドライバーで音響性能を向上

必要なものがすべて揃う

- 安定した Bluetooth マルチポイント接続と簡単ペアリング
- Google Fast Pair および Microsoft Swift Pair に対応
- IPX5 防水
- 信頼性の高いインイヤーフィットとイヤピースタッチコントロール

シームレスで鮮明

- 15 分のクイック充電で、さらに 3 時間の使用が可能
- フィリップスヘッドホンアプリ。ノイズキャンセリングなどの機能を制御
- 温かみがあって、繊細で、自然。フィリップスの特徴的なサウンド
- 環境対応性の高いデザインとパッケージ

特長

ノイズキャンセリング Pro

アダプティブノイズキャンセリングが周囲の環境にすばやく対応し、風などの外部雑音をリアルタイムで抑えます。周囲の音を確認するには、イヤピースをタップしてアウェアネスモードを起動します。また、クイックアウェアネスを使用すると声が強調されるので、イヤピースを装着したまま会話を楽しめます。

6-mic テクノロジー

通話中、6つのマイクとノイズリダクションアルゴリズムが連携して、話者の声を拾い、周囲の外部雑音を抑制します。混雑したカフェでも、話者の声がクリアに伝わり、相手は周囲の会話に煩わされることはありません。

40 (10 + 30) 時間の再生時間

ノイズキャンセリングがオフの場合は、フル充電で最長10時間、充電ケースを使用するとさらに30時間再生できます（ノイズキャンセリングがオフの場合は7時間、充電ケースを使用するとさらに21時間）。15分の急速充電なら、3時間の再生延長が可能です。ケースはUSB-C 経由で充電できます。

Bluetooth 5.4 マルチポイント

このイヤピースは Bluetooth 5.4 と LC3 コーデックをサポートするデバイスに対応し、より安定した接続と際立って優れた音質を実現します。2台の Bluetooth デバイスに同時に接続でき、フィリップスヘッドホンアプリで接続したデバイスを管理することができます。Android ユーザーは Google Fast Pair、Windows ユーザーは Microsoft Swift Pair も使用できます。

IPX5 防水

IPX5 規格の防水性能を誇るイヤピース。豪雨の中でもさても安心して使用できるので、悪天候での外出でも活躍します。猛暑日に装着して汗をかいても、もちろん問題ありません。

信頼性の高いインイヤーフィット

テクスチャー加工のシリコン製イヤーチップにより、イヤピースが所定の位置にしっかり固定。3種類のサイズでどなたにもフィットします。イヤピースに搭載されたタッチコントロールで操作も簡単。制御方法はカスタマイズ可能で、フィリップスヘッドホン連携アプリを使用して設定できます。

フィリップスヘッドホンアプリ

この連携アプリを使用すると、イヤピースのタッチコントロールをカスタマイズするだけでなく、ノイズキャンセリングのカスタマイズ、風切り音の自動低減機能のオフ、アウェアネスモード使用中の透過レベルの調整を行えます。また、アプリを使用して、ファームウェアを最新バージョンに更新したり、紛失したイヤホンを探したりすることもできます。

フィリップスの特徴的なサウンド

グラフェンコーティングを施したドライバーが生き生きした高音と重みのある低音を一つひとつ再現するため、音楽からポッドキャストまで、豊かな低音を備えた繊細で自然なサウンドで楽しめます。Android でも iOS でも、気分を高揚させるサウンドを最大限に楽しむことができます。

環境対応性の高いデザイン

フィリップスは、サプライチェーンの持続可能性と透明性を高めるために継続的に取り組んでいます。当社のプラスチック不使用のパッケージには、FSC 認証のリサイクル段ボールと大豆インキが使用されています。

5000 series

完全ワイヤレスヘッドホン

TAT5000BK/97

仕様

サウンド

周波数帯域: 20~20,000 Hz
スピーカー直径: 8 mm
インピーダンス: 16 Ω
最大入力: 5 mW
感度: 110 dB (1kHz)
ドライバータイプ: ダイナミック

コネクティビティー

Bluetooth バージョン: 5.4
Bluetooth 仕様: A2DP, AVRCP, HFP
最大範囲: 最大 10 m
マルチポイント接続: 有
サポートされているコーデック: SBC, AAC

外箱

長さ: 33.50 cm
販売用パッケージ数: 24
幅: 25.80 cm
総重量: 4.041 kg
高さ: 28.50 cm
GTIN: 1 48 95229 16682 7
本体重量: 1.61 kg
風袋重量: 2.431 kg

利便性

音量コントロール: 有
耐水性: IPX5
フィリップスヘッドホンアプリ対応: 有
TWS のモノモード: 有
自動一時停止 (IR センサー): 有
ファームウェア更新: 有
コントロールのタイプ: タッチ
Google Fast Pair: 有

内箱

長さ: 15.80 cm
販売用パッケージ数: 3
幅: 12.10 cm
高さ: 12.80 cm
本体重量: 0.20 kg
総重量: 0.438 kg
風袋重量: 0.238 kg
GTIN: 2 48 95229 16682 4

電源

電池の数: 3 個
充電時間: 2 時間
音楽再生時間 (ANC オン時): 7 + 21 時間
音楽再生時間 (ANC オフ時): 10 + 30 時間
高速充電時間: 15 mins for 3 hrs
バッテリーの種類 (充電ケース): Lithium Polymer (built-in)
バッテリーの種類 (イヤピース): Lithium Polymer (built-in)
バッテリー重量 (合計): 11.9 g
バッテリー容量 (ケース): 600 mAh
バッテリー容量 (イヤピース): 65 mAh

パッケージ寸法

高さ: 12.8 cm
パッケージ種類: カートン
シェルフへの取り付けタイプ: 吊り下げ
幅: 11.1 cm
奥行き: 4.9 cm
パッケージ内製品数: 1
EAN: 48 95229 16682 0
総重量: 0.120 kg
本体重量: 0.067 kg
風袋重量: 0.053 kg

アクセサリ

クイックスタートガイド: 有
イヤーチップ: 3 組 (S/M/L)
充電ケース: 有
充電ケーブル: USB-C ケーブル、200 mm

デザイン

色: ブラック
イヤークップリング素材: シリコン
装着方式: インイヤー
インイヤー装着タイプ: シリコン製イヤーチップ

通信

通話用マイク: 3 mics

質量／寸法

充電ケース寸法 (幅 x 奥行き x 高さ): 5.49 x 2.90 x 4.15 cm
イヤピース寸法 (幅 x 奥行き x 高さ): 2.00 x 2.57 x 2.00 cm
総重量: 0.046 kg

ANC 機能

ANC テクノロジー: ハイブリッド、ANC Pro
アウェアネスモード: 有
アダプティブ ANC: 有
ANC (アクティブノイズキャンセリング): 有

音声アシスタント

音声アシスタント対応: Apple Siri, Google アシスタント
音声アシスタントの起動: マルチファンクションタッチ
音声アシスタントのサポート: 有

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2025 Koninklijke Philips N.V.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。
記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V.またはその他の会社の商標または登録商標です。



Philips Japan, Ltd.

発行日 2025-04-18
バージョン: 2.2.1

EAN: 48 95229 16682 0

www.philips.com