

PHILIPS

Potpuno bežične
slušalice

2000 series

Male slušalice. Odlična vrednost.

Prirodan zvuk. Dinamičan bas.

Džepno kućište za punjenje

Tehnologija sa 4 mikrofona

TAT2000BK



Osnovne slušalice za svakodnevnu upotrebu

Unapredite opremu za svaki dan sa malim, potpuno bežičnim slušalicama koje savršeno pristaju i zvuče odlično. Dobijate do 32 sata reprodukcije sa džepnom futrolom za punjenje, a zvuk poziva će biti jasniji nego ikada pre.

Mnoštvo osnovnih funkcija

- Stabilna Bluetooth veza sa više uređaja i lako uparivanje
- Kompatibilnost sa funkc. Google Fast Pair i Microsoft Swift Pair
- Brzo punjenje od 10 minuta za dodatni sat reprodukcije
- IPX4 otpornost na prskanje i znoj

Potpuno bežične slušalice. Odlična vrednost, odličan zvuk.

- Odličan zvuk čak i pri maloj jačini zvuka uz Dynamic Bass
- Drajver od 6 mm i funkcija dinamičnog pojačavanja basa
- Do 32 sata reprodukcije. Džepna futrola za punjenje.
- Tehnologija sa 4 mikrofona. Jasniji pozivi, čak i na mestima sa puno ljudi.

Spremne za vas

- Udobno prijanjanje i prilagodljive kontrole osetljive na dodir na slušalicama
- Aplikacija Philips Headphones. Personalizujte slušalice.
- Topao, prirodan zvuk. Philips zvučna slika.
- Odgovoran dizajn i ambalaža

Važne karakt.

Odličan zvuk. Dynamic Bass

Ove potpuno bežične slušalice su možda male, ali nećete morati da pojačavate zvuk da biste dobili najbolji zvuk od njihovih drajvera od 6 mm. Aktivirajte Dynamic Bass pomoću kontrola na slušalicama ili putem aplikacije Philips Headphones da biste uživali u potpunoj snazi omiljenih bas deonica čak i kada slušate tiho.

32 sata reprodukcije (7 + 25)

Sa potpunim punjenjem dobijate 7 sati reprodukcije, kao i dodatnih 25 sati pomoću futrole. Vratite slušalice u futrolu za punjenje i one će se potpuno napuniti za 2 sata. Ako vam treba brzo dopunjavanje, za samo 10 minuta dobijate dodatni sat reprodukcije. Mono režim omogućava korišćenje jedne slušalice dok se druga puni. Kućište može da se puni putem USB-C veze.

Tehnologija sa 4 mikrofona

Ako obavljate poziv, naša konfiguracija sa četiri mikrofona i algoritam za redukovanje buke zajednički rade na tome da pojačaju zvuk vašeg glasa i da utišaju pozadinsku buku. Čak i ako ste

u punom kafiću, vaš glas će se jasno čuti, a osoba sa kojom razgovarate neće morati da sluša druge razgovore koji se odvijaju oko vas!

Bluetooth 5.4 veza sa više uređaja

Bluetooth 5.4 donosi stabilniju vezu za neometano strimovanje bez neprijatnih prekida u zvuku. Možete se povezati na dva Bluetooth uređaja istovremeno i upravljati povezanim uređajima putem aplikacije Philips Headphones. Android korisnici takođe mogu da koriste Google Fast Pair, a Windows korisnici mogu da koriste Microsoft Swift Pair.

IPX4 otpornost na prskanje / znoj

Ne obraćajte pažnju na vremenske uslove, oznaka IPX4 znači da su ove slušalice otporne na prskanje, pa im neće smetati slaba kiša! Nosite ih po naročito toplom danu? Neće im smetati ni malo znoja.

Udobno prijanjanje i kontrole osetljive na dodir

Umeći leže nežno, ali bezbedno u ušnom kanalu, a izmenjive silikonske navlake omogućavaju vam da dobijete savršeno prijanjanje. Kontrole na

slušalicama osetljive na dodir pojednostavljaju stvari, a konfiguraciju kontrola možete da podesite pomoću aplikacije Philips Headphones.

Aplikacija Philips Headphones

Osim prilagođavanja kontrola osetljivih na dodir na slušalicama, naša prateća aplikacija vam omogućava da aktivirate Dynamic Bass ili doterate zvuk pomoću ekvilajzera u aplikaciji. Takođe, možete da koristite aplikaciju za upravljanje povezanim uređajima, pronalaženje izgubljene slušalice, ažuriranje firmvera slušalica – i još toga.

Philips zvučna slika

Od muzike do podkasta, uživajte u onome što slušate! Ove potpuno bežične slušalice imaju velike drajvere doterane u skladu sa Philips zvučnom slikom. Šta god da volite, uživaćete u toplom, prirodnom zvuku sa dubokim basom.

Odgovoran dizajn

Neprestano radimo na tome da lanac nabavke učinimo održivijim i transparentnijim. Naša ambalaža bez plastike koristi reciklirani karton sa sertifikatom FSC i mastilo na bazi soje.

2000 series

Potpuno bežične slušalice

TAT2000BK/00

Specifikacije

Zvuk

Frekventni domet: 20–20.000 Hz
Prečnik zvučnika: 6 mm
Impedansa: 16 Oma
Maksimalna ulazna snaga: 5 mW
Osetljivost: 104 dB (1 kHz)
Tip dražvera: Dinamično

Mogućnost priključivanja

Bluetooth verzija: 5.4
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimalni raspon: Do 10 m
Veza sa više uređaja
Podržani kodek: SBC

Spoljna kutija

Dužina: 24.80 cm
Broj korisničkih pakovanja: 24
Širina: 22.30 cm
Bruto težina: 2.817 kg
Visina: 21.20 cm
GTIN: 1 48 95229 16026 9
Neto težina: 1.51 kg
Tarirana težina: 1.307 kg

Praktičnost

Vodootporno: IPX4
Podrška za aplikaciju Philips Headphones
Mono režim za TWS
Moguća je nadogradnja firmvera
Tip komandi: Dodir
Google Fast Pair
Microsoft Swift Pair

Unutrašnja kutija

Dužina: 11.50 cm
Broj korisničkih pakovanja: 3
Širina: 10.20 cm
Visina: 9.00 cm
Neto težina: 0.19 kg
Bruto težina: 0.313 kg
Tarirana težina: 0.123 kg
GTIN: 2 48 95229 16026 6

Napajanje

Broj baterija: 3 kom.
Vreme reprodukcije muzike: 7 + 25 sati
Vreme punjenja: 2 sati
Kratko vreme punjenja: 10 mins for 1 hr
Tip baterije (futrola za punjenje): Lithium Polymer (Built-in)
Tip baterije (slušalice): Lithium Polymer (Built-in)
Težina baterije (ukupno): 12.1 g
Kapacitet baterije (futrola): 520 mAh
Kapacitet baterije (slušalice): 45 mAh

Dimenzije pakovanja

Visina: 9.5 cm
Način pakovanja: Karton
Tip postavljanja na policu: 1
Širina: 9 cm
Dubina: 3.3 cm
Broj proizvoda u kompletu: Hanging
EAN: 48 95229 16026 2
Bruto težina: 0.089 kg
Neto težina: 0.063 kg
Tarirana težina: 0.026 kg

Dodaci

Vodič za brzi početak
Umeći za uši: 3 veličine (S/M/L)
Futrola za punjenje
Kabl za punjenje: USB-C kabl, 200 mm

Dizajn

Boja: Crna
Materijal slušalice: Silikon
Položaj na uhu: Za unutrašnjost uha
Položaj u uhu: Silikonski umetak za uši

Telekomunikacije

Mikrofon za pozive: 2 mics

Dimenzije

Dimenzije futrole za punjenje (Š x D x V): 5.70 x 2.60 x 4.40 cm
Dimenzije slušalice (Š x D x V): 2.50 x 1.90 x 3.00 cm
Ukupna težina: 0.041 kg

UPC

UPC: 8 40063 20629 8

Glasovni pomoćnik

Kompatibilnost sa glasovnim pomoćnicima:
Apple Siri, Google Asistent
Aktiviranje glasovnog pomoćnika:
Višefunkcionalni dodir
Podrška za glasovnog pomoćnika

