

PHILIPS

Skutočne bezdrôtové
slúchadlá

2000 series

Malé slúchadlá. Vysoká kvalita

Prirodzený zvuk. Dynamické basy

Vreckové puzdro na nabíjanie

Technológia so 4 mikrofónmi



TAT2000PK

Nenahraditeľné slúchadlá na každý deň

Vynovte svoje základné vybavenie na každý deň vďaka malým skutočne bezdrôtovým slúchadlám, ktoré dokonale sadnú a majú aj fantastický zvuk. Vďaka vreckovému nabíjaciemu puzdru získate až 32 hodín prehrávania a vaše hovory budú jasnejšie ako nikdy predtým.

Množstvo nevyhnutných funkcií

- Stabilné viacbodové pripojenie a ľahké párovanie cez Bluetooth
- Kompatibilné s Google Fast Pair a Microsoft Swift Pair
- Rýchlym nabitím za 10 minút získate ďalšiu hodinu
- IPX4 odolné voči striekajúcej vode a potu

Prémiové bezdrôtové slúchadlá. Vysoká kvalita, vynikajúci zvuk.

- Skvelý zvuk aj pri nízkej hlasitosti s funkciou Dynamic Bass
- 6 mm budič a funkcia dynamického zvýraznenia basov
- Až 32 hodín prehrávania. Vreckové nabíjacie puzdro
- Technológia so 4 mikrofónmi. Jasnejšie hovory aj na rušných miestach

Pripravené práve pre vás

- Pohodlné nosenie a praktické dotykové ovládacie prvky na slúchadlách
- Aplikácia pre slúchadlá Philips. Prispôbte si slúchadlá
- Teplý, prirodzený zvuk. Zvukový podpis spoločnosti Philips
- Zodpovedne navrhnuté a zabalené

Hlavné prvky

Skvelý zvuk. Dynamické basy

Tieto skutočne bezdrôtové slúchadlá sú síce malé, ale na dosiahnutie najlepšieho zvuku z ich 6 mm budičov nemusíte zvyšovať hlasitosť.

Aktivujte dynamické basy prostredníctvom ovládacích prvkov slúchadla alebo aplikácie pre slúchadlá Philips Headphones a môžete si naplno vychutnať silu obľúbených basov aj pri počúvaní potichu.

32 hodín prehrávania (7 + 25)

Z plného nabitia získate 7 hodín prehrávania a z puzdra ďalších 25 hodín. Slúchadlá vložte späť do nabíjacieho puzdra a za 2 hodiny sa úplne nabijú. Ak potrebujete rýchle nabitie, stačí 10 minút, aby ste získali ďalšiu hodinu, a režim mono vám umožní používať jedno zo slúchadiel, kým sa druhé nabíja. Puzdro sa dá nabíjať cez USB-C.

Technológia so 4 mikrofónmi

Ak práve telefonujete, naša zostava štyroch mikrofónov a algoritmus potlačenia hluku spoločne zachytia zvuk vášho hlasu a stlmia hluk v pozadí. Aj keď ste v rušnej kaviarni, váš hlas bude zreteľne počuť a osoba, s ktorou hovoríte, nebude musieť počúvať aj všetky ostatné rozhovory, ktoré práve prebiehajú okolo vás!

Viacbodové pripojenie cez Bluetooth 5.4

Bluetooth 5.4 prináša stabilnejšie pripojenie na plynulé streamovanie bez nepríjemných výpadkov zvuku. Môžete sa pripojiť k dvom zariadeniam Bluetooth naraz a spravovať pripojené zariadenia prostredníctvom aplikácie pre slúchadlá Philips Headphones. Používatelia systému Android môžu použiť aj funkciu Google Fast Pair a používatelia systému Windows môžu použiť funkciu Microsoft Swift Pair.

IPX4 odolné voči potu/striekajúcej vode

Nevadí im počasie, stupeň krytia IPX4 znamená, že tieto slúchadlá sú odolné voči striekajúcej vode, takže im nevadí ani trochu dažďa! Používate ich počas mimoriadne horúceho dňa? Nebude im vadit ani trochu potu.

Pohodlné nosenie a dotykové ovládanie

Koncovky slúchadiel jemne, ale bezpečne spočívajú v ušnom kanáliku a vymeniteľné silikónové kryty koncoviek slúchadiel vám umožnia nájsť si ideálny tvar. Dotykové ovládacie prvky na slúchadlách sú jednoduché a ich nastavenie si môžete prispôsobiť prostredníctvom sprievodnej aplikácie pre slúchadlá Philips Headphones.

Aplikácia pre slúchadlá Philips

Okrem prispôsobenia dotykového ovládania slúchadiel vám naša sprievodná aplikácia umožňuje aktivovať funkciu dynamických basov alebo doladiť zvuk pomocou ekvalizéra v aplikácii. Okrem toho môžete pomocou aplikácie spravovať pripojené zariadenia, udržiavať aktuálny firmvér slúchadiel – a mnoho ďalšieho.

Zvuk charakteristický pre značku Philips

Zamilujete sa do toho, čo počúvate, či už je to hudba alebo podcasty! Tieto skutočne bezdrôtové slúchadlá majú veľké budiče vyladené podľa charakteristického zvuku spoločnosti Philips. Nech sa vám páči čokoľvek, vychutnáte si príjemný a prirodzený zvuk s hlbokými basmi.

Zodpovedne navrhnuté

Neustále pracujeme na tom, aby bol náš dodávateľský reťazec udržateľnejší a transparentnejší. Tieto slúchadlá sú vyrobené z recyklovaných plastov s certifikátom RCS a v našich obaloch bez plastov sa používa recyklovaný kartón s certifikátom FSC a atrament na báze sóje.

Technické údaje

Zvuk

Frekvenčný rozsah: 20 – 20 000 Hz
Priemer reproduktora: 6 mm
Impedancia: 16 Ohmov
Maximálny príkon: 5 mW
Citlivosť: 104 dB (1 kHz)
Typ budiča: Dynamický

Prípojiteľnosť

Verzia rozhrania Bluetooth: 5,4
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Maximálny rozsah: Až do 10 m
Viacbodové pripojenie
Podporovaný kodek: SBC

Vonkajší kartón

Dĺžka: 24.80 cm
Počet používateľských balení: 24
Šírka: 22.30 cm
Hmotnosť brutto: 2.817 kg
Výška: 21.20 cm
GTIN: 1 48 95229 16029 0
Hmotnosť netto: 1.51 kg
Hmotnosť obalu: 1.307 kg

Pohodlie

Vodotesnosť: IPX4
Podpora aplikácie Philips Headphones
Monofónny režim pre TWS
Možnosť aktualizácie firmvéru
Typ ovládačov: Dotykový
Google Fast Pair
Microsoft Swift Pair

Vnútorň kartón

Dĺžka: 11.50 cm
Počet používateľských balení: 3
Šírka: 10.20 cm
Výška: 9.00 cm
Hmotnosť netto: 0.19 kg
Hmotnosť brutto: 0.313 kg
Hmotnosť obalu: 0.123 kg
GTIN: 2 48 95229 16029 7

Príkon

Počet batérií: 3 ks
Čas prehrávania hudby: 7 + 25 hodina(y)
Čas nabíjania: 2 hodina(y)
Rýchly čas nabíjania: 10 mins for 1 hr
Typ batérie (Nabíjacie puzdro): Lithium Polymer (Built-in)
Typ batérie (Slúchadlo): Lithium Polymer (Built-in)
Hmotnosť batérie (celková): 12.1 g
Kapacita batérií (puzdro): 520 mAh
Kapacita batérií (slúchadlo): 45 mAh

Rozmery balenia

Výška: 9.5 cm
Typ balenia: Lepenka
Typ policového umiestnenia: 1
Šírka: 9 cm
Hĺbka: 3.3 cm
Počet zabalených kusov výrobkov: Hanging
EAN: 48 95229 16029 3
Hmotnosť brutto: 0.089 kg
Hmotnosť netto: 0.063 kg
Hmotnosť obalu: 0.026 kg

Príslušenstvo

Stručná príručka spustenia
Špičky do uší: 3 veľkosti: S, M, L
Puzdro na nabíjanie
Nabíjací kábel: Kábel USB typu C, 200 mm

Dizajn

Farba: Ružová
Materiál prepojenia slúchadiel: Silikónový
Prispôbené tvaru ucha: Do uší
Typ slúchadiel do ucha: Silikónové špičky do ucha

Telekomunikácia

Mikrofón na volanie: 4 mics

Rozmery

Rozmery nabíjacieho puzdra (Š x H x V): 5.70 x 2.60 x 4.40 cm
Rozmery slúchadiel (Š x H x V): 2.50 x 1.90 x 3.00 cm
Celková hmotnosť: 0.041 kg

UPC

UPC: 8 40063 20632 8

Hlasový asistent

Kompatibilné s hlasovým asistentom: Apple Siri, Asistent Google
Aktivácia hlasového asistenta: Dotykové multifunkčné tlačidlo
Podpora hlasového asistenta

