

PHILIPS

ระบบล็อกประตูอัจฉริยะ
ด้วยการจดจำใบหน้า

7000 series

ปลดล็อกด้วยใบหน้าแบบ 3 มิติ

การตรวจจับการเคลื่อนไหวด้วย
เรดาร์

จอแสดงผล LCD ขนาด 4 นิ้ว



DDL720CCCBW



ใบหน้าของคุณ กุญแจของคุณ ปลดล็อกแบบไร้สัมผัส

สัมผัสประสบการณ์การปลดล็อกด้วยใบหน้าที่ย่างด้วย Philips DDL720-FVP-7HWS กล้องคู่ที่จำลองการถ่ายภาพดวงตาของมนุษย์เพื่อจับภาพและจดจำลักษณะใบหน้าแบบ 3 มิติ ปลดล็อกประตูแบบไม่ต้องสัมผัส โดยใบหน้าของคุณคือกุญแจสำคัญ

ชีวิตอัจฉริยะ "ล็อก" ด้วยความเป็นเลิศ

- ด้วยความสะดวกสบายแบบไม่ต้องสัมผัส
- รับรู้ทุกความเคลื่อนไหวที่หน้าประตูของคุณแม้ว่าคุณจะไม่อยู่บ้าน
- ฝ้าดูบ้านของคุณทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
- ไฟอัจฉริยะเพื่อภาพที่คมชัดยิ่งขึ้น แม้เวลากลางคืน
- การเข้ารหัสข้อมูลเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

การป้องกันที่ปลอดภัย ผังชิปแบบอัจฉริยะ

- ผู้ช่วยฝ้าบ้านแบบพร้อมใช้งาน
- ยกระดับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณ
- ล็อกโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณปิด
- บอกเล่าความกังวลด้านความปลอดภัยไปได้เลย

ชีวิตที่เรียบง่ายต่อจากนี้ไป

- รับทราบเหตุการณ์ภายนอกบ้านอย่างรวดเร็ว
- เหมาะสำหรับทั้งครอบครัว
- หนึ่งครั้งเดียวเพื่อปลดล็อก

ไฮไลต์

ปลดล็อกด้วยใบหน้าแบบ 3 มิติ

เมื่อคุณเข้ามาอยู่ในระยะ 1 เมตรของล็อกอัจฉริยะ Philips DD720-FVP-7HWS* เซนเซอร์เรดาร์จะเปิดการทำงานโมดูลการจดจำใบหน้า กล้องด้านหน้าคู่จะอ่านคุณลักษณะของใบหน้าของคุณแบบ 3D สามารถจำแนกความแตกต่างระหว่างภาพถ่ายวิดีโอ เครื่องสำอาง และอีกมาก ช่วยให้ปลดล็อกด้วยใบหน้าโดยอัตโนมัติอย่างราบรื่น

ใช้ได้กับ Home Access App*

สามารถใช้ DDL720-FVP-7HWS ได้กับ Home Access App หลังจากที่คุณเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครือข่าย คุณสามารถเข้าถึงบันทึกการทำงานของล็อก การแจ้งเตือนการประตู และประวัติการปลดล็อกได้จากทุกที่ ทุกเวลา แสดงการแจ้งเตือนแบบป๊อปอัพในทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ เพื่อรักษาความปลอดภัยและให้คุณรับรู้ทุกความเคลื่อนไหวที่หน้าประตูของคุณ

กล้องวิดีโอที่ประตู

เมื่อผู้มาเยือนกดกริ่งประตู Home Access App จะแจ้งให้คุณทราบในทันที เพียงแตะที่ข้อความเพื่อเริ่มการสนทนาด้วยเสียงแบบสองทาง แล้วเปิดดูภาพหน้าประตูของคุณจากระยะไกล และกล้องวิดีโอที่ประตูจะทำการบันทึกภาพหรือวิดีโอเมื่อมีการกดกริ่งประตู และถ้าคุณไม่สามารถตอบสนองในทันที คุณสามารถดูรายละเอียดผู้มาเยือนได้ในบันทึก

กล้องมองภาพกลางคืนแบบกว้าง

DDL720-FVP-7HWS นั้นมีกล้องมุมกว้าง และหลอดไฟอินฟราเรดพลังต่ำสีแดง ใช้งานได้ทั้งวันและกลางคืน ในสภาพแสงน้อยไฟอินฟราเรดจะทำงานและเปลี่ยนเป็นโหมดกลางคืนโดยอัตโนมัติ กล้องจะสามารถจดจำใบหน้าได้จากระยะไกลถึง 2 เมตร

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์*

หลังจากที่เปิดใช้งานบริการจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์แล้ว DDL720-FVP-7HWS จะทำการอัปโหลดภาพและวิดีโอแบบเข้ารหัสขึ้นไปยังคลาวด์ แม้ว่าล็อกจะถูกขัดข้องหรือได้รับความเสียหาย ข้อมูลของคุณจะคงอยู่อย่างปลอดภัยและเข้าถึงได้ทุกเมื่อด้วย Home Access App

การติดตามการเคลื่อนไหวแบบอัจฉริยะ

DDL720-FVP-7HWS นั้นมีเซนเซอร์เรดาร์ที่จะเปิดใช้งานกล้องวิดีโอที่ประตูเมื่อตรวจพบความผิดปกติภายในระยะ 1 เมตร* ภายนอกประตูของคุณ และส่งการแจ้งเตือนนี้ไปยัง Home Access App ในทันที ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวที่หน้าประตูของคุณได้โดยง่าย และช่วยรักษาความปลอดภัยให้บ้านของคุณได้ดียิ่งขึ้น

เปลี่ยนเสียงเพียงการแตะครั้งเดียว

DDL720-FVP-7HWS มีความสามารถในการเปลี่ยนเสียงแบบเรียลไทม์ โดยให้คุณเลือกเสียงต่างๆ ได้ระหว่าง 'เสียงเดิม' 'เสียงลุ่มลึก' หรือ 'เสียงตลก' เพื่อใช้ในการสื่อสารกันทางวิดีโอ เพื่อซ่อนเสียงที่แท้จริงของคุณเมื่อสื่อสารกับคนแปลกหน้า เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวและความเป็นส่วนตัวของคุณ

ช่องเสียบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์เชิงกล*

DDL720-FVP-7HWS นั้นมีช่องเสียบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์เชิงกลที่ที่มีความปลอดภัยและความสะดวกที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับล็อกแบบกลไกทั่วไป เมื่อกรีกเกอร์สลักเซมิเซอร์ ระบบจะตรวจสอบสถานะของล็อกโดยอัตโนมัติ ถ้าประตูปิดอยู่ มอเตอร์ภายนอกจะทำงานภายในเวลา 10 วินาที* เพื่อทำการล็อกเพื่อรักษาความปลอดภัยให้บ้านของคุณ

การแจ้งเตือนพายุในแบบเรียลไทม์

DDL720-FVP-7HWS จะช่วยรักษาความปลอดภัยให้บ้านของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ โดยจะทำการแจ้งเตือนในหลายๆ กรณี เช่น สลักมีความผิดปกติ โหมดเตรียมพร้อม* แจ้งเตือนการขัดข้อง การล็อกระบบ และการตรวจจบการเดินเตร์ และจะแจ้งเตือนกิจกรรมผิดปกติใดๆ ไปยังแอปในทันที เพื่อรักษาความปลอดภัยให้บ้านของคุณตลอดเวลา

จอแสดงผล LCD ขนาด 4 นิ้ว

ภายในจะประกอบด้วยจอภาพ LCD ขนาด 4 นิ้วเพื่อให้คุณดูผู้มาเยือนและความเคลื่อนไหวหน้าประตูของคุณโดยไม่ต้องเปิดประตู เพียงแตะที่หน้าจอเพื่อเริ่มใช้แท่นการส่องที่ตาแบบเดิม ผู้สูงอายุและเด็กก็ใช้ได้ง่าย สามารถปรับความสว่างของจอภาพและการตั้งเวลาปิดหน้าจอได้ด้วย Home Access App ได้ตามที่คุณต้องการ

วิธีการปลดล็อก 5 แบบ

DDL720-FVP-7HWS รองรับการปลดล็อกได้ห้าวิธี: การจดจำใบหน้า ลายนิ้วมือ รหัส PIN คีย์แท็ก และกุญแจแบบกลไก เพื่อให้เหมาะตามแต่ละสถานการณ์และสะดวกโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุและเด็ก

ที่จับเพื่อเปิดด้านในอย่างรวดเร็ว

ภายในจะมีด้ามจับที่เปิดได้อย่างรวดเร็ว ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ถ้าฟังก์ชันอิเล็กทรอนิกส์ของล็อกอัจฉริยะทำงานล้มเหลว ก็สามารถหมุนด้ามจับนี้เพื่อปลดล็อกประตู ช่วยให้คุณปลอดภัยและวางใจได้

รายละเอียดเฉพาะ

การออกแบบและรูปลักษณ์

สี: สีดำ Obsidian
ด้ามจับ: ที่จับแบบพลิก-ดึง
วัสดุหลัก: อลูมิเนียมอัลลอยด์
การประมวลผลพื้นผิว: การอบวาร์นิช
การจดจำใบหน้า: รองรับ
เซ็นเซอร์ตรวจจับลายนิ้วมือ: สารกึ่งตัวนำ
จอแสดงผล: จอแสดงผล LCD ขนาด 4 นิ้ว
การจดจำเส้นเลือดบนฝ่ามือ: ไม่รองรับ

โซลูชันการเข้าถึง

ลายนิ้วมือ
รหัสผ่าน/รหัส PIN
รหัส PIN ชั่วคราว
การ์ด/คีย์แท็ก
กุญแจกลไก
การปลดล็อกด้วยใบหน้า

ความจุการล็อก

ลายนิ้วมือ: สูงสุด 100 ชุด (รวมลายนิ้วมือหลัก)
การ์ด/คีย์แท็ก: สูงสุดถึง 100
รหัส PIN หลัก: 1
รหัส PIN ผู้ใช้: มากถึง 20 ชุด (รวมรหัสแบบใช้ครั้งเดียว)
Face ID: ได้สูงสุดถึง 50

ข้อมูลจำเพาะด้านพลังงาน

ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ Li-polymer
เวลาใช้งาน: 3 เดือน*
แหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน: แบตเตอรี่สำรอง 5V

ใช้งานง่าย

คู่มือเสียง: การนำทางด้วยเสียงของมนุษย์ที่แท้จริง

ฟังก์ชันการล็อกอัจฉริยะ

ช่องเสียบกุญแจ: ใส่กุญแจเกรด C
ฟังก์ชันการล็อก: การล็อกกันเข้าบ้าน, การล็อกระบบ
ฟังก์ชันความปลอดภัย: รหัส PIN ที่ซ่อนอยู่, ตรวจ

สอบสองครั้ง, โหมดป้องกันอาวุธ, ที่จับเพื่อเปิดด้านในอย่างรวดเร็ว

ฟังก์ชันการเตือน: การแจ้งเตือนการขัดแย้ง, การแจ้งเตือนโหมดป้องกันอาวุธ, การแจ้งเตือนความผิดปกติของสลัก, การเตือนการล็อกระบบ, การแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ

โหมด

โหมดการทำงาน: โหมดกำหนดเอง, โหมดอัตโนมัติ
โหมดการตั้งค่าระบบ: โหมดทั่วไป, โหมดการตรวจสอบสองครั้ง

การติดตั้ง

ความหนาของประตู: 38-120 มม., ขนาดอื่นๆ*
ทิศทางการเปิดประตู: เปิดเข้าหาตัวทางขวา, เปิดออกจากตัวทางซ้าย, เปิดออกจากตัวทางขวา, เปิดเข้าหาตัวทางซ้าย
ประเภทของประตู: ประตูไม้, ประตูทองแดง, ประตูรักษาความปลอดภัย
ระยะติดตั้งประตู: 70 มม.



* Home Access App: DDL720-FVP-7HWS จะใช้ร่วมกับ Home Access App
* ระบบจัดเก็บข้อมูลระบบคลาวด์: ผู้เป็นสมาชิกบริการจัดเก็บข้อมูลระบบคลาวด์จะสามารถเข้าถึงวิดีโอที่บันทึก ถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกจะดูได้เพียงภาพนิ่งความละเอียดสูง
* 1 เมตร: เซนเซอร์เรดาร์นี้มีการตรวจจับที่ไกลถึง 1 เมตร การแจ้งเตือนการเดินเตร่จะเป็นปิด เป็นค่าเริ่มต้น แต่สามารถเปิดใช้งานได้ใน Home Access App คุณสามารถปรับความไวการตรวจจับการเดินเตร่ในแอป: ความไวสูงที่ 1 เมตร และความไวต่ำที่ 0.5 เมตร สามารถตั้งระยะเวลาการเดินเตร่ได้เป็น 10, 20, 30 หรือ 60 วินาที
* ช่องเสียบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์เชิงกลไก: หมายถึงช่องเสียบกุญแจที่มีมอเตอร์ภายนอก และการตรวจจบบางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อกริ๊งเกอร์สลักเซนเซอร์และล็อคประตูปิดอยู่ มอเตอร์ภายนอกจะสั่งให้เปิดตายทำงาน และดำเนินการล็อก
* 10 วินาที: แหล่งข้อมูลการทดสอบภายใน
* โหมดเตรียมพร้อม: สามารถใช้ได้เมื่อใช้ช่องเสียบกุญแจที่มีสวิตช์การตรวจจบบนนั้น ถ้าใช้ช่องเสียบกุญแจที่ไม่มีสวิตช์การตรวจจบบนนั้น จะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันโหมดเตรียมพร้อม
* คุณสมบัติพิเศษ: โหมดเตรียมพร้อมนั้นต้องการช่องเสียบกุญแจมาตรฐาน 311 ที่มีใบดูลการตรวจจบบนตัวเพื่อเปิดใช้งานการแจ้งเตือนการเตรียมพร้อมและสลักมีความผิดปกติ จะไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันเหล่านี้ได้ถ้ามีการใช้งานช่องเสียบกุญแจแบบกลไกที่ไม่มีสวิตช์การตรวจจบบนตัว
* 3 เดือน: นี่คือนโยบายการทดสอบภายใน ระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่จริงอาจแตกต่างกันไปตามความถี่ในการใช้งาน
* ช่างอื่นๆ: ชุดติดตั้งที่รวมมานั้นเหมาะสำหรับประตูที่มีความหนาตามที่ระบุ สำหรับประตูที่อยู่นอกช่วงความหนาที่ โปรดติดต่อศูนย์ดูแลผู้บริโภคของ Philips Smart Lock ที่ได้รับอนุญาตหรือตัวแทนจำหน่ายออฟไลน์ที่ได้รับสิทธิ์