

PHILIPS

Πραγματικά
ασύρματα ακουστικά

2000 series

Μικρό μέγεθος. Μεγάλη αξία

Φυσικός ήχος. Δυναμικά μπάσα

Θήκη φόρτισης σε μέγεθος
τσέπης

Τεχνολογία 4 μικροφώνων

TAT2000BK



Τα απαραίτητα καθημερινά ακουστικά

Αναβαθμίστε τα καθημερινά σας απαραίτητα με τα μικρά πραγματικά ασύρματα ακουστικά που εφαρμόζουν σαν όνειρο και έχουν εξαιρετικό ήχο. Έχετε έως και 32 ώρες χρόνο αναπαραγωγής με τη θήκη φόρτισης σε μέγεθος τσέπης και οι κλήσεις σας θα είναι πιο ευκρινείς από ποτέ.

Μοναδικά, απαραίτητα χαρακτηριστικά

- Σταθερή σύνδεση Bluetooth πολλαπλών σημείων και εύκολη σύζευξη
- Συμβατό με το Google Fast Pair και το Microsoft Swift Pair
- Η γρήγορη φόρτιση για 10 λεπτά εξασφαλίζει μία επιπλέον ώρα
- Αδιαβροχότητα IPX4

Πραγματικά ασύρματα ακουστικά. Μεγάλη αξία, μεγάλος ήχος.

- Εξαιρετικός ήχος ακόμα και σε χαμηλή ένταση με τα δυναμικά μπάσα
- Οδηγός 6 χιλ. και δυναμική λειτουργία ενίσχυσης μπάσων
- Έως 32 ώρες χρόνος αναπαραγωγής. Θήκη φόρτισης σε μέγεθος τσέπης
- Τεχνολογία 4 μικροφώνων. Καθαρότερες κλήσεις, ακόμα και σε πολυσύχναστους χώρους

Έτοιμα για εσάς

- Άνετη εφαρμογή και προσαρμόσιμα χειριστήρια αφής που αγκαλιάζουν το αυτί
- Εφαρμογή Philips Headphones. Εξατομικεύστε τα ακουστικά σας
- Ζεστός, φυσικός ήχος. Υπογραφή ήχου Philips
- Υπεύθυνος σχεδιασμός και συσκευασία

Χαρακτηριστικά

Εξαιρετικός ήχος. Δυναμικά μπάσα

Αυτά τα πραγματικά ασύρματα ακουστικά μπορεί να είναι μικρά, αλλά δεν θα χρειαστεί να αυξάνετε την ένταση για να ακούτε τον καλύτερο δυνατό ήχο από τους οδηγούς των 6 χιλ. Ενεργοποιήστε τα Δυναμικά μπάσα μέσω των κουμπιών χειρισμού στα ακουστικά ή την εφαρμογή Philips Headphones και απολαύστε όλη την ισχύ των αγαπημένων σας μπάσων, ακόμα και σε χαμηλή ένταση.

Χρόνος αναπαραγωγής 32 ώρες (7 + 25)

Έχετε 7 ώρες χρόνο αναπαραγωγής και επιπλέον 25 ώρες από τη θήκη. Βάλτε ξανά τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και θα επαναφορτιστούν πλήρως σε 2 ώρες. Αν χρειάζεστε μια γρήγορη φόρτιση, μόλις 10 λεπτά σάς παρέχουν μια επιπλέον ώρα και η λειτουργία Mono σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε ένα από τα δύο ακουστικά όσο το άλλο φορτίζει. Η θήκη μπορεί να φορτιστεί μέσω USB-C.

Τεχνολογία 4 μικροφώνων

Εάν βρίσκεστε σε κλήση, η εγκατάσταση τεσσάρων μικροφώνων και ο αλγόριθμος μείωσης θορύβου θα συνδυαστούν για να λάβουν τον ήχο της φωνής σας και να μειώσουν τον θόρυβο του περιβάλλοντος. Ακόμα και αν βρίσκεστε σε ένα πολυσύχναστο καφέ, η φωνή σας θα ακουστεί καθαρά και το άτομο με το οποίο μιλάτε δεν θα ακούει όλες τις υπόλοιπες συζητήσεις που γίνονται γύρω σας!

Bluetooth 5.4 πολλαπλών σημείων

Το Bluetooth 5.4 προσφέρει μια πιο σταθερή σύνδεση χωρίς ενοχλητικές εναλλαγές στον ήχο. Μπορείτε να συνδεθείτε ταυτόχρονα με δύο συσκευές Bluetooth και να διαχειριστείτε τις συνδεδεμένες συσκευές μέσω της εφαρμογής Philips Headphones. Οι χρήστες Android μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το Google Fast Pair και οι χρήστες των Windows μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Microsoft Swift Pair.

Αδιαβροχότητα IPX4

Μην σας απασχολεί ο καιρός: ο βαθμός προστασίας IPX4 σημαίνει ότι αυτά τα ακουστικά είναι ανθεκτικά στο πισίλισμα, ώστε να αντέχουν στη βροχή! Τα φοράτε κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερα ζεστής ημέρας; Είναι ανθεκτικά και στον ιδρώτα.

Άνετη εφαρμογή και χειριστήρια αφής

Τα ακουστικά εφαρμόζουν απαλά αλλά σταθερά στον ακουστικό πόρο, ενώ τα εναλλάξιμα καλύμματα ακουστικών από σιλικόνη σάς επιτρέπουν να βρείτε την τέλεια εφαρμογή. Τα χειριστήρια αφής στα ακουστικά εξασφαλίζουν απλή χρήση και μπορείτε να προσαρμόσετε τη ρύθμισή τους μέσω της συνοδευτικής εφαρμογής Philips Headphones.

Εφαρμογή Philips Headphones

Εκτός από την προσαρμογή των χειριστηρίων αφής ακουστικών, η συνοδευτική εφαρμογή μας σάς επιτρέπει να ενεργοποιείτε τα δυναμικά

μπάσα ή να ρυθμίζετε με ακρίβεια τον ισοσταθμιστή εντός της εφαρμογής. Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να διαχειρίζεστε τις συνδεδεμένες συσκευές, να βρείτε ένα ακουστικό που λείπει, να διατηρείτε το υλικολογισμικό του ακουστικού σας ενημερωμένο και πολλά άλλα.

Υπογραφή ήχου Philips

Από μουσική μέχρι podcast, θα λατρέψετε ό,τι ακούτε! Αυτά τα πραγματικά ασύρματα ακουστικά είναι εξοπλισμένα με δυναμικούς οδηγούς, οι οποίοι είναι συντονισμένοι στην υπογραφή ήχου της Philips. Ό,τι κι αν σας αρέσει, θα απολαμβάνετε ζεστό, φυσικό ήχο με βαθιά μπάσα.

Υπεύθυνος σχεδιασμός

Εργαζόμαστε συνεχώς για να κάνουμε εξασφαλίσουμε περισσότερη βιωσιμότητα και διαφάνεια στην εφοδιαστική αλυσίδα μας. Η συσκευασία μας χωρίς πλαστικό χρησιμοποιεί ανακυκλωμένο χαρτόνι και μελάνι με βάση τη σόγια και πιστοποίηση FSC.

Προδιαγραφές

Ήχος

Εύρος συχνοτήτων: 20 - 20.000 Hz
Διάμετρος ηχείου: 6 χιλ.
Αντίσταση: 16 ohm
Μέγιστη ισχύς: 5 mW
Ευαισθησία: 104 dB (1k Hz)
Τύπος οδηγού: Δυναμικό

Συνδεσιμότητα

Έκδοση Bluetooth: 5,4
Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Μέγιστη ακτίνα λήψης: Έως 10 ιγ
Σύνδεση πολλαπλών σημείων
Υποστηριζόμενος κωδικοποιητής: SBC

Εξωτερική συσκευασία

Μήκος: 24.80 εκ.
Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 24
Πλάτος: 22.30 εκ.
Μικτό βάρος: 2.817 κ.
Ύψος: 21.20 εκ.
GTIN: 1 48 95229 16026 9
Καθαρό βάρος: 1.51 κ.
Καθαρό απόβαρο: 1.307 κ.

Άνεση

Αδιάβροχο: IPX4
Υποστήριξη εφαρμογής ακουστικών Philips
Μονοφωνική λειτουργία για TWS
Δυνατότητα ενημερώσεων υλικολογισμικού
Τύπος ελέγχων: Αγγίστε
Google Fast Pair
Σύζευξη Microsoft Swift

Εσωτερική συσκευασία

Μήκος: 11.50 εκ.
Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
Πλάτος: 10.20 εκ.
Ύψος: 9.00 εκ.
Καθαρό βάρος: 0.19 κ.
Μικτό βάρος: 0.313 κ.
Καθαρό απόβαρο: 0.123 κ.
GTIN: 2 48 95229 16026 6

Ρεύμα

Αριθμός μπαταριών: 3 τμχ.
Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής: 7 +
25 ώρα(ες)
Χρόνος φόρτισης: 2 ώρα(ες)
Σύντομος κύκλος φόρτισης: 10 mins for 1 hr
Τύπος μπαταρίας (θήκη φόρτισης): Lithium
Polymer (Built-in)
Τύπος μπαταρίας (ακουστικό): Lithium Polymer
(Built-in)
Βάρος μπαταρίας (συνολικό): 12.1 ζ
Χωρητικότητα μπαταρίας (θήκη): 520 mAh
Χωρητικότητα μπαταρίας (ακουστικό): 45 mAh

Διαστάσεις συσκευασίας

Ύψος: 9.5 εκ.
Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: 1
Πλάτος: 9 εκ.
Βάθος: 3.3 εκ.
Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων:
Hanging
EAN: 48 95229 16026 2
Μικτό βάρος: 0.089 κ.
Καθαρό βάρος: 0.063 κ.
Καθαρό απόβαρο: 0.026 κ.

Αξεσουάρ

Οδηγός γρήγ. έναρξης
Ακουστικά άκρα: 3 ζεύγη (S/M/L)
Θήκη φόρτισης
Καλώδιο φόρτισης: Καλώδιο USB-C, 200 χιλ.

Σχεδίαση

Χρώματα: Μαύρο
Υλικό σύζευξης αυτιού: Σιλικόνη
Εφαρμογή στο αυτί: Ενδώτια
Ενδώτια, τύπος εφαρμογής: Καλύμματα
ακουστικών από σιλικόνη

Τηλεπικοινωνία

Μικρόφωνο για κλήση: 2 mics

Διαστάσεις

Διαστάσεις θήκης φόρτισης (ΠxΒxΥ): 5.70 x 2.60
x 4.40 εκ.
Διαστάσεις ακουστικού (ΠxΒxΥ): 2.50 x 1.90 x
3.00 εκ.
Συνολικό βάρος: 0.041 κ.

UPC

UPC: 8 40063 20629 8

Φωνητικός βοηθός

Συμβατότητα με φωνητικό βοηθό: Apple Siri,
Βοηθός Google
Ενεργοποίηση φωνητικού βοηθού: Άγγιγμα
πολλαπλών λειτουργιών
Υποστήριξη φωνητικού βοηθού

