

# PHILIPS



## Справжні бездротові навушники

- Детальний, природний звук
- Професійне шумопоглинання
- Технологія з 6 мікрофонами
- Надійна фіксація у вусі



TAT5000BK

## Насолоджуйтеся днем!

Знайдіть свій ритм зі справжніми бездротовими навушниками, які забезпечують чудове звучання музики та викликів. Завдяки системі шумопоглинання, яка адаптується до навколишнього середовища, та шести мікрофонам для викликів, ви завжди будете в ідеальному місці для прослуховування або розмови.

### Справді бездротові навушники. Детальний звук, чіткіші виклики

- Повне занурення із системою адаптивного шумопоглинання
- Технологія з 6 мікрофонами. Чіткіші виклики навіть у місцях скупчення людей
- 8-мм динаміки з графеновим покриттям для блискучого звучання
- До 40 годин відтворення. Зарядний футляр кишенькового розміру

### Просто все необхідне

- Стабільне багатоточкове з'єднання Bluetooth і легке спарення
- Підтримка швидкого з'єднання в пару Google Fast Pair та Microsoft Swift Pair
- Водонепроникність IPX5
- Надійна посадка у вусі й сенсорне керування навушниками

### Бездоганні в усьому

- Швидке заряджання протягом 15 хвилин забезпечує 3 додаткові години
- Додаток для навушників Philips Headphones. Керуйте функцією компенсації шумів та іншими функціями
- Теплий, детальний, природний звук. Фірмове звучання Philips
- Відповідальний дизайн та упаковка

# Основні особливості

## Професійне шумопоглинання



Адаптивне шумопоглинання автоматично реагує на навколишнє середовище, пригнічуючи зовнішні шуми, зокрема вітер, у режимі реального часу. Щоб почути, що відбувається навколо, просто торкніться навушника, щоб активувати режим пильності. Або активуйте швидкий режим пильності, щоб покращити розбірливість голосів і вести розмову, не знімаючи навушника.

## Технологія з 6 мікрофонами



Якщо ви розмовляєте по телефону, наші шість мікрофонів у поєднанні з алгоритмом шумопоглинання вловлюють звук вашого голосу та приглушують фоновий шум. Навіть якщо ви перебуваєте в переповненому кафе, ваш голос буде чітко чути, а співрозмовнику не доведеться слухати розмови інших людей із вашого оточення!

## 40 годин відтворення (10 + 30)



Із вимкненим шумопоглинанням ви отримуєте 10 годин роботи від повного заряду й додатково 30 годин від кишенькового зарядного футляра (з увімкненим шумопоглинанням ви отримуєте 7 годин і додатково 21 годину від футляра). Для швидкої підзарядки достатньо 15 хвилин, щоб отримати додаткові 3 години використання. Футляр можна заряджати через USB-C.

## Багатоточкове з'єднання Bluetooth 5.4



Bluetooth 5.4 забезпечує стабільніше з'єднання, а ці навушники працюють із пристроями, які підтримують кодек LC3, для відтворення помітно кращого звуку. Можна виконати під'єднання до двох пристроїв Bluetooth одночасно й керувати під'єднаними пристроями в додатку Philips Headphones. Користувачі Android також можуть

використовувати швидке з'єднання в парі Google Fast Pair, а користувачі Windows – Microsoft Swift Pair.

## Водонепроникність IPX5



Клас захисту IPX5 означає, що цим навушникам не страшні ані дощ, ані навіть злива. Одягаєте їх в особливо спекотний день? Вони також не злякаються вашого поту.

## Надійна фіксація у вусі



Текстурні силіконові вушні наконечники допомагають навушникам комфортно залишатися на місці, а ви можете вибрати один із трьох розмірів для ідеального прилягання. Сенсорні елементи керування навушниками спрощують використання, і їх можна налаштувати за допомогою додатка Philips Headphones.

# Основні особливості

## Додаток Philips Headphones

Philips Headphones 



Крім налаштування навушників за допомогою сенсорних елементів керування, ви можете використовувати наш додаток, щоб персоналізувати шумопоглинання, вимкнути автоматичне зменшення шуму вітру й відрегулювати рівень прозорості під час використання режиму пильності. Ви також можете використовувати додаток, щоб

отримати останню версію вбудованого програмного забезпечення для навушників і багато іншого!

## Відповідальний дизайн



Ми постійно працюємо над тим, щоб зробити наш ланцюг постачання більш стійким і прозорим. Ці навушники виготовлено з сертифікованого FSC переробленого

пластику, а упаковка без пластику містить сертифікований FSC перероблений картон і чорнило на основі сої.

## Фірмове звучання Philips

Слухаючи музику чи подкасти, ви насолоджуватиметеся детальним, природним звуком із насиченими басами, адже динаміки з графеновим покриттям відтворюють всі блискучі високі й важкі низькі частоти. На Android або iOS ви можете зануритися у звучання, яке вас надихає!

# Специфікації

## Звук

Частотний діапазон: 20–20 000 Гц  
Діаметр динаміків: 8 мм  
Опір: 16 Ом  
Максимальна вхідна потужність: 5 мВт  
Чутливість: 103 дБ (1 кГц, 1 мВт)  
Тип динаміка: Динамічний

## Під'єднання

Версія Bluetooth: 5,4  
Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP  
Максимальний діапазон: До 10 м  
Багатоточкове з'єднання  
Підтримуваний кодек: SBC

## Зовнішня коробка

Довжина: 33.50 см  
Кількість споживчих комплектів: 24  
Ширина: 25.80 см  
Вага брутто: 4.041 кг  
Висота: 28.50 см  
Код GTIN: 1 48 95229 16013 9  
Вага нетто: 1.61 кг  
Вага тари: 2.431 кг

## Зручність

Регулятор гучності  
Водонепроникність: IPX5  
Підтримка додатка для навушників Philips  
Режим моно для TWS  
Автоматичне призупинення (ІЧ-сенсор)  
Можливе оновлення програмного забезпечення  
Тип елементів керування: Дотик  
Швидке з'єднання у пару Google Fast Pair

## Внутрішня коробка

Довжина: 15.80 см  
Кількість споживчих комплектів: 3  
Ширина: 12.10 см  
Висота: 12.80 см  
Вага нетто: 0.20 кг  
Вага брутто: 0.438 кг  
Вага тари: 0.238 кг  
Код GTIN: 2 48 95229 16013 6

## Потужність

Кількість батарей: 3 шт.  
Час заряджання: 2 годин(-и)  
Тривалість відтворення музики (ANC

увімкнено): 7 + 21 годин(-и)  
Тривалість відтворення музики (ANC вимкнено): 10 + 30 годин(-и)  
Швидке зарядження: 15 mins for 3 hrs  
Тип батареї (футляра для заряджання): Lithium Polymer (built-in)  
Тип батареї (вкладиші): Lithium Polymer (built-in)  
Вага батареї (всього): 11.9 г  
Ємність батареї (корпус): 600 mAh  
Ємність батареї (вкладиші): 65 mAh

## Розміри упаковки

Висота: 12.8 см  
Тип упаковки: Картон  
Тип розміщення на полиці: Підвішування  
Ширина: 11.1 см  
Глибина: 4.9 см  
Кількість виробів: 1  
Код EAN: 48 95229 16013 2  
Вага брутто: 0.120 кг  
Вага нетто: 0.067 кг  
Вага тари: 0.053 кг

## Акcesуари

Короткий посібник  
Вушні втулки: 3 пари (S, M, L)  
Зарядний футляр  
Зарядний кабель: Кабель USB-C, 200 мм

## Конструкція

Колір: Чорний  
Матеріал з'єднання: Силікон  
Кріплення на вусі: Вкладиші  
Внутрішньовушний тип кріплення:  
Силіконовий вушний наконечник

## Телекомунікації

Мікрофон для викликів: 6 mics

## Розміри

Розмір футляра для заряджання (ШхГхВ): 5.49 x 2.90 x 4.15 см  
Розміри вушних вкладок (ШхГхВ): 2.00 x 2.57 x 2.00 см  
Загальна вага: 0.046 кг

## UPC

UPC: 8 40063 20618 2

## Характеристики ANC

Технологія ANC: Гібридна, ANC Pro  
Режим зовнішніх звуків.  
Адаптивна технологія ANC  
ANC (активне шумопоглинання)

## Голосовий помічник

Сумісний голосовий помічник: Apple Siri, Google Асистент  
Активация голосового помічника:  
Багатофункціональне керування дотиком  
Підтримка голосового помічника

## Екологічність

Пластиковий корпус: містить 68% переробленого полікарбонату TE-00132492, сертифікованого GRS

