

PHILIPS

Täielikult juhtmevabad
kõrvaklapid

2000 series

Väikesed kõrvaklapid. Super hind.

Loomulik heli. Dünaamiline bass

Taskusse mahtuv laadimiskott

4 mikrofoni tehnoloogia

TAT2000WT



Igapäevaseks kasutamiseks vajalikud kuularid

Täiendage oma igapäevast varustust väikeste juhtmevabade kuularitega, mis istuvad laitmatult kõrvas ja pakuvad suurepärast helikvaliteeti. Saate kuni 32 tundi kuulamisaega taskusse mahtuva laadimiskorpuse abil ja kristalliselged kõned.

Tulvil vajalikke omadusi

- Stabiilne Bluetooth hulkpunkt ühenduvus ja lihtne sidumine
- Google Fast Pair ja Microsoft Swift Pair ühilduvus
- Kiirlaadige 10 minutit ja saage 1 tund lisaaega
- IPX4 vee- ja higikindlus

Tõelised juhtmeta kõrvaklapid. Suurepärase hind ja heli.

- Suurepärase heli isegi väikese helitugevusega dünaamilise bassiga
- 6 mm draiveri ja dünaamilise bassivõimendi funktsioon
- 32 tundi mänguaega. Taskusse mahtuv laadimiskorpus
- 4 mikrofoni tehnoloogia. Selgemad kõned ka rahvarohketes kohtades

Teie jaoks valmis

- Mugavalt kõrvas istuvad ning kõrvapeelses osas kohandatava puutetundliku juhtimisega
- Philipsi kõrvaklappide rakendus. Muutke oma kuularid isikupäraseks
- Soe, loomulik heli. Philipsi helisignatuur
- Säätlik disain ja pakend

Esiletõstetud tooted

Suurepärane heli. Dünaamiline bass

Need täielikult juhtmevabad nõopkuularid võivad olla väikesed, kuid te ei pea helitugevust tõstma, et saada oma 6 mm draiveritest parim heli. Aktiveerige dünaamiline bass kõrvaklappide juhtnuppudega või Philipsi kõrvaklappide rakenduse kaudu ja saate nautida bassi täielikku võimsust isegi siis, kui kuulate vaikselt.

32 tundi esitusaega (7 + 25)

Täislaadimine annab seitse tundi esitusaega ning korpus lisab veel 25 tundi. Pange kuularid tagasi laadimiskorpusesse ja kahe tunniga on need taas täielikult laetud. Kui vajate kiiret lisalaadimist, annab kõigest 10 minutit lisatunni ning monorežiim võimaldab kasutada ühte kuularit teise laadimise ajal. Korpust saab laadida USB-C abil.

4 mikrofoni tehnoloogia

Kui teil on kõne pooleli, võimaldavad nelja mikrofoni tehnoloogia ja mürasummutuse algoritm tõsta esile teie hääle ja summutada taustamüra. Teie hääle on selgelt kuulda ka rahvarohkes kohvikus ja teie vestluspartner ei pea kuulma ka kõigi teie läheduses olevate inimeste vestlusi.

Bluetooth 5.4 hulkpunkt

Bluetooth 5.4 tagab stabiilsema ühenduse sujuvama ühenduse jaoks ja kaotab tüütud helikõikumised. Saate samaaegselt ühendada kaks Bluetooth seadet ja hallata neid Philipsi kõrvaklappide rakendusega. Androidi kasutajad saavad kasutada ka funktsiooni Google Fast Pair ning Windowsi kasutajad funktsiooni Microsoft Swift Pair.

IPX4 vee-/higikindlustase

Ärge hoolige ilmast, IPX4 kaitseklass tähendab, et need nõopkuularid on veekindlad, nii et need ei hooli väikesest vihmast! Või soovite kanda neid eriti kuumal päeval? Ka pisut higi pole nende jaoks probleem.

Mugavalt kõrvas istuvad, puutetundliku juhtimisega

Kuularid asuvad õrnalt, kuid kindlalt kuulmekäigus ja vahetatavate silikoonist otsikute hulgast leiate endale täiuslikult sobiva. Kuularite puutetundlikud juhtnupud tagavad kasutamisihtsuse ning saate neid kohandada ja seadistada Philipsi kõrvaklappide rakenduses.

Philipsi kõrvaklappide rakendus

Lisaks kuularite puutetundliku juhtimise kohandamisele saate meie rakendusega aktiveerida dünaamilise bassi või kasutada ekvalaiserit, et häälestada oma helisid. Samuti võimaldab rakendus hallata ühendatud seadmeid, hoida kuulari püsivara ajakohasena ja teha veel muudki.

Philipsi helisignatuur

Teile hakkab meeldima kõik kuulatav, alates muusikast kuni taskuhäälinguni! Neil tõeliselt juhtmevabadel kuularitel on suured draiverid, mis on häälestatud Philipsi heliomadustele. Saate nautida kogu huvipakkuvat sisu sooja ja loomuliku kõlaga heliga, millel on sügav bass.

Säästlik pakend

Püüdleme jätkuvalt selle poole, et oma tarneahel jätkusuutlikumaks ja läbipaistvamaks muuta. Kasutame plastivabas pakendis FSC-sertifikaadiga taaskäideldud pappi ja sojapõhist tinti.

2000 series

Täielikult juhtmevabad kõrvaklapid

TAT2000WT/00

Spetsifikatsioon

Heli

Sagedusvahemik: 20–20 000 Hz
Kõlari läbimõõt: 6 mm
Näivtakistus: 16 oomi
Maksimaalne sisendvõimsus: 5 mW
Tundlikkus: 104 dB (1k Hz)
Draiveri tüüp: Dünaamilised

Ühenduvus

Bluetoothi versioon: 5,4
Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimaalne leviulatus: Kuni 10 m
Mitmepunktiline ühendus
Toetatud kodek: SBC

Väline papp-pakend

Pikkus: 24.80 cm
Pakendite arv: 24
Laius: 22.30 cm
Kogukaal: 2.817 kg
Kõrgus: 21.20 cm
GTIN: 1 48 95229 16027 6
Kaal pakendita: 1.51 kg
Pakendi kaal: 1.307 kg

Mugavus

Veekindlus: IPX4
Philips kõrvaklappide rakenduse tugi
TWSi monorežiim
Püsivara uuendamine on võimalik
Juhtseadiste tüüp: Puudutage
Google Fast Pair
Microsoft Swift Pair

Sisepakend

Pikkus: 11.50 cm
Pakendite arv: 3
Laius: 10.20 cm
Kõrgus: 9.00 cm
Kaal pakendita: 0.19 kg
Kogukaal: 0.313 kg
Pakendi kaal: 0.123 kg
GTIN: 2 48 95229 16027 3

Võimsus

Patareide arv: 3 tk
Muusika esitusaeg: 7 + 25 tund(i)
Laadimisaeg: 2 tund(i)
Kiirlaadimise aeg: 10 mins for 1 hr
Aku tüüp (laadimiskorpuse): Lithium Polymer (Built-in)
Aku tüüp (kuular): Lithium Polymer (Built-in)
Aku kaal (kokku): 12.1 g
Aku mahtuvus (korpuse): 520 mAh
Aku mahtuvus (kuular): 45 mAh

Pakendi mõõtmed

Kõrgus: 9.5 cm
Pakendi tüüp: Papp
Paigutus riiulil: 1
Laius: 9 cm
Sügavus: 3.3 cm
Toodete arv komplektis: Hanging
EAN: 48 95229 16027 9
Kogukaal: 0.089 kg
Kaal pakendita: 0.063 kg
Pakendi kaal: 0.026 kg

Tarvikud

Kiirjuhend
Kõrvaotsakud: 3 suurst: väike, keskmine, suur
Laadimiskorpuse
Laadimiskaabel: USB-C kaabel, 200 mm

Disain

Värvus: Valge
Kõrvakinnitusematerjal: Silikoonist
Kõrvaklappidega: Kõrvasisesed
Kõrvasisesed kõrvaklapid: Silikoonist kõrvaklapp

Kaugside

Kõnemikrofon: 2 mics

Mõõtmed

Laadimiskorpuse mõõtmed (L x S x K): 5.70 x 2.60 x 4.40 cm
Nõõpkuularite mõõtmed (L x S x K): 2.50 x 1.90 x 3.00 cm
Kogukaal: 0.041 kg

UPC

UPC: 8 40063 20630 4

Häälassistent

Häälassistentiga ühilduv: Apple Siri, Google Assistant
Häälassistenti aktiveerimine:
Multifunktsionaalne puudutus
Häälassistenti tugi

