

PHILIPS

Otroške brezžične
naušesne slušalke

5000 series

Omejitev glasnosti na 85 dB

Noise Canceling Pro

Brezžično deljenje zvoka

Trpežne in zložljive

TAK5500AL



Pripravljeni na glasbo, klice in tišino

Te brezžične naušesne slušalke z omejeno glasnostjo otrokom omogočajo varno poslušanje. Zvok je čist in razločen, medtem ko jim prilagodljivo odpravljanje šumov omogoča, da se osredotočajo v tišini ali bolje slišijo, kar poslušajo, ne da bi morali zvišati glasnost.

Brezžične naušesne slušalke. Izdelane za otroke.

- Zasnovane za otroška ušesa. Omejitvi glasnosti za uporabo doma in na potovanju.*
- Prilagodljivo odpravljanje šumov za varno poslušanje povsod
- Brezžično deljenje zvoka za dvakrat več zabave

Prilagodljivo odpravljanje šumov in starševski nadzor

- Zložljiva zasnova z otrokom prijaznim udobjem in gumbi
- Razločni klici s prijatelji in družino
- Dolgo delovanje baterije in enostavna povezava
- Aplikacija Philips Headphones s starševskim nadzorom

Naraven zvok z omejeno glasnostjo. Odgovorna zasnova.

- Topel, naraven zvok. Philipsov zvočni podpis.
- Okolju prijazna, trajna zasnova. Embalaža brez plastike.

Značilnosti

Omejena glasnost. Največ 85 dB.*

Te slušalke se udobno prilegajo prek ušes, kar pripomore k pasivnemu zmanjševanju šumov iz okolja. Omejitev glasnosti na 75 dB je popolna za poslušanje v tišjih okoljih. Na glasnejših lokacijah lahko uporabnik vklopi odpravljanje šumov na slušalkah ali v aplikaciji Philips Headphones, straši pa lahko v aplikaciji nastavijo potovalni način z omejitvijo na 85 dB.*

Noise Canceling Pro

Prilagodljivo odpravljanje šumov se samodejno prilagaja okolju, tako da se lahko otroci osredotočajo v tišini ali pa bolje slišijo, kar poslušajo, ne da bi morali zvišati glasnost. Z gumbi na ušesnih slušalkah lahko aktivirajo način Awareness Mode, da bodo slišali, kaj se dogaja okoli njih, medtem ko način Quick Awareness poudari glasove, da vas med uporabo slušalk lahko slišijo.

Brezžično deljenje zvoka

Če imajo tudi otrokovi prijatelji slušalke Philips K5500, lahko med njimi vzpostavijo brezžično verižno povezavo in poslušajo isti zvok. En par slušalk se poveže s pametno napravo, iz katere

želijo poslušati zvok, nato pa oba prijatelja pritisneta večfunkcijski gumb za preklon na način deljenja zvoka.

Otrokom prijazna zasnova

Veliki okrogli upravljalni gumbi na ušesnih slušalkah omogočajo enostavno uporabo slušalk, mehki blazini pa poskrbita za udobno nošenje. Oblazinjen naglavni trak je prilagodljiv za popolno prileganje, pike na hrbtni strani pa označujejo, kako pravilno obrniti slušalke. Ko jih ne uporabljajo, jih lahko zložijo plosko ali plosko in navznoter in preprosto shranijo.

Razločni klici

Otroci lahko z vgrajenim mikrofonom sprejemajo klice družine in prijateljev. Namenski mikrofoni med klicem zaznava njihov glas, algoritem za odpravljanje šumov pa zmanjša šume iz njihove okolice.

60 ur predvajanja (ANC izklopljen)

Povsem napolnjene slušalke zagotavljajo do 60 ur predvajanja (34 pri vklopljenem odpravljanju šumov), hitro 15-minutno polnjenje pa poskrbi za dodatnih 10 ur predvajanja. Opremljene so tudi s 3,5-milimetrskim avdio priključkom za poslušanje prek žične povezave. Namenski gumb

BT otrokom omogoča preprosto seznanjanje slušalk z napravami, medtem ko povezava za več naprav podpira povezavo več naprav istočasno.

Aplikacija Philips Headphones

Z našo spremljevalno aplikacijo lahko nastavite omejitev časa poslušanja, da otroci s slušalkami ne preživijo preveč časa. Uporabite jo za preklon iz privzetega načina, v katerem je glasnost omejena na 75 dB, na potovalni način, v katerem je omejitev glasnosti nastavljen na 85 dB.

Philipsov zvočni podpis

Od filmov do glasbe – z veseljem bodo poslušali. Te otroške naušesne slušalke imajo velike, 40-milimetrske akustične enote, uglasene za značilni Philipsov zvok. Karkoli bodo poslušali, bodo vedno uživali v toplem, naravnem zvoku z globokimi basi.

Okolju prijazna zasnova

Te slušalke so izdelane iz trpežnih in vzdržljivih nestrupenih materialov, tako da lahko zdržijo, če jih otroci uporabljajo vsak dan. V slušalkah so uporabljeni reciklirani materiali, medtem ko v embalaži, ki ne vsebuje plastike, uporabljamo reciklirani karton s potrdilom FSC in črnilo na osnovi soje.

5000 series

Otroške brezžične naušesne slušalke

TAK5500AL/00

Specifikacije

Zvok

Akustični sistem: Zaprt
Frekvenčni razpon: 20–20.000 Hz
Impedanca: 32 ohmov
Občutljivost: 115 dB (1 kHz, 179 mV)
Premer zvočnika: 40 mm
Največja vhodna moč: 20 mW
Vrsta akustične enote: Dinamičen

Povezljivost

Različica Bluetootha: 5,4
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Največji doseg: Do 10 m
Povezava z več napravami
Podprti kodek: SBC
Vhod za slušalke: 3.5 mm
Brezžično deljenje zvoka

Zunanja škatla

Dolžina: 20.30 cm
Število komercialnih pakiranj: 3
Širina: 18.20 cm
Bruto teža: 1.410 kg
Višina: 25.80 cm
Številka GTIN: 1 48 95229 16035 1
Neto teža: 0.63 kg
Teža embalaže: 0.78 kg

Priročnost

Podpora aplikacije Philips Headphones
Možnost posodob. vdel. pr. opr.
Vrsta kontrolnih elementov: Gumb
Omejitev glasnosti (največ 85 dB)

Napajanje

Število baterij: 1 kos
Čas polnjenja: 2 ur
Čas predvajanja glasbe (vklopljen način ANC): 34 ur
Čas predvajanja glasbe (izklopljen način ANC): 60 ur
Čas hitrega polnjenja: 15 mins for 10 hrs
Teža baterije (skupna): 8.2 g
Zmogljivost baterije (v slušalkah): 450 mAh
Vrsta baterije (v slušalkah): Litij-polimerna (vgrajena)

Dimenzije embalaže

Višina: 24.90 cm
Vrsta embalaže: Karton
Vrsta postavitve na polico: Obešanje
Širina: 18.60 cm
Globina: 5.20 cm
Število priloženih izdelkov: 1
EAN: 48 95229 16035 4
Bruto teža: 0.370 kg
Neto teža: 0.210 kg
Teža embalaže: 0.160 kg

Dimenzije izdelka

Višina: 18.50 cm
Širina: 18.10 cm
Globina: 4.30 cm
Teža: 0.192 kg

Dodatki

Vodnik za hiter začetek
Napajalni kabel: Kabel USB-C, 200 mm

Zasnova

Barva: Oranžna sijalka
Slog nošenja: Naglavni trak
Zložljiva zasnova: Plosko/navznoter
Material dela, ki je v stiku z ušesi: Umetno usnje
Prileganje ušesom: Nadušesne
Vrsta ušesnih školjk: Neprepusten hrbtni del

Telekomunikacije

Mikrofon za klice: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20634 2

Značilnosti tehnologije ANC

Tehnologija ANC: Hibridna, ANC Pro
Način Awareness Mode
Prilagodljiv ANC
Mikrofon za ANC: 2 mikrofona
ANC (aktivno odpravljanje šumov)

Glasovni pomočnik

Združljivost z glasovnim pomočnikom: Apple
Siri, Pomočnik Google
Aktiviranje glasovnega pomočnika: S pritiskom
večfunkcijskega gumba
Podpora glasovnega pomočnika

