

PHILIPS



Professional TV

19" HeartLine

ขับเคลื่อนโดย Android™



19HFL5214W

ทีวีข้างเตียงแบบมือโปร มี Chromecast™ ในตัว

มี Chromecast™ ในตัว การเข้าถึง Google Play™ Store และอื่นๆ อีกมากมาย ทีวีข้างเตียงที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android™ นี้สร้างขึ้นเพื่อการรับชมแบบส่วนตัวในสถานพยาบาล โดยผสานการใช้งานที่ใช้งานง่ายเข้ากับการออกแบบระดับการแพทย์

ออกแบบมาสำหรับงานด้านดูแลสุขภาพ และผู้ป่วย

- มี Chromecast ในตัว ส่งเนื้อหาไปยังหน้าจอใหญ่
- ทำความสะอาดง่าย กระจกนิรภัยด้านหน้า ขอบป้องกัน
- การควบคุมแบบสัมผัสพร้อมไฟส่องสว่างด้านหลังที่ใช้งานง่าย
- การเชื่อมต่อชุดหูฟังที่แยกกระแสไฟฟ้าออก
- Google Play Store ค้นหา รับชม เล่น
- ตัวโครงป้องกันแบคทีเรียยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
- ไฟส่องสว่างช่วยให้ผู้ป่วยอ่านได้ ไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืน

ติดตั้งได้รวดเร็ว การควบคุมที่ครบครัน

- AppControl จะช่วยให้ติดตั้งและจัดการแอปได้จากระยะไกลและปลอดภัย
- CMND & Control ให้คุณใช้งาน อัปเดต ดูแล
- แห่ส่งจ่ายไฟกรดโรงพยาบาล
- สามารถใช้ได้กับ MyChoice มีโซลูชันจ่ายเงินเพื่อรับชมในตัว
- สายไฟ DC แบบยาวทางเลือกสำหรับติดตั้งกับแขนจับติดผนัง

ไฮไลต์

Chromecast ในตัว

ทำให้การสกรีนภาพยนตร์ การนำเสนอ และอื่นๆ จากอุปกรณ์อัจฉริยะ (มือถือ, แท็บเล็ต, คอมพิวเตอร์) ในแบบไร้สายได้อย่างง่ายดายไปยัง Philips Professional TV ของคุณที่ขับเคลื่อนด้วย Android Chromecast นั้นมีราคาประหยัด ไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมและมีความปลอดภัยสำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพ ผู้ใช้เพียงแค่แท็บเล็ตคอน Chromecast บนอุปกรณ์อัจฉริยะเพื่อเริ่มการสตรีมเนื้อหาจากแอปที่สามารถใช้งาน Chromecast ได้บนพินแอปแล้ว โดยอุปกรณ์สามารถของพวกเขาจะกลายเป็นรีโมทควบคุม

Google Play Store

เข้าถึง Google Play Store ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวเพื่อเพิ่มแอป เกม ดนตรี ภาพยนตร์ และอีกมากมายไปยัง Philips Professional TV ของคุณ

กระจกนิรภัยด้านหน้า

กระจกนิรภัยด้านหน้ารูปร่างแบน กันน้ำ และป้องกันรอยนิ้วมือ ช่วยให้การทำความสะอาดได้ง่าย ไม่มีปุ่มหรือร่องให้เป็นที่สะสมของเชื้อโรค สามารถปิดการควบคุมระบบสัมผัสในตัวด้วยปุ่มที่ด้านหลังของทีวีเพื่อการทำความสะอาดได้โดยสะดวก

ใช้งานง่าย

ที่ด้านหลังของ Philips Professional Healthcare TV มีระบบควบคุมแบบสัมผัส โดยวางส่วนควบคุมที่สำคัญไว้ในตำแหน่งที่สะดวก และเมื่อผู้ป่วยนำนิ้วมือมาวางไว้ใกล้ๆ จะมีไฟสว่างขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวก

โคมไฟอ่านหนังสือ

ดวงไฟที่อยู่ใต้กรอบ Philips Professional Healthcare TV นี้ช่วยให้ใช้งานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน โดยสามารถเปิดปิดไฟได้ด้วยปุ่มที่หน้าจอสัมผัสด้านหน้า: ไฟจะสว่างเมื่อนำนิ้วหรือมือมาจ่อใกล้ๆ

หูฟังแบบแยก

การแยกกระแสไฟฟ้าออกจะช่วยให้การเชื่อมต่อระหว่างหูฟังของผู้ป่วยกับ Philips Professional Healthcare TV มีความปลอดภัย เพราะจะป้องกันไม่ให้มีกระแสไฟฟ้าไหลจากวงจรหูฟังไปยังสภาพแวดล้อมที่นำไฟฟ้าโดยรอบ ช่วยปกป้องทั้งคนไข้และเครื่องมือแพทย์ที่มีความบอบบาง

CMND & Control

ใช้งานจอภาพของคุณผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเฉพาะ (LAN) โดยให้ CMND & Control พาคุณไปสัมผัสกับฟังก์ชันสำคัญมากมาย เช่น การควบคุมอินพุตต่างๆ การอัปเดตซอฟต์แวร์ และการติดตามสถานะของจอภาพ คุณจึงรับมือกับทีวีเครื่องเดียวหรือมากกว่า

AppControl

เข้าควบคุมแอปพลิเคชันที่ติดตั้งบน Professional TV จาก Philips ของคุณจากส่วนกลางได้อย่างเต็มที่ AppControl ช่วยให้คุณสามารถติดตั้ง app และจัดการแอปพลิเคชันบนทีวีที่เลือกหรือเครือข่ายทั้งหมดของคุณ

คุณเพื่อที่คุณจะสามารถนำเสนอประสบการณ์ที่ปรับให้เป็นแบบส่วนตัวให้กับแขกและลูกค้าของคุณไม่ว่าคุณ จะจัดการทีวีที่เครื่องก็ตาม

โซลูชันจ่ายเงินเพื่อรับชมในตัว

ให้บริการเนื้อหาแบบจ่ายเงินในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นแบบจ่ายเงินเพื่อรับชมเนื้อหาระดับพรีเมียมบางส่วนได้ทุกช่อง MyChoice นั้นเป็นโซลูชันในตัวที่ทำให้ผู้รับชมสามารถเข้าถึงช่องแบบชำระเงินโดยใช้รหัสหรือบัตร

แหล่งจ่ายไฟทรงโรงพยาบาล

Philips Professional Healthcare TV ใช้แหล่งจ่ายไฟที่เป็นไปตามมาตรฐาน EN/IEC 60601-1 และ EN/IEC 60601-1-2

ตัวกรองป้องกันแบคทีเรีย

เชื้อโรคได้กลายเป็นปัญหาที่ขยายใหญ่ขึ้นในโรงพยาบาลและสภาพแวดล้อมทางการแพทย์ทั่วโลก เนื่องจากสามารถทำให้เกิดการติดเชื้อที่เป็นอันตรายต่อชีวิตได้ ทีวี Philips CareSuite จัดการกับความท้าทายนี้โดยใช้ JIS Z2801 สิ่งเติมแต่งด้านการติดเชื้อที่เป็นไปตามข้อกำหนดในวัสดุของโครงสร้าง ทำให้ชิ้นส่วนเข้ากันกับโครงสร้างของหน้าจอ ความเป็นอยู่ที่ดีของคุณรวมถึงผู้ป่วยของคุณจะได้รับความมั่นใจโดยการป้องกันที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ทั่วไปส่วนใหญ่เช่น "Staphylococcus aureus (โรคเฉพาะและลำไส้อักเสบ)", "Escherichia coli (E Coli)" และ "Klebsiella (โรคปอดบวม)"

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/การแสดงผลภาพ

ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 19 นิ้ว
ขนาดจอในแนวทแยง (เมตร): 47 ซม.
จอแสดงผล: LED HD TV
ความละเอียดจอ: 1366 x 768p
ความสว่าง: 200 cd/m²
มุมมองภาพ (แนวนอน): 45/45 องศา
มุมมองภาพ (แนวตั้ง): 25/40 องศา

tuner/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

Digital TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (สูงสุดถึง 1080p60)
อะนาล็อกทีวี: PAL
การเล่น IP: Multicast, Unicast, HLS, OTT App Channels

Android TV

ระบบปฏิบัติการ: Android TV™ 9 (Pie)
แอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้ก่อนแล้ว: Netflix*, YouTube, Google Play Store*, Google Play Movies, Google Play Games, YouTube Music
ขนาดหน่วยความจำ(Flash): 16GB*

คุณสมบัติบริการ

โหมดโรงเบียร์: การจำกัดระดับเสียง, เปิดการควบคุมการตั้งค่า, การติดตั้งสื่อคอน, สื่อคอน, การควบคุมสื่อคอนในเครื่อง, โหมด Prison

ควบคุมพลังงาน: โหมดเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว, เปิดอัตโนมัติ, ปิดอัตโนมัติ

ยี่ห้อของคุณ: หน้าจอหลักแบบปรับแต่งได้, แอปต้อนรับแบบปรับแต่งได้, ชื่อสถานที่ (Geonames ID), CMND&Create, แดชบอร์ดที่กำหนดเอง (HTML&APK)

CMND&Control: ตัวแก้ไขช่องแบบออนไลน์, ตัวแก้ไขการตั้งค่าแบบออนไลน์, การจัดการระยะไกลผ่าน IP/RF, การจัดการ TV Group, การอัปเดตภายในผ่าน USB, การโคลนนิ่งเริ่มต้นทันที

การควบคุม: AppControl, JEDI Native Android TV Control, JSON API สำหรับการควบคุมทีวี-JAPIT, Serial Xpress Protocol, Crestron Connected, จอยสติ๊ก

DRM อินเทอร์เน็ต: VSecure, การใช้งาน Smoothstreaming ของ Playready, สื่อที่ปลอดภัยการสร้างรายได้: ตัวเลือกของจีน

CMND&Check-In: ชื่อแขกผู้มาเยือน, ภาษาของแขกผู้มาเยือน, ข้อความ, เรียกเก็บเงินทางทีวี, การชำระเงินอย่างรวดเร็ว

การแบ่งปัน: Chromecast ในตัว, การแบ่งปันอย่างปลอดภัย, การใช้ร่วมกันที่มีการจัดการเครือข่าย

สะดวกสบาย: Google Assistant*, ล็อกอินบัญชี Google, การพยากรณ์อากาศ, > เมนูมี 40 ภาษารองรับ, นาฬิกาในโหมดปิด, สัมผัส, การตั้งปลุก, ตั้งเวลาปิดเครื่อง

คุณสมบัติดูและสภาพ

การควบคุม: รีโมทคอนโทรลหลายเครื่อง, ใช้ได้กับระบบ Nurse call, ปุ่มควบคุมสัมผัสสว่างไสว
สะดวกสบาย: โคมไฟอ่านหนังสือ, ฟร็อกซ์มีติเซนเซอร์, บาร์ที่จับทีวี, TalkBack, ปิดเสียงลำโพงหลักแยกอิสระ, ฟังก์ชันลือคเพื่อทำความสะอาด
ปลอดภัย: กระดาษเกมเปอร์, Class II แบบหนักหนา, สารหล่อไฟ, ช่องสัญญาณออกของหูฟังแยกกระแสไฟฟ้า, IEC/EN60601-1
ถูกสุขอนามัย: กระดาษกันน้ำป้องกันรอยนิ้วมือ, เคลือบไฮโดรโฟบิก, การออกแบบฝาปิดด้านหลังเรียบเนียน, โครงสร้างป้องกันแบคทีเรีย JISZ2801
EMC: IEC/EN60601-1-2

มัลติมีเดีย

สนับสนุนการเล่นวิดีโอ: รูปแบบ: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, รูปแบบ: AVI, MKV, VP9
สนับสนุนรูปแบบเพลง: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 สูงถึง v9.2), WMA-PRO (v9 และ v10)
สนับสนุนรูปแบบคำบรรยาย: SRT, SMI, TXT
สนับสนุนรูปแบบภาพ: JPG, PNG, BMP, GIF
สนับสนุนความละเอียดวิดีโอใน USB: สูงถึง 1920x1080p@60Hz

รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

กำลังเอาต์พุตเสียง: 5 (2x2,5) วัตต์
เอาต์พุตลำโพงห้องน้ำ: 1.5 วัตต์ โบบัส 8 โอห์ม
ลำโพง: 2.0, ด้านล่าง
คุณสมบัติด้านเสียง: DTS-HD, ใช้งานร่วมกับ Dolby Atmos, Dolby MS12D, AC-4, DTS Studio Sound

กำลังไฟ

อุณหภูมิแวดล้อม: 0° C ถึง 40° C
อินพุต: 12V DC
ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: <0.5W
แหล่งจ่ายไฟภายนอก: 50-60Hz, AC 100-240V
ระดับ Energy Label: E
การใช้พลังงานตาม Eu Energy Label: 14 วัตต์
คุณสมบัติประหยัดพลังงาน: โหมด ECO
หมายเลขจดทะเบียน EPREL: 964360

อุปกรณ์เสริม

พร้อมด้วย: อะแดปเตอร์ DC, สายไฟ DC ขนาด 1.5 ม., สายไฟ AC, ใบรับประกัน, คู่มือด้านกฎหมายและความปลอดภัย
ทางเลือก: สายไฟ DC ขนาด 3 ม. 22AV1965A/12, Easy RC 22AV1601B/12, การดูแลสภาพ RC 22AV1604B/12, RC ที่ถูกหลักการด้านสภาพ 22AV2204A, ติดตั้ง RC 22AV9574A/12

การเชื่อมต่อแบบไร้สาย

LAN ไร้สาย: 802.11 ac, Wifi-Direct

การเชื่อมต่อด้านข้าง

ช่องสัญญาณออกของหูฟัง: Mini-Jack
USB1: USB 2.0

การเชื่อมต่อด้านหลัง

เอาต์พุตลำโพงห้องน้ำ: Mini-Jack
การควบคุมภายนอก: RJ-48
เสาอากาศ: IEC-75
HDMI1: HDMI 1.4
อีเธอร์เน็ต (LAN): RJ-45

การเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อ

RJ48: IR-เข้า/ออก, อินเทอร์เน็ตแบบ Serial Xpress interface
EasyLink (HDMI CEC): เล่นด้วยปุ่มเดียว, สแตนด์บายระบบ, RC pass through, การควบคุมเสียงในระบบ
HDMI: ARC (ทุกพอร์ต), การเลือกอินพุตอัตโนมัติ

ดีไซน์

สี: สีขาว

ขนาด

น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 3.45 กก.
ติดตั้งได้: 75 x 75 มม., M4
ขนาดทั้งหมด (ไม่รวมที่จับ): (WxHxD)
469x326x39/49 มม.
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (รวมที่จับ): 3.8 กก.

