

PHILIPS

Cargador de viaje y batería portátil

10 000 mAh

QC 3.0 y PD 3.0

Carga inalámbrica de 15 W

Enchufe plegable

DLP4347CP



Batería portátil, la versátil compañera de viaje

Salida máxima de 22,5 W

Olvídate de las complicaciones de cargar tus dispositivos móviles con esta batería portátil de 10 000 mAh, compatible con carga rápida PD de 20 W, carga QC de 22,5 W y carga inalámbrica de 15 W, con cable Lightning y USB-C integrado, indicador LCD del estado de alimentación y conector plegable.

Diseño de carga superior

- Protección inteligente contra sobrecalentamiento, sobrevoltaje y sobrecorriente
- Enchufe plegable con la mejor portabilidad
- 50 % de carga en 30 minutos
- USB-A con carga rápida QC
- Puerto de carga USB-C PD de 20 W

Confirma el funcionamiento de un vistazo

- Pantalla LCD para el indicador de la batería

Fuente de alimentación portátil

- Funciona en cualquier parte, ideal si no hay una fuente de alimentación cerca

Destacados

Puerto de carga USB-C PD de 20 W.

Equipado con puerto USB-C de carga rápida PD (Power Delivery) de 20 W.

USB-A con carga rápida QC

La tecnología de carga rápida Quick Charge (QC) ofrece una carga más rápida al aumentar la tensión y la corriente. Utiliza el protocolo Quick Charge para optimizar las velocidades de carga de los dispositivos compatibles y reducir los tiempos de carga.

Protección inteligente

Protección inteligente contra el sobrecalentamiento, sobrevoltaje, y sobrecorriente

Pantalla LCD para el estado de carga

Pantalla LCD para el indicador de la batería

Especificaciones

Caja exterior

GTIN: 14895229159539

Caja interior

Unidades por caja: 1

GTIN: 24895229159536

Compatibilidad

Funciona con los siguientes: dispositivos cargados mediante USB

Potencia

Tipo de adaptador: Enchufe para EE. UU., Australia, Europa y Reino Unido

Capacidad de la batería: 10 000 mAh

Tipo de batería: Iones de litio

Entrada de alimentación: Entrada de CA: 100-240 V CA, 50/60 Hz 0,3 A (máx.)

Salida: Salida máxima de 22,5 W Salida inalámbrica de 15 W Salida USB-C: 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A, PD de 20 W Salida USB-A máxima: 5 V/4,5 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, QC de hasta 22,5 W

Dimensiones del embalaje

Número de productos incluidos: 1

EAN: 4895229159532

Dimensiones del producto

Altura: 8.6 cm

Anchura: 8.6 cm

Profundidad: 3.55 cm

Peso: 0.27 kg

