

# PHILIPS



Auriculares realmente inalámbricos

1000 series

Diseño ergonómico para más comodidad

Sonido natural. Graves dinámicos

Estuche de carga compacto

Llamadas claras



TAT1109BK

## Escuche su música

Las mejores cosas de la vida son simples. Tome sus auriculares, elija su música y salga a la calle. Con un sonido excelente, graves dinámicos y un estuche de carga de bolsillo, estos cómodos auriculares inalámbricos están listos para el día y la noche.

### Ajuste cómodo y control táctil intrauditivo práctico

- Puntas de silicona intercambiables
- Sonido cálido y natural. Firma de sonido Philips

### Simplemente todo lo que necesita

- Conexión Bluetooth sólida
- Hasta 24 horas de reproducción con el estuche
- IPX4 resistente al sudor y a las salpicaduras

### Auriculares realmente inalámbricos. Excelente precio y sonido.

- Auriculares pequeños y cómodos que adoran los graves potentes
- Controladores de 10 mm para un sonido excelente y graves potentes
- Llamadas claras. Las personas escucharán lo que dice

## 1000 series

Auriculares realmente inalámbricos

# Especificaciones

### Sonido

Diámetro del altavoz: 10 mm

Tipo de controlador: Dinámico

Impedancia: 32 Ohm.

Sensibilidad: 97 dB (1 kHz)

Rango de frecuencia: 20 - 20 000 Hz

Entrada de alimentación máxima: 10 mW

### Conectividad

Versión de Bluetooth: 5.4

Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP

Rango máximo: Hasta 10 m

Códec compatible: SBC

### Caja externa

Cantidad de envases para consumo: 24

GTIN: 1 48 95229 15012 3

Longitud: 30,00 cm

Ancho: 16,00 cm

Peso bruto: 2.350 kg

Peso neto: 1,75 kg

Peso de tara: 0.60 kg

Altura: 20,00 cm

### Comodidad

Resistencia al agua: IPX4

Modo Mono para TWS

Tipo de controles: Táctil

### Potencia eléctrica

Cantidad de baterías: 3 piezas

Tiempo de carga: 2 hora(s)

Capacidad de la batería (audífono): 40 mAh

Capacidad de la batería (estuche): 400 mAh

Peso de la batería (total): 9.2 g

Tiempo de reproducción de música: 6 + 18 horas

Tipo de batería (funda de carga): Polímero de litio (incorporado)

Tipo de batería (audífono): Polímero de litio (incorporado)

### Dimensiones del envase

Tipo de envase: Caja

Tipo de ubicación en el estante: Colgante

Cantidad de productos incluidos: 1

EAN: 48 95229 15012 6

Altura: 11 cm

Ancho: 9,5 cm

Profundidad: 3,6 cm

Peso bruto: 0,087 kg

Peso neto: 0.073 kg

Peso de tara: 0,014 kg

### Accesorios

Guía de inicio rápido

Funda de carga

Cable de carga: Cable USB-C, 200 mm

Puntas: 3 pares (S/M/L)

### Diseño

Color: Negro

Tipo de ajuste de los audífonos intrauditivos:

Punta de silicona

Material de acoplamiento de la oreja: Silicona

Ajuste para la oreja: Auriculares intrauditivos

### Telecomunicaciones

Micrófono para llamadas: 1 mic

### UPC

UPC: 8 40063 20545 1

### Asistente de voz

Compatible con asistente de voz: Siri de Apple, Asistente de Google

Activación del asistente de voz: Multifunciones táctiles

Soporte del asistente de voz

### Dimensiones

Dimensión del audífono (An x Pr x Al):

3,20 x 2,10 x 2,10 cm

Dimensiones de la funda de carga (An x Pr x Al):

6,00 x 2,80 x 4,70 cm

Peso total: 0.042 kg

TAT1109BK/00

# Destacados

### Auriculares pequeños, sonido excelente

Estos auriculares realmente inalámbricos pueden ser pequeños, pero no tendrá que subir el volumen para obtener el mejor sonido. Toque el

auricular izquierdo para activar los graves dinámicos y así poder disfrutar de toda la potencia de sus graves favoritos, incluso cuando escucha música en silencio.

### Llamadas claras

Su voz se escuchará de forma clara cuando esté en una llamada. Un micrófono exclusivo capta el sonido de su voz mientras que un algoritmo de reducción de ruido silencia algunos de los ruidos de fondo del mundo que lo rodea.

### Conexión Bluetooth sólida

La conectividad Bluetooth avanzada le ofrece una conexión más estable para una transmisión sin interrupciones. Disfrute de esa lista de reproducción o escuche su podcast favorito sin interrupciones molestas en el sonido.

### Hasta 24 horas de reproducción con el estuche

La carga completa le permite 6 horas de tiempo de reproducción y el estuche, 18 horas más. Vuelva a colocar los auriculares en el estuche y se recargarán por completo en 2 horas. Si necesita una recarga rápida, con solo 15 minutos tendrá una hora extra. El estuche se puede cargar mediante USB-C.

### IPX4 resistente al sudor y a las salpicaduras

No se preocupe por el clima, la clasificación IPX4 significa que estos auriculares son resistentes a las salpicaduras, así que no los afecta un poco de lluvia. ¿Los lleva en un día especialmente caluroso? Tampoco los afecta un poco de sudor.

### Firma de sonido Philips

Desde música hasta podcasts, ¡le encantará lo que escucha! Estos auriculares realmente inalámbricos tienen conectores grandes de 10 mm, ajustados con el sonido característico de Philips. Independientemente de lo que le interese, disfrutará de un sonido natural y cálido con graves profundos.

