

# PHILIPS

Valódi vezeték  
nélküli fejhallgató

2000 series

Kicsi fülhallgatók. Kiváló érték

Természetes hangzás. Dinamikus  
mélyhang

Zsebméretű töltőtök

4 mikrofonos technológia

TAT2000BL



## A mindennapi élet nélkülözhetetlen fülhallgatója

Fejlessze tovább a mindennapi alapfelszerelését a kis méretű, valódi vezeték nélküli fülhallgatóval, amely álopszerű illeszkedést és nagyszerű hangzást biztosít. A zsebméretű töltőtök akár 32 órányi lejátszási időt nyújt, a hívások pedig minden eddiginél tisztábbak lesznek.

### Számtalan nélkülözhetetlen funkcióval

- Stabil, többpontos Bluetooth-kapcsolat és egyszerű párosítás
- Google Fast Pair és Microsoft Swift Pair kompatibilis
- 10 perc gyorsöltéssel további 1 órán át használható
- IPX4 védettség fröccsenés és izzadás ellen

### Valódi vezeték nélküli fülhallgató. Kiváló érték, kiváló hangzás.

- Nagyszerű hangzás még alacsony hangerő mellett is a dinamikus mélyhangok segítségével
- 6 mm-es meghajtó és dinamikus mélyhangkiemelés funkció
- Akár 32 órányi lejátszási idő. Zsebméretű töltőtök
- 4 mikrofonos technológia. Tisztább hívások, még zsúfolt helyeken is

### Neked tervezve

- Kényelmes illeszkedés és a fülrészen elhelyezett, testreszabható érintésvezérlők
- Philips Headphones alkalmazás. A fülhallgató személyre szabásához
- Meleg, természetes hang. Philips hangzás
- Környezetbarát tervezés és csomagolás

# Fénypontok

### Nagyszerű hangzás. Dinamikus mélyhang

Bár kis méretű ez a valódi vezeték nélküli fülhallgató, de nem kell feltekerni a hangerőt ahhoz, hogy a legjobb hangzás érkezzon a 6 mm-es meghajtókból. A fülhallgatón található vezérlők vagy a Philips Headphones alkalmazás segítségével aktiválhatja a dinamikus mélyhangot, és kedvenc basszusai teljes erejét még akkor is érezheti, ha csendesen hallgatja a zenét.

### 32 órányi lejátszási idő (7 + 25)

Egyetlen töltéssel 7 óra lejátszási időt és a tok segítségével még 25 óra extra időt kap. Tegye vissza a fülhallgatókat a töltőtokba, ami 2 óra alatt teljesen feltölti őket. Ha egy gyors töltésre van szüksége, mindössze 10 perc töltés plusz egy óra lejátszási időt biztosít. A monó módban az egyik fülhallgató használható, miközben a másik töltődik. A tok USB-C-n keresztül tölthető.

### 4 mikrofonos technológia

Telefonálás közben a négymikrofonos rendszer és a zajcsökkentő algoritmus együttesen felerősíti a beszédhang erejét és elnyomja háttérzajt. Hangja még akkor is tisztán hallható

lesz, ha épp egy zsúfolt kávézóban tartózkodik, ahhoz pedig, akivel beszélget, nem jut el az Ön körül zajló összes többi beszélgetés zaja!

### Többpontos Bluetooth 5.4

A Bluetooth 5.4 stabilabb kapcsolatot biztosít a zökkenőmentes streameléshez anélkül, hogy bosszantó zavaró tényezők rontanák a hangzást. Egyszerre két Bluetooth-eszközhöz is csatlakozhat, és a Philips Headphones alkalmazáson keresztül kezelheti a csatlakoztatott eszközöket. Az Android-felhasználók a Google Fast Pair, a Windows-felhasználók pedig a Microsoft Swift Pair alkalmazást is használhatják.

### IPX4 védettség fröccsenés/izzadás ellen

Ne törődjön az időjárással, az IPX4 minősítés azt jelenti, hogy ez a fülhallgató fröccsenésálló, így egy kis eső nem zavarja! Egy különösen meleg napon viseli? Egy kis izzadság sem fog neki gondot okozni.

### Kényelmes illeszkedés és érintésvezérlők

A fülbetétek gyengéden, de biztonságosan illeszkednek a fülcsatornába, a cserélhető szilikon fülbetét-borítók pedig tökéletes illeszkedést biztosítanak. A fülhallgatókon található érintésvezérlőkkel minden egyszerű, a

Philips Headphones társalkalmazáson keresztül pedig testre is lehet szabni ezeknek a vezérlőknek a beállítását.

### Philips Headphones alkalmazás

A fülhallgató érintésvezérlőinek testreszabásán kívül a társalkalmazásunkkal aktiválhatja a dinamikus mélyhangot, illetve az alkalmazáson belüli hangszínszabályzóval finomhangolhatja a hangzást. Továbbá az alkalmazás segítségével kezelheti a csatlakoztatott eszközöket, naprakészen tarthatja fülhallgató firmware-jét – és sok minden mást is tehet.

### Philips hangzásvilág

A zenéktől a podcastokig, szeresse, amit hallgat! Ez a valódi vezeték nélküli fülhallgató nagyméretű hangszórókkal rendelkezik, amelyek a Philips hangzásvilágára vannak hangolva. Bármilyen legyen az Ön kedvence, élvezni fogja a meleg, természetes hangzást mély basszusokkal.

### Környezetbarát tervezés

Folyamatosan azon dolgozunk, hogy ellátási láncunkat fenntarthatóbbá és átláthatóbbá tegyük. Műanyagmentes csomagolásunk FSC tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított kartonból és szójaalapú tintával készül.

# Műszaki adatok

Hang

Frekvenciasáv: 20–20 000 Hz  
Hangszóró átmérője: 6 mm  
Impedancia: 16 ohm  
Maximális terhelhetőség: 5 mW  
Érzékenység: 104 dB (1 kHz-en)  
Meghajtó típusa: Dinamikus

Csatlakoztathatóság

Bluetooth verzió: 5,4  
Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP  
Maximális hatótávolság: Max. 10 m  
Többpontos csatlakozás  
Támogatott kodek: SBC

Külső kartondoboz

Hosszúság: 24.80 cm  
Fogyasztói csomagolások száma: 24  
Szélesség: 22.30 cm  
Bruttó tömeg: 2.817 kg  
Magasság: 21.20 cm  
GTIN: 1 48 95229 16028 3  
Nettó tömeg: 1.51 kg  
Táratömeg: 1.307 kg

Kényelem

Vízálló kialakítás: IPX4  
A Philips Headphones alkalmazás támogatása  
Monó mód TWS-hez  
Firmware-frissítés lehetséges  
Kezelőszervek típusa: Érintés  
Google Fast Pair  
Microsoft Swift Pair

Belső kartondoboz

Hosszúság: 11.50 cm  
Fogyasztói csomagolások száma: 3  
Szélesség: 10.20 cm  
Magasság: 9.00 cm  
Nettó tömeg: 0.19 kg  
Bruttó tömeg: 0.313 kg  
Táratömeg: 0.123 kg  
GTIN: 2 48 95229 16028 0

Tápellátás

Elemek száma: 3 db  
Zenelejátszási idő: 7 + 25 óra  
Töltési idő: 2 óra  
Rövid töltési idő: 10 mins for 1 hr  
Akkumulátor típusa (töltőtök): Lithium Polymer (Built-in)  
Akkumulátor típusa (hallgató): Lithium Polymer (Built-in)  
Akkumulátor tömege (összesen): 12.1 g  
Akkumulátor kapacitása (tok): 520 mAh  
Akkumulátor kapacitása (hallgató): 45 mAh

Méret csomagolással együtt

Magasság: 9.5 cm  
Csomagolás típusa: Karton  
Polcra helyezési mód: 1  
Szélesség: 9 cm  
Mélység: 3.3 cm  
Tartozékok száma: Hanging  
EAN: 48 95229 16028 6  
Bruttó tömeg: 0.089 kg  
Nettó tömeg: 0.063 kg  
Táratömeg: 0.026 kg

Tartozékok

Gyors üzembe helyezési útmutató  
Füldugóvégek: 3 méret (S/M/L)  
Töltőtök  
Töltőkábel: USB-C kábel, 200 mm

Kialakítás

Szín: Kék  
Fülhöz csatolás anyaga: Szilikon  
Fülhöz illeszkedő: In-ear (fülbe helyezhető)  
Fülbe illeszkedő típus: Szilikon fülbetét

Telekommunikáció

Mikrofon a hívásokhoz: 2 mics

Méretek

Töltőtök mérete (sz x mé x ma): 5.70 x 2.60 x 4.40 cm  
Fülhallgató mérete (sz x mé x ma): 2.50 x 1.90 x 3.00 cm  
Teljes tömeg: 0.041 kg

UPC

UPC: 8 40063 20631 1

Hangsegéd

Kompatibilis a hangsegéddel: Apple Siri, Google Segéd  
Hangsegéd aktiválása: Többfunkciós érintőpanel  
Hangsegéd támogatása

