

PHILIPS

หูฟังไร้สายที่แท้จริง

2000 series

ขนาดเล็กแต่เต็มประสิทธิภาพ

เสียงเป็นธรรมชาติ พลังเบสแบบ
Dynamic

เคสชาร์จขนาดพกพา

เทคโนโลยีไมโครโฟน 4 ตัว

TAT2000BL



หูฟังไร้สายขนาดเล็กที่เหมาะสมกับการใช้งานในทุกวัน

อุปกรณ์สิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของคุณด้วยหูฟังไร้สายขนาดเล็กที่ใส่พอดีและมีเสียงที่ยอดเยี่ยม คุณสามารถเล่นสื่อบนมือถือได้นานถึง 32 ชั่วโมงด้วยเคสชาร์จขนาดพกพา และการโทรของคุณนั้นจะชัดเจนกว่าที่เคย

อัดแน่นไปด้วยฟีเจอร์ที่สำคัญ

- การเชื่อมต่อและการจับคู่หูฟังหลายจุดอย่างง่ายดายที่เสถียร
- รองรับ Google Fast Pair และ Microsoft Swift Pair
- ชาร์จไวภายในเวลา 10 นาทีและใช้งานได้เพิ่มขึ้นอีกชั่วโมง
- การป้องกันน้ำกระเด็นและเหงื่อระดับ IPX4

ไฮดรัดไร้สายที่แท้จริง คุณภาพเสียงสุดยอดในราคาที่คุ้มค่า

- Dynamic Bass จะให้คุณภาพเสียงสุดยอดแม้ที่ระดับเสียงที่ต่ำ
- ไดรเวอร์เสียงขนาด 6 มม. และฟังก์ชันเพิ่มพลังเบสแบบไดนามิก
- เคสชาร์จจะทำให้คุณเพลิดเพลินได้นานสูงสุด 32 ชั่วโมง
- เทคโนโลยีไมโครโฟน 4 ตัว เพื่อเสียงโทรที่ชัดเจนยิ่งขึ้น แม้ในพื้นที่ที่วุ่นวาย

พร้อมใช้งาน

- สวมใส่สบายและการควบคุมแบบสัมผัสบนตัวหูฟังที่ปรับแต่งได้
- แอป Philips Headphones ปรับแต่งไฮดรัดของคุณ
- เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของ Philips นุ่มนวลและคมชัด
- การออกแบบและการเลือกใช้วัสดุที่ทนทานอย่างมีความรับผิดชอบ

ไฮไลต์

คุณภาพเสียงสุดยอดเยี่ยมด้วย Dynamic Bass

ไดรเวอร์เสียงขนาด 6 มม. ในเอียร์บัดขนาดเล็กรุ่นนี้จะให้คุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยมแม้ที่ระดับเสียงที่ไม่ดังมากนัก เปิดใช้งาน Dynamic Bass ได้จากตัวเอียร์บัดเอง หรือผ่านแอป Philips Headphones ก็จะทำให้คุณได้สัมผัสกับพลังเบสอย่างเต็มเปี่ยมแม้ในระดับเสียงที่ต่ำ

ระยะเวลาการเล่น 32 ชั่วโมง (7 + 25)

You get 7 ชั่วโมง play time from a full charge, and an extra 25 ชั่วโมง from the case. Pop the เอียร์บัด back in the charging case and they'll recharge fully in 2 ชั่วโมง. If you need a quick boost, just 10 minutes gives you an extra hour, and Mono mode lets you use either เอียร์บัด while the other one charges. The case can be charged via USB-C.

เทคโนโลยีไมโครโฟน 4 ตัว

ระหว่างที่โทรศัพท์ ไมโครโฟน 4 ตัวและอัลกอริธึมการลดสัญญาณรบกวนจะทำงานร่วมกันเพื่อบันทึกเสียงพูดของคุณเพื่อทำการตัดเสียงรบกวน แม้ว่า คุณจะอยู่ในร้านอาหารที่คราคร่ำไปด้วยผู้คน ก็จะถ่ายทอดเสียงของคุณอย่างชัดเจนไร้เสียงรบกวนจากคนรอบข้าง!

บลูทูธ 5.4 หลายจุด

บลูทูธ 5.4 จะให้การเชื่อมต่อที่เสถียรเพื่อการสตรีมที่ราบรื่น อย่างไรก็ตามการตกหล่นของคุณภาพเสียง คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธสองชิ้นได้พร้อมกัน และจัดการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่านทางแอปพลิเคชันหูฟัง Philips ผู้ใช้ Android ยังสามารถใช้ Google Fast Pair และผู้ใช้ Windows สามารถใช้ Microsoft Swift Pair

การป้องกันน้ำกระเด็น/เหงื่อระดับ IPX4

พิถีพิถันการป้องกันระดับ IPX4 ช่วยให้ใช้งานเอียร์บัดได้แม้จะมีฝนตกเล็กน้อย! หรือวันอากาศร้อนที่มีเหงื่อออกมาก

สวมใส่สบายและการควบคุมแบบสัมผัส

ฝาครอบจุกหูซิลิโคนช่วยให้สวมใส่ในช่องหูได้อย่างพอดีและมั่นคง การควบคุมระบบสัมผัสของเอียร์บัดจะให้การควบคุมที่ง่ายและปรับแต่งได้ผ่านแอปคู่หู Philips Headphones

แอปพลิเคชันหูฟัง Philips

แอปคู่หูของเราจะช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งการควบคุมแบบสัมผัสเอียร์บัด และเปิดใช้งาน Dynamic Bass หรือปรับแต่งเสียงด้วยอีควอไลเซอร์ภายในแอป และใช้แอปเพื่อจัดการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ค้นหาตำแหน่งเอียร์บัด อัปเดตเฟิร์มแวร์เอียร์บัด และอีกมาก

เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของ Philips

ดื่มด่ำไปกับเสียงเพลงหรือพอดคาสต์! ไดรเวอร์ขนาดใหญ่ในเอียร์บัดไร้สายเหล่านี้จะให้คุณภาพเสียงที่อบอุ่น เป็นธรรมชาติ และเบสที่ลุ่มลึกตามสไตล์ของ Philips

การออกแบบอย่างมีความรับผิดชอบ

เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ห่วงโซ่อุปทานของเรามีความยั่งยืน และโปร่งใสยิ่งขึ้น บรรจุภัณฑ์ที่ปราศจากพลาสติกของเราทำจากกระดาษแข็งรีไซเคิลที่ผ่านการรับรอง FSC และหมึกที่ทำจากถั่วเหลือง

รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

ช่วงความถี่: 20 - 20,000 Hz
เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 6 มม.
ความต้านทาน: 16 โอห์ม
กำลังไฟฟ้าสูงสุด: 5 mW
ความไว: 104 dB (1k Hz)
ประเภทไดรเวอร์: ไดนามิก

การเชื่อมต่อ

เวอร์ชัน Bluetooth: 5.4
Bluetooth Profile: A2DP, AVRCP, HFP
ระยะห่างสูงสุด: สูงสุดถึง 10 ม.
การเชื่อมต่อแบบหลายจุด
รองรับตัวแปลงสัญญาณ: SBC

ด้านนอกกล่อง

ความยาว: 24.80 ซม.
จำนวนบรรจุภัณฑ์: 24
ความกว้าง: 22.30 ซม.
น้ำหนักรวม: 2.817 กก.
ความสูง: 21.20 ซม.
GTIN: 1 48 95229 16032 0
น้ำหนักสุทธิ: 1.51 กก.
น้ำหนักเมื่อถอดค่า: 1.307 กก.

สะดวกสบาย

กันน้ำ: IPX4
การรองรับแอปพลิเคชันหูฟัง Philips
โหมดโมโนสำหรับ TWS
สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้
ประเภทของการควบคุม: สัมผัส
จับคู่ Google อย่างรวดเร็ว
Microsoft Swift Pair

ด้านในกล่อง

ความยาว: 11.50 ซม.
จำนวนบรรจุภัณฑ์: 3
ความกว้าง: 10.20 ซม.
ความสูง: 9.00 ซม.
น้ำหนักสุทธิ: 0.19 กก.
น้ำหนักรวม: 0.313 กก.
น้ำหนักเมื่อถอดค่า: 0.123 กก.
GTIN: 2 48 95229 16032 7

กำลังไฟ

จำนวนแบตเตอรี่: 3 ชั้ว
เวลาการเล่นเพลง: 7 + 25 ชั่วโมง
เวลาในการชาร์จ: 2 ชั่วโมง
เวลาในการชาร์จที่รวดเร็ว: 10 mins for 1 hr
ประเภทแบตเตอรี่(เคสชาร์จ): Lithium Polymer (Built-in)
ประเภทแบตเตอรี่(เอียร์บัด): Lithium Polymer (Built-in)
น้ำหนักแบตเตอรี่ (ทั้งหมด): 12.1 ก.
ความจุแบตเตอรี่(เคส): 520 mAh
ความจุแบตเตอรี่(เอียร์บัด): 45 mAh

ขนาดบรรจุภัณฑ์

ความสูง: 9.5 ซม.
ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ
ชนิดของชั้นวาง: 1
ความกว้าง: 9 ซม.
ความลึก: 3.3 ซม.
จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: Hanging
EAN: 48 95229 16032 3

น้ำหนักรวม: 0.089 กก.
น้ำหนักสุทธิ: 0.063 กก.
น้ำหนักเมื่อถอดค่า: 0.026 กก.

อุปกรณ์เสริม

คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
จุกหูฟัง: 3 ขนาด (S/M/L)
เคสชาร์จ
สายชาร์จ: สายเคเบิล USB-C 200 มม.

ดีไซน์

สี: สีน้ำเงิน
วัสดุต่อหู: ซิลิโคน
ที่ครอบหู: ใสในหู
ชนิดใส่ในหู: จุกหูฟังซิลิโคน

โทรคมนาคม

ไมโครโฟนสำหรับการโทร: 2 mics

ขนาด

ขนาดเคสชาร์จ (กว้างxลึกxสูง): 5.70 x 2.60 x 4.40 ซม.
ขนาดหูฟังเอียร์บัด (กว้างxลึกxสูง): 2.50 x 1.90 x 3.00 ซม.
น้ำหนักรวม: 0.041 กก.

ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง

รองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง: Apple Siri, Google Assistant
การเปิดใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง: การสัมผัสแบบบลูทูธฟังก์ชัน
การรองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง

