

PHILIPS

Yüz tanıma özellikli
akıllı kapı kilidi

7000 series

3D yüz tanıma özellikli kilit açma

Radar hareket algılama

4 inç LCD ekran



DDL720CCCBW



Yüzünüz anahtarınızdır

Dokunmadan kilidi açın

Philips DDL720-FVP-7 HWS ile yüz tanıma özelliğini kullanarak kilidi kolayca açın. Çift kamera, 3 boyutlu yüz özelliklerini yakalamak ve tanımak için insan gözünün görüşünü taklit eder ve kapınızın kilidini dokunmadan açmanıza olanak tanır. Yüzünüz anahtarınızdır.

Mükemmel kilitle akıllı yaşam

- Eller serbest kullanım kolaylığı ile
- Uzaktayken kapınızın önünde olup bitenleri görün
- Evinizi çevrimiçi olarak 7/24 izleyin
- Geceleri bile daha net görüş için akıllı aydınlatma
- Ek güvenlik için şifreli veriler

Güvenli koruma, yerleşik akıllı özellikler

- Evinizi her an koruyan yardımcınız
- Gizliliğinizi ve güvenliğinizi ileri seviyeye taşıyın
- Her kapanışta otomatik olarak kilitletlenir
- Güvenlikle ilgili endişelere elveda

Kolay yaşam bunun ötesine geçer

- Dışarıda olup biteni bir bakışta görün
- Tüm aile için ideal
- Tek tur döndürerek anında kilit açma

7000 series

Yüz tanıma özellikli akıllı kapı kilidi

DDL720CCCBW/00

Özellikler

3D yüz tanıma özellikli kilit açma

Philips DD720-FVP-7HWS akıllı kilidin 1 metre* yakınına geldiğinizde radar sensörü etkinleşerek yüz tanıma modülünü tetikler. Çift ön kamera, benzersiz yüz özelliklerinizi üç boyutlu olarak yakalayıp fotoğrafları, videoları, makyajı ve daha fazlasını etkili bir şekilde tespit eder. Böylece yüz kilidiyle açma işlevi zahmetsizce çalışır ve kapıyı manuel olarak açmaya gerek kalmaz.

Home Access Uygulaması ile çalışın*

DDL720-FVP-7HWS, Home Access Uygulaması ile çalışır. Ağa bağlandıktan sonra; kilitleme işlemi kayıtlarına, kapı zili bildirimlerine ve kilit açma geçmişine her zaman, her yerden erişebilirsiniz. Olağan dışı hareketleri bildiren anında açılır uyarılar sayesinde kapınızın önünden haberdar olun ve güvende kalın.

Video lu kapı dürbünü

Ziyaretçiler kapı zilini çaldığında, Home Access uygulamasından anında bildirim alırsınız. İki yönlü bir sesli görüşme başlatmak ve kapınızın önünü uzaktan görüntülemek için bildirim dokununuz. Ayrıca video lu kapı dürbünü, kapı ziline her basıldığında otomatik olarak fotoğraf çeker veya video kaydeder. Zile hemen yanıt veremeseniz bile, günlüklerde ziyaretçi bilgilerini kolayca kontrol edebilirsiniz.

Geniş açılı gece görüşü kamerası

Geniş açılı bir kamera ve dört düşük güçlü kızılötesi ışığa sahip olan DDL720-FVP-7HWS, hem gündüz hem gece görüşü modları sunar. Işık azaldığında, kızılötesi ışıklar otomatik olarak etkinleştirilir ve sorunsuz bir şekilde gece görüşüne geçilir. Yüz hatlarını 2 metre mesafeden net bir şekilde tanıyabilir.

Bulut depolama*

Bulut depolama hizmeti etkinleştirildikten sonra, DDL720-FVP-7HWS şifrelenmiş anlık görüntüleri ve kayıtları güvenli bir şekilde buluta yükler. Kilit kurcalanmış veya hasar görmüş olsa bile, verileriniz Home Access Uygulaması aracılığıyla güvende ve her an erişilebilir kalır.

Akıllı hareket takibi

DDL720-FVP-7HWS, kapınıza 1 metre* uzaklıkta olağan dışı bir hareket algıladığında video lu kapı dürbününü tetikleyen bir radar sensörüne sahiptir. Uyarıyı anında Home Access Uygulamasına göndererek kapınızın önünü kolaylıkla izlemenizi ve evinizi daha güvenli hale getirmenizi sağlar.

Tek dokunuşla ses değiştirme

DDL720-FVP-7HWS, uzaktan video iletişimi sırasında "Orijinal Ses", "Derin Ses" veya "Komik Ses" arasından seçim yapmanıza olanak tanıyan gerçek zamanlı ses değiştirme özelliği sunar. Yabancılarla etkileşim kurarken gerçek sesinizi kolayca gizleyerek gizliliğinizi ve güvenliğinizi artırın.

Mekanik elektronik yuva*

DDL720-FVP-7HWS, ortak mekanik kilitlere kıyasla üstün güvenlik ve rahatlık sunan mekanik bir elektronik yuvaya sahiptir. Sensör mandalı tetiklendiğinde sistem, kilit durumunu otomatik olarak kontrol eder. Kapı kapalıysa harici bir motor 10 saniye* içinde devreye girerek kilidi sabitler ve evinizin güvenliğini sağlar.

Gerçek zamanlı anlık uyarılar

Tam koruma ile ev güvenliği. DDL720-FVP-7HWS, kapı dili anormallikleri, etkin mod*, izinsiz müdahale uyarıları, sistemi kilitleme ve kapıda

bekleme algılaması dahil olmak üzere çeşitli güvenlik uyarıları sunar. Herhangi bir olağan dışı hareket anında uygulamaya gönderilir ve evinizin her zaman güvende kalması sağlanır.

4 inç LCD ekran

İç mekan düzeneğinde 4 inç LCD ekran bulunur, bu sayede ziyaretçileri ve kapınızın önünü kapıyı açmadan kontrol etmenizi sağlar. Hızlı erişim için ekrana dokunmanız yeterlidir. Geleneksel kapı deliği ihtiyacını ortadan kaldırdığı için yaşlılar ve çocuklar tarafından kullanımı kolaydır. Kişiselleştirilmiş bir deneyim için parlaklığı ve ekran zaman aşımını Home Access Uygulaması aracılığıyla özelleştirin.

5 kilit açma yöntemi

DDL720-FVP-7HWS beş kilit açma yöntemini destekler: yüz tanıma, parmak izi, PIN kodu, anahtar etiketi ve mekanik anahtar. Çok yönlü seçenekleriyle çeşitli durumlara zahmetsizce uyum sağladığından özellikle yaşlılar ve çocuklar için kullanışlıdır.

İç mekan hızlı açma kolu

İç mekan düzeneğinde hızlı açılan bir kol bulunur. Akıllı kilidin elektronik işlevlerinin arızalanması gibi acil durumlarda kapının kilidini açmak için tek yapmanız gereken kolu döndürmektir. Böylece güvenliğinizi sağlayabilir ve içinizi rahat tutabilirsiniz.

7000 series

Yüz tanıma özellikli akıllı kapı kilidi

DDL720CCCBW/00

Teknik Özellikler

Tasarım ve Görünüm

Renk: Obsidyen siyah
Gövde: İtilebilir-çekilebilir tutma yeri
Ana Malzeme: Alüminyum alaşımı
Yüzey İşleme: Fırınlama verniği
Yüz Tanıma: Desteklenen
Parmak İzi Sensörü: Yarı iletken
Ekran: 4 inç LCD ekran
Avuç içi damar tanıma: Desteklenmiyor

Erişim Çözümü

Parmak izi
Parola/PIN Kodu
Geçici PIN kodu
Kart/Anahtar Etiketli
Mekanik Anahtar
Yüz Tanıma Özellikli Kilit Açma

Kilit Kapasitesi

Parmak izi: En fazla 100 (Ana parmak izi dahil)
Kart/Anahtar Etiketli: 100'e kadar
Ana PIN Kodu: 1
Kullanıcı PIN Kodu: En fazla 20 (Tek seferlik kodlar dahil)
Yüz Kimliği: En fazla 50

Güç Özellikleri

Pil Tipi: Lityum Polimer Pil
Kullanım Zamanı: 3 ay*
Acil Durum Güç Kaynağı: 5 V power bank

Kolay Kullanım

Sesli Rehber: Gerçek sesli navigasyon

Akıllı Kilit İşlevleri

Yuva: C sınıfı kilit silindiri
Kilitleme İşlevi: İç mekan kilitleme, Sistem kilitleme

Güvenlik İşlevi: Gizli PIN kodu, İkili doğrulama, Etkin mod, İç mekan hızlı açma kolu
Alarm İşlevi: İzinsiz müdahale uyarısı, Etkin mod uyarısı, Kapı dili anormalliği uyarısı, Sistem kilitleme uyarısı, Düşük pil uyarısı

Mod

Çalışma Modu: Manuel mod, Auto modu
Sistem Kurulum Modu: Genel mod, İkili doğrulama modu

Kurulum

Kapı Kalınlığı: 38 - 120 mm, Diğer aralık*
Kapı Açılma Yönü: Sağ içe açılma, Sol dışa açılma, Sağ dışa açılma, Sol içe açılma
Kapı Türü: Ahşap kapı, Bakır kapı, Güvenlikli kapı
Kapı yatay mesafesi: 70mm

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Yayın tarihi 2025-04-21
Sürüm: 2.1.1

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir
Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

EAN: 69 71318 50559 1

www.philips.com



- * Home Access Uygulaması: DDL720-FVP-7HWS, Home Access Uygulaması ile çalışır.
- * Bulut depolama: Yalnızca bulut depolama hizmetine abone olanlar geçmişte kaydedilen videolara erişebilir, abone olmayanlar yalnızca yüksek çözünürlüklü anlık görüntüleri görüntüleyebilir.
- * 1 metre: Radar sensörünün maksimum algılama mesafesi 1 metredir. Kapıda bekleme uyarıları varsayılan olarak devre dışıdır ancak Home Access Uygulaması üzerinden etkinleştirilebilir. Uygulama üzerinden kapıda bekleme algılamasının hassasiyetini ayarlayabilirsiniz: 1 metrede yüksek hassasiyet, 0,5 metrede düşük hassasiyet. Kapıda bekleme süresini 10, 20, 30 veya 60 saniye olarak ayarlayın.
- * Mekanik elektronik yuva: Dış motor ve elektronik algılama özelliklerine sahip yuvaları ifade eder. Sensör mandalı tetiklendiğinde ve kapı kilidi kapalı olduğunda dış motor, kilit dilini devreye alarak kilitleme işlemini tamamlar.
- * 10 saniye: Dahili test verilerinden elde edilmiştir.
- * Etkin mod: Yalnızca algılama anahtarına sahip bir yuva mevcutsa kullanılabilir. Algılama anahtarı olmayan bir yuva kullanılırsa etkin mod işlevi kullanılamaz.
- * Özellikler: Etkin mod, devreye alma ve kapı dili anormalliği uyarılarını etkinleştirmek için dahili algılama modülüne sahip standart 311 yuva gerektirir. Algılama anahtarı olmayan mekanik bir yuva kullanıldığında bu işlevler kullanılamaz.
- * 3 ay: Bunlar dahili test verileridir. Gerçek pil ömrü kullanım sıklığına göre değişebilir.
- * Diğer seri: Birlikte verilen montaj kiti, belirtilen kalınlığa sahip kapılar için uygundur. Bu ürün yelpazesinin dışındaki kapılar için lütfen yetkili Philips akıllı kilit müşteri destek merkezlerine veya belirlenen çevrim dışı bayilere danışın.