

# PHILIPS

Справжні бездротові  
наушники

2000 series

Малі вкладиші, чудова ціна

Природний звук, динамічні  
баси

Зарядний футляр  
кишенькового розміру

Технологія з 4 мікрофонами



TAT2000PK

## Наушники-вкладиші на щодень

Додайте до своїх повсякденних речей невеличкі справжні бездротові навушники, які чудово фіксуються й так само чудово звучать. Кишеньковий зарядний футляр забезпечує до 32 годин роботи в режимі відтворення, а ваші дзвінки будуть як ніколи чіткими.

### Вбудовані найважливіші функції

- Стабільне багатоточкове з'єднання Bluetooth і легке спарення
- Підтримка швидкого з'єднання в пару Google Fast Pair та Microsoft Swift Pair
- Швидке зарядження протягом 10 хвилин забезпечує додаткову годину
- Захист від бризок і поту IPX4

### Справжні бездротові навушники. Чудова якість, чудовий звук.

- Чудовий звук навіть за низького рівня гучності завдяки динамічним басам
- 6-мм динаміки і функція динамічного підсилення низьких частот
- До 32 годин відтворення. Зарядний футляр кишенькового розміру
- Технологія з 4 мікрофонами. Чіткіші виклики навіть у місцях скупчення людей

### Готові для вас

- Комфортне прилягання та регульовані сенсорні елементи керування на навушниках
- Додаток Philips Headphones. Персоналізуйте свої навушники
- Теплий, природний звук. Фірмове звучання Philips
- Відповідальний дизайн та упаковка

# Основні особливості

### Чудовий звук. Динамічні баси

Ці справжні бездротові навушники-вкладиші, можливо, й невеликого розміру, але вам не потрібно буде збільшувати гучність, щоб отримати найкраще звучання від 6-мм динаміків. Активуйте динамічні баси через елементи керування на навушнику або в додатку Philips Headphones і насолоджуйтеся повною потужністю улюблених басів, навіть під час негучного прослуховування.

### 32 години відтворення (7 + 25)

Ви отримуєте 7 годин роботи від повного заряду й додатково 25 годин від футляра. Покладіть навушники назад у зарядний футляр, і вони повністю зарядяться за 2 години. Якщо вам потрібна швидка підзарядка, всього 10 хвилин дають додаткову годину, а режим моно дозволяє користуватися одним навушником, поки інший заряджається. Сам футляр можна заряджати через USB-C.

### Технологія з 4 мікрофонами

Якщо ви розмовляєте по телефону, наші чотири мікрофони в поєднанні з алгоритмом шумопоглинання вловлюють звук вашого голосу та приглушують фоновий шум. Навіть якщо ви перебуваєте в переповненому кафе, ваш голос буде чітко чути, а співрозмовнику не доведеться слухати розмови інших людей із вашого оточення!

### Багатоточкове з'єднання Bluetooth 5.4

Bluetooth 5.4 забезпечує стабільніше з'єднання для безперебійної потокової передачі без дратівливих провалів у звучанні. Можна виконати під'єднання до двох пристроїв Bluetooth одночасно й керувати під'єднаними пристроями в додатку Philips Headphones. Користувачі Android також можуть використовувати швидке з'єднання в пару Google Fast Pair, а користувачі Windows – Microsoft Swift Pair.

### Захист від бризок/поту IPX4

Не зважайте на погоду, адже рейтинг IPX4 означає, що ці навушники-вкладиші стійкі до бризок води, тому вони не бояться невеликого дощу! Носите їх під час короткого тренування або в особливо спекотний день? Вони також не проти трохи попотіти.

### Комфортне прилягання й сенсорне керування

Вушні наконечники м'яко, але надійно прилягають до вушного каналу, а змінні силіконові ковпачки дають змогу підібрати ідеальний розмір. Сенсорні елементи керування навушниками спрощують використання, і їх можна налаштувати за допомогою додатка Philips Headphones.

### Додаток Philips Headphones

Крім налаштування сенсорних елементів керування навушниками, у нашому додатку можна активувати функцію динамічних басів або точно налаштувати звук за допомогою вбудованого еквайзера. Крім того, ви можете використовувати додаток для керування під'єднаними пристроями, оновлення програмного забезпечення навушників тощо.

### Фірмове звучання Philips

Від музики до подкастів – вам сподобається те, що ви слухатимете! Ці справжні бездротові навушники-вкладиші мають великі динаміки з налаштованим фірмовим звучанням Philips. Що б ви не слухали, ви будете насолоджуватися теплим і природним звучанням із глибокими басами.

### Відповідальний дизайн

Ми постійно працюємо над тим, щоб зробити наш ланцюг постачання більш стійким і прозорим. Ці навушники виготовлено з сертифікованого FSC переробленого пластику, а упаковка без пластику містить сертифікований FSC перероблений картон і чорнило на основі сої.

# Специфікації

**Звук**

Частотний діапазон: 20–20 000 Гц  
Діаметр динаміків: 6 мм  
Опір: 16 Ом  
Максимальна вхідна потужність: 5 мВт  
Чутливість: 104 дБ (1 кГц)  
Тип динаміка: Динамічний

**Під'єднання**

Версія Bluetooth: 5,4  
Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP  
Максимальний діапазон: До 10 м  
Багатоточкове з'єднання  
Підтримуваний кодек: SBC

**Зовнішня коробка**

Довжина: 24.80 см  
Кількість споживчих комплектів: 24  
Ширина: 22.30 см  
Вага брутто: 2.817 кг  
Висота: 21.20 см  
Код GTIN: 1 48 95229 16029 0  
Вага нетто: 1.51 кг  
Вага тари: 1.307 кг

**Зручність**

Водонепроникність: IPX4  
Підтримка додатка для навушників Philips  
Режим моно для TWS  
Можливе оновлення програмного забезпечення  
Тип елементів керування: Дотик  
Швидке з'єднання у пару Google Fast Pair  
Microsoft Swift Pair

**Внутрішня коробка**

Довжина: 11.50 см  
Кількість споживчих комплектів: 3  
Ширина: 10.20 см  
Висота: 9.00 см  
Вага нетто: 0.19 кг  
Вага брутто: 0.313 кг  
Вага тари: 0.123 кг  
Код GTIN: 2 48 95229 16029 7

**Потужність**

Кількість батарей: 3 шт.  
Тривалість відтворення музики: 7 + 25 годин(-и)

Час заряджання: 2 годин(-и)  
Швидке зарядження: 10 mins for 1 hr  
Тип батареї (футляр для заряджання): Lithium Polymer (Built-in)  
Тип батареї (вкладиші): Lithium Polymer (Built-in)  
Вага батареї (всього): 12.1 г  
Ємність батареї (корпус): 520 mAh  
Ємність батареї (вкладиші): 45 mAh

**Розміри упаковки**

Висота: 9.5 см  
Тип упаковки: Картон  
Тип розміщення на полиці: 1  
Ширина: 9 см  
Глибина: 3.3 см  
Кількість виробів: Hanging  
Код EAN: 48 95229 16029 3  
Вага брутто: 0.089 кг  
Вага нетто: 0.063 кг  
Вага тари: 0.026 кг

**Акcesуари**

Короткий посібник  
Вушні втулки: 3 розміри (S, M, L)  
Зарядний футляр  
Зарядний кабель: Кабель USB-C, 200 мм

**Конструкція**

Колір: Рожевий  
Матеріал з'єднання: Силікон  
Кріплення на вусі: Вкладиші  
Внутрішньовушний тип кріплення:  
Силіконовий вушний наконечник

**Телекомунікації**

Мікрофон для викликів: 4 mics

**Розміри**

Розмір футляра для заряджання (ШхГхВ): 5.70 x 2.60 x 4.40 см  
Розміри вушних вкладок (ШхГхВ): 2.50 x 1.90 x 3.00 см  
Загальна вага: 0.041 кг

**UPC**

UPC: 8 40063 20632 8

