

# PHILIPS

Pravá bezdrátová  
sluchátka

2000 series

Malá sluchátka. Skvělá cena

Přirozený zvuk. Dynamické basy

Nabíjecí pouzdro kapesních  
rozměrů

Technologie 4 mikrofonů

TAT2000WT



## Sluchátka nezbytná pro každý den

Vylepšete svou výbavu pro každý den díky těmto malým skutečně bezdrátovým sluchátkům, která vám krásně padnou do uší a zároveň i skvěle zní. S nabíjecím pouzdem, které se vejde do kapsy, získáte až 32 hodin přehrávání, a vaše hovory budou čistší než kdy dřív.

### Spousta nezbytných funkcí

- Stabilní vícebodové připojení Bluetooth a snadné párování
- Kompatibilní s funkcemi Google Fast Pair a Microsoft Swift Pair
- Rychle nabíjejte 10 minut a získáte hodinu navíc
- Odolnost proti stříkající vodě a potu IPX4

### Skutečně bezdrátová sluchátka. Skvělá cena, skvělý zvuk.

- Díky funkci Dynamic Bass si užijete skvělého zvuku i při nízkých hlasitostech
- 6mm reproduktory a funkce Dynamic Bass Boost
- Až 32 hodin přehrávání. Nabíjecí pouzdro do kapsy.
- Technologie 4 mikrofonů. Čistší hovory i na místech plných lidí.

### Připraveno pro vás

- Pohodlné nošení a nastavitelné dotykové ovládání
- Aplikace Philips Headphones. Přizpůsobte si sluchátka.
- Příjemný a přirozený zvuk. Značkový zvuk Philips
- Odpovědný design a balení

# Přednosti

### Skvělý zvuk. Dynamické basy

Tato skutečně bezdrátová sluchátka jsou opravdu malá, ale díky jejich 6mm reproduktorům si můžete zvuk vychutnat naplno, aniž byste museli hlasitost vytáhnout až na maximum. Pomocí sluchátek nebo aplikace Philips Headphones můžete aktivovat funkci Dynamic Bass a vychutnat si naplno své oblíbené basové linky, i když posloucháte při nízkých hlasitostech.

### Doba přehrávání 32 hodin (7 + 25)

Plné nabití vám zajistí 7 hodin přehrávání a s pouzdrém získáte 25 hodin navíc. Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a plně se dobijí za 2 hodiny. Pokud potřebujete rychlé nabití, pouhých 10 minut nabíjení zajistí další hodinu poslechu. S režimem Mono navíc můžete používat pouze jedno sluchátko, zatímco se druhé nabíjí. Pouzdro lze nabíjet pomocí kabelu USB-C.

### Technologie 4 mikrofonů

Pokud právě telefonujete, naše sestava čtyř mikrofonů a algoritmus pro redukci hluku společně zachytí zvuk vašeho hlasu a ztiší hluk v pozadí. I když jste v rušné kavárně, váš hlas

bude zřetelný a osoba, se kterou mluvíte, nebude muset poslouchat také všechny ostatní hovory probíhající kolem vás!

### Vícebodové připojení Bluetooth 5.4

Bluetooth 5.4 vám přináší stabilnější připojení pro plynulé streamování bez nepříjemných výpadků zvuku. Můžete se připojit ke dvěma zařízeními Bluetooth najednou a spravovat připojená zařízení prostřednictvím aplikace Philips Headphones. Uživatelé systému Android mohou také použít funkci Google Fast Pair a uživatelé systému Windows mohou použít funkci Microsoft Swift Pair.

### Odolnost proti vodě a potu IPX4

Ať už je venku jakékoli počasí, díky stupni krytí IPX4 jsou tato sluchátka plně odolná proti střikající vodě, takže jim nevádí ani trocha deště. Chcete je nosit za obzvlášť horkého dne? Pár kapek potu jim rovněž neublíží.

### Pohodlné nošení a dotykové ovládání

Koncovky sluchátek sedí pohodlně, ale pevně v ušním kanálu a jejich vyměnitelné silikonové krytky vám umožní vybrat si koncovku, která vám přesně sedne. Díky dotykovému ovládání na

sluchátkách je ovládání hračka. Jeho nastavení si navíc můžete přizpůsobit pomocí aplikace Philips Headphones.

### Aplikace Philips Headphones

Kromě přizpůsobení dotykového ovládání sluchátek můžete v naší aplikaci aktivovat funkci Dynamic Bass nebo vyladit zvuk pomocí ekvalizéru přímo v aplikaci. Navíc můžete pomocí aplikace spravovat připojená zařízení, aktualizovat firmware sluchátek a další funkce.

### Zvukový podpis Philips

Od hudby až po podcasty – zamilujete si vše, co posloucháte. Tato skutečně bezdrátová sluchátka jsou vybavena velkými reproduktory vyladěnými na kvalitu značkového zvuku společnosti Philips. Ať už vás baví cokoli, užijete si příjemný a přirozený zvuk s hlubokými basy.

### Bezpečná konstrukce

Neustále pracujeme na tom, aby byl náš dodavatelský řetězec ještě více udržitelný a transparentní. Tato sluchátka jsou vyrobena z recyklovaných plastů s certifikací RCS a naše obaly bez obsahu plastů využívají recyklovanou lepenku s certifikací FSC a inkoust na bázi sóji.

## 2000 series

Pravá bezdrátová sluchátka

TAT2000WT/00

# Specifikace

### Zvuk

Frekvenční rozsah: 20–20 000 Hz  
Průměr reproduktoru: 6 mm  
Impedance: 16 ohmů  
Maximální příkon: 5 mW  
Citlivost: 104 dB (1 kHz)  
Typ reproduktoru: Dynamický

### Možnosti připojení

Verze Bluetooth: 5.4  
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP  
Maximální dosah: Až 10 m  
Vícebodové připojení  
Podporovaný kodek: SBC

### Vnější obal

Délka: 24.80 cm  
Počet spotřebitelských balení: 24  
Šířka: 22.30 cm  
Hrubá hmotnost: 2.817 kg  
Výška: 21.20 cm  
GTIN: 1 48 95229 16027 6  
Čistá hmotnost: 1.51 kg  
Hmotnost obalu: 1.307 kg

### Pohodlí

Odolnost proti zvýšené vlhkosti: IPX4  
Podpora aplikace Philips Headphones  
Režim Mono pro TWS  
Možnost aktualizace firmwaru  
Typ ovládání: Dotykový panel  
Google Fast Pair  
Microsoft Swift Pair

### Vnitřní krabice

Délka: 11.50 cm  
Počet spotřebitelských balení: 3  
Šířka: 10.20 cm  
Výška: 9.00 cm  
Čistá hmotnost: 0.19 kg  
Hrubá hmotnost: 0.313 kg  
Hmotnost obalu: 0.123 kg  
GTIN: 2 48 95229 16027 3

### Napájení

Počet baterií: 3 ks  
Doba přehrávání hudby: 7 + 25 hodin  
Doba nabíjení: 2 hodin  
Rychlé nabíjení: 10 mins for 1 hr  
Typ baterie (nabíjecí pouzdro): Lithium Polymer (Built-in)  
Typ baterie (sluchátka): Lithium Polymer (Built-in)  
Hmotnost baterie (celková): 12.1 g  
Kapacita baterie (pouzdro): 520 mAh  
Kapacita baterie (sluchátka): 45 mAh

### Rozměry balení

Výška: 9.5 cm  
Typ balení: Karton  
Typ umístění poličky: 1  
Šířka: 9 cm  
Hloubka: 3.3 cm  
Počet zahrnutých výrobků: Hanging  
EAN: 48 95229 16027 9  
Hrubá hmotnost: 0.089 kg  
Čistá hmotnost: 0.063 kg  
Hmotnost obalu: 0.026 kg

### Příslušenství

Stručný návod  
Ušní nástavce: 3 velikosti (S, M, L)  
Nabíjecí pouzdro  
Nabíjecí kabel: Kabel USB-C, 200 mm

### Design

Barva: Bílá  
Materiál náušníků: Silikon  
Padnou do uší: Do uší  
Typ, který padne do uší: Silikonová koncovka sluchátek

### Telekomunikace

Mikrofon pro volání: 4 mics

### Rozměry

Rozměry nabíjecího pouzdra (Š x H x V): 5.70 x 2.60 x 4.40 cm  
Rozměry sluchátka (Š x H x V): 2.50 x 1.90 x 3.00 cm  
Celková hmotnost: 0.041 kg

### UPC

UPC: 8 40063 20630 4

### Hlasový asistent

Kompatibilní s hlasovým asistentem: Apple Siri, Asistent Google  
Aktivace hlasového asistenta: Multifunkční ovládání dotykem  
Podpora hlasového asistenta

