

PHILIPS

Bezdrôtové
slúchadlá na uši

2000 series

Retro dizajn, skvelý zvuk

Štýl „vezmite ich a vyštartujte“

Až 26 hodín prehrávania

Viacbodové párovanie cez
Bluetooth

TAH2000WT



The Ringo

Všetci sa ponáhľajú, okrem vás! Nasadte si tieto retro štýlom inšpirované bezdrôtové slúchadlá na uši a uvoľnene sa prechádzajte s rytmi, ktoré milujete. Získate skvelý zvuk, 26 hodín prehrávania a také ľahké nosenie, že ho sotva pocítite.

Séria Century. Bezdrôtové slúchadlá na uši.

- Vzhľad z minulosti, zvuk súčasnosti
- Dlhá životnosť batérie a rýchle nabíjanie
- Až 26 hodín prehrávania. Rýchle 15-minútové nabíjanie na 6 hodín
- Stabilné viacbodové pripojenie a ľahké párovanie cez Bluetooth

Ringo oslavuje 100 rokov zvuku Philips

- Veľké 40 mm budiče s hlbokými basmi
- Zretelné hovory. Ľudia budú počuť, čo hovoríte
- Praktické tlačidlové ovládacie prvky na slúchadlách
- Ľahký hlavový oblúk a náhradné náušníky

Retro vzhľad. Moderné pohodlie a výkon.

- Aplikácia Philips Headphones. Spoločník Ringo
- Teplý, prirodzený zvuk. Zvukový podpis spoločnosti Philips
- Zodpovedne navrhnuté a zabalené

Hlavné prvky

Retro dizajn, skvelý zvuk

Tieto slúchadlá na uši prinášajú späť štýl, ktorý ste si obľúbili – a k tomu pridávajú štedrú porciu teplého, moderného zvuku zo 40 mm budičov! Vďaka pútavým zaobleným náušníkom budete vyzerieť, akoby ste mali osobný kazetový prehrávač z dávnych čias. Získate aj skvelý výber farieb.

Až 26 hodín prehrávania

Plné nabitie, ktoré trvá 2 hodiny cez USB-C, poskytnú až 26 hodín prehrávania. Ak potrebujete rýchlu podporu, zaistíte 15 minútové nabíjanie týchto slúchadiel na uši a získate ďalších 6 hodín prehrávania.

Viacbodové pripojenie cez Bluetooth 5.4

Bluetooth 5.4 prináša stabilnejšie pripojenie na plynulé streamovanie bez nepríjemných výpadkov zvuku. Môžete sa pripojiť k dvom zariadeniam Bluetooth súčasne a na správu pripojených zariadení môžete použiť aplikáciu Philips Headphones.

Zreteľné hovory

Počas hovoru bude váš hlas dokonale zreteľný. Špeciálny mikrofón zachytí zvuk vášho hlasu, zatiaľ čo algoritmus potlačenia hluku utlmí niektoré zvuky okolia.

Ovládacie prvky na uchu

Kedysi ste museli na ovládanie hudby stláčať veľké, neohrabané tlačidlá na kazetovom prehrávači! Teraz máte na náušníkoch praktické tlačidlá ovládacie prvky na ovládanie prehrávania, hlasitosti a hovorov.

Moderné pohodlie

Príďte si pre ikonický vzhľad. Vyberte si moderné pohodlie. Slúchadlá Ringo sa môžu pochváliť ľahkým hlavovým oblúkom, ktorý sa ľahko nastavuje, aby dokonale sedel, a dostanete navyše aj dve súbory mäkkých náušníkov, keď ich budete potrebovať.

Aplikácia pre slúchadlá Philips

Naša praktická sprievodná aplikácia obsahuje integrovaný ekvalizér pre zvuky a môžete aktivovať dynamické basy, keď chcete naplno

pocítiť silu svojich obľúbených basových liniek! Pomocou našej aplikácie môžete tiež udržiavať slúchadlá v aktuálnom stave s najnovším firmvérom, spravovať pripojené zariadenia a podobne.

Zvuk charakteristický pre značku Philips

Zamilujete sa do toho, čo počúvate, či už je to hudba alebo podcasty! Tieto bezdrôtové slúchadlá majú veľké budiče vyladené podľa charakteristického zvuku spoločnosti Philips. Nech sa vám páči čokoľvek, vychutnáte si príjemný a prirodzený zvuk s hlbokými basmi.

Zodpovedne navrhnuté

Neustále pracujeme na tom, aby bol náš dodávateľský reťazec udržateľnejší a transparentnejší. Naše obaly sú vyrobené z recyklovaného kartónu s certifikátom FSC a využívajú atrament na báze sóje.

2000 series

Bezdrôtové slúchadlá na uši

TAH2000WT/00

Technické údaje

Zvuk

Akustický systém: Uzatvorený
Frekvenčný rozsah: 20 – 20 000 Hz
Impedancia: 32 Ohmov
Maximálny príkon: 10 mW
Citlivosť: 123 dB (1k Hz)
Priemer reproduktora: 40 mm
Typ budiča: Dynamický

Prípojiteľnosť

Verzia rozhrania Bluetooth: 5,4
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Maximálny rozsah: Až do 10 m
Viacbodové pripojenie
Podporovaný kodek: SBC

Vonkajší kartón

Dĺžka: 19.80 cm
Počet používateľských balení: 3
Šírka: 17.50 cm
Hmotnosť brutto: 0.69 kg
Výška: 21.20 cm
GTIN: 1 48 95229 16009 2
Hmotnosť netto: 0.29 kg
Hmotnosť obalu: 0.40 kg

Pohodlie

Ovlád. hlasitosti
Podpora aplikácie Philips Headphones
Možnosť aktualizácie firmvéru
Typ ovládačov: Tlačidlo

Príkon

Počet batérií: 1 ks
Čas prehrávania hudby: 26 hodina(y)
Čas nabíjania: 2 hodina(y)
Rýchly čas nabíjania: 15 mins for 6 hrs
Hmotnosť batérie (celková): 5 g
Kapacita batérie (Slúchadlá): 200 mAh
Typ batérie (Slúchadlá): Lítium-polymerová (zabudovaná)

Rozmery balenia

Výška: 18.8 cm
Typ balenia: Lepenka
Typ policového umiestnenia: Zavesenie
Šírka: 16.8 cm
Hĺbka: 6 cm
Počet zabalených kusov výrobkov: 1
EAN: 48 95229 16009 5
Hmotnosť brutto: 0.194 kg
Hmotnosť netto: 0.095 kg
Hmotnosť obalu: 0.099 kg

Rozmery produktu

Výška: 15.50 cm
Šírka: 14.70 cm
Hĺbka: 5.00 cm
Hmotnosť: 0.08 kg

Príslušenstvo

Iné: 2 páry prídavných vankúšikov
Stručná príručka spustenia

Dizajn

Farba: Biela
Štýl nosenia: Hlavový oblúk
Skladacie prevedenie: Neutrálny
Materiál prepojenia slúchadiel: Pena
Prispôbené tvaru ucha: Na uši
Typ náušníkov: S uzavretou zadnou časťou

Telekomunikácia

Mikrofón na volanie: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20612 0

Hlasový asistent

Kompatibilné s hlasovým asistentom: Apple Siri, Asistent Google
Aktivácia hlasového asistenta: Stlačte tlačidlo prehrávania/pozastavenia
Podpora hlasového asistenta

