

PHILIPS

Iš tikrųjų belaidės
ausinės

2000 series

Mažos ausinės. Puiki vertė

Natūralus garsas. Dinam. žem.
dažniai

Kišeninis įkrovimo dėklas

4 mikrofonų technologija

TAT2000BK



Nepakeičiamos kasdienės ausinės

Atnaujinkite kasdienes būtiniausias daiktus mažomis tikromis belaidėmis ausinėmis, kurios tobulai priglunda ir puikiai skamba. Su kišeniniu įkrovimo dėklu mėgausitės iki 32 valandų grojimo trukme, o jūsų skambučiai bus aiškesni nei bet kada anksčiau.

Su daugybe nepakeičiamų funkcijų

- Stabilus „Bluetooth“ kelių taškų ryšys ir paprastas susiejimas
- Suderinamos su „Google Fast Pair“ ir „Microsoft Swift Pair“
- Greitai įkraukite per 10 min. ir klausykitės dar valandą
- IPX4 atsparios purslams ir prakaitui

Iš tikrųjų belaidės ausinės. Puiki vertė, puikus garsas.

- Puikus garsas net klausantis tyliai su „Dynamic Bass“
- 6 mm garsiakalbis ir dinaminio žemų dažnių stiprinimo funkcija
- Veikia iki 32 val. Kišeninis įkrovimo dėklas
- 4 mikrofonų technologija. Aiškesni skambučiai net ir sausakimšose vietose

Paruošta jums

- Patogiai įsistato ir pritaikomas ant ausinių esantis liečiamasis reguliavimas
- „Philips“ ausinių programėlė. Pritaikykite ausines sau
- Šiltas, natūralus garsas. „Philips“ garsas
- Atsakingas dizainas ir pakuotė

Ypatybės

Puikus garsas. „Dynamic Bass“

Šios visiškai belaidės ausinės atrodo mažos, bet pasižymi galingu garsu, sklindančiu iš 6 mm garsiakalbių. Palietus ausinių valdiklius arba „Philips“ ausinių programėlėje galima įjungti funkciją „Dynamic Bass“, kuri leis mėgautis mėgstama boso partija net klausantis tyliai.

32 val. grojimo laikas (7 + 25)

Visiškai įkrovus, jos veikia 7 val., o naudojant dėklą – dar 25 val. Įdėkite ausines atgal į įkrovimo dėklą ir jos bus visiškai įkrautos per 2 val. Jei norite įkrauti greitai, po 10 min. galėsite naudoti dar vieną valandą, o „Mono“ režimu galite naudoti vieną ausinę, kol kita įkraunama. Dėklą galima įkrauti per USB-C jungtį.

4 mikrofonų technologija

Jei skambinate, mūsų keturių mikrofonų sąranka ir triukšmo mažinimo algoritmas surinks jūsų balso garsą ir nutildys foninį triukšmą. Net jei esate judrioje kavinėje, jūsų balsas skambės aiškiai, o asmeniui, su kuriuo kalbate, nereikės klausytis kitų aplink vykstančių pokalbių!

„Bluetooth 5.4“ kelių taškų ryšys

„Bluetooth 5.4“ užtikrina stabilesnį ryšį, kad galėtumėte sklandžiai transliuoti muziką be erzinančio garso kokybės suprastėjimo. Vienu metu galite prisijungti prie dviejų „Bluetooth“ įrenginių ir valdyti prijungtus įrenginius naudodami „Philips“ ausinių programėlę. „Android“ naudotojai taip pat gali naudoti „Google Fast Pair“, o „Windows“ naudotojai – „Microsoft Swift Pair“.

IPX4 apsauga nuo pusrų / prakaito

Nekreipkite dėmesio į orą. IPX4 vertinimas reiškia, kad šios ausinės yra atsparios pusrslams, todėl joms nebaisus nedidelis lietus! Dėvite jas ypač karštą dieną? Joms nekenkia ir šiek tiek prakaito.

Patogiai įsistato ir patogus liečiamasis reguliavimas

Ausų antgaliai švelniai, bet tvirtai įsistato į ausies kanalą, o tarp keičiamų silikoninių ausų antgalių dangtelių rasite idealiai tinkančius ausų antgalius. Jutikliniai ausinių valdikliai yra paprasti naudoti, o jų nustatymą galite pritaikyti naudodami „Philips“ ausinių programėlę.

„Philips Headphones“ programa

Galite ne tik pritaikyti ausinių jutiklinius valdiklius, bet programėlėje taip pat galite įjungti „Dynamic Bass“ arba sureguliuoti garsą naudodami ekvalaizerį. Programėlėje taip pat galite valdyti prijungtus įrenginius, atnaujinti ausinių programinę įrangą ir dar daugiau.

„Philips“ garsas

Puikiai skambės visi jūsų įrašai – tiek muzika, tiek tinklalaidės! Šios visiškai belaidės ausinės pasižymi dideliais garsiakalbiais, suderintais pagal „Philips“ garso standartus. Kad ir ko klausytumėtės, galėsite mėgautis šiltu, natūraliu garsu ir sodriais žemaisiais dažniais.

Atsakingas dizainas

Nuolat stengiamės, kad mūsų tiekimo grandinė būtų tvaresnė ir skaidresnė. Mūsų pakuotėse be plastiko naudojamas FSC sertifikuotas perdirbtas kartonas ir sojos pagrindu pagamintas rašalas.

Specifikacijos

Garsas

Dažnių diapazonas: 20–20 000 Hz

Garsiakalbio skersmuo: 6 mm

Pilnutinė varža: 16 omų

Didžiausia įvesties galia: 5 mW

Jautrumas: 104 dB (1 kHz)

Garsiakalbio tipas: Dinaminis

Prijungimo galimybė

„Bluetooth“ versija: 5,4

„Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP

Maksimalus diapazonas: Iki 10 m

Daugiafunkšis ryšys

Palaikomas kodekas: SBC

Išorinė kartoninė dėžutė

Ilgis: 24.80 cm

Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24

Plotis: 22.30 cm

Bendras svoris: 2.817 kg

Aukštis: 21.20 cm

GTIN: 1 48 95229 16026 9

Grynasis svoris: 1.51 kg

Pakuotės svoris: 1.307 kg

Patogumas

Atsparumas vandeniui: IPX4

„Philips“ ausinių programėlės palaikymas

TWS skirtas režimas „Mono“

Galimi programinės aparatinės įrangos atnaujinimai

Valdiklių tipas: Lietimas

„Google Fast Pair“

Microsoft Swift Pair

Vidinė dėžutė

Ilgis: 11.50 cm

Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3

Plotis: 10.20 cm

Aukštis: 9.00 cm

Grynasis svoris: 0.19 kg

Bendras svoris: 0.313 kg

Pakuotės svoris: 0.123 kg

GTIN: 2 48 95229 16026 6

Maitinimas

Maitinimo elementų skaičius: 3 vnt.

Muzikos grojimo trukmė: 7 + 25 val.

Įkrovimo laikas: 2 val.

Greitojo įkrovimo trukmė: 10 mins for 1 hr

Akumuliatoriaus tipas (įkrovimo dėklas): Lithium

Polymer (Built-in)

Akumuliatoriaus tipas (ausinė): Lithium Polymer (Built-in)

Baterijos svoris (iš viso): 12.1 g

Baterijos talpa (dėklas): 520 mAh

Baterijos talpa (ausinė): 45 mAh

Pakuotės matmenys

Aukštis: 9.5 cm

Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė

Išdėstymo tipas: 1

Plotis: 9 cm

Gylis: 3.3 cm

Pridedamų gaminių skaičius: Hanging

EAN: 48 95229 16026 2

Bendras svoris: 0.089 kg

Grynasis svoris: 0.063 kg

Pakuotės svoris: 0.026 kg

Priedai

Trumpa instrukcija

Ausų gaubteliai: 3 dydžiai (S / M / L)

Įkrovimo dėklas

Krovimo laidas: USB-C laidas, 200 mm

Konstrukcija

Spalva: Juoda

Tvirtinimo ant ausies medžiaga: Silikoninis

Įdedama į ausis: Įdedamos į ausis

Į ausis įdedamo tipo: Silikoninis ausinių antgalis

Telekomunikacijos

Skambačiams skirtas mikrofonas: 2 mics

Matmenys

Įkrovimo dėklo matmenys (P x G x A): 5.70 x 2.60

x 4.40 cm

Ausinės matmenys (P x G x A): 2.50 x 1.90 x

3.00 cm

Bendras svoris: 0.041 kg

UPC

UPC: 8 40063 20629 8

Pagalbinė balso programa

Suderinama su pagalbine balso programa:

„Apple Siri“, „Google Assistant“

Pagalbinės balso programos aktyvinimas:

Daugiafunkcis jutiklinis

Pagalbinės balso programos palaikymas

