

PHILIPS

Справжні бездротові
наушники

2000 series

Малі вкладиші, чудова ціна

Природний звук, динамічні
баси

Зарядний футляр
кишенькового розміру

Технологія з 4 мікрофонами

TAT2000BK



Наушники-вкладиші на щодень

Додайте до своїх повсякденних речей невеличкі справжні бездротові навушники, які чудово фіксуються й так само чудово звучать. Кишеньковий зарядний футляр забезпечує до 32 годин роботи в режимі відтворення, а ваші дзвінки будуть як ніколи чіткими.

Вбудовані найважливіші функції

- Стабільне багатоточкове з'єднання Bluetooth і легке спарення
- Підтримка швидкого з'єднання в пару Google Fast Pair та Microsoft Swift Pair
- Швидке заряджання протягом 10 хвилин забезпечує додаткову годину
- Захист від бризок і поту IPX4

Справжні бездротові навушники. Чудова якість, чудовий звук.

- Чудовий звук навіть за низького рівня гучності завдяки динамічним басам
- 6-мм динаміки і функція динамічного підсилення низьких частот
- До 32 годин відтворення. Зарядний футляр кишенькового розміру
- Технологія з 4 мікрофонами. Чіткіші виклики навіть у місцях скупчення людей

Готові для вас

- Комфортне прилягання та регульовані сенсорні елементи керування на навушниках
- Додаток Philips Headphones. Персоналізуйте свої навушники
- Теплий, природний звук. Фірмове звучання Philips
- Відповідальний дизайн та упаковка

Основні особливості

Чудовий звук. Динамічні баси

Ці справжні бездротові навушники-вкладиші, можливо, й невеликого розміру, але вам не потрібно буде збільшувати гучність, щоб отримати найкраще звучання від 6-мм динаміків. Активуйте динамічні баси через елементи керування на навушнику або в додатку Philips Headphones і насолоджуйтеся повною потужністю улюблених басів, навіть під час негучного прослуховування.

32 години відтворення (7 + 25)

Ви отримуєте 7 годин роботи від повного заряду й додатково 25 годин від футляра. Покладіть навушники назад у зарядний футляр, і вони повністю зарядяться за 2 години. Якщо вам потрібна швидка підзарядка, всього 10 хвилин дають додаткову годину, а режим моно дозволяє користуватися одним навушником, поки інший заряджається. Сам футляр можна заряджати через USB-C.

Технологія з 4 мікрофонами

Якщо ви розмовляєте по телефону, наші чотири мікрофони в поєднанні з алгоритмом шумопоглинання вловлюють звук вашого голосу та приглушують фоновий шум. Навіть якщо ви перебуваєте в переповненому кафе, ваш голос буде чітко чути, а співрозмовнику не доведеться слухати розмови інших людей із вашого оточення!

Багатоточкове з'єднання Bluetooth 5.4

Bluetooth 5.4 забезпечує стабільніше з'єднання для безперебійної потокової передачі без дратівливих провалів у звучанні. Можна виконати під'єднання до двох пристроїв Bluetooth одночасно й керувати під'єднаними пристроями в додатку Philips Headphones. Користувачі Android також можуть використовувати швидке з'єднання в пару Google Fast Pair, а користувачі Windows – Microsoft Swift Pair.

Захист від бризок/поту IPX4

Не зважайте на погоду, адже рейтинг IPX4 означає, що ці навушники-вкладиші стійкі до бризок води, тому вони не бояться невеликого дощу! Носите їх під час короткого тренування або в особливо спекотний день? Вони також не проти трохи попотіти.

Комфортне прилягання й сенсорне керування

Вушні наконечники м'яко, але надійно прилягають до вушного каналу, а змінні силіконові ковпачки дають змогу підібрати ідеальний розмір. Сенсорні елементи керування навушниками спрощують використання, і їх можна налаштувати за допомогою додатка Philips Headphones.

Додаток Philips Headphones

Крім налаштування сенсорних елементів керування навушниками, у нашому додатку можна активувати функцію динамічних басів або точно налаштувати звук за допомогою вбудованого еквайзера. Крім того, ви можете використовувати додаток для керування під'єднаними пристроями, оновлення програмного забезпечення навушників тощо.

Фірмове звучання Philips

Від музики до подкастів – вам сподобається те, що ви слухатимете! Ці справжні бездротові навушники-вкладиші мають великі динаміки з налаштованим фірмовим звучанням Philips. Що б ви не слухали, ви будете насолоджуватися теплим і природним звучанням із глибокими басами.

Відповідальний дизайн

Ми постійно працюємо над тим, щоб зробити наш ланцюг постачання більш стійким і прозорим. Ці навушники виготовлено з сертифікованого FSC переробленого пластику, а упаковка без пластику містить сертифікований FSC перероблений картон і чорнило на основі сої.

2000 series

Справжні бездротові навушники

TAT2000BK/00

Специфікації

Звук

Частотний діапазон: 20–20 000 Гц
Діаметр динаміків: 6 мм
Опір: 16 Ом
Максимальна вхідна потужність: 5 мВт
Чутливість: 104 дБ (1 кГц)
Тип динаміка: Динамічний

Під'єднання

Версія Bluetooth: 5.4
Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Максимальний діапазон: До 10 м
Багатоточкове з'єднання
Підтримуваний кодек: SBC

Зовнішня коробка

Довжина: 24.80 см
Кількість споживчих комплектів: 24
Ширина: 22.30 см
Вага брутто: 2.817 кг
Висота: 21.20 см
Код GTIN: 1 48 95229 16026 9
Вага нетто: 1.51 кг
Вага тари: 1.307 кг

Зручність

Водонепроникність: IPX4
Підтримка додатка для навушників Philips
Режим моно для TWS
Можливе оновлення програмного забезпечення
Тип елементів керування: Дотик
Швидке з'єднання у пару Google Fast Pair
Microsoft Swift Pair

Внутрішня коробка

Довжина: 11.50 см
Кількість споживчих комплектів: 3
Ширина: 10.20 см
Висота: 9.00 см
Вага нетто: 0.19 кг
Вага брутто: 0.313 кг
Вага тари: 0.123 кг
Код GTIN: 2 48 95229 16026 6

Потужність

Кількість батарей: 3 шт.
Тривалість відтворення музики: 7 + 25 годин(-и)

Час заряджання: 2 годин(-и)
Швидке зарядження: 10 mins for 1 hr
Тип батареї (футляр для заряджання): Lithium Polymer (Built-in)
Тип батареї (вкладиші): Lithium Polymer (Built-in)
Вага батареї (всього): 12.1 г
Ємність батареї (корпус): 520 mAh
Ємність батареї (вкладиші): 45 mAh

Розміри упаковки

Висота: 9.5 см
Тип упаковки: Картон
Тип розміщення на полиці: 1
Ширина: 9 см
Глибина: 3.3 см
Кількість виробів: Hanging
Код EAN: 48 95229 16026 2
Вага брутто: 0.089 кг
Вага нетто: 0.063 кг
Вага тари: 0.026 кг

Акcesуари

Короткий посібник
Вушні втулки: 3 розміри (S, M, L)
Зарядний футляр
Зарядний кабель: Кабель USB-C, 200 мм

Конструкція

Колір: Чорний
Матеріал з'єднання: Силікон
Кріплення на вусі: Вкладиші
Внутрішньовушний тип кріплення:
Силіконовий вушний наконечник

Телекомунікації

Мікрофон для викликів: 4 mics

Розміри

Розмір футляра для заряджання (ШхГхВ): 5.70 x 2.60 x 4.40 см
Розміри вушних вкладок (ШхГхВ): 2.50 x 1.90 x 3.00 см
Загальна вага: 0.041 кг

UPC

UPC: 8 40063 20629 8

