

PHILIPS

Patiesās bezvadu
austiņas

2000 series

Mazas austiņas. Lieliska vērtība

Dabiska skaņa. Dinamiski basi

Kabatā ievietojams uzlādes
ietvars

4 mikrofonu tehnoloģija

TAT2000WT



Ikdienas austiņas

Uzlabojiet savas ikdienas austiņas un izvēlieties nelielās bezvada austiņas, kas ērti iegulst ausīs un lieliski skan. Kopā ar nelielo lādēšanas ietvaru tās nodrošina 32 stundu atskaņošanas ilgumu, un jūsu sarunas zvanos būs tik skaidras, kā nekad iepriekš.

Aprīkotas ar noderīgām funkcijām

- Stabils Bluetooth daudzpunktu savienojums un vienkārša savienošana pāri
- Saderīgi ar Google funkciju Ātrā savienošana pāri un Microsoft funkciju Swift Pair
- Ātri uzlādējiet 10 minūtēs, lai atskaņotu vēl papildu stundu
- IPX4 sviedru un ūdens drošas

Pilnībā bezvadu austiņas. Lieliska skaņa par izdevīgu cenu.

- Dinamiskie basi nodrošina lielisku skaņu pat nelielā skaļumā
- 6 mm dzinis un dinamiskā basu pastiprināšanas funkcija
- Atskaņošanas laiks līdz 32 stundām. Kabatā ieliekams uzlādes ietvars
- 4 mikrofonu tehnoloģija — skaidri zvani arī rosīgās vietās

Gatavs jums

- Ērta valkāšana un pielāgojama skārienvadība
- Austiņu personalizēšana Philips lietotnē Headphones
- Silta, dabiska skaņa. Philips skanējums
- Atbildīgs dizains un iepakojums

Izceltie produkti

Lieliska skaņa. Dinamiski basi

Kaut gan šīs bezvadu ausiņas ir mazas, to 6 mm dziņus nevajadzēs iestatīt pārāk skaļi, lai iegūtu lielisku skaņējumu. Aktivizējiet dinamiskos basus, izmantojot ausiņu vadīklas vai lietotni Philips Headphones, un klausieties basa skaņas ar pilnu jaudu pat nelielā skaļumā.

32 stundu atskaņošanas laiks (7 h, papildus 25 h)

Pēc pilnīgas uzlādes iegūsiet 7 stundu atskaņošanas laiku un papildu 25 stundas atskaņošanas laiku no ietvara. Ievietojiet ausiņas atpakaļ ietvarā, un tās pilnībā uzlādēsies 2 stundu laikā. Ja nepieciešams tikai īss darbības laika pagarinājums, 10 minūšu uzlāde nodrošinās vienu papildu atskaņošanas stundu, turklāt režīmā Mono varat klausīties vienu no ausiņām, kamēr otra lādējas. Ietvaru var uzlādēt ar USB C-tipa kabeli.

4 mikrofonu tehnoloģija

Zvana laikā mūsu četru mikrofonu tehnoloģija un trokšņu mazināšanas algoritms uztvers jūsu balsi un slāpēs fona trokšņus. Pat rosīgā kafejnīcā balss skanēs skaidri un jūsu sarunbiedram nebūs jāklausās apkārtējā čalā.

Bluetooth 5.4 daudzpunktu savienojamība

Ar Bluetooth 5.4 savienojums ir stabilāks, tāpēc varēsiet straumēt saturu bez kaitinošām skaļuma svārstībām. Bluetooth savienojumu var izveidot ar divām ierīcēm vienlaikus, un pievienotās ierīces var pārvaldīt Philips lietotnē Headphones. Android lietotāji var izmantot Google funkciju Ātrā savienošana pārī, savukārt Windows lietotāji — Microsoft funkciju Swift Pair.

IPX4 aizsardz. pret šļakatām/sviedriem

Neatkarīgi no laikapstākļiem IPX4 drošības pakāpe nozīmē, ka šīs ausiņas ir drošas pret šļakatām, tāpēc neliels lietus tām nenodarīs neko sliktu. Vai izmantojat tās īpaši karstā dienā? Neko sliktu nenodarīs arī nedaudz sviedru.

Ērta valkāšana un skārienvadība

Ausiņas ērti un droši ieguļ ausu kanālā, savukārt maināmie silikona ausiņu uzgaļi nozīmē, kā varēsiet atrast sev piemērotu izmēru. Ausiņu skārienvadīklas atvieglo satura kontroli, turklāt jūs varat pielāgot šo vadīklu darbību Philips lietotnē Headphones.

Lietotne Philips Headphones

Mūsu lietotne ļauj ne tikai pielāgot ausiņu skārienvadīklu darbību, bet arī aktivizēt dinamiskos basus un precīzi pieregulēt skaņu ar lietotnes ekvalaizera funkciju. Turklāt jūs varat izmantot lietotni, lai pārvaldītu pievienotās ierīces, atjauninātu ausiņu aparātprogrammatūru un paveiktu daudz ko citu.

Philips skaņējums

Izbaudiet visu, ko dzirdat, — no mūzikas līdz raidierakstiem! Šīs bezvada ausiņas ir aprīkotas ar lieliem dziņiem, kas pielāgoti Philips skaņējumam. Neatkarīgi no tā, ko vēlaties klausīties, jūs iepriecinās silta, dabiska skaņa ar spēcīgu basu.

Atbildīgs dizains

Pastāvīgi uzlabojam piegādes ķēdi, lai tā darbotos ilgtspējīgāk un pārredzamāk. Mūsu iepakojums ir ražots nevis no plastmasas, bet gan no kartona ar FSC sertifikātu un ir apdrukāts ar sojas tinti.

2000 series

Patiesās bezvadu ausiņas

TAT2000WT/00

Specifikācijas

Skapa

Frekvenču diapazons: 20–20 000 Hz
Skajruņa diametrs: 6 mm
Pilnā pretestība: 16 omi
Maksimālā ieejas jauda: 5 mW
Jutība: 104 dB (1 kHz)
Skajruņa tips: Dinamisks

Savienojamība

Bluetooth versija: 5.4
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimālā sniedzamība: Līdz pat 10 m
Daudzpunktu savienojums
Atbalstītais kodekss: SBC

Ārējā kartona kaste

Garums: 24.80 cm
Patēriņa iesaiņojumu skaits: 24
Platums: 22.30 cm
Bruto svars: 2.817 kg
Augstums: 21.20 cm
GTIN: 1 48 95229 16027 6
Neto svars: 1.51 kg
Taras svars: 1.307 kg

Lietošanas komforts

Ūdensizturība: IPX4
Lietotnes Philips Headphones atbalsts
TWS mono režīms
Iespējama programmu nodrošinājuma atjaunināšana
Vadības ierīču veids: Pieskāriens
Google Fast Pair
Microsoft Swift Pair

Iekšējā kartona kaste

Garums: 11.50 cm
Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
Platums: 10.20 cm
Augstums: 9.00 cm
Neto svars: 0.19 kg
Bruto svars: 0.313 kg
Taras svars: 0.123 kg
GTIN: 2 48 95229 16027 3

Strāvas padeve

Bateriju skaits: 3 gab.
Mūzikas atskaņošanas laiks: 7 + 25 stundas
Uzlādešanas laiks: 2 stundas
Ātrās uzlādes laiks: 10 mins for 1 hr
Akumulatora tips (uzlādes ietvars): Lithium Polymer (Built-in)
Akumulatora tips (ausiņa): Lithium Polymer (Built-in)
Akumulatoru svars (kopā): 12.1 g
Akumulatora jauda (ietvars): 520 mAh
Akumulatora jauda (ausiņa): 45 mAh

Iesaiņojuma izmēri

Augstums: 9.5 cm
Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
Plauktā novietošanas veids: 1
Platums: 9 cm
Dzījums: 3.3 cm
Iekļauto produktu skaits: Hanging
EAN: 48 95229 16027 9
Bruto svars: 0.089 kg
Neto svars: 0.063 kg
Taras svars: 0.026 kg

Piederumi

Īsa lietošanas pamācība
Ausu uzgaļi: 3 izmēri (S/M/L)
Uzlādes futrālis
Uzlādes vads: USB-C kabelis, 200 mm

Dizains

Krāsa: Balta
Auss savienojuma materiāls: Silikona
Valkāšanas veids: Ausīs ievietojamas
Ausīs ievietojamās ausiņas: Silikona ausiņas uzgalis

Telekomunikācija

Mikrofons zvanam: 2 mics

Izmēri

Uzlādes ietvara izmēri (P x D x A): 5.70 x 2.60 x 4.40 cm
Ausiņas izmēri (P x D x A): 2.50 x 1.90 x 3.00 cm
Kopējais svars: 0.041 kg

UPC

UPC: 8 40063 20630 4

Balss palīgs

Saderīgs ar balss palīgu: Apple Siri, Google Palīgs
Balss palīga aktivizēšana: Daudzfunkciju pieskāriens
Balss palīga atbalsts

