

PHILIPS

Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder

5000 series

Lautstärke auf 85 dB begrenzt

Noise Cancelling Pro

Kabellose Audiofreigabe

Robust und zusammenklappbar

TAK5500AL



Bereit für Musik, Anrufe und Ruhe

Dieser kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit Lautstärkenbegrenzung ist sicher für Kinder und lässt sie wirklich eintauchen. Der Klang ist klar und deutlich, und dank adaptivem Noise Cancelling können sie sich leise konzentrieren – oder das hören, was sie hören, ohne die Lautstärke erhöhen zu wollen!

Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer. Für Kinder entwickelt.

- Speziell für junge Ohren. Lautstärkebegrenzungen für zuhause und auf Reisen*
- Adaptive Noise Canceling für sicheren Musikgenuss überall
- Die kabellose Audiofreigabe verdoppelt den Spaß

Adaptive Noise Canceling und Kindersicherung

- Zusammenklappbares Design mit kinderfreundlichem Komfort und Bedienelementen
- Klare Gespräche mit Freunden und Familie
- Lange Akkulaufzeit und einfache Verbindungen
- Philips Headphones App mit Kindersicherung

Natürlich mit Lautstärkebegrenzung. Verantwortungsvolles Design.

- Warmer, natürlicher Klang. Philips Timbre
- Verantwortungsvolles, robustes Design. Kunststofffreie Verpackung

Besonderheiten

Lautstärkebegrenzung. Max. 85 dB*

Dieser Kopfhörer verfügt über eine bequeme Over-Ear-Passform, sodass Umgebungsgeräusche passiv reduziert werden, und eine Lautstärkebegrenzung von 75 dB, die sich perfekt für den Musikgenuss in ruhigeren Umgebungen eignet. An lauten Orten kann das Noise Canceling über den Kopfhörer oder die Philips Headphones App aktiviert werden. Eltern können in der App einen 85-dB-Reisemodus einstellen.*

Noise Cancelling Pro

Adaptive Noise Canceling passt sich automatisch an die Umgebung an, sodass Kinder sich leise konzentrieren können – oder ihre Musik an lauten Orten hören können, ohne die Lautstärke erhöhen zu wollen! Mit den Bedienelementen an den Ohrkappen können sie den Awareness-Modus aktivieren, damit sie hören können, was um sie herum passiert, und Quick Awareness verbessert die Stimmen, damit die Kinder Sie hören können, während sie die Kopfhörer tragen.

Kabellose Audiofreigabe

Wenn die Freunde Ihres Kindes auch Philips K5500 Kopfhörer haben, können sie eine kabellose Reihenschaltung (Daisy-Chain) zwischen den Kopfhörern herstellen, sodass sie denselben Ton hören. Ein Kopfhörerpaar ist mit dem Smart-Gerät verbunden, von dem aus die

Musik wiedergegeben werden soll. Dann müssen beide Freunde die Multifunktionstaste drücken, um in den Audiofreigabe-Modus zu wechseln.

Kinderfreundliches Design

Dank der großen, runden Bedientasten an den Ohrkappen ist dieser Kopfhörer einfach zu bedienen, und die weichen Ohrkappenpolster sorgen für angenehmen Tragekomfort. Der gepolsterte Kopfbügel schmiegt sich perfekt an, und Punkte auf der Rückseite zeigen, wie herum der Kopfhörer aufgesetzt werden muss. Der Kopfhörer kann flach zusammengeklappt oder flach und nach innen geklappt werden, damit er leicht verstaut werden kann, wenn er nicht gebraucht wird.

Klare Gespräche

Dank eines integrierten Mikrofons können die Kinder mit Freunden und Familie telefonieren. Ein spezielles Mikrofon nimmt den Klang der Stimme auf, während ein Algorithmus zur Rauschreduzierung die Störgeräusche aus der Umgebung unterdrückt.

60 Stunden Wiedergabezeit (ANC aus)

Sie erhalten bis zu 60 Stunden Wiedergabezeit (34 bei aktiviertem Noise Canceling) mit einer vollständigen Ladung, und eine schnelle 15-minütige Ladung bietet 10 Stunden. Außerdem gibt es eine 3,5-mm-Audiobuchse für kabelgebundene Musikwiedergabe. Eine spezielle BT-Taste erleichtert es Kindern, eine

Kopplung mit ihren Geräten herzustellen, und dank Multipoint-Konnektivität können sie sich mit mehr als einem Gerät gleichzeitig verbinden.

Philips Headphones App

Unsere Begleit-App kann verwendet werden, um Zeitlimits für die Nutzung festzulegen, damit die Kinder nicht zu lange Musik hören. Über die App können die Kopfhörer außerdem von der Standardeinstellung, bei der die Lautstärke auf 75 dB begrenzt ist, in den Reisemodus geschaltet werden, bei dem die Lautstärke auf 85 dB begrenzt ist.

Philips Timbre

Ob Filme oder Musik – die Kinder werden das Hörerlebnis lieben! Dieser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder verfügt über große 40-mm-Treiber, die auf das Philips Timbre abgestimmt sind. Egal, was die Kinder sich anhören – sie können einen warmen, natürlichen Klang mit sattem Bass genießen.

Umweltbewusstes Design

Dieser Kopfhörer besteht aus robusten und widerstandsfähigen, ungiftigen Materialien und ist für den täglichen Gebrauch durch Kinder konzipiert. Für diesen Kopfhörer werden recycelte Materialien verwendet und unsere kunststofffreien Verpackungen bestehen aus FSC-zertifiziertem recyceltem Karton sowie Tinte auf Sojabasis.

5000 series

Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder

TAK5500AL/00

Daten

Ton

Akustiksystem: Geschlossen
Frequenzbereich: 20 bis 20.000 Hz
Impedanz: 32 Ohm
Empfindlichkeit: 115 dB (1 kHz, 179 mV)
Lautsprecher-Durchmesser: 40 mm
Maximale Eingangsleistung: 20 mW
Treibertyp: Dynamisch

Konnektivität

Bluetooth-Version: 5,4
Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, HFP
Maximale Reichweite: Bis zu 10 m
Multipoint-Verbindung
Unterstützter Codec: SBC
Kopfhörerbuchse: 3,5 mm
Kabellose Audiofreigabe

Außenkarton

Länge: 20.30 cm
Anzahl der Verpackungen: 3
Breite: 18.20 cm
Bruttogewicht: 1.410 kg
Höhe: 25.80 cm
GTIN: 1 48 95229 16035 1
Nettogewicht: 0.63 kg
Eigengewicht: 0.78 kg

Komfort

Philips Headphones App Support
Firmware-Updates möglich
Art der Steuerung: Taste
Lautstärkebegrenzung (max. 85 dB)

Leistung

Anzahl der Akkus: 1 Stck.
Ladezeit: 2 Stunde(n)
Musikwiedergabezeit (ANC aktiviert):
34 Stunde(n)
Musikwiedergabezeit (ANC deaktiviert):
60 Stunde(n)
Zeit für Schnellladen: 15 mins for 10 hrs
Akkugewicht (gesamt): 8.2 g
Akkukapazität (Kopfhörer): 450 mAh
Akkutyp (Kopfhörer): Lithiumpolymer
(integriert)

Verpackungsmaße

Höhe: 24.90 cm
Verpackungsart: Karton
Regalaufstellung: Hängend
Breite: 18.60 cm
Tiefe: 5.20 cm
Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
EAN: 48 95229 16035 4
Bruttogewicht: 0.370 kg
Nettogewicht: 0.210 kg
Eigengewicht: 0.160 kg

Produktabmessungen

Höhe: 18.50 cm
Breite: 18.10 cm
Tiefe: 4.30 cm
Gewicht: 0.192 kg

Zubehör

Schnellstartanleitung
Ladekabel: USB-C-Kabel, 200 mm

Design

Farbe: Gelbes Licht
Tragestil: Kopfbügel
Faltbares Design: Flach/Nach innen
Material der Ohrmuscheln: Kunstleder
Passform: Over-Ear
Akustiksystem: Geschlossenes Design

Telekommunikation

Mikrofon für Anrufe: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20634 2

ANC-Funktionen

ANC-Technologie: Hybrid, ANC Pro
Awareness-Modus
Adaptive ANC
Mikrofon für ANC: 2 Mikrofone
ANC (Active Noise Cancelling)

Sprachassistent

Kompatible Sprachassistenten: Apple Siri,
Google Assistant
Aktivierung des Sprachassistenten:
Multifunktionstaste zum Drücken
Unterstützt Sprachassistent

