

PHILIPS

Layar Q-Line

Signage Solutions

32"

Lampu Latar LED Direct

Full HD

BDL3230QL



Tingkatkan pengalaman tampilan grafis Anda dengan kinerja pintar yang mengagumkan

Hasilkan gambar yang superjernih dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Kinerja dan keandalan yang tinggi sekaligus hemat daya membuatnya cocok untuk proyek-proyek yang menuntut kualitas terbaik.

Solusi inovatif untuk tampilan grafis

- Sambungkan dan kendalikan konten Anda melalui cloud dengan HTML5
- Jadwalkan yang Anda inginkan kapan pun dengan SmartPlayer
- Manajemen konten gratis dan praktis dengan SmartCMS
- Simpan dan putar konten dengan memori internal

Memaksimalkan dampak pesan Anda

- Kelola dan kontrol jaringan dari jarak jauh via SmartControl
- Full HD LED untuk gambar cemerlang dengan kontras mengagumkan

Peduli pada Anda, bisnis Anda, dan audiens Anda

- SmartPower untuk menghemat energi
- Tampilkan gambar klinis secara konsisten dengan D-image

Kelebihan Utama

Teknologi Full HD LED

Kualitas Gambar penting. Tampilan reguler memberikan kualitas, namun Anda mengharapkan lebih. Bayangkan detail tajam yang dipasangkan dengan kecerahan tinggi, kontras mengagumkan, dan warna realistis untuk gambar hidup yang nyata.

SmartControl



Dengan SmartControl, Anda dapat mengontrol dan mengelola jaringan layar dari jarak jauh melalui RJ45 dan RS232C. Sesuaikan semua pengaturan layar dengan mudah, termasuk resolusi, kecerahan, kontras, dan penyalinan pengaturan di seluruh jaringan.

SmartCMS



Kelola konten reklame digital Anda menggunakan sistem manajemen konten gratis dan praktis yang hanya kompatibel dengan layar Signage Solutions Philips. Dengan SmartCMS, Anda dapat membuat dan menjadwalkan konten Anda sendiri selama 24 jam setiap hari. Cukup buat jaringan, rancang konten, jadwalkan daftar putar, lalu konten Anda siap ditayangkan!

SmartBrowser



Sambungkan dan kendalikan konten melalui cloud dengan browser HTML5 terpadu. Rancang konten tampilan grafis secara online dan hubungkan dengan layar atau dengan jaringan lengkap Anda. Cukup colokkan kabel Internet RJ45 untuk koneksi jaringan, sambungkan layar dengan alamat url khusus dan Anda siap untuk memutar konten berbasis cloud.

Memori Internal



Simpan dan putar konten dengan memori internal. Unggah media ke layar dan putar konten dengan segera. Bekerja bersama browser internal, ini juga berfungsi sebagai memori cache saat mengalirkan konten online. Jika jaringan gagal, memori internal akan tetap menjalankan konten dengan memutar versi cache konten, memastikan bahwa media tetap berjalan bahkan bila jaringan terganggu.

SmartPlayer



Ubah USB Anda menjadi perangkat papan tampilan grafis digital yang hemat biaya. Cukup simpan konten Anda (video, audio, gambar) di

USB dan colokkan ke layar Anda. Buat daftar putar dan jadwalkan konten melalui menu di layar, dan nikmati daftar putar buatan Anda kapan saja dan di mana saja.

Clinical D-image



D-image membantu Anda meninjau dan mendiagnosis gambar klinis dengan kinerja tampilan yang konsisten dan akurat. Demi memperoleh interpretasi klinis yang andal, layar profesional kami dikalibrasi dari pabrik untuk menghasilkan kinerja layar standar skala abu-abu yang dioptimalkan. D-image membantu Anda unggul dalam setiap aspek perawatan pasien.

SmartPower



Intensitas lampu latar dapat dikontrol dan dipreset oleh sistem untuk mengurangi konsumsi daya hingga 50%, yang menghemat biaya energi secara substansial.

Spesifikasi

Gambar/Tampilan

Ukuran layar diagonal (metrik): 80 cm

Ukuran layar diagonal (inci): 31.5 inci

Rasio Aspek: 16:9

Resolusi panel: 1920x1080p

Pitch piksel: 0,36375 x 0,36375 mm

Resolusi optimal: 1920 x 1080 @ 60 Hz

Warna tampilan: 16,7 Juta

Rasio kontras (standar): 1400:1

Rasio kontras dinamis: 500.000:1

Waktu respons (standar): 8 ms

Sudut pandang (horizontal): 178 derajat

Sudut pandang (vertikal): 178 derajat

DICOM: Clinical D-image

Konektivitas

Output audio: Audio Kiri/Kanan (RCA)

Input video: DVI-D, HDMI, Komponen (RCA),

Komposit (RCA), VGA (Analog D-Sub)

Input audio: Jack 3,5 mm, Audio Kiri/Kanan

(RCA)

Koneksi lain: USB

Kontrol eksternal: RJ45, RS232C (in/out) jack 2,5

mm, IR (in/out) jack 3,5 mm

Mudah

Matriks Kotak: Hingga 15 x 15

Fungsi hemat energi layar: Pergeseran Piksel

Kontrol keyboard: Dapat dikunci, Tersembunyi

Sinyal loop through: RS232, IR Loopthrough

Fungsi Hemat Energi: Smart Power

Dapat dikontrol oleh jaringan: RS232, RJ45, Satu

Kabel (HDMI-CEC)

Memori: Akses memori internal, 8GB eMMC

Mulai: Tunda penyalaan, Status penyalaan,

Bangun pada LAN

Jendela mulai: aktifkan / nonaktifkan logo

Philips

Suara

Speaker terpasang: 2 x 10W RMS

Daya

Stopkontak: AC 100 - 240V, 50 - 60Hz

Konsumsi (Khas): 57 W

Penggunaan daya siaga: <0,5 W

Resolusi Layar yang Didukung

Format komputer: 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz,

800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 1024 x 768, 60Hz,

1280 x 768, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1360 x 768,

60Hz, 1366 x 768, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1600 x

1200, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 1920 x 1200,

60Hz

Format video: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576p,

50Hz, 576i, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50,

60Hz, 1080p, 50, 60Hz

Dimensi

Lebar Set: 726,5 milimeter

Berat produk: 5,20 kg

Tinggi Set: 425,4 milimeter

Kedalaman Set: 63,6 milimeter

Lebar Set (inci): 28,6 inci

Tinggi Set (inci): 16.75 inci

Pemasangan di dinding: 100 x 100 mm, 200 x

200 mm, M4

Lebar bezel: 11,9 (TLR)/17,2 (B) mm

Berat produk (lb): 14,74 lb

Kondisi pengoperasian

Kisaran suhu (pengoperasian): 5 ~ 40 °C

MTBF: 50.000 jam

Kelembapan relatif: 20 ~ 80 %

Kisaran suhu (penyimpanan): -20 ~ 60 °C

Aplikasi Multimedia

Pemutaran Video USB: 3G2, 3GP, ASF, ASX, AVI, DAT, F4V, FLV, M2TS, M4V, MK3D, MKV, MOV, MP4, MPE, MPEG, MPG, MTS, QT, TRP, TS, TTS, VOB, WEBM, WMV, Xvid

Pemutaran Gambar USB: BMP, GIF, JPEG, JPG

Pemutaran Audio USB: AAC, AC3, AIF, AIFF, AMR, EC3, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA

Aksesori

Aksesori disertakan: Kabel daya AC, Kabel RS232, Kabel VGA, Remote Control, Baterai untuk remote control, Petunjuk pengguna pada CD-ROM, Panduan cepat

Lain-lain

Bahasa pada Layar: Indonesia, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Turki, Rusia, Mandarin Sederhana, Spanyol, Cina Tradisional

Jaminan: Garansi 3 tahun

Persetujuan peraturan: BSMI, CB, CCC, CE, CECP, C-Tick, EPA, GOST, UL/cUL

