

PHILIPS

Vaikiškos belaidės aplink ausis dedamos ausinės

5000 series

Garsumas ribojamas iki 85 dB

„Noise Canceling Pro“

Belaidis dalijimasis garsu

Patvarios ir sulankstomos

TAK5500AL



Paruoštos muzikai, skambučiams ir tylai

Vaikai gali saugiai mėgautis šiomis riboto garsumo belaidėmis ant ausų dedamomis ausinėmis. Garsas aiškus ir švarus, o dėl adaptyviojo triukšmo pašalinimo jie gali tyliai susikaupti arba girdėti tai, ko klausosi, be būtinybės padidinti garsą!

Belaidės aplink ausis dedamos ausinės. Sukurtos vaikams.

- Sukurta jaunoms ausims. Garsumo ribos namuose ir kelionėje*
- Prisitaikantis triukšmo slopinimas saugiam klausymuisi bet kur
- Belaidis dalijimasis garsu dvigubam malonumui

Prisitaikantis triukšmo slopinimas ir tėvų kontrolė

- Sulankstomas dizainas su vaikams pritaikytu komfortu ir valdymu
- Aiškūs skambučiai su draugais ir šeima
- Ilgas akumuliatoriaus veikimo laikas ir lengvas ryšio sukūrimas
- „Philips“ ausinių programėlė su tėvų kontrolės funkcija

Garsas su garsumo apribojimu – natūralus skambesys.

- Šiltas, natūralus garsas. „Philips“ garsas
- Atsakingas, ilgaamžis dizainas. Pakuotė be plastiko

Ypatybės

Maksimalus lygis – 85 dB.*

Šios ausinės patogiai apgaubia ausis, todėl padeda pasyviai slopinti aplinkos triukšmą, o 75 dB garsumo riba puikiai tinka klausytis tylioje aplinkoje. Triukšmingesnėse vietose triukšmo slopinimą galima įjungti tiesiogiai ant ausinių arba per programėlę „Philips Headphones“ – be to, tėvai gali nustatyti 85 dB kelionių režimą programėlėje.*

„Noise Canceling Pro“

Prisitaikančio triukšmo slopinimo funkcija automatiškai pritaiko ausines prie aplinkos, kad vaikai galėtų ramiai susikaupti – arba girdėtų garsus triukšmingose vietose neprašydami padidinti garsumo! Valdikliai ant ausinių įjungia aplinkos garsų režimą, kuris leidžia girdėti, kas vyksta aplinkui, o greitoji garsų funkcija sustiprina balsus, kad vaikai jus girdėtų net dėvėdami ausines.

Belaidis dalijimasis garsu

Jei jūsų vaiko draugai taip pat turi „Philips K5500“ ausines, jie gali sukurti belaidę grandinę tarp ausinių ir klausytis to paties garso įrašo. Viena ausinių pora prijungiama prie išmaniojo įrenginio, iš kurio norima klausytis, tada abiem

draugams reikia paspausti daugiafunkcij mygtuką, kad būtų įjungtas dalijimosi garsu režimas.

Vaikams pritaikytas dizainas

Dideli apvalūs valdymo mygtukai ant ausinių kaušelių leidžia lengvai naudotis ausinėmis, o minkštos pagalvėlės užtikrina patogumą dėvint. Paminkštintas lankelis reguliuojasi, kad tikėtų idealiai, o taškai ant nugarėlės parodo, kaip teisingai užsidėti ausines. Jas galima sulankstyti plokščiai arba plokščiai į vidų – patogiam laikymui nenaudojant.

Aiškūs skambučiai

Naudodamiesi įmontuotu mikrofonu vaikai gali skambinti šeimai ir draugams. Specialus mikrofonas fiksuoja balso garsą, o triukšmo mažinimo algoritmas nutildo dalį aplinkinio triukšmo.

60 val. leidimo trukmė (ANC išjungta)

Visiškai įkrovus galima klausytis iki 60 valandų (34 valandos su įjungtu triukšmo slopinimu), o greitas 15 minučių įkrovimas suteikia 10 valandų veikimo – be to, yra 3,5 mm garso lizdas laidiniam klausymuisi. Specialus „Bluetooth“

mygtukas leidžia vaikams lengvai susieti ausines su savo įrenginiais, o daugiataškis ryšys leidžia vienu metu prisijungti prie kelių įrenginių.

„Philips Headphones“ programa

Mūsų programėlę galima naudoti nustatant žaidimo laiko ribas, kad vaikai per ilgai nesiklausytų. Arba naudokite programėlę norėdami perjungti šias ausines iš numatytojo nustatymo, kai garsumas ribojamas iki 75 dB, į kelionės režimą, kai riba padidinama iki 85 dB.

„Philips“ garsas

Vaikams patiks visas klausomas turinys – tiek muzika, tiek filmai! Šiose aplink ausis dedamose vaikiškose ausinėse yra dideli 40 mm garsiakalbiai, suderinti pagal „Philips“ garso sistemą. Kad ir ką vaikai veiktų, jie mėgausis šiltu, natūraliu garsu ir sodriais žemaisiais dažniais.

Atsakingas dizainas

Šios ausinės pagamintos iš tvirtų ir netoksiškų medžiagų, tinkamų kasdieniam vaikų naudojimui. Ausinių gamyboje naudojamos perdirbtos medžiagos, o pakuotė be plastiko pagaminta iš FSC sertifikuoto perdirbtos kartono ir spausta sojų pagrindo rašalu.

5000 series

Vaikiškos belaidės aplink ausis dedamos ausinės

TAK5500AL/00

Specifikacijos

Garsas

Akustinė sistema: Uždara
Dažnių diapazonas: 20–20 000 Hz
Pilnutinė varža: 32 omai
Jautrumas: 115 dB (1 kHz, 179 mV)
Garsiakalbio skersmuo: 40 mm
Didžiausia įvesties galia: 20 mW
Garsiakalbio tipas: Dinaminis

Prijungimo galimybė

„Bluetooth“ versija: 5,4
„Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimalus diapazonas: Iki 10 m
Daugiataškis ryšys
Palaikomas kodekas: SBC
Ausinių lizdas: 3.5 mm
Belaidis dalijimasis garsu

Išorinė kartoninė dėžutė

Ilgis: 20.30 cm
Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
Plotis: 18.20 cm
Bendras svoris: 1.410 kg
Aukštis: 25.80 cm
GTIN: 1 48 95229 16035 1
Grynasis svoris: 0.63 kg
Pakuotės svoris: 0.78 kg

Patogumas

„Philips“ ausinių programėlės palaikymas
Galimi programinės aparatinės įrangos atnaujinimai
Valdiklių tipas: Mygtukas
Garsumo ribojamas (maks. 85 dB)

Maitinimas

Maitinimo elementų skaičius: 1 vnt.
Įkrovimo laikas: 2 val.
Muzikos leidimo trukmė (ANC įjungta): 34 val.
Muzikos leidimo trukmė (ANC išjungta): 60 val.
Greitojo įkrovimo trukmė: 15 mins for 10 hrs
Baterijos svoris (iš viso): 8.2 g
Baterijos talpa (ausinės): 450 mAh
Akumuliatoriaus tipas (ausinės): Ličio polimerų (integruota)

Pakuotės matmenys

Aukštis: 24.90 cm
Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
Išdėstymo tipas: Pakabinti
Plotis: 18.60 cm
Gylis: 5.20 cm
Pridedamų gaminių skaičius: 1
EAN: 48 95229 16035 4
Bendras svoris: 0.370 kg
Grynasis svoris: 0.210 kg
Pakuotės svoris: 0.160 kg

Gaminio matmenys

Aukštis: 18.50 cm
Plotis: 18.10 cm
Gylis: 4.30 cm
Svoris: 0.192 kg

Priedai

Trumpa instrukcija
Krovimo laidas: USB-C laidas, 200 mm

Konstrukcija

Spalva: Gintarinė lemputė
Dėvėjimo stilius: Ausinės
Sulankstomas dizainas: Plokščiai / į vidų
Tvirtinimo ant ausies medžiaga: Sintetinė oda
Įdedama į ausis: Ausis uždengiančios
Ausų gaubtelių tipas: Uždara nugarėlė

Telekomunikacijos

Skambučiams skirtas mikrofonas: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20634 2

ANC funkcijos

ANC technologija: Hibridinis, „ANC Pro“
Aplinkos garsų režimas
Adaptivus ANC
ANC skirtas mikrofonas: 2 mikrofoni
ANC (Aktyvus triukšmo pašalinimas)

Pagalbinė balso programa

Suderinama su pagalbine balso programa:
„Apple Siri“, „Google Assistant“
Pagalbinės balso programos aktyvinimas:
Paspauskite daugiavfunkcij mygtuką
Pagalbinės balso programos palaikymas

