

PHILIPS

Trådløse over-ear-
hovedtelefoner til børn

5000 series

Lydstyrke begrænset til 85 dB

Noise Canceling Pro

Trådløs lyddeling

Holdbar og sammenklappelig

TAK5500AL



Klar til musik, opkald og stilhed

Børn kan trygt fordybe sig i lyd med disse trådløse over-ear-hovedtelefoner med lydstyrkebegrænsning. Lyden er skarp og klar, mens den adaptive støjreduktion giver dem mulighed for at fokusere i ro – eller høre, hvad de lytter til, uden at måtte skrue op for lydstyrken.

Trådløse over-ear-hovedtelefoner. Til børn.

- Designet til børn. Lydstyrke begrænser i hjemmet og på rejsen*
- Adaptiv støjreduktion for sikker lytning hvor som helst
- Trådløs lyddeling gør det dobbelt så sjovt

Adaptiv støjreduktion og forældrekontrol

- Foldbart design med børnevenlig komfort og kontrol
- Klare og tydelige opkald med venner og familie
- Lang batteritid og nemme trådløse forbindelser
- Philips Headphones-app med forældrekontrol

Naturlig lyd med begrænset lydstyrke. Ansvarligt design.

- Varm, naturlig lyd. Philips-lydsignatur
- Ansvarligt, holdbart design. Plastfri emballage

Vigtigste nyheder

Lydstyrke begrænset til maks. 85 dB.*

Disse hovedtelefoner har en behagelig over-ear-pasform, der hjælper med passivt at reducere omgivende støj, og en lydstyrkegrænse på 75 dB, der er perfekt til at lytte i mere stille omgivelser. For mere støjende steder kan støjreduktion slås til via hovedtelefonerne eller Philips Headphones-appen – og forældre kan indstille en rejsetilstand på 85 dB i appen.*

Noise Canceling Pro

Adaptiv støjreduktion tilpasser sig automatisk omgivelserne, så børnene kan fokusere uforstyrret – eller høre deres lyde på støjende steder uden at bede om at skrue op for lydstyrken! Hovedtelefonernes knapper aktiverer Awareness Mode, så de kan høre, hvad der sker omkring dem, og Quick Awareness forbedrer stemmer, så de kan høre dig, mens de har hovedtelefonerne på.

Trådløs lyddeling

Hvis dit barns venner også har et par K5500-hovedtelefoner, kan de oprette en trådløs sammenkædning mellem hovedtelefonerne og lytte til den samme lyd. Ét par hovedtelefoner er sluttet til den smartenhed, de vil lytte fra, og

derefter skal begge venner trykke på multifunktionsknappen for at skifte til lyddelingstilstand.

Børnevenligt design

Store runde betjeningsknapper på ørekopperne gør disse hovedtelefoner nemme at bruge, mens bløde ørepuder gør dem behagelige at have på. Den polstrede hovedbøjle kan justeres til den perfekte pasform, og prikkerne på bagsiden viser, hvilken vej du skal tage hovedtelefonerne på. De kan foldes fladt eller indad, så de er nemme at opbevare, når de ikke er i brug.

Klare og tydelige opkald

Med den indbyggede mikrofon kan børnene besvare opkald fra venner og familie. En dedikeret mikrofon opfanger lyden af din stemme, mens en støjreduktionsalgoritme dæmper noget af baggrundsstøjen.

60 timers afspilningstid (ANC slået fra)

Du får op til 60 timers afspilning (34 med støjreduktion slået til) fra en fuld opladning, og en hurtig 15-minutters opladning giver 10 timer – plus et 3,5 mm lydстик til kabelbaseret lytning. En dedikeret BT-knap gør det nemt for børn at parre med deres enheder, og

multipunktstilslutning gør det muligt for dem at oprette forbindelse til mere end én enhed ad gangen.

Philips Headphones-app

Vores medfølgende app kan bruges til at sætte grænser for spilletid, så børnene ikke lytter for længe. Eller brug appen til at skifte disse hovedtelefoner fra deres standardindstilling, hvor lydstyrken er begrænset til 75 dB, til en rejsetilstand, der begrænser lydstyrken til 85 dB.

Philips-lydsignatur

Fra film til musik, de vil elske det, de hører. Disse over-ear-hovedtelefoner til børn har store 40 mm enheder, der er afstemt efter Philips' lydsignatur. Uanset hvad de er til, vil de nyde en varm, naturlig lyd med dyb bas.

Ansvarligt design

Disse hovedtelefoner er fremstillet af robuste og holdbare giftfri materialer og er bygget til daglig brug for børn. Der anvendes genbrugsmaterialer i hovedtelefonerne, og vores plastfri emballage bruger FSC-certificeret genbrugspap og sojabaseret blæk.

5000 series

Trådløse over-ear-hovedtelefoner til børn

TAK5500AL/00

Specifikationer

Lyd

Akustisk konstruktion: Lukket
Frekvensområde: 20 - 20.000 Hz
Impedans: 32 ohm
Følsomhed: 115 dB (1k Hz, 179 mV)
Højttalerdiameter: 40 mm
Max. belastning: 20 mW
Enhedstype: Dynamisk

Tilslutningsmuligheder

Bluetooth-version: 5,4
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
Maks. rækkevidde: Op til 10 m
Multipoint-tilslutning
Understøttet codec: SBC
Hovedtelefonstik: 3.5 mm
Trådløs lydledning

Yderemballage

Længde: 20.30 cm
Antal forbrugeremballager: 3
Bredde: 18.20 cm
Bruttovægt: 1.410 kg
Højde: 25.80 cm
GTIN: 1 48 95229 16035 1
Nettovægt: 0.63 kg
Taravægt: 0.78 kg

Komfort

Understøttelse af Philips' hovedtelefonapp
Firmwareopdateringer er mulige
Type af betjening: Knap
Lydstyrkebegrænsning (maks. 85 dB)

Strøm

Antal batterier: 1 stk.
Opladningstid: 2 time(r)
Spilletid (ANC slået til): 34 time(r)
Spilletid (ANC slået fra): 60 time(r)
Hurtig opladning: 15 mins for 10 hrs
Batterivægt (i alt): 8.2 g
Batterikapacitet (hovedtelefoner): 450 mAh
Batteritype (hovedtelefoner): Litumpolymer (indbygget)

Emballagens mål

Højde: 24.90 cm
Emballagetype: Emballage
Type af hyldeplacering: Hængende
Bredde: 18.60 cm
Dybde: 5.20 cm
Antal medfølgende produkter: 1
EAN: 48 95229 16035 4
Bruttovægt: 0.370 kg
Nettovægt: 0.210 kg
Taravægt: 0.160 kg

Produktmål

Højde: 18.50 cm
Bredde: 18.10 cm
Dybde: 4.30 cm
Vægt: 0.192 kg

Tilbehør

Lynhåndbog
Opladningskabel: USB-C-kabel, 200 mm

Design

Farve: Gult lys
Bærestil: Hovedtelefoner med krog
Sammenfoldeligt design: Flad/indad
Ørekoblingsmateriale: Syntetisk læder
Ørestykke: Over-ear
Ørekep type: Lukket bagside

Telekommunikation

Mikrofon til opkald: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20634 2

ANC-funktioner

ANC-teknologi: Hybrid, ANC Pro
Opmærksomhedstilstand
Adaptiv ANC
Mikrofon til ANC: 2 mic
ANC (Aktiv støjreduktion)

Stemmeassistent

Kompatibel med stemmeassistent: Apple Siri, Google Assistant
Aktivering af stemmeassistent: Tryk på multifunktionsknappen
Understøttelse af stemmeassistent

