

PHILIPS

Lastele mõeldud kõrvapealsed
juhtmevabad kõrvaklapid

5000 series

Piiratud helitugevus 85 dB

Müra summutus Pro

Juhtmevaba heli jagamine

Vastupidavad ja kokkupandavad

TAK5500RT



Valmis muusika, kõnede ja vaikuse jaoks

Lapsed saavad turvaliselt nautida neid helitugevuse piiranguga kõrvapealseid juhtmevabasid kõrvaklappe. Helid on selged ja puhtad, samas kui müra summutamise funktsioon aitab neil rahulikult keskenduda või kuulda kuulatavat, ilma et nad tahaksid helitugevust tõsta!

Kõrvapealsed juhtmevabad kõrvaklapid. Loodud lastele.

- Mõeldud noortele kõrvadele. Helitugevuse piirangud kodus ja reisil kasutamiseks*
- Adaptiivne müra summutus turvaliseks kuulamiseks kõikjal
- Juhtmevaba heli jagamine kahekordistab lõbu

Adaptiivne müra summutus ja vanemlik kontroll

- Kokkuklapitav disain koos lapsesõbraliku mugavuse ja juhtnuppudega
- Selge heliga kõned sõprade ja perega
- Pikk aku kestvus ja lihtsad ühendused
- Philipsi kõrvaklappide vanemliku järelevalve funktsiooniga rakendus

Piiratud helitugevusega loomulik heli. Säätlik disain.

- Soe, loomulik heli. Philipsi helisignatuur
- Säätlik, vastupidav disain. Plastivaba pakend

Esiletõstetud tooted

Piiratud helitugevus. Max 85 dB.*

Nendel kõrvaklappidel on mugav kõrvade peal kantav disain, mis aitavad passiivselt vähendada ümbritsevat müra, ja helitugevuse piirang 75 dB, mis sobib suurepäraselt vaiksemates keskkondades kuulamiseks. Mürarikkamates kohtades saab mürasummutuse sisse lülitada kõrvaklappide või Philipsi kõrvaklappide rakenduse kaudu ning vanemad saavad rakenduses seadistada 85 dB reisirežiimi.*

Mürasummutus Pro

Adaptiivne mürasummutus kohandub automaatselt keskkonnaga, et lapsed saaksid vaikselt keskenduda või kuulda helisid mürarikastes kohtades, ilma et nad peaksid helitugevust suurendama! Kõrvaklappide juhtnupud aktiveerivad tähelepanurežiimi, et nad saaksid kuulda, mis nende ümber toimub. Tähelepanurežiim Quick Awareness täiustab häält, et nad kuuleksid teid kõrvaklappe kandes.

Juhtmevaba heli jagamine

Kui teie lapse sõpradel on ka Philipsi K5500 kõrvaklapid, saavad nad luua kõrvaklappide vahele pärgühenduse ja kuulata sama heli. Üks kõrvaklapipaar ühendatakse nutiseadmega,

millega nad tahavad heli kuulata, ja heli jagamise režiimi sisenemiseks peavad mõlemad sõbrad seejärel vajutama multifunktsionaalset nuppu.

Lastesõbralik disain

Kõrvaklappide suured ümmargused juhtnupud muudavad nende kõrvaklappide kasutamise lihtsaks, samas kui pehmed kõrvaklappide padjad muudavad kandmise mugavaks. Polsterdatud peapael kohandub ideaalselt sobivaks ja tagaküljel olevad täpid näitavad, millises suunas kõrvaklapid pähe panna. Neid saab kokku klappida tasaseks või tasaseks ja sissepoole, et neid oleks lihtne hoiule panna, kui neid ei kasutata.

Selged kõned

Sisseehitatud mikrofon võimaldab lastel perele ja sõpradele helistada. Spetsiaalne mikrofon tuvastab nende hääle heli, samal ajal kui müra vähendamise algoritm vaigistab osa nende ümbrusest kostvast taustamürast.

60 tundi mänguaega (adaptiivne mürasummutus on väljas)

Täislaaditud olekus klappidega saab mängida kuni 60 tundi (34 tundi koos sisse lülitatud mürasummutusega) ja 15-minutiline kiire laadimine võimaldab neid kasutada 10 tundi – lisaks on klappidel olemas juhtmega kuulamiseks

3,5 mm helipistik. Spetsiaalne BT-nupp hõlbustab lastel oma seadmetega sidumist ja mitmepunktiline ühenduvus võimaldab neil ühendada korraga rohkem kui ühe seadme.

Philipsi kõrvaklappide rakendus

Meie abirakendust saab kasutada piirangute määramiseks, et lapsed ei kuulaks liiga kaua. Samuti võib kasutada rakendust, et lülitada need kõrvaklapid vaikeseadelt, kus helitugevus on piiratud 75 dB-ni, reisirežiimile, milles helitugevus on piiratud 85 dB-ni.

Philipsi helisignatuur

Muusikast filmideni – neile meeldib see, mida nad kuulevad! Nendel laste kõrvapealsetel kõrvaklappidel on suured 40 mm draiverid, mis on häälestatud Philipsi helisignatuurile. Vahet pole, mis neile meeldib – nad saavad nautida sooja, sügava bassiga loomulikku heli.

Säästlik pakend

Tugevatest ja vastupidavatest mittetoksilistest materjalidest valmistatud kõrvaklapid on mõeldud lastele igapäevaseks kasutamiseks. Kõrvaklappides on kasutatud taaskasutatud materjale ning meie plastivabas pakendis on kasutatud FSC-sertifikaadiga taaskasutatud pappi ja sojapõhist tinti.

5000 series

Lastele mõeldud kõrvapealsed juhtmevabad kõrvaklapid

TAK5500RT/00

Spetsifikatsioon

Heli

Helisüsteem: Suletud
Sagedusvahemik: 20–20 000 Hz
Näivtakistus: 32 oomi
Tundlikkus: 115 dB (1k Hz, 179mV)
Kõlari läbimõõt: 40 mm
Maksimaalne sisendvõimsus: 20 mW
Draiveri tüüp: Dünaamilised

Ühenduvus

Bluetoothi versioon: 5,4
Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimaalne leviulatus: Kuni 10 m
Mitmepunktiline ühendus
Toetatud kodek: SBC
Kõrvaklappide pesa: 3.5 mm
Juhtmevaba heli jagamine

Väline papp-pakend

Pikkus: 20.30 cm
Pakendite arv: 3
Laius: 18.20 cm
Kogukaal: 1.410 kg
Kõrgus: 25.80 cm
GTIN: 1 48 95229 16034 4
Kaal pakendita: 0.63 kg
Pakendi kaal: 0.78 kg

Mugavus

Philips kõrvaklappide rakenduse tugi
Püsivara uuendamine on võimalik
Juhtseadiste tüüp: Nupp
Piiratud helitugevus (max 85 dB)

Võimsus

Patareide arv: 1 tk
Laadimisaeg: 2 tund(i)
Muusika esitamisaeg (müra summutus sees):
34 tund(i)
Muusika esitamisaeg (müra summutus väljas):
60 tund(i)
Kiirlaadimise aeg: 15 mins for 10 hrs
Aku kaal (kokku): 8.2 g
Aku mahtuvus (kõrvaklapid): 450 mAh
Aku tüüp (kõrvaklapid): Liitiumpolümeer
(sisseehitatud)

Pakendi mõõtmed

Kõrgus: 24.90 cm
Pakendi tüüp: Papp
Paigutus riulil: Rippuv
Laius: 18.60 cm
Sügavus: 5.20 cm
Toodete arv komplektis: 1
EAN: 48 95229 16034 7
Kogukaal: 0.370 kg
Kaal pakendita: 0.210 kg
Pakendi kaal: 0.160 kg

Toote mõõtmed

Kõrgus: 18.50 cm
Laius: 18.10 cm
Sügavus: 4.30 cm
Kaal: 0.192 kg

Tarvikud

Kiirjuhend
Laadimiskaabel: USB-C kaabel, 200 mm

Disain

Värvus: Tõeline sinakasroheline
Kandmisstiil: Peapael
Klapitav disain: Lame/sissepoole
Kõrvakinnitusematerjal: Sünteetiline nahk
Kõrvaklappidega: Kõrvu katvad
Üle kõrva kõrvaklapid: Suletud tagaosa

Kaugside

Kõnemikrofon: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20633 5

ANC funktsioonid

ANC tehnoloogia: Hübrid, ANC Pro
Tähelepanurežiim
Kohanduv ANC
ANC mikrofon: 2 mikrofoni
ANC (aktiivne müra summutus)

Häälassistent

Häälassistendiga ühilduv: Apple Siri, Google Assistant
Häälassistendi aktiveerimine: Vajutage multifunktsionaalset nuppu
Häälassistendi tugi

