

PHILIPS

Bezprzewodowe słuchawki
nauszne dla dzieci

5000 series

Głośność ograniczona do 85 dB

Redukcja szumów Pro

Bezprzewodowe udostępnianie
dźwięku

Trwałe i składane

TAK5500AL



Gotowe na muzykę, rozmowy i ciszę

Dzieci mogą bezpiecznie zanurzyć się w tych bezprzewodowych słuchawkach nausznych o ograniczonej głośności. Dźwięk jest wyraźny i czysty, a adaptacyjna redukcja szumów pozwala im skupić się w ciszy — lub usłyszeć to, czego słuchają, bez konieczności zwiększania głośności!

Bezprzewodowe słuchawki nauszne. Stworzone dla dzieci.

- Zaprojektowane dla młodych uszu. Ograniczenia głośności w domu i w podróży*
- Adaptacyjna redukcja szumów dla bezpiecznego słuchania w dowolnym miejscu
- Bezprzewodowe udostępnianie dźwięku podwaja zabawę

Adaptacyjna redukcja szumów i kontrola rodzicielska

- Składana konstrukcja z wygodnymi i przyjaznymi dla dzieci elementami sterującymi
- Wyraźne rozmowy z przyjaciółmi i rodziną
- Długa żywotność baterii i łatwe połączenie
- Aplikacja Philips Headphones z kontrolą rodzicielską

Dźwięk o ograniczonej głośności. Odpowiedzialna konstrukcja.

- Ciepły, naturalny dźwięk. Charakterystyczny dźwięk Philips
- Odpowiedzialna, trwała konstrukcja. Opakowanie niezawierające plastiku

Zalety

Ograniczenia głośności. Maksymalnie 85 dB.*

Te słuchawki mają wygodne dopasowanie nauszne, które pomaga pasywnie zredukować hałas otoczenia, a także limit głośności 75 dB, który jest idealny do słuchania w cichszych środowiskach. W przypadku głośniejszych miejsc redukcję szumów można włączyć za pomocą słuchawek lub aplikacji Philips Headphones — a rodzice mogą ustawić tryb podróży 85 dB w aplikacji*.

Redukcja szumów Pro

Adaptacyjna redukcja szumów automatycznie dostosowuje się do otoczenia, dzięki czemu dzieci mogą skupić się w ciszy — lub słyszeć swoje dźwięki w hałaśliwych miejscach bez konieczności zwiększania głośności! Elementy sterujące nausznikami aktywują tryb Awareness, dzięki czemu dzieci mogą słyszeć, co dzieje się wokół nich, a funkcja Quick Awareness wzmacnia głosy, dzięki czemu słyszą Cię podczas noszenia słuchawek.

Bezprzewodowe udostępnianie dźwięku

Jeśli przyjaciele Twojego dziecka również mają parę słuchawek Philips K5500, mogą utworzyć bezprzewodowy łańcuch między słuchawkami i słuchać tych samych utworów. Jedna para słuchawek jest podłączona do urządzenia inteligentnego, z którego chcą słuchać, a

następnie oboje muszą nacisnąć przycisk wielofunkcyjny, aby przejść do trybu udostępniania dźwięku.

Konstrukcja przyjazna dzieciom

Duże okrągłe przyciski sterujące na nausznikach sprawiają, że słuchawki są łatwe w użyciu, a miękkie poduszki nauszników zapewniają wygodę noszenia. Wyścielany pałąk reguluje się w celu idealnego dopasowania, a kropki z tyłu wskazują, w którą stronę należy założyć słuchawki. Słuchawki można złożyć na płasko lub na płasko i do wewnątrz, co ułatwia ich przechowywanie, gdy nie są używane.

Wyraźne połączenia

Wbudowany mikrofon umożliwia dzieciom prowadzenie rozmów z rodziną i przyjaciółmi. Dedykowany mikrofon wychwytyje dźwięk ich głosu, podczas gdy algorytm redukcji szumów wycisza część hałasu z otoczenia.

60 godzin odtwarzania (wyłączona funkcja ANC)

Po pełnym naładowaniu można uzyskać do 60 godzin odtwarzania (34 z włączoną redukcją szumów), a szybkie 15-minutowe ładowanie pozwala na 10 godzin pracy. Ponadto słuchawki są wyposażone w gniazdo audio 3,5 mm do słuchania przewodowego. Dedykowany przycisk

BT ułatwia dzieciom parowanie z urządzeniami, a łączność wielopunktowa pozwala im łączyć się z więcej niż jednym urządzeniem jednocześnie.

Aplikacja Philips Headphones

Nasza aplikacja towarzysząca może być używana do ustawiania limitów czasu odtwarzania, aby dzieci nie słuchały zbyt długo. Można też użyć aplikacji, aby przełączyć te słuchawki z domyślnego ustawienia, w którym głośność jest ograniczona do 75 dB, na tryb podróży, który ogranicza głośność do 85 dB.

Charakterystyczny dźwięk Philips

Od filmów po muzykę — zakochają się w ich dźwięku! Słuchawki nauszne dla dzieci o charakterystycznym dźwięku Philips, są wyposażone w duże przetworniki 32 mm. Niezależnie od tego, czego słuchają, mogą cieszyć się ciepłym, naturalnym dźwiękiem z głębokimi basami.

Odpowiedzialne opakowanie

Wykonane z wytrzymałych i trwałych nietoksycznych materiałów słuchawki są przeznaczone do codziennego użytku przez dzieci. W słuchawkach zastosowano materiały pochodzące z recyklingu, a nasze pozbawione plastiku opakowanie wykorzystuje karton z recyklingu z certyfikatem FSC i atrament na bazie soi.

5000 series

Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

TAK5500AL/00

Dane techniczne

Dźwięk

System akustyczny: Zamknięty
Zakres częstotliwości: 20–20 000 Hz
Impedancja: 32 Ohm
Czułość: 115 dB (1 kHz, 179 mV)
Średnica głośnika: 40 mm
Maksymalna moc wejściowa: 20 mW
Typ przetwornika: Dynamiczny

Łączność WiFi

Wersja Bluetooth: 5,4
Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Maksymalny zasięg: Do 10 m
Połączenie wielopunktowe
Obsługiwany kodek: SBC
Gniazdo słuchawkowe: 3.5 mm
Bezprzewodowe udostępnianie dźwięku

Karton zewnętrzny

Długość: 20.30 cm
Liczba opakowań konsumenckich: 3
Szerokość: 18.20 cm
Waga brutto: 1.410 kg
Wysokość: 25.80 cm
GTIN: 1 48 95229 16035 1
Waga netto: 0.63 kg
Waga opakowania: 0.78 kg

Udogodnienia

Obsługa aplikacji Philips Headphones
Możliwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego
Typ elementów sterujących: Przycisk
Ograniczenie głośności (maks. 85 dB)

Moc

Liczba baterii lub akumulatorów: 1 szt.
Czas ładowania: 2 godziny
Czas odtwarzania muzyki (ANC wł.): 34 godziny
Czas odtwarzania muzyki (ANC wył.): 60 godziny
Szybki czas ładowania: 15 mins for 10 hrs
Waga akumulatora (całkowita): 8.2 g
Pojemność akumulatora (słuchawki): 450 mAh
Rodzaj akumulatora (słuchawki): Litowo-polimerowy (wbudowany)

Wymiary opakowania

Wysokość: 24.90 cm
Rodzaj opakowania: Karton
Typ ułożenia półki: Zawieszane
Szerokość: 18.60 cm
Głębokość: 5.20 cm
Liczba produktów w zestawie: 1
EAN: 48 95229 16035 4
Waga brutto: 0.370 kg
Waga netto: 0.210 kg
Waga opakowania: 0.160 kg

Wymiary produktu

Wysokość: 18.50 cm
Szerokość: 18.10 cm
Głębokość: 4.30 cm
Waga: 0.192 kg

Aksesoria

Skrócona instrukcja obsługi
Przewód do ładowania: Przewód USB-C, 200 mm

Design

Kolor: Bursztynowe światło
Sposób noszenia: Opaska na głowę
Składana konstrukcja: Płaskie/do wewnątrz
Element łączący ucho: Skóra syntetyczna
Dopasowanie do ucha: Nauszne
Typ nauszniaka: Zamknięty-tylny

Telekomunikacja

Mikrofon do rozmów: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20634 2

Funkcje ANC

Technologia ANC: Hybrydowa, ANC Pro
Tryb Awareness
Adaptacyjna technologia ANC
Mikrofon do ANC: 2 mikrofony
ANC (aktywna redukcja szumów)

Asystent głosowy

Zgodność z asystentem głosowym: Apple Siri, Asystent Google
Aktywacja asystenta głosowego: Naciśnij
Przycisk wielofunkcyjny
Obsługa asystenta głosowego

