

PHILIPS

Uz ausīm liekamas
bezvada austiņas bērniem

5000 series

Skaļuma līmenis ierobežots līdz
85 dB

Profesionāla trokšņu slāpēšana

Bezvadu audio koplietošana

Izturīgas un salokāmas

TAK5500AL



Mūzikai, zvaniem un klusumam

Bērni varēs droši iegrimt skaņu pasaulē ar šīm ierobežota skaļuma uz ausīm liekamām austiņām. Skaņa ir dzidra un skaidra, savukārt trokšņu slāpēšanas tehnoloģija palīdzēs klusumā koncentrēties vai arī skaidri saklausīt atskaņoto bez vajadzības palielināt skaļumu.

Uz ausīm liekamas bezvada austiņas bērniem.

- Izstrādātas bērnu ausīm. Skaļuma ierobežojums mājām un ceļošanai.*
- Adaptīvā trokšņu slāpēšana drošai lietošanai jebkur
- Bezvadu audio koplietošana divkāřo prieku

Adaptīvā trokšņu slāpēšana un vecāku vadība

- Salokāma un bērniem piemērota konstrukcija un vadības pogas
- Skaidra skaņa, zvanot draugiem un ģimenes locekļiem
- Ilgs akumulatora darbības laiks un viegli izveidojami savienojumi
- Philips austiņu lietotne ar vecākvadību

Dabiska ierobežota skaļuma skaņa. Atbildīgi veidots dizains.

- Silta, dabiska skaņa. Philips skanējums
- Atbildīgi veidots un izturīgs dizains. Iepakojums bez plastmasas.

5000 series

Uz ausīm liekamas bezvada austiņas bērniem

TAK5500AL/00

Izceltie produkti

Maksimālais skaļuma līmenis ierobežots līdz 85 dB.*

Šīs austiņas ērti piegul visai ausij, nodrošinot pasīvu apkārtējo trokšņu slāpēšanu, un maksimālais skaļums ir ierobežots līdz 75 dB, kas ir ideāli piemērots, lai klausītos klusus apstākļos. Trokšņainākā vidē austiņās vai ar Philips lietotni Headphones var aktivizēt trokšņu slāpēšanu, savukārt vecāki var izmantot lietotni, lai aktivizētu 85 dB ceļojuma režīmu.*

Profesionāla trokšņu slāpēšana

Adaptīvā trokšņu slāpēšanas sistēma automātiski pielāgojas apkārtējai videi, lai bērni varētu klusumā koncentrēties vai trokšņainā vidē skaidri saklausīt atskaņoto saturu, nepalielinot skaļumu. Ar uzausu vadības pogām var aktivizēt modrības režīmu, lai bērni varētu dzirdēt apkārt notiekošo, savukārt ātrā modrības funkcija pastiprina apkārtējā vidē dzirdamās balsis, lai bērns varētu jūs sadzirdēt arī tad, ja uzliktas austiņas.

Bezvadu audio koplietošana

Ja arī jūsu bērnu draugiem ir Philips K5500 austiņas, viņi var izveidot bezvada virknes savienojumu starp austiņām un visi klausīties vienu skaņas avotu. Vienas austiņas jāsavieno ar viedierīci, kuru viņi vēlas klausīties, un pēc tam

abiem draugiem ir jānospiež daudzfunkciju poga, lai pārslēgtos uz audio koplietošanas režīmu.

Bērniem piemērota konstrukcija

Lielās apajās austiņu vadības pogas atvieglo to lietošanu, savukārt mikstais austiņu polsterējums padara valkāšanu ļoti ērtu. Galvas stipa ir polsterēta, un to var pielāgot pēc vajadzības, savukārt aizmugurē redzami punkti norāda, kurā virzienā austiņas jāuzliek. Tās var salocīt plakaniski vai plakaniski un uz iekšu ērtakai glabāšanai.

Skaidri zvani

Iebūvētais mikrofons ļauj bērniem sarunāties ar ģimenes locekļiem un draugiem. Īpaši veidots mikrofons uztver bērna balss skaņu, bet trokšņu mazināšanas algoritms klusina fona trokšņus no apkārtējās vides.

60 stundu atskaņošanas ilgums (ar izslēgtu ANC)

Ar pilnu uzlādi austiņas var atskaņot līdz 60 stundām (līdz 34 stundām, ja ieslēgta trokšņu slāpēšana), savukārt ātra 15 minūšu uzlāde nodrošinās līdz 10 stundu ilgu atskaņošanu, turklāt ir pieejama arī 3,5 mm līgзда, lai varētu klausīties ar vadu. Īpaši BT savienojumam paredzēta poga bērniem atvieglo pāra

savienojuma izveidi, savukārt daudzpunktu savienojamība ļauj izveidot savienojumu ar vairākām ierīcēm vienlaikus.

Lietotne Philips Headphones

Izmantojot mūsu lietotni, vecāki var iestatīt atskaņošanas laika ierobežojumus, lai bērni neizmantotu austiņas pārāk ilgi. Lietotni var arī izmantot, lai pārslēgtu austiņas no noklusējuma iestatījuma, kurā skaļuma līmenis ir ierobežots līdz 75 dB, uz ceļojuma režīmu, kurā skaļuma ierobežojums ir 85 dB.

Philips skanējums

Viņiem patiks viss no filmām līdz mūzikai. Šīs uz ausīm liekamās austiņas bērniem ir aprīkotas ar lieliem 40 mm dzinējiem, kas pielāgoti Philips skanējumam. Neatkarīgi no tā, ko viņi klausīsies, viņus iepriecinās silta, dabiska skaņa ar spēcīgu basu.

Atbildīgs dizains

Austiņas ir veidotas no izturīgiem un nekaitīgiem materiāliem, tāpēc tās ir ideāli piemērotas bērniem. Austiņās ir izmantoti pārstrādāti materiāli, savukārt iepakojumā nav plastmasas, tas veidots no FSC sertificēta kartona, un drukāšanai izmantota sojas bāzes tinte.

5000 series

Uz ausīm liekamas bezvada austiņas bērniem

TAK5500AL/00

Specifikācijas

Skaņa

Akustiskā sistēma: Slēgta
Frekvenču diapazons: 20–20 000 Hz
Pilnā pretestība: 32 omi
Jūtība: 115 dB (1 kHz, 179 mV)
Skajruņa diametrs: 40 mm
Maksimālā ieejas jauda: 20 mW
Skajruņa tips: Dinamisks

Savienojamība

Bluetooth versija: 5.4
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimālā sniedzamība: Līdz pat 10 m
Daudzpunktu savienojums
Atbalstītais kodekss: SBC
Austiņu ligzda: 3.5 mm
Bezvadu audio koplietošana

Ārējā kartona kaste

Garums: 20.30 cm
Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
Platums: 18.20 cm
Bruto svars: 1.410 kg
Augstums: 25.80 cm
GTIN: 1 48 95229 16035 1
Neto svars: 0.63 kg
Taras svars: 0.78 kg

Lietošanas komforts

Lietotnes Philips Headphones atbalsts
Iespējama programmu nodrošinājuma atjaunināšana
Vadības ierīču veids: Poga
Skajuma līmeņa ierobežojums (maks. 85 dB)

Strāvas padeve

Bateriju skaits: 1 gab.
Uzlādēšanas laiks: 2 stundas
Mūzikas atskaņošanas laiks (ieslēgts ANC): 34 stundas
Mūzikas atskaņošanas laiks (izslēgts ANC): 60 stundas
Ātrās uzlādes laiks: 15 mins for 10 hrs
Akumulatoru svars (kopā): 8.2 g
Akumulatora jauda (austiņas): 450 mAh
Akumulatora tips (austiņas): Litija polimērs (iebūvēts)

Iesaiņojuma izmēri

Augstums: 24.90 cm
Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
Plauktā novietošanas veids: Iekarināma
Platums: 18.60 cm
Dziļums: 5.20 cm
Iekļauto produktu skaits: 1
EAN: 48 95229 16035 4
Bruto svars: 0.370 kg
Neto svars: 0.210 kg
Taras svars: 0.160 kg

Produkta izmēri

Augstums: 18.50 cm
Platums: 18.10 cm
Dziļums: 4.30 cm
Svars: 0.192 kg

Piederumi

Īsa lietošanas pamācība
Uzlādes vads: USB-C kabelis, 200 mm

Dizains

Krāsa: Gaišā dzintara krāsā
Lietošanas stils: Austiņas ar galvas stīpu
Salokāma konstrukcija: Plakana/ielocīta
Auss savienojuma materiāls: Maksimāli āda
Valkāšanas veids: Ar galvas stīpu
Ausu uzlikas: Slēgta konstrukcija

Telekomunikācija

Mikrofons zvanam: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20634 2

ANC funkcijas

ANC tehnoloģija: Hibrīds, ANC Pro
Informētības režīms
Adaptīvā ANC
Mikrofons, paredzēts ANC: 2 mikr.
ANC (aktīvā trokšņu slāpēšana)

Balss palīgs

Saderīgs ar balss palīgu: Apple Siri, Google Palīgs
Balss palīga aktivizēšana: Nospiediet
daudzfunkciju pogu
Balss palīga atbalsts

