

PHILIPS

Draadloze over-ear-
kinderkoptelefoon

5000 series

Volume beperkt tot 85 dB

Noise Canceling Pro
(Ruisonderdrukking)

Draadloos audio delen

Duurzaam en opvouwbaar

TAK5500RT



Luister muziek, bel en geniet van de stilte

Kinderen kunnen veilig opgaan in muziek met deze draadloze over-ear koptelefoon met volumebeperking. Het geluid is vol en helder, terwijl de adaptieve noise-cancelling ervoor zorgt dat ze zich rustig kunnen concentreren. Bovendien kunnen ze hierdoor goed horen waar ze naar luisteren zonder het volume te verhogen.

Draadloze over-ear-koptelefoon. Gemaakt voor kinderen.

- Speciaal ontworpen voor jonge oren. Volumebeperkingen voor thuis en onderweg*
- Altijd veilig luisteren, met adaptieve ruisonderdrukking – waar u ook bent
- Draadloos audio delen is twee keer zo leuk

Adaptieve ruisonderdrukking en ouderlijk toezicht

- Opvouwbaar ontwerp met kindvriendelijk comfort en bediening
- Heldere telefoongesprekken met vrienden en familie
- Lange batterijlevensduur en eenvoudige aansluitingen
- App voor Philips-koptelefoons met beveiligingsniveaus voor kinderen

Natuurlijk geluid met volumebegrenzing. Verantwoord ontwerp.

- Warm, natuurlijk geluid. Het unieke geluid van Philips
- Verantwoord, duurzaam ontwerp. Plasticvrije verpakking

Kenmerken

Volume beperkt tot maximaal 85 dB.*

Deze koptelefoon zit comfortabel over het oor, waardoor omgevingsgeluid wordt gedempt en heeft een volumebegrenzing van 75 dB – perfect voor het luisteren in een rustige omgeving. Voor drukke plekken kan ruisonderdrukking worden ingeschakeld via de koptelefoon of de Philips Headphones-app. Ouders kunnen in de app ook een reismodus met een limiet van 85 dB instellen.*

Noise Canceling Pro (Ruisonderdrukking)

Adaptieve ruisonderdrukking past zich automatisch aan de omgeving aan. Zo kunnen kinderen zich in alle rust concentreren of juist in drukke omgevingen hun geluid goed horen, zonder dat ze hoeven te vragen of het volume harder mag. Met de knoppen op de oorschelpen zet u eenvoudig de Awareness-modus aan, zodat ze kunnen horen wat er om hen heen gebeurt. Quick Awareness versterkt stemmen, zodat ze u nog steeds kunnen horen terwijl ze de koptelefoon dragen.

Draadloos audio delen

Als de vrienden van uw kind ook een K5500 koptelefoon van Philips hebben, kunnen ze de koptelefoons draadloos doorlussen en naar dezelfde audio luisteren. Eén koptelefoon wordt aangesloten op het slimme apparaat van waaraf ze willen luisteren. Vervolgens moeten beide

vrienden op de multifunctionele knop drukken om de modus voor het delen van audio te activeren.

Kindvriendelijk design

Dankzij de grote ronde bedieningsknoppen op de oorschelpen is deze koptelefoon eenvoudig te gebruiken, terwijl de zachte oorkussens comfortabel zijn om te dragen. De zachte, verstelbare hoofdband past zich aan voor de perfecte pasvorm en de stipjes op de achterkant laten zien hoe u de koptelefoon op de juiste manier draagt. Ze kunnen plat worden opgevouwen of naar binnen worden gevouwen, zodat u ze eenvoudig kunt opbergen wanneer u ze niet gebruikt.

Heldere telefoongesprekken

Dankzij de ingebouwde microfoon kunnen kinderen bellen met familie en vrienden. Een speciale microfoon pikt het geluid van hun stem op, terwijl een ruisonderdrukking algoritme de achtergrondgeluiden van de wereld om hen heen onderdrukt.

60 uur afspeeltijd (ANC uit)

Na volledig opladen hebt u tot 60 uur afspeeltijd (34 uur met ruisonderdrukking ingeschakeld) en met een snelle oplaadbeurt van 15 minuten kunt u 10 uur luisteren. Daarnaast is er een 3,5mm-audioaansluiting voor bekabeld gebruik. Dankzij

een speciale BT-knop kunnen kinderen hun apparaat eenvoudig koppelen en met de multipoint-connectiviteit kunnen ze met meer dan één apparaat tegelijk verbinding maken.

'Philips Headphones' App

Onze Companion-app kan worden gebruikt om limieten voor de afspeelduur in te stellen, zodat kinderen niet te lang luisteren. U kunt de app ook gebruiken om deze koptelefoon van de standaardinstelling, waarbij het volume tot 75 dB is beperkt, naar de reismodus te schakelen, waarbij het volume is beperkt tot 85 dB.

Het unieke geluid van Philips

Van films tot muziek, ze zullen genieten van wat ze horen! Deze over-ear-koptelefoon voor kinderen heeft een grote driver van 40 mm die is afgestemd op het unieke geluid van Philips. Waar ze ook van houden, ze zullen genieten van een warm, natuurlijk geluid met diepe bastonen.

Milieuvriendelijk design

Deze koptelefoon is gemaakt van stevige, duurzame en niet-giftige materialen en is ontworpen voor dagelijks gebruik door kinderen. De koptelefoon is gemaakt van gerecycled materiaal en onze plasticvrije verpakking bestaat uit FSC-gecertificeerd gerecycled karton en inkt op sojabasis.

5000 series

Draadloze over-ear-kinderkoptelefoon

TAK5500RT/00

Specificaties

Geluid

Akoestisch systeem: Gesloten
Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz
Impedantie: 32 ohm
Gevoeligheid: 115 dB (1 kHz, 179 mV)
Diameter van luidspreker: 40 mm
Maximaal ingangsvermogen: 20 mW
Type driver: Dynamisch

Connectiviteit

Bluetooth-versie: 5,4
Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
Maximumbereik: Maximaal 10 m
Multipoint-verbinding
Ondersteunde codec: SBC
koptelefoonaansluiting: 3.5 mm
Draadloos audio delen

Omdoos

Lengte: 20.30 cm
Aantal consumentenverpakkingen: 3
Breedte: 18.20 cm
Brutogewicht: 1.410 kg
Hoogte: 25.80 cm
GTIN: 1 48 95229 16034 4
Nettogewicht: 0.63 kg
Gewicht van de verpakking: 0.78 kg

Comfort

Philips Headphones app ondersteuning
Firmware-updates mogelijk
Type bediening: Knop
Volume beperkt (tot maximaal 85 dB)

Vermogen

Aantal batterijen: 1 x
Oplaadtijd: 2 uur
Afspeeltijd (ANC / Active Noise Canceling aan):
34 uur
Afspeeltijd (ANC / Active Noise Canceling uit):
60 uur
Korte oplaadtijd: 15 mins for 10 hrs
Batterijgewicht (totaal): 8.2 g
Batterijcapaciteit (hoofdtelefoon): 450 mAh
Batterijtype (hoofdtelefoon): Lithium-polymeer
(ingebouwd)

Afmetingen van de verpakking

Hoogte: 24.90 cm
Verpakkingstype: Karton
Type schap: Ophanging
Breedte: 18.60 cm
Diepte: 5.20 cm
Aantal producten: 1
EAN: 48 95229 16034 7
Brutogewicht: 0.370 kg
Nettogewicht: 0.210 kg
Gewicht van de verpakking: 0.160 kg

Afmetingen van het product

Hoogte: 18.50 cm
Breedte: 18.10 cm
Diepte: 4.30 cm
Gewicht: 0.192 kg

Accessoires

Snelstartgids
Oplaadsnoer: USB-C-kabel, 200 mm

Ontwerp/Design

Kleur: Real Teal
Draagstijl: Hoofdband
Opvouwbaar ontwerp: Vlak/naar binnen
Materiaal op het oor: Synthetisch leer
Oorpasvorm: Voor over het oor
Type oorschelp:: Gesloten achterkant

Telecommunicatie

Microfoon voor oproepen: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20633 5

ANC-functies

ANC-technologie: Hybride, ANC Pro
Bewustzijnsmodus
Adaptieve ANC
Microfoon voor ANC: 2 mic
ANC (Active Noise Canceling)

Spraakassistent

Compatibel met de spraakassistent: Apple Siri,
Google Assistent
Activering van de spraakassistent: Druk op de
multifunctionele knop
Ondersteuning voor de spraakassistent

