

PHILIPS

Auscultadores over-ear
sem fios para crianças

5000 series

Volume limitado a 85 dB

Cancelamento de ruído Pro

Partilha de áudio sem fios

Resistentes e dobráveis

TAK5500RT



Perfeitos para música, chamadas e silêncio

As crianças podem desfrutar de um som envolvente em segurança com estes auscultadores over-ear sem fios com volume limitado. O som é nítido e cristalino, enquanto o cancelamento de ruído adaptável permite-lhes concentrarem-se em silêncio ou ouvir o que gostam sem a necessidade de aumentar o volume!

Auscultadores over-ear sem fios. Concebidos para crianças.

- Concebido para os ouvidos mais jovens. Limites de volume para casa e viagem*
- Cancelamento de ruído adaptável para uma audição segura em qualquer lugar
- A partilha de áudio sem fios duplica a diversão

Cancelamento de ruído adaptável e controlos parentais

- Design dobrável com controlos e conforto adequados para crianças
- Chamadas nítidas com amigos e familiares
- Bateria de longa duração e ligações fáceis
- Aplicação Philips Headphones com controlos parentais

Som natural com volume limitado. Design responsável.

- Som quente e natural. Marca de som Philips.
- Design responsável e resistente. Embalagem sem plástico

5000 series

Auscultadores over-ear sem fios para crianças

TAK5500RT/00

Destaques

Volume limitado. Máximo de 85 dB*

Estes auscultadores têm um ajuste confortável sobre a orelha que ajuda a reduzir passivamente o ruído envolvente e um limite de volume de 75 dB, perfeito para ouvir em ambientes mais silenciosos. Para locais com mais ruído, é possível ativar o cancelamento de ruído nos auscultadores ou na aplicação Philips Headphones. Os pais podem definir um modo de viagem de 85 dB na aplicação.*

Cancelamento de ruído Pro

O cancelamento de ruído adaptável ajusta-se automaticamente ao ambiente envolvente para que as crianças se possam concentrar em silêncio ou ouvir o que gostarem em locais ruidosos sem precisarem de pedir para aumentar o volume! Os controlos na proteção ativam o modo de perceção para que possam ouvir o que está a acontecer à sua volta e a função Quick Awareness melhora as vozes para que ouvir as conversas enquanto utilizam os auscultadores.

Partilha de áudio sem fios

Se os amigos do seu filho também tiverem um par de auscultadores Philips K5500, podem criar uma ligação em cadeia sem fios entre os auscultadores e ouvir o mesmo áudio. Um par de auscultadores é ligado ao dispositivo inteligente a partir do qual pretendem ouvir e, em seguida,

ambos os amigos têm de premir o botão multifunções para entrar no modo de partilha de áudio.

Design adequado para crianças

Os botões de controlo redondos grandes na proteção tornam estes auscultadores simples de utilizar, enquanto as almofadas das proteções oferecem conforto. O aro para a cabeça almofadado ajusta-se para uma adaptação perfeita e os pontos na parte posterior indicam como colocar os auscultadores. Podem ser dobrados de forma plana ou para dentro, para um armazenamento fácil quando não estão a ser utilizados.

Chamadas nítidas

Um microfone incorporado permite chamadas entre as crianças e família e amigos. Um microfone dedicado capta o som da voz delas e um algoritmo de redução de ruído diminui algum do ruído de fundo do mundo à sua volta.

60 horas de reprodução (ANC desligado)

Obtém até 60 horas de reprodução (34 com cancelamento de ruído ligado) com uma carga completa e um carregamento rápido de 15 minutos proporciona 10 horas. Além disso, têm uma entrada de áudio de 3,5 mm para audição com fios. O botão BT dedicado permite às crianças efetuar o emparelhamento com os

seus dispositivos de forma fácil e a conectividade multiponto estabelecer ligação a mais do que um dispositivo em simultâneo.

Aplicação Philips Headphones

A nossa aplicação complementar pode ser utilizada para definir limites de tempo de reprodução, para que as crianças não ouçam durante demasiado tempo. Pode também utilizar a aplicação para mudar estes auscultadores da sua predefinição, em que o volume está limitado a 75 dB, para um modo de viagem que limita o volume a 85 dB.

A marca de som Philips

Desde filmes a música, vão adorar o que ouvirem! Estes auscultadores over-ear dispõem de diafragmas grandes de 40 mm, sintonizados com a marca de som Philips. Independentemente dos seus gostos, desfrutarão de um som envolvente e natural com graves profundos.

Design responsável

Fabricados com materiais resistentes e não tóxicos, estes auscultadores foram concebidos para utilização diária por crianças. Os auscultadores utilizam materiais reciclados e a nossa embalagem sem plástico utiliza cartão reciclado com certificação FSC e tinta à base de soja.

5000 series

Auscultadores over-ear sem fios para crianças

TAK5500RT/00

Especificações

Som

Sistema acústico: Fechado
Limites frequência: 20 - 20 000 Hz
Impedância: 32 ohm
Sensibilidade: 115 dB (1k Hz, 179 mV)
Diâmetro da coluna: 40 mm
Entrada máxima de corrente: 20 mW
Tipo de diafragma: Dinâmica

Conectividade

Versão Bluetooth: 5,4
Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Alcance máximo: Até 10 m
Ligação multiponto
Codecs suportados: SBC
Tomada dos auscultadores: 3.5 mm
Partilha de áudio sem fios

Embalagem exterior

Comprimento: 20.30 cm
Número de embalagens para o consumidor: 3
Largura: 18.20 cm
Peso bruto: 1.410 kg
Comprimento: 25.80 cm
GTIN: 1 48 95229 16034 4
Peso líquido: 0.63 kg
Tara: 0.78 kg

Conveniência

Suporta a aplicação Philips Headphones
Atualizações de firmware possíveis
Tipo de controlos: Botão
Limitação de volume (máx. 85 dB)

Alimentação elétrica

Número de pilhas: 1 un.
Tempo de carga: 2 hora(s)
Tempo de reprodução de música (cancelamento ativo de ruído ligado): 34 hora(s)
Tempo de reprodução de música (cancelamento ativo de ruído desligado): 60 hora(s)
Carregamento rápido: 15 mins for 10 hrs
Peso da bateria (total): 8.2 g
Capacidade da bateria (auscultadores): 450 mAh
Tipo de bateria (auscultadores): Polímeros de lítio (incorporada)

Dimensões da embalagem

Comprimento: 24.90 cm
Tipo de embalagem: Caixa
Tipo de disposição na prateleira: Pendurado
Largura: 18.60 cm
Profundidade: 5.20 cm
Número de produtos incluídos: 1
EAN: 48 95229 16034 7
Peso bruto: 0.370 kg
Peso líquido: 0.210 kg
Tara: 0.160 kg

Dimensões do produto

Comprimento: 18.50 cm
Largura: 18.10 cm
Profundidade: 4.30 cm
Peso: 0.192 kg

Acessórios

Guia de início rápido
Cabo para carregamento: Cabo USB-C, 200 mm

Design

Cor: Azul real
Estilo de utilização: Aro para a cabeça
Design dobrável: Plano/para dentro
Material do acoplamento auditivo: Pele sintética
Ajusta à orelha: Over-ear
Tipo de proteção: Fechado

Telecomunicações

Microfone para chamadas: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20633 5

Funcionalidades ANC

Tecnologia ANC: Híbrido, ANC Pro
Modo de perceção
ANC adaptável
Microfone para ANC: 2 microfones
ANC (cancelamento ativo de ruído)

Assistente de voz

Compatível com o assistente de voz: Siri da Apple, Assistente Google
Ativação do assistente de voz: Premir o botão multifunções
Suporte do assistente de voz



* Volume limitado a 75 dB no modo normal e 85 dB no modo de viagem, de acordo com as normas EN 50332 para uma audição segura.