

PHILIPS

Trådløse over-øret-
hodetelefoner for barn

5000 series

Volumet er begrenset til 85 dB

Pro-støyundertrykking

Trådløs lyddeling

Holdbar og sammenleggbar

TAK5500RT



Klar for musikk, anrop og stillhet

Barna kan trygt leve seg inn i lyden med disse lydbegrensede, trådløse hodetelefonene som går over øret. Lyden er klar og tydelig, samtidig som støyreduksjonen lar dem fokusere i stillhet – eller ganske enkelt høre hva de lytter til, uten behov for å skru opp lyden!

Trådløse over-øret-hodetelefoner. Laget for barn.

- Laget for unge ører. Lydbegrenset for bruk hjemme og på reise*
- Adaptiv støyreduksjon for trygg lytting, hvor som helst
- Trådløs lyddeling dobler moroa

Adaptiv støyreduksjon og foreldrekontroll

- Utforming som kan brettes med barnevennlig komfort og kontroller
- Klare samtaler med venner og familie
- Lang batteritid og enkel tilkobling
- Philips Headphones-app med foreldrekontroll

Lydbegrenset, naturlig lyd. Ansvarlig utforming.

- Varm, naturlig lyd. Philips' lydsignatur
- Ansvarlig og holdbar utforming. Emballasje uten plastikk

Høydepunkter

Lydbegrenset. 85 dB maks.*

Disse hodetelefonene passer komfortabelt over øret, og hjelper med å passivt redusere omgivelsesstøy. De har også en lydbegrensning på 75 dB som er perfekt for lytting i roligere omgivelser. For omgivelser med mer bråk, kan støyreduksjon skrues på via hodetelefonene eller Philips Headphones-appen – og foreldre kan angi en reisemodus på 85 dB i appen.*

Pro-støyundertrykking

Adaptiv støyreduksjon justerer seg automatisk etter omgivelsene, slik at barna kan fokusere i stillhet – eller høre godt selv i bråkete omgivelser, uten å be om å skru opp volumet! Ørekopp-kontrollene aktiverer Awareness Mode, slik at de kan høre det som skjer rundt dem, og Quick Awareness høyner stemmer, slik at de kan fortsatt høre deg selv om de har på hodetelefonene.

Trådløs lyddeling

Hvis vennene til barna også har et par Philips K5500-hodetelefoner, kan de lage en trådløs kjedekobling mellom hodetelefonene og lytte til den samme lyden. Ett par hodetelefoner kobles til smartenheten de vil lytte til, og deretter

trykker begge vennene på multifunksjonsknappen for å gå inn i lyddelingsmodus.

Barnevennlig utforming

De store, runde kontrollknappene på ørekoppene gjør at hodetelefonene er enkle å bruke, samtidig som de myke putene på ørekoppene gjør at de er komfortable å ha på seg. Hodebøylen med pute passer perfekt, og dotter på baksiden viser hvilken vei de skal tas på. De kan brettes flate, eller flate og innover, for enkel oppbevaring når de ikke brukes.

Klare samtaler

Med en innebygd mikrofon kan barna ha telefonsamtaler med familie og venner. En dedikert mikrofon fanger opp lyden av stemmen deres, mens en støyreduksjonsalgoritme roer noe av bakgrunnsstøyen fra omverdenen.

60 timers spilletid (ANC av)

Du får opptil 60 timers avspillingstid (34 med lydreduksjon) fra en fullading, og en raskt 15-minutters lading gir deg 10 timer – i tillegg til at det er en 3,5 mm lyd-jack for kablet lytting. En dedikert BT-knapp gjør det lett for barna å

parkoble med enhetene sine, og flerpunktstilkobling lar dem koble til flere enn én enhet av gangen.

Philips Headphones-appen

Den tilknyttede appen kan brukes til å angi grenser for avspillingstid, slik at barna ikke lytter for lenge. Du kan også bruke appen til å endre standardinnstillingen på hodetelefonene, som begrenser volumet til 75 dB, til reisemodus hvor volumet er begrenset til 85 dB.

Lydsignaturen til Philips

Fra film til musikk – de kommer til å elske det de hører! Disse over-øret-hodetelefonene til barn har store drivere på 40 mm som er tilpasset Philips' lydsignatur. Uansett hva de liker, får de en varm, naturlig lyd med dyp bass.

Ansvarlig design

Med tøffe, holdbare og giftfrie materialer, er disse hodetelefonene bygget for daglig bruk av barna. Det er brukt resirkulerte materialer i hodetelefonene, og emballasjen uten plastikk bruker FSC-sertifisert resirkulert papp og soyabasert blekk.

5000 series

Trådløse over-øret-hodetelefoner for barn

TAK5500RT/00

Spesifikasjoner

Lyd

Akustisk system: Lukket
Frekvensområde: 20–20 000 Hz
Impedans: 32 ohm
Følsomhet: 115 dB (1k Hz, 179 mV)
Høytalerdiameter: 40 millimeter
Maksimal inngangseffekt: 20 mW
Drivertype: Dynamisk

Tilkoblingsmuligheter

Bluetooth-versjon: 5,4
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimal rekkevidde: Opptil 10 m
Flerpunktstilkobling
Støttet kodek: SBC
Hodesettkontakt: 3.5 millimeter
Trådløs lyddeling

Ytre eske

Lengde: 20.30 cm
Antall kundepakker: 3
Bredde: 18.20 cm
Bruttovekt: 1.410 kg
Høyde: 25.80 cm
GTIN: 1 48 95229 16034 4
Nettovekt: 0.63 kg
Taravekt: 0.78 kg

Anvendelighet

Philips Headphones-appstøtte
Fastvareoppdateringer er mulig
Type kontroller: Knapp
Volumbegrensning (maks. 85 dB)

Drift

Antall batterier: 1 del
Ladetid: 2 time(r)
Avspillingstid for musikk (ANC på): 34 time(r)
Avspillingstid for musikk (ANC av): 60 time(r)
Kort ladetid: 15 mins for 10 hrs
Batterivekt (samlet): 8.2 g
Batterikapasitet (hodetelefoner): 450 mAh
Batteritype (hodetelefoner): Litium-polymer (innebygd)

Mål, emballasje

Høyde: 24.90 cm
Emballasjetype: Kartong
Type hylleplassering: Henging
Bredde: 18.60 cm
Dybde: 5.20 cm
Antallet produkter som følger med: 1
EAN: 48 95229 16034 7
Bruttovekt: 0.370 kg
Nettovekt: 0.210 kg
Taravekt: 0.160 kg

Produktmål

Høyde: 18.50 cm
Bredde: 18.10 cm
Dybde: 4.30 cm
Vekt: 0.192 kg

Tilbehør

Hurtigstartveiledning
Ladekabel: USB-C-kabel, 200 mm

Formgivning

Farge: Ekte blågrønn
Bruksmåte: Hodebånd
Sammenleggbar design: Flat/innover
Materialet i ørekoblingen: Syntetisk skinn
Øretilpasning: Over øret
Øreklokketype: Lukket bakside

Telekommunikasjon

Mikrofon for samtale: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20633 5

ANC-funksjoner

ANC-teknologi: Hybrid, ANC Pro
Bevissthetsmodus
Adaptiv ANC
Mikrofon for ANC: 2 mikrofoner
ANC (aktiv støyundertrykking)

Taleassistent

Kompatibel med taleassistent: Apple Siri, Google Assistant
Aktivering av taleassistent: Trykk på flerfunksjonsknappen
Støtte for taleassistent

