

# PHILIPS



프로페셔널 TV

19인치 HeartLine

Android™ 기반



19HFL5214W

## 전문가용 침상측 TV

Chromecast built-in™이 탑재되어 있습니다.

Chromecast built-in™, Google Play™ Store 액세스 등을 제공합니다. 의료 환경에서 개인 화면을 볼 수 있도록 설계된 이 제품은 Android™가 탑재된 침상측 TV로 직관적인 기능과 의료 등급 설계를 결합했습니다.

### 헬스케어용으로 설계. 환자용으로 제작.

- Chromecast 내장. 큰 화면으로 콘텐츠 캐스트
- 편리한 청소. 튼튼한 유리 전면. 보호 베젤
- 편리한 사용. 통합형 백라이트 터치 컨트롤
- 갈바닉 절연 헤드폰 연결
- Google Play 스토어. 찾고, 시청하고, 플레이하세요
- 박테리아의 증식을 효과적으로 억제하는 항균성 하우징
- 독서용 조명. 환자에게 낮이든 밤이든 책을 읽을 수 있는 자유 제공

### 신속한 설치. 완전한 제어.

- 앱 컨트롤. 앱을 원격으로 안전하게 설치 및 관리
- CMND & Control. 운영, 업데이트, 유지
- 의료 등급 전원 공급 장치
- MyChoice 호환. 내장형 유료 시청 솔루션
- 벽면 암에 장착하기 위한 긴 DC 전원 케이블(옵션)

# 주요 제품

## Chromecast 내장

스마트 기기(모바일, 노트북, 태블릿)에서 Android 기반 필립스 전문가용 TV로 영화, 프레젠테이션 등을 간편하게 무선 캐스팅할 수 있습니다. Chromecast는 비용 효율적이고 추가 하드웨어가 필요하지 않으며 전문적인 용도로도 안전합니다. 사용자는 스마트 기기에서 Chromecast 아이콘을 탭하기만 하면 수천 개의 캐스트 지원 앱에서 콘텐츠를 스트리밍할 수 있으며, 스마트 기기가 리모컨 역할을 합니다.

## Google Play 스토어

한 번의 터치로 Google Play 스토어에 액세스하여 필립스 전문가용 TV에 앱, 게임, 음악, 영화 등을 편리하게 추가할 수 있습니다.

## 튼튼한 유리 전면.

강화된 안전 유리 전면은 평평하여 청소가 편리합니다. 유리는 소수성이고 지문이 묻지 않으며 돌출된 버튼이 없어 세균이 들어갈 틈이 없습니다. TV 뒷면의 버튼을 눌러 내장된 터치 감지 컨트롤을 편리하게 비활성화하고 청소할 수 있습니다.

## 편리한 사용

이 필립스 전문가용 헬스케어 TV의 전면 패널에는 터치 컨트롤이 통합되어 있습니다. 주요 컨트롤이 편리하게 배치되어 있으며, 환자가 손가락을 올리면 조명이 켜지므로 작동이 간편합니다.

## 독서용 조명.

낮이든 밤이든 책을 읽을 수 있는 자유를 제공합니다. 이 필립스 전문가용 헬스케어 TV 하단 베젤 아래에 독서용 조명이 편리하게 배치되어 있습니다. 조명은 전면 터치 제어판의 버튼으로 작동하며, 손가락이나 손이 가까이 있으면 버튼에 불이 들어옵니다.

## 절연 헤드폰

갈바닉 절연 기능을 통해 환자의 헤드폰과 이 필립스 전문가용 헬스케어 TV를 가장 안전하게 연결할 수 있습니다. 헤드폰 회로에서 주변 전기 환경으로 전류가 흐르지 않습니다. 환자와 민감한 의료 기기를 모두 보호합니다.

## CMND & Control

로컬(LAN 또는 RF) 연결을 통해 디스플레이 네트워크를 실행하세요. CMND & Control을 사용하면 입력 제어, 소프트웨어 업데이트 및 디스플레이 상태 모니터링과 같은 중요한 기능을 수행할 수 있습니다. TV가 한 대이든 여러 대이든 문제 없습니다.

## 앱 컨트롤

필립스 전문가용 TV에 설치된 앱을 중앙에서 완벽하게 제어하세요. 앱 컨트롤을 사용하면 일부 TV 또는 전체 네트워크에서 앱을 설치, 삭제 및 관리할 수 있습니다. TV를 몇 대나 관리하든 게스트와 고객에게 맞춤형 경험을 제공할 수 있습니다.

## 내장형 유료 시청 솔루션

모든 채널에 대한 완전한 유료 액세스 모델부터 일부 프리미엄 콘텐츠까지, 모든 상황에서 유료 시청 콘텐츠를 제공합니다. MyChoice는 시청자가 코드나 카드를 통해 유료 시청 채널에 액세스할 수 있도록 하는 통합 솔루션입니다.

## 의료 등급 전원 공급 장치

이 필립스 전문가용 헬스케어 TV에는 EN/IEC 60601-1 및 EN/IEC 60601-1-2 표준을 준수하는 전원 공급 장치가 통합되어 있습니다.

## 항균성 하우징

전세계적으로 병원과 임상 환경의 세균은 생명을 위협하는 감염을 유발할 수 있어 날이 갈수록 더욱 심각한 문제로 여겨집니다. 필립스 CareSuite TV는 하우징 재질에 JIS Z2801 준수 항균성 첨가제를 사용하여 디스플레이 하우징에 있어 필수 요소인 동시에 이러한 문제를 해결해 줍니다. "포도상구균(위장염)", "대장균", "클레프시엘라균(폐렴)" 등 가장 흔한 미생물의 증식을 막아주는 이 보호막으로 환자와 의사 모두의 건강이 보장됩니다.

# 사양

## 화질/디스플레이

대각선 화면 크기(인치): 19 인치  
대각선 화면 크기(미터): 47 cm  
디스플레이: LED HD TV  
패널 해상도: 1366 x 768p  
밝기: 200 cd/m<sup>2</sup>  
시야각(수평): 45/45 도  
시야각(수직): 25/40 도

## 튜너/수신/전송

디지털 TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD(최대 1080p60)  
아날로그 TV: PAL  
IP 재생: 멀티캐스트, 유니캐스트, HLS, OTT 앱 채널

## Android TV

OS: Android TV™ 9(Pie)  
사전 설치 앱: Netflix\*, YouTube, Google Play Store\*, Google Play Movies, Google Play Games, YouTube Music  
메모리 크기(플래시): 16GB\*

## 접객 기능

호텔 모드: 볼륨 제한, 스위치 켜기 설정 제어, 설치 메뉴 잠금, 메뉴 잠금, 로컬 컨트롤 잠금, Prison Mode  
전원 제어: 퀵 스타트 모드, 자동 전원 켜기, 자동 전원

## 고기

브랜드: 맞춤형 홈 화면, 맞춤형 환영 앱, 위치명 (Geonames ID), CMND 및 제작, 맞춤형 대시보드 (HTML 및 APK)  
CMND 및 제어: 오프라인 채널 편집기, 오프라인 설정 편집기, IP/RF를 통한 원격 관리, TV 그룹 관리, USB를 통한 로컬 업데이트, 즉각적인 초기 클로닝  
제어: 앱 컨트롤, JEDI Native Android TV Control, TV 제어용 JSON API - JAPIT, Serial Xpress Protocol, Crestron Connected, 조이스틱  
대화형 DRM: VSecure, 바로 재생되는 원활한 스트리밍, 보안미디어  
수익 창출: MyChoice  
CMND 및 체크인: 게스트 이름, 게스트 언어, 메시지, TV 청구서, 빠른 결제  
공유: Chromecast 내장, 보안 공유, 네트워크 관리 공유  
편의성: Google 어시스턴트\*, Google 계정 로그인, 일기 예보, >40개 지원 메뉴 언어, 시계 꺼짐 모드, 테마 TV, 기상 알람, 취침 타이머

## 헬스케어 기능

제어: 멀티 리모컨, 너스 콜 시스템 호환, 조명식 터치 컨트롤 버튼  
편의성: 독서용 조명, 근접 센서, TV 핸들 바, 토크백, 독립형 기본 스피커 음소거, 청소용 잠금 기능

안전: 강화 유리, 이중막 Class II, 난연재, 갈바닉 절연 헤드폰 출력, IEC/EN60601-1  
위생적: 지문 방지 유리 전면, 소수성 코팅, 매끄러운 후면 덮개 디자인, JISZ2801 항균성 하우징  
EMC: IEC/EN60601-1-2

## 멀티미디어

비디오 재생 지원: 포맷: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, AVI, MKV 포함, VP9  
지원 음악 형식: MP3, AAC, WAV, WMA(v2에서 최대 v9.2), WMA-PRO(v9 및 v10)  
지원 자막 형식: SRT, SMI, TXT  
지원 사진 형식: JPG, PNG, BMP, GIF  
USB 지원 비디오 해상도: 최대 1920x1080p@60Hz

## 오디오

음향 출력 전력: 5(2x2.5) W  
육상 스피커 출력: 1.5W 모노 8Ohm  
스피커: 2.0, 다운 파이어링  
사운드 특징: DTS-HD, Dolby Atmos 호환, Dolby MS12D, AC-4, DTS 스튜디오 사운드

# 사양

## 소비전력

주변 온도: 0°C ~ 40°C  
 입력: 12V DC  
 대기 전력 소비량: <0.5W  
 외부 전원: 50-60Hz, AC 100-240V  
 에너지 라벨 클래스: E  
 EU 에너지 라벨 전력: 14 W  
 절전 기능: Eco 모드  
 EPREL 등록 번호: 964360

## 액세서리

포함됨: DC 전원 어댑터, DC 전원 코드 1.5m, AC 전원 코드, 유한 보증서, 법률 및 안전 브로셔  
 옵션: DC 전원 코드 3m 22AV1965A/12, 편리한 RC 22AV1601B/12, 헬스케어 RC 22AV1604B/12, 위생적 RC 22AV2204A, 설정 RC 22AV9574A/12

## 무선 연결

무선 LAN: 802.11 ac, Wifi-Direct

## 측면 단자

헤드폰 출력: 미니 잭  
 USB1: USB 2.0

## 후면 단자

욕실 스피커 출력: 미니 잭  
 외부 컨트롤: RJ-48  
 안테나: IEC-75  
 HDMI1: HDMI 1.4  
 이더넷(LAN): RJ-45

## 연결성 향상 기능

RJ48: IR 입력/출력, Serial Xpress 인터페이스  
 EasyLink(HDMI CEC): 원터치 재생, 시스템 대기, RC 패스 스루, 시스템 오디오 컨트롤  
 HDMI: ARC(모든 포트), 자동 입력 선택

## 디자인

색상: 화이트

## 규격

제품 중량: 3.45 kg  
 벽 부착 마운트 호환 가능: 75 x 75mm, M4  
 세트 규격(핸들 제외): (WxHxD)  
 469x326x39/49 mm  
 제품 중량(핸들 포함): 3.8 kg



- \* Netflix: 앱을 사용하려면 특정 약관이 적용되며, 해당 약관을 승인하고 적용해야 합니다.
- \* Google 어시스턴트 이용 가능 여부는 국가 및 언어 설정에 따라 다릅니다. Google 어시스턴트를 사용하려면 음성 기능이 있는 리모컨(옵션)을 사용해야 합니다.
- \* 기능의 이용 가능 여부는 통합자가 선택한 구현 내용에 따라 다릅니다.
- \* 필립스는 앱의 올바른 기능에 대한 가용성과 연속성을 보장하지 않습니다.
- \* 기기의 사전 구성으로 인해 실제 사용 가능 메모리는 보다 적을 수 있습니다.
- \* 전원을 켜 모드에서 일반적인 전력 소비량은 IEC62087 Ed 2에 따라 측정되었습니다. 실제 에너지 소비량은 TV 사용 방식에 따라 달라집니다.
- \* 이 TV는 RoHS 지침의 기존 면제 조항에 따라 대체 기술이 존재하지 않는 특정 부품 또는 구성품에 한해 납 성분이 포함되어 있습니다.
- \* Android, Google Play 및 Chromecast는 Google LLC의 상표입니다.