

PHILIPS

Auriculares inalámbricos
supraaurales para niños

5000 series

Volumen limitado a 85 dB

Reducción de ruido Pro

Audio compartido inalámbrico

Duraderos y plegables

TAK5500AL



Preparado para música, llamadas y silencio

Los niños pueden sumergirse en su mundo de forma segura con estos auriculares inalámbricos supraaurales con volumen limitado. El sonido es claro y nítido, mientras que la cancelación de ruido adaptable les permite concentrarse en silencio o escuchar lo que quieran claramente sin tener que subir el volumen.

Auriculares inalámbricos supraaurales diseñados para niños.

- Diseñados para los oídos más jóvenes, con límites de volumen para el hogar y los viajes*
- Cancelación de ruido adaptable para escuchar con seguridad en cualquier lugar
- El modo Compartir audio inalámbrico duplica la diversión

Cancelación de ruido adaptable y control parental

- Diseño plegable con comodidad y controles adecuados para niños
- Llamadas nítidas con amigos y familiares
- Batería de larga duración y conexiones sencillas
- Aplicación Philips Headphones con control parental

Sonido natural con volumen limitado y diseño responsable.

- Sonido cálido y natural, la firma de audio de Philips
- Diseño responsable y duradero con embalaje sin plástico

Destacados

Volumen limitado a 85 dB máx.*



Estos auriculares ofrecen un cómodo ajuste supraaural que ayuda a reducir pasivamente el ruido ambiental y un límite de volumen de 75 dB, perfecto para la escucha en entornos más silenciosos. Para ubicaciones más ruidosas, la cancelación de ruido se puede activar desde los propios auriculares o la app Philips Headphones, donde los padres también pueden configurar un modo de viaje con un límite de 85 dB*.

Reducción de ruido Pro



La reducción de ruido adaptable se ajusta al entorno automáticamente para que los niños puedan concentrarse en silencio o escuchar su audio en lugares ruidosos sin necesidad de subir el volumen. Los controles de los cascos activan el modo de conciencia del exterior para que

puedan oír lo que ocurre a su alrededor y el modo de conciencia rápida mejora las voces para que puedan oírte con los auriculares puestos.

Audio compartido inalámbrico

Si los amigos de tus hijos también tienen unos Philips K5500, pueden crear una conexión en cadena inalámbrica entre auriculares y escuchar el mismo audio. Primero se conecta un par de auriculares al dispositivo inteligente desde el que quieren escuchar y, luego, ambos amigos pulsan su botón multifunción para activar el modo de audio compartido.

Diseño infantil

Los grandes botones de control redondos de los cascos hacen que estos auriculares resulten fáciles de usar, mientras que las suaves almohadillas los hacen cómodos. La banda de sujeción acolchada se ajusta para ofrecer comodidad y los puntos de la parte posterior indican la orientación en la que se deben poner. Además, se pueden plegar hacia dentro o con un perfil plano para guardarlos fácilmente.

Llamadas nítidas

Un micrófono integrado permite a los niños hacer llamadas a familiares y amigos. Un micrófono dedicado capta el sonido de tu voz a la vez que un algoritmo de reducción de ruido silencia parte del ruido de fondo del entorno que te rodea.

60 h de tiempo de reproducción (sin ANC)

Disfruta de hasta 60 horas de reproducción (34 con la reducción de ruido activada) con una carga completa. Por otro lado, una carga rápida

de 15 minutos da para 10 horas de uso inalámbrico, y el conector de audio de 3,5 mm permite usarlos con cable. Mediante un botón Bluetooth específico, los niños pueden emparejar los auriculares fácilmente con sus dispositivos, y la conectividad multipunto les permite conectarse a más de un dispositivo a la vez.

Aplicación Philips Headphones

Nuestra aplicación complementaria se puede utilizar para establecer límites de tiempo de reproducción, de modo que los niños no escuchen audio durante demasiado tiempo. También puedes utilizar la aplicación para cambiar el ajuste predeterminado, que limita el volumen a 75 dB, a un modo de viaje con un límite de 85 dB.

Distintivo del audio de Philips

Desde películas a música, ¡les encantará lo que oyen! Estos auriculares supraaurales para niños cuentan con grandes altavoces de 40 mm, que se ajustan al distintivo audio de Philips. Para que siempre disfruten de un sonido cálido y natural con graves profundos.

Diseño responsable

Estos auriculares están fabricados con materiales resistentes, duraderos y no tóxicos, y diseñados para el uso diario de los niños. Además, usan materiales reciclados, y nuestro embalaje sin plástico usa cartón reciclado con certificación FSC y tinta a base de soja.

5000 series

Auriculares inalámbricos supraaurales para niños

TAK5500AL/00

Especificaciones

Sonido

Sistema acústico: Cerrado

Rango de frecuencia: 20 - 20 000 Hz

Resistencia: 32 ohmios

Sensibilidad: 115 dB (1 kHz, 179 mV)

Diámetro del altavoz: 40 mm

Entrada de alimentación máxima: 20 mW

Tipo de altavoz: Dinámico

Conectividad

Versión de Bluetooth: 5.4

Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP

Alcance máximo: Hasta 10 m

Conexión multipunto

Códec compatible: SBC

Toma para auriculares: 3.5 mm

Audio compartido inalámbrico

Caja exterior

Longitud: 20.30 cm

Unidades por caja: 3

Anchura: 18.20 cm

Peso bruto: 1.410 kg

Altura: 25.80 cm

GTIN: 1 48 95229 16035 1

Peso neto: 0.63 kg

Peso tara: 0.78 kg

Comodidad

Compatibilidad con la aplicación Philips

Headphones

Posibilidad de actualización de firmware

Tipo de controles: Botón

Volumen limitado (85 dB)

Potencia

Número de pilas: 1 ud.

Tiempo de carga: 2 hora(s)

Tiempo de reproducción de música (ANC activada): 34 hora(s)

Tiempo de reproducción de música (ANC desactivada): 60 hora(s)

Rápido tiempo de carga: 15 mins for 10 hrs

Peso de la batería (total): 8.2 g

Capacidad de la batería (auriculares): 450 mAh

Tipo de batería (auriculares): Polímero de litio (integrada)

Dimensiones del embalaje

Altura: 24.90 cm

Tipo de embalaje: Cartón

Tipo de colocación: Colgante

Anchura: 18.60 cm

Profundidad: 5.20 cm

Número de productos incluidos: 1

EAN: 48 95229 16035 4

Peso bruto: 0.370 kg

Peso neto: 0.210 kg

Peso tara: 0.160 kg

Dimensiones del producto

Altura: 18.50 cm

Anchura: 18.10 cm

Profundidad: 4.30 cm

Peso: 0.192 kg

Accesorios

Guía de inicio rápido

Cable de carga: Cable USB-C, 200 mm

Diseño

Color: Piloto ámbar

A la moda: Banda de sujeción

Diseño plegable: Plano/hacia dentro

Material de acoplamiento para la oreja: Cuero sintético

Ajuste para la oreja: Supraaural

Tipo de auriculares: Diseño posterior cerrado

Telecomunicaciones

Micrófono para llamadas: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20634 2

Funciones de ANC

Tecnología ANC: Híbrida, ANC Pro

Modo de conciencia del exterior

ANC adaptable

Micrófono para ANC: 2 micrófonos

Reducción de ruido activa (ANC)

Asistente de voz

Compatibilidad con asistente de voz: Siri de Apple, Asistente de Google

Activación del asistente de voz: Pulsa el botón multifunción

Compatibilidad con asistente de voz

