

PHILIPS

Lasten langattomat korvat
peittävät kuulokkeet

5000 series

Äänenvoimakkuuden rajoitus 85
desibeliin asti

Pro-melunvaimennus

Langaton äänenjako

Kestävät ja taitettavat

TAK5500RT



Valmis musiikkiin, puheluihin ja hiljaisuuteen

Lapset voivat uppoutua kuunteluun turvallisesti näillä korvat peittävillä langattomilla kuulokkeilla, joiden äänenvoimakkuus on rajoitettu heille sopivaksi. Kuulokkeiden äänenlaatu on terävä ja selkeä. Mukautuvan melunvaimennuksen ansiosta lapset voivat keskittyä rauhassa tai kuunnella selkeästi ilman tarvetta nostaa äänenvoimakkuutta.

Korvat peittävät langattomat kuulokkeet lapsia varten.

- Suunniteltu lasten korville. Äänenvoimakkuuden rajoitukset kotiin ja matkoille*
- Mukautuva melunvaimennus turvalliseen kuunteluun kaikkialla
- Tuplasti hupia langattomalla äänenjaolla

Mukautuva melunvaimennus ja vanhempien valvonta

- Kätevä ja lapsiystävällinen taitettava malli
- Selkeät puhelut kavereiden ja perheen kanssa
- Pitkä akunkesto ja helpot yhteydet
- Philips Headphones -sovellus ja vanhempien valvonta

Luonnollinen ääni turvallisesti. Vastuullista suunnittelua.

- Philipsin tunnistettava lämmin ja luonnollinen ääni
- Vastuullista ja kestävää suunnittelua. Muovittomat pakkaukset.

5000 series

Lasten langattomat korvat peittävät kuulokkeet

TAK5500RT/00

Kohokohdat

Äänenvoimakkuuden rajoitus enintään 85 desibeliä.*

Nämä kuulokkeet istuvat mukavasti korvien päälle ja vaimentavat passiivisesti ympäristön melua. Niiden 75 desibelin äänenvoimakkuuden rajoitus sopii kuunteluun hiljaisissa ympäristöissä. Meluisia ympäristöjä varten voi ottaa käyttöön melunvaimennuksen kuulokkeiden tai Philips Headphones -sovelluksen kautta – ja vanhemmat voivat määrittää matkatilan 85 desibelin rajoituksen sovelluksessa.*

Pro-melunvaimennus

Mukautuva melunvaimennus muuttuu automaattisesti ympäristön mukaan, jotta lapset voivat keskittyä rauhassa – tai kuunnella meluisassa paikassa pyytämättä nostamaan äänenvoimakkuutta. Korvakuppien painikkeilla voi aktivoida taustäänitilan, jotta lapset kuulevat, mitä heidän ympärillään tapahtuu. Tila vahvistaa ihmisääniä, jotta he voivat kuulla äänesi riisumatta kuulokkeita.

Langaton äänenjako

Jos myös lapsesi kavereilla on Philips K5500 -kuulokkeet, he voivat ketjuttaa kuulokkeet langattomasti ja kuunnella samaa ääntä. Yhdet kuulokkeista liitetään älylaitteeseen, jota he

haluavat kuunnella, ja sen jälkeen kummankin kaveruksen on painettava monitoimipainiketta, jotta he siirtyvät äänenjakotilaan.

Lapsiystävällinen muotoilu

Korvakuppien suuret pyöreät ohjauspainikkeet helpottavat kuulokkeiden käyttöä, ja pehmeät korvatyyny tekivät niistä mukavat. Pehmeä kuulokesanka on helppo säätää sopivaksi, ja sen takana olevat pisteet helpottavat kuulokkeiden pukemista. Kuulokkeet voi taittaa litteäksi ja sitten sisäänpäin säilytystä varten.

Selkeät puhelut

Sisäisen mikrofonin ansiosta lapset voivat vastata perheen ja kavereiden puheluihin. Erillinen mikrofoni poimii lapsen äänen, ja melua vaimentava algoritmi hiljentää osan ympäristön taustamelusta.

60 tunnin toisto aika (ANC ei käytössä)

Saat jopa 60 tuntia toistoaikaa (34 tuntia, kun melunvaimennus on käytössä) täydellä latauksella ja 15 minuutin pikalatauksella 10 tuntia, ja käytettävissä on 3,5 mm:n ääniliitäntä langallista kuuntelua varten. BT-painikkeen avulla lasten on helppo pariliittää

kuulokkeet laitteisiinsa, ja Multipoint-yhteyden ansiosta he voivat yhdistää useampaan laitteeseen kerralla.

Philips Headphones -sovellus

Kumppanisovelluksella voi määrittää toistoajan rajoituksia, jotta lapset eivät kuuntele liian pitkään. Sovelluksessa voi myös vaihtaa kuulokkeiden oletusasetuksesta, jossa äänenvoimakkuuden rajoitus on 75 desibeliä, matkatilaan, jossa rajoitus on 85 desibeliä.

Philipsin tunnistettava ääni

Lapset voivat nauttia elokuvista ja musiikista täysillä! Näissä lasten korvat peittävissä kuulokkeissa on suurikokoiset 40 mm:n elementit, jotka on viritetty tuottamaan tunnettua Philips-ääntä. Näin kaikki kuulostaa lämpimän luonnolliselta syvällä bassolla höystettynä.

Vastuullista suunnittelua

Kestävistä ja myrkyttömistä materiaaleista valmistetut kuulokkeet on suunniteltu lapsia varten päivittäiseen käyttöön. Kuulokkeissa on käytetty kierrätysmateriaaleja, ja muovittomissa pakkauksissa on käytetty FSC-sertifioitua kierrätyskartonkia ja soijapohjaista mustetta.

5000 series

Lasten langattomat korvat peittävät kuulokkeet

TAK5500RT/00

Tekniset tiedot

Ääni

Akustinen järjestelmä: Suljettu
Taajuusalue: 20–20 000 Hz
Impedanssi: 32 ohmia
Herkkyyks: 115 dB (1 kHz, 179 mV)
Kaiuttimen halkaisija: 40 mm
Enimmäisteho: 20 mW
Ajurityyppi: Dynaamiset

Liitännät

Bluetooth-versio: 5,4
Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP
Enimmäiskantama: Enintään 10 m
Multipoint-yhteys
Tuettu koodekki: SBC
Kuulokeliitäntä: 3.5 mm
Langaton äänenjako

Ulompi pakkaus

Pituus: 20.30 cm
Kuluttajapakkausten määrä: 3
Leveys: 18.20 cm
Kokonaispaino: 1.410 kg
Korkeus: 25.80 cm
GTIN: 1 48 95229 16034 4
Nettopaino: 0.63 kg
Bruttopaino: 0.78 kg

Käyttömukavuus

Philips Headphones -sovelluksen tuki
Laitteohjelmistopäivityksiä saatavilla
Ohjaustapa: Painike
Äänenvoimakkuuden enimmäisrajoitus (85 dB)

Virta

Paristojen määrä: 1 kpl
Latausaika: 2 tuntia
Musiikin toistoaika (ANC käytössä): 34 tuntia
Musiikin toistoaika (ANC ei käytössä): 60 tuntia
Nopea lataus: 15 mins for 10 hrs
Akun kokonaispaino: 8.2 g
Akkuteho (kuulokkeet): 450 mAh
Akkutyyppi (kuulokkeet): Litiumpolymeeriakku (kiinteä)

Pakkauksen mitat

Korkeus: 24.90 cm
Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
Hyllysijoitustyyppi: Ripustus
Leveys: 18.60 cm
Syvyys: 5.20 cm
Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
EAN: 48 95229 16034 7
Kokonaispaino: 0.370 kg
Nettopaino: 0.210 kg
Bruttopaino: 0.160 kg

Tuotteen mitat

Korkeus: 18.50 cm
Leveys: 18.10 cm
Syvyys: 4.30 cm
Paino: 0.192 kg

Lisätarvikkeet

Pikaopas
Latauskaapeli: USB-C-kaapeli, 200 mm

Muotoilu

Väri: Sinivihreä
Tyyli: Hihna
Taitettava muotoilu: Litteäksi/sisäänpäin
Korvaliitinmateriaali: Keinonahka
Korvakiinnitys: Korvat peittävät
Korvakupin tyyppi: Suljettu malli

Tietoliikenne

Mikrofoni puheluita varten: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20633 5

ANC-ominaisuudet

ANC-tekniikka: Hybridi, ANC Pro
Taustääänitila
Mukautuva ANC
Mikrofoni ANC:tä varten: 2 mikrofonia
Aktiivinen melunvaimennus (ANC)

Ääniavustaja

Yhteensopiva ääniavustaja: Apple Siri, Google Assistant
Ääniavustajan käyttöönotto: Paina monitoimipainiketta
Ääniavustajan tuki

