



Philips 9000 series
室內覆耳式耳機

復古設計，嘹亮音色

有線開放式後背耳機
彎角 50 公釐驅動器
可長時間舒適聆聽

SHP9500CY

Freddie

迎接你的最佳音樂夥伴！外型經典的開放式後背有線耳機，讓喜愛的音樂能以應有的絕佳音質呈現。這款耳機專為居家聆聽打造，配備音響發燒級的調音、時尚復古風格及現代舒適感。

世紀系列。有線開放式後背耳機。

- 復古外型，現代音色
- 開放式後背覆耳式耳機。拉近您與音樂的距離
- 專為居家聆聽精心打造

Freddie 致敬飛利浦百年音色

- 彎角 50 公釐鈹磁石驅動器。真實的 Hi-Fi 音色
- 受控的低音。嘹亮的高音。自然的中音
- 音響發燒友等級的連接和長度 3 公尺的纜線

復古造型，現代舒適感與效能。

- 雙層頭帶與透氣的耳罩襯墊
- 耐用的鍍剛外側頭帶
- 溫暖、細膩、自然。飛利浦獨特音感
- 從環保出發的設計和包裝

PHILIPS

室內覆耳式耳機

復古設計，嘹亮音色 有線開放式後背耳機，彎角 50 公釐驅動器，可長時間舒適聆聽

規格

音效

- 音響系統：開放式
- 頻率範圍：12 - 35,000 Hz
- 喇叭直徑：50 公釐
- 阻抗：32 歐姆
- 敏感度：101 dB (1K Hz, 1mV)
- 喇叭直徑：50 mm
- 最大輸入功率：20 mW
- 驅動器類型：動態

連線能力

- 纜線連接：單邊纜線
- 連接器表面處理：鍍金
- 纜線長度：3 m
- 接頭：3.5 mm
- 耳機插槽：3.5 mm

外紙箱

- 長度：37.20 cm
- 包裝數：3
- 寬度：20.30 cm
- 總重：1.96 kg
- 高度：24.20 cm
- GTIN: 1 48 95229 16007 8
- 淨重：0.97 kg
- 皮重：0.99 kg

包裝尺寸

- 高度：24.3 cm

- 包裝類型：紙箱
- 貨架放置類型：吊掛式
- 寬度：19.1 cm
- 深度：11.8 cm
- 內含產品件數：1
- EAN: 48 95229 16007 1
- 總重：0.542 kg
- 淨重：0.324 kg
- 皮重：0.218 kg

產品尺寸

- 高度：21.00 cm
- 寬度：19.00 cm
- 深度：10.30 cm
- 重量：0.296 kg

配件

- 隨附轉接器：3.5-6.3 公釐轉接器插頭

設計

- 色彩：世紀棕
- 配戴方式：頭帶
- 貼耳材質：布料
- 耳形貼合：覆耳式
- 耳罩類型：開放式後背

UPC

- UPC: 8 40063 20606 9

SHP9500CY/00

焦點

復古設計，一流音質

皮革長褲、您最棒的襯衫，還有這款覆耳式耳機的復古 70 年代造型！不論您是在隨著舊時代的黑膠唱片搖滾樂搖擺，還是在串流最新單曲，現在正是時候放鬆享受溫馨又真實的音色。

開放式後背耳機

開放式後背設計可讓您感受到音樂的靈魂。少了截留聲音的材質，您將體驗到具臨場感的寬闊演奏，透過分離人聲和樂器來讓您享受每一個音符所帶來的全面震撼。感覺就像親臨錄音室聆聽您最愛樂團的現場表演。

50 公釐鈹磁石驅動器

鈹磁石驅動器採用傾斜 15 度的設計，能夠緊貼您的耳朵，讓您以最佳準確性聽到每一個頻率。您會聽見豐富又自然的嘹亮高音、受控低音和中音。非常適合任何您想深入探索的音樂。

極致舒適

巧克力褐色的內部頭帶極致柔軟，而透氣的耳罩襯墊可讓您在長時間聆聽期間保持耳朵涼爽。耐用的鍍鋼外側頭帶可確保多年的正常運作，並且提供恰到好處的扣夾力道來將耳機舒適地固定至定位。

有線 Hi-Fi 耳機

從您的立體聲音響到您最愛的扶手椅，隨附的 3 公尺纜線都能讓您擁有充分移動範圍。鍍金接頭和 6.3 公釐插孔轉接器，可讓您在用音響發燒友等級的設備聆聽時，獲得最佳的連接。

飛利浦獨特音感

從音樂到播客，這些耳機讓您盡情享受喜愛的聲音！大型驅動器搭配飛利浦的音效特色，讓您享受溫暖、細膩的音效與渾厚的低音。

從環保出發的設計

我們不斷地努力，讓我們的供應鏈變得更永續和透明。我們的包裝使用 FSC 認證的回收紙板與大豆油墨。



發行日期 2025-04-28

版本：2.1.1

EAN: 48 95229 16007 1

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com