

# PHILIPS

Dečije bežične slušalice  
koje se nose preko ušiju

5000 series

Jačina zvuka je ograničena na 85  
dB

Noise Canceling Pro

Bežično deljenje zvuka

Izdržljive i sklopive

TAK5500RT



## Spremne za muziku, pozive i tišinu

Deca mogu bezbedno da uživaju uz ove bežične slušalice koje se nose preko ušiju, sa ograničenom jačinom zvuka. Zvuk je čist i jasan, dok im prilagodljivo redukovanje buke omogućava da se koncentrišu u tišini – ili da čuju ono što slušaju bez potrebe da pojačavaju zvuk!

### **Bežične slušalice koje se nose preko ušiju. Napravljene za decu.**

- Dizajnirano za mlade uši. Ograničenja jačine zvuka za kuću i putovanja
- Adaptivno redukovanje buke za bezbedno slušanje bilo gde
- Bežično deljenje zvuka udvostručuje zabavu

### **Adaptivno redukovanje buke i roditeljske kontrole**

- Sklopivi dizajn sa udobnošću i kontrolama prilagođenim deci
- Jasni pozivi sa prijateljima i porodicom
- Dugo trajanje baterije i lako povezivanje
- Aplikacija Philips Headphones sa roditeljskom kontrolom

### **Prirodan zvuk ograničene jačine. Odgovoran dizajn.**

- Topao, prirodan zvuk. Philips zvučna slika.
- Odgovoran, izdržljiv dizajn. Ambalaža bez plastike.

## 5000 series

Dečije bežične slušalice koje se nose preko ušiju

TAK5500RT/00

# Važne karakt.

### Ograničenje jačine zvuka. Maks. 85 dB.



Ove slušalice imaju udobno naleganje preko ušiju koje pomaže u pasivnom smanjenju okolne buke i ograničenje jačine zvuka od 75 dB koje je savršeno za slušanje u tišim okruženjima. Za bučnije lokacije, redukovanje buke može da se uključi preko slušalica ili aplikacije Philips Headphones – a roditelji mogu da podese režim za putovanja od 85 dB u aplikaciji.

### Noise Canceling Pro



Adaptivno redukovanje buke automatski se prilagođava okruženju tako da deca mogu tiho da se koncentrišu – ili da čuju zvuk koji slušaju na bučnim mestima bez potrebe da pojačavaju zvuk! Kontrole na slušalicama aktiviraju režim Awareness tako da mogu čuti šta se dešava oko njih, dok režim Quick Awareness pojačava glasove tako da vas mogu čuti dok nose slušalice.

### Bežično deljenje zvuka



Ako prijatelji vašeg deteta takođe imaju slušalice Philips K5500, mogu bežično međusobno da ih povežu i da slušaju isti zvuk. Jedne slušalice se povezuju na pametni uređaj sa kojeg žele da slušaju, a zatim je potrebno da oba korisnika četiri puta pritisnu višenamensko dugme kako bi aktivirali režim deljenja zvuka.

### Dizajn prilagođen deci

Velika okrugla kontrolna dugmad na slušalicama čine ih jednostavnim za korišćenje, dok ih mekani jastučići čine udobnim za nošenje. Obložena traka za glavu se prilagođava za savršeno pristajanje, a tačke na poledini pokazuju kako treba postaviti slušalice. Mogu da se preklope ravno ili ravno i prema unutra, za lakše skladištenje kada se ne koriste.

### Jasni pozivi

Ugrađeni mikrofoni omogućavaju deci da obavljaju pozive sa porodicom i prijateljima. Namenski mikrofoni beleži zvuk njihovog glasa, dok algoritam za smanjivanje buke utištava pozadinsku buku iz okruženja.

### 60 sati reprodukcije (sa isključenim aktivnim redukovanjem buke)

Dobićete do 60 sati reprodukcije (34 sa uključenim redukovanjem buke) sa potpuno napunjenom baterijom, a brzo punjenje od 15 minuta omogućava 10 sati korišćenja – plus, tu je i 3,5 mm audio priključak za žičano slušanje. Namensko BT dugme olakšava deci uparivanje sa uređajima, a mogućnost više tačaka povezivanja omogućava im da ih povežu sa više od jednog uređaja istovremeno.

### Aplikacija Philips Headphones

Našu pomoćnu aplikaciju možete da koristite za podešavanje ograničenja vremena reprodukcije kako deca ne bi slušala predugo. Aplikaciju takođe možete da upotrebite da biste slušalice prebacili sa podrazumevane postavke, gde je jačina zvuka ograničena na 75 dB, na režim za putovanja sa ograničenjem jačine zvuka od 85 dB.

### Philips zvučna slika

Od filmova do muzike, obožavaće ono što čuju! Ove dečije slušalice koje se nose preko ušiju imaju velike drajvere od 40 mm, doterane u skladu sa Philips zvučnom slikom. Šta god da vole da slušaju, uživaju u toplom, prirodnom zvuku sa dubokim basom.

### Odgovoran dizajn

Napravljene od izdržljivih i trajnih netoksičnih materijala, ove slušalice su napravljene za svakodnevnu upotrebu od strane dece. Reciklirani materijali se koriste u slušalicama, a naša ambalaža bez plastike koristi FSC sertifikovani reciklirani karton i mastilo na bazi soje.

## 5000 series

Dečije bežične slušalice koje se nose preko ušiju

TAK5500RT/00

# Specifikacije

### Zvuk

Akustični sistem: Zatvoren  
Frekventni domet: 20–20.000 Hz  
Impendansa: 32 oma  
Osetljivost: 115 dB (1 kHz, 179 mV)  
Prečnik zvučnika: 40 mm  
Maksimalna ulazna snaga: 20 mW  
Tip drajvera: Dinamično

### Mogućnost priključivanja

Bluetooth verzija: 5.4  
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP  
Maksimalni raspon: Do 10 m  
Veza sa više uređaja  
Podržani kodek: SBC  
Utičnica za slušalice: 3.5 mm  
Bežično deljenje zvuka

### Spoljna kutija

Dužina: 20.30 cm  
Broj korisničkih pakovanja: 3  
Širina: 18.20 cm  
Bruto težina: 1.410 kg  
Visina: 25.80 cm  
GTIN: 1 48 95229 16034 4  
Neto težina: 0.63 kg  
Tarirana težina: 0.78 kg

### Praktičnost

Podrška za aplikaciju Philips Headphones  
Moguća je nadogradnja firmvera  
Tip komandi: Dugme  
Ograničenje jačine zvuka (maks. 85 dB)

### Napajanje

Broj baterija: 1 kom.  
Vreme punjenja: 2 sati  
Vreme reprodukcije muzike (sa uključenim aktivnim redukovanjem buke): 34 sati  
Vreme reprodukcije muzike (sa isključenim aktivnim redukovanjem buke): 60 sati  
Kratko vreme punjenja: 15 mins for 10 hrs  
Težina baterije (ukupno): 8.2 g  
Kapacitet baterije (slušalice): 450 mAh  
Tip baterije (slušalice): Litijum-polimerska (ugrađena)

### Dimenzije pakovanja

Visina: 24.90 cm  
Način pakovanja: Karton  
Tip postavljanja na policu: Viseći  
Širina: 18.60 cm  
Dubina: 5.20 cm  
Broj proizvoda u kompletu: 1  
EAN: 48 95229 16034 7  
Bruto težina: 0.370 kg  
Neto težina: 0.210 kg  
Tarirana težina: 0.160 kg

### Dimenzije proizvoda

Visina: 18.50 cm  
Širina: 18.10 cm  
Dubina: 4.30 cm  
Težina: 0.192 kg

### Dodaci

Vodič za brzi početak  
Kabl za punjenje: USB-C kabl, 200 mm

### Dizajn

Boja: Prava tirkizna  
Stil nošenja: Traka za glavu  
Sklopivi dizajn: Ravno / ka unutra  
Materijal slušalice: Sintetička koža  
Položaj na uhu: Nošenje preko ušiju  
Vrste slušalice: Zatvoreni dizajn

### Telekomunikacije

Mikrofon za pozive: 1 mic

### UPC

UPC: 8 40063 20633 5

### ANC funkcije

ANC tehnologija: Hybrid, ANC Pro  
Awareness režim  
Prilagodljivi ANC  
Mikrofon za ANC: 2 mikrofona  
ANC (Aktivno redukovanje buke)

### Glasovni pomoćnik

Kompatibilnost sa glasovnim pomoćnicima:  
Apple Siri, Google Asistent  
Aktiviranje glasovnog pomoćnika: Pritisnite višefunkcionalno dugme  
Podrška za glasovnog pomoćnika

