

PHILIPS

Trådlösa over-ear-
hörlurar för barn

5000 series

Volymen är begränsad till 85 dB

Brusreducering Pro

Trådlös ljuddelning

Hållbara och vikbara

TAK5500AL



Redo för musik, samtal och tystnad

Med dessa trådlösa over-ear-hörlurar med volymbegränsning kan barn lyssna tryggt. Ljudet är skarpt och tydligt och den adaptiva brusreduceringen gör att de kan fokusera tyst – eller höra vad de lyssnar på utan att behöva höja volymen!

Trådlösa over-ear-hörlurar. Gjorda för barn.

- Utformade för unga öron. Volymbegränsningar för hemma och resor*
- Adaptiv brusreducering för säkert lyssnande överallt
- Trådlös ljuddelning för dubbel glädje

Adaptiv brusreducering och föräldrakontroller

- Vikbar design med komfort och kontroller som har utformats för barn
- Tydliga samtal med familj och vänner
- Lång batteritid och enkla anslutningar
- Philips Headphones-app med föräldrakontroller

Volymbegränsat naturligt ljud. Hållbar design.

- Varmt och naturligt ljud. Philips ljudsignatur
- Ansvarsfull och hållbar design. Plastfri förpackning

Funktioner

Begränsad volym. 85 dB max.*

De här hörlurarna har en bekväm over-ear-passform som hjälper till att passivt minska omgivande ljud och en volymgräns på 75 dB som är perfekt för att lyssna i tystare miljöer. För mer högljudda platser kan brusreducering aktiveras via hörlurarna eller Philips Headphones-appen – och föräldrar kan ställa in ett reseläge på 85 dB i appen.*

Brusreducering Pro

Adaptiv brusreducering anpassar sig automatiskt till omgivningen så att barn kan fokusera tyst – eller höra sina ljud på högljudda platser utan att be om att volymen höjs! Kontroller på öronkåporna aktiverar Awareness Mode så att de kan höra vad som händer runt omkring dem, och Quick Awareness förstärker röster så att de kan höra dig när de har hörlurarna på sig.

Trådlös ljuddelning

Om ditt barns vänner också har ett par Philips K5500-hörlurar kan de skapa en trådlös kedjekoppling mellan hörlurarna och lyssna på samma ljud. Ett par hörlurar ansluts till den smarta enhet som de vill lyssna från, och sedan

måste båda vännerna trycka på multifunktionsknappen för att aktivera ljuddelningsläget.

Barnvänlig design

Stora runda kontrollknappar på öronkåporna gör hörlurarna enkla att använda, och mjuka öronkuddar gör dem bekväma att bära. Det vadderade huvudbandet kan justeras för perfekt passform och prickar på baksidan visar åt vilket håll hörlurarna ska sättas på. Hörlurarna kan vikas platta eller platta och inåt för enkel förvaring när de inte används.

Tydliga samtal

En inbyggd mikrofon gör att barnen kan ta emot samtal från familj och vänner. En mikrofon fångar upp ljudet från deras röst medan en brusreduceringsalgoritm dämpar en del av bakgrundsbruset från världen omkring dem.

60 timmars speltid (ANC av)

Du får upp till 60 timmars speltid (34 med brusreducering på) med en full laddning, och en snabb 15-minuters laddning ger 10 timmar – dessutom finns ett 3,5 mm ljuduttag för sladdansluten lyssning. En särskild BT-knapp gör

det enkelt för barn att parkoppla med sina enheter, och multipoint-anslutning gör att de kan ansluta till fler än en enhet samtidigt.

Philips Headphones-app

Vår medföljande app kan användas för att ställa in speltidsgränser så att barnen inte lyssnar för länge. Eller använd appen för att växla från standardinställningen där volymen är begränsad till 75 dB, till ett reseläge som begränsar volymen till 85 dB.

Philips ljudsignatur

De kommer att älska det de hör – allt från filmer till musik! De här over-ear-hörlurarna för barn har stora högtalarelement på 40 mm och är fininställda efter Philips ljudsignatur. Vad de än gillar får de ett varmt och naturligt ljud med fyllig bas.

Hållbar design

De här hörlurarna är tillverkade av tåliga och hållbara giftfria material och är byggda för daglig användning av barn. Återvunna material används i hörlurarna och i vår plastfria förpackning används FSC-certifierad återvunnen kartong och sojabaserat bläck.

5000 series

Trådlösa over-ear-hörlurar för barn

TAK5500AL/00

Specifikationer

Ljud

Akustiskt system: Stängd
Frekvensomfång: 20–20 000 Hz
Impedans: 32 ohm
Känslighet: 115 dB (1 000 Hz, 179 mV)
Högtalardiameter: 40 mm
Maximal ineffekt: 20 mW
Högtalar-typ: Dynamisk

Anslutningar

Bluetooth-version: 5,4
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
Maximal räckvidd: Upp till 10 m
Flerpunktsanslutning
Codec som stöds: SBC
Hörlursuttag: 3.5 mm
Trådlös ljudledning

Yttre kartong

Längd: 20.30 cm
Antal konsumentförpackningar: 3
Bredd: 18.20 cm
Bruttovikt: 1.410 kg
Höjd: 25.80 cm
GTIN: 1 48 95229 16035 1
Nettovikt: 0.63 kg
Taravikt: 0.78 kg

Bekvämlighet

Philips Headphones-appsupport
Det går att uppdatera inbyggd programvara
Typ av kontroller: Knapp
Volymbegränsning (max 85 dB)

Effekt

Antal batterier: 1 st.
Laddningstid: 2 timmar
Musikuppspelningstid (ANC på): 34 timmar
Musikuppspelningstid (ANC av): 60 timmar
Snabb uppladdning: 15 mins for 10 hrs
Batterivikt (total): 8.2 g
Batterikapacitet (hörlurar): 450 mAh
Batterityp (hörlurar): Litiumpolymer (inbyggd)

Förpackningens mått

Höjd: 24.90 cm
Förpackningstyp: Kartong
Typ av hyllplacering: Hängande
Bredd: 18.60 cm
Djup: 5.20 cm
Antal produkter som medföljer: 1
EAN: 48 95229 16035 4
Bruttovikt: 0.370 kg
Nettovikt: 0.210 kg
Taravikt: 0.160 kg

Produktstorlek

Höjd: 18.50 cm
Bredd: 18.10 cm
Djup: 4.30 cm
Vikt: 0.192 kg

Tillbehör

Snabbstartguide
Laddningskabel: USB-C-kabel, 200 mm

Design

Färg: Gult ljus
Bärstil: Hörlurar med huvudband
Ihopvikbara: Platt/inåt
Material i öronkopplingen: Syntetiskt läder
Öronpassform: Over-ear
Kåptyp: Sluten baksida

Telekommunikation

Mikrofon för samtal: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20634 2

ANC-funktioner

ANC-teknik: Hybrid, ANC Pro
Awareness mode
Adaptiv ANC
Mikrofon för ANC: 2 mikrofoner
ANC (aktiv brusreducering)

Röstassistent

Kompatibel med röstassistent: Apple Siri, Google Assistent
Aktivering av röstassistent: Tryck på flerfunktionsknappen
Stöd för röstassistent

