

PHILIPS

Vez. nélk., fület körülölelő
fejhallgató gyerekeknek

5000 series

85 dB-re korlátozott hangerő

Noise Canceling Pro zajkioltás

Vezeték nélküli hangmegosztás

Tartós és összehajtható

TAK5500AL



Készen áll a zenére, a hívásokra vagy akár a csendre

A gyerekek biztonságosan elmerülhetnek a világukban ezzel a korlátozott hangerejű, vezeték nélküli, fület körülölelő fejhallgatóval. Tiszta hangzást és jól kivehető beszédet biztosít, az adaptív zajszűrés pedig elősegíti a csendes koncentrációt és azt, hogy a hangerő feltekerése nélkül is jól hallhatók legyenek a tartalmak.

Fület körülölelő, vezeték nélküli fejhallgató. Gyerekeknek.

- A gyerekek füleihez tervezve. Hangerőkorlátok az otthoni és az út közbeni használathoz*
- Adaptív zajkioltás a biztonságos zenehallgatáshoz bárhol
- A vezeték nélküli hangmegosztás megduplázza az élményt

Adaptív zajkioltás és szülői felügyelet funkciók

- Összehajtható kivitel gyerekbarát kényelemmel és vezérléssel
- Tiszta hívások a barátokkal és a családdal
- Hosszú akkumulátor-élettartam és egyszerű csatlakoztatási lehetőségek
- Philips Headphones alkalmazás szülői felügyelettel

Korlátozott hangerejű, természetes hangzás. Felelős kialakítás.

- Meleg, természetes hang. Philips hangzás
- Felelős, tartós kivitel. Műanyagmentes csomaglás

Fénypontok

Maximum 85 dB-re korlátozott hangerő.*

A fejhallgató kényelmes, fület körülölelő kialakítása segít passzívan csökkenteni a környezeti zajokat, 75 dB-re korlátozott hangerejével pedig tökéletes a csendesebb környezetben történő zenehallgatáshoz. A zajosabb helyeken használható zajkioltás a fejhallgatón vagy a Philips Headphones alkalmazáson keresztül is bekapcsolható – a szülők pedig 85 dB-es utazási módot is beállíthatnak az alkalmazásban.*

Noise Canceling Pro zajkioltás

Az adaptív zajkioltás automatikusan alkalmazkodik a környezethez, így a gyerekek csendben koncentrálnak – zajos helyeken pedig anélkül hallgathatják kedvenc tartalmaikat, hogy fel kellene hangosítani a lejátszást. A fülpárnán található vezérlőkkel aktiválhatják az Awareness üzemmódot, hogy hallják, mi történik körülöttük, a Quick Awareness üzemmód pedig a beszédhangokat erősíti fel, hogy a fejhallgató viselése közben is hallják Önt.

Vezeték nélküli hangmegosztás

Ha gyermeke barátai is rendelkeznek Philips K5500 fejhallgatóval, vezetékek nélkül összekapcsolhatják azokat, és ugyanazt az audiotartalmat hallgathatják. Az egyik fejhallgatót ahhoz az okoseszközhöz kell csatlakoztatni, amelyről hallgatni szeretnék a

zenét, majd mindkét gyereknek meg kell nyomnia a többfunkciós gombot a hangmegosztási módba lépéshez.

Gyerekbarát kialakítás

A fülpárnákon található nagy kerek vezérlőgombok egyszerűvé teszik a fejhallgató használatát, a puha fülpárnák pedig kényelmes viseletet biztosítanak. A párnázott fejpánt a tökéletes illeszkedés érdekében állítható, a hátoldalon pedig pöttyök jelzik, hogy melyik irányba kell feltenni a fejhallgatót. Laposra vagy laposra és befelé is összehajthatók, így használaton kívül könnyen tárolhatók.

Tiszta hívások

A beépített mikrofon lehetővé teszi a gyerekeknek, hogy hívásokat fogadjanak a családjuktól és barátaitól. Egy külön erre a célra szolgáló mikrofon érzékeli a hangjukat, míg egy zajcsökkentő algoritmus lehalkítja a külvilágból jövő háttérzaj egy részét.

60 órányi működési idő (kikapcsolt ANC mellett)

Egy teljes feltöltéssel 60 órányi lejátszási időt (vagy bekapcsolt zajkioltással 34 órát) biztosít, egy gyors, 15 perces töltéssel pedig 10 órát – ráadásul a 3,5 mm-es audiocsatlakozóval vezetékes módban is használható. A speciális BT gomb megkönnyíti a gyerekek számára a különféle eszközökkel történő párosítást, a

többpontos csatlakoztathatóság pedig lehetővé teszi, hogy egyszerre több eszközhöz is csatlakozhassanak.

Philips Headphones alkalmazás

A társalkalmazásunk a lejátszási idő korlátozására is használható, hogy a gyerekek ne hallgassák túl sokáig a zenét. Ezenkívül az alkalmazás segítségével átválthatja a fejhallgatót a 75 dB-es hangerőkorlátú alapértelmezett beállításról a 85 dB-es hangerőkorlátú utazási módra.

Philips hangzásvilág

Legyen szó filmekről vagy zenéről, mindent szeretni fognak, bármit is hallgatnak! Ez a gyermekek számára készült, fület körülölelő fejhallgató nagyméretű, 40 mm-es hangszórókkal rendelkezik, amelyek a Philips hangminőségre vannak tervezve. Bármilyen legyen a kedvencük, élvezni fogják a meleg, természetes hangzást és a mély basszusokat.

Környezetbarát tervezés

A tartós, nem mérgező anyagokból készült fejhallgatót nap mint nap bátran nyúzhatják a gyerekek. A fejhallgató újrahasznosított anyagok felhasználásával készül, a műanyagmentes csomagolás pedig FSC tanúsítvánnyal rendelkező, újrahasznosított kartont és szójaalapú tintát tartalmaz.

5000 series

Vez. nélk., fület körülölelő fejhallgató gyerekeknek

TAK5500AL/00

Műszaki adatok

Hang

Akusztikus rendszer: Zárt
Frekvenciasáv: 20–20 000 Hz
Impedancia: 32 ohm
Érzékenység: 115 dB (1 kHz, 179 mV)
Hangsóró átmérője: 40 mm
Maximális terhelhetőség: 20 mW
Meghajtó típusa: Dinamikus

Csatlakoztathatóság

Bluetooth verzió: 5,4
Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP
Maximális hatótávolság: Max. 10 m
Többpontos csatlakozás
Támogatott kodek: SBC
Fejhallgató-csatlakozó: 3.5 mm
Vezeték nélküli hangmegosztás

Külső kartondoboz

Hosszúság: 20.30 cm
Fogyasztói csomagolások száma: 3
Szélesség: 18.20 cm
Bruttó tömeg: 1.410 kg
Magasság: 25.80 cm
GTIN: 1 48 95229 16035 1
Nettó tömeg: 0.63 kg
Táratömeg: 0.78 kg

Kényelem

A Philips Headphones alkalmazás támogatása
Firmware-frissítés lehetséges
Kezelőszervek típusa: Gomb
Hangerő-korlátozás (max. 85 dB)

Tápellátás

Elemek száma: 1 db
Töltési idő: 2 óra
Zenelejátszási idő (bekapcsolt ANC mellett): 34 óra
Zenelejátszási idő (kikapcsolt ANC mellett): 60 óra
Rövid töltési idő: 15 mins for 10 hrs
Akkumulátor tömege (összesen): 8.2 g
Akkumulátor kapacitása (hallgató): 450 mAh
Akkumulátor típusa (hallgató): Lítium-polimer (beépített)

Méret csomagolással együtt

Magasság: 24.90 cm
Csomagolás típusa: Karton
Polcra helyezési mód: Függesztés
Szélesség: 18.60 cm
Mélység: 5.20 cm
Tartozékok száma: 1
EAN: 48 95229 16035 4
Bruttó tömeg: 0.370 kg
Nettó tömeg: 0.210 kg
Táratömeg: 0.160 kg

Termék méretei

Magasság: 18.50 cm
Szélesség: 18.10 cm
Mélység: 4.30 cm
Tömeg: 0.192 kg

Tartozékok

Gyors üzembe helyezési útmutató
Töltőkábel: USB-C kábel, 200 mm

Kialakítás

Szín: Borostyánsárga ragyogás
Hordhatóság: Fejpánt
Összehajtható kialakítás: Lapos/befelé
Fülhöz csatolás anyaga: Műbőr
Fülhöz illeszkedő: Fülre illeszkedő
Fülpárna típusa: Hátralátó

Telekommunikáció

Mikrofon a hívásokhoz: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20634 2

ANC funkciók

ANC technológia: Hibrid, ANC Pro
Éber üzemmód
Adaptív ANC
Mikrofon az ANC-hez: 2 mikrofon
ANC (aktív zajszűrés)

Hangsegéd

Kompatibilis a hangsegéddel: Apple Siri, Google Segéd
Hangsegéd aktiválása: Nyomja meg a
Többfunkciós gombot
Hangsegéd támogatása

