

PHILIPS

Căști supraauriculare
wireless pentru copii

5000 series

Volum limitat la 85 dB

Anularea zgomotului Pro

Partajare audio wireless

Durabile și pliabile

TAK5500RT



Pregătite pentru muzică, apeluri sau liniște

Copiii se pot lăsa captivați în siguranță cu aceste căști supraauriculare wireless cu volum limitat. Sunetul este clar, iar anularea adaptivă a zgomotului le permite să se concentreze în liniște sau să se bucure de ceea ce ascultă fără a dori să crească volumul!

Căști supraauriculare wireless. Construite pentru copii.

- Concepute pentru urechi tinere. Limite de volum pentru casă și călătorie*
- Anulare adaptivă a zgomotului pentru audiție sigură oriunde
- Partajarea audio wireless dublează distracția

Anulare adaptivă a zgomotului și control parental

- Design pliabil, confort și comenzi adaptate pentru copii
- Apeluri clare cu prietenii și familia
- Durată lungă de viață a bateriei și conexiuni ușoare
- Aplicație pentru căști Philips cu control parental

Sunet natural cu volum limitat. Design responsabil.

- Sunet cald, natural. Sunetul inconfundabil Philips
- Design responsabil și durabil. Ambalaj fără plastic

5000 series

Căști supraauriculare wireless pentru copii

TAK5500RT/00

Repere

Volum limitat. 85 dB max.*

Aceste căști au o fixare confortabilă pe ureche, care ajută la reducerea pasivă a zgomotului din jur și o limită de volum de 75 dB, perfectă pentru audição în medii mai silențioase. Pentru locații mai zgomotoase, anularea zgomotului poate fi activată prin intermediul căștilor sau al aplicației Philips Headphones, iar părinții pot seta un mod de călătorie de 85 dB în aplicație.*

Anularea zgomotului Pro

Anularea adaptivă a zgomotului se adaptează automat la mediul înconjurător, astfel încât copiii să se poată concentra în liniște sau să audă sunetele în locuri zgomotoase, fără a solicita mărirea volumului! Comenzile de pe căști activează Modul de conștientizare, astfel încât aceștia să poată auzi ce se întâmplă în jurul lor, iar funcția de Conștientizare rapidă îmbunătățește vocile, astfel încât să vă poată auzi în timp ce poartă căștile.

Partajare audio wireless

Dacă și prietenii copilului tău au o pereche de căști Philips K5500, aceștia își pot conecta căștile în serie și pot asculta același sunet. O pereche de căști este conectată la dispozitivul inteligent de

la care doresc să asculte și apoi ambii prieteni trebuie să apese butonul multifuncțional pentru a intra în modul de partajare audio.

Design adaptat copiilor

Butoanele rotunde mari de control de pe căști le fac ușor de utilizat, în timp ce pernutele moi pentru cupe fac purtarea confortabilă. Banda de susținere cu pernute se ajustează pentru o potrivire perfectă și prezintă puncte pe partea din spate care îi ajută pe copii să vadă în ce direcție să pună căștile. Acestea pot fi pliate plat sau pliate spre interior, pentru depozitare ușoară atunci când nu sunt utilizate.

Apeluri clare

Microfonul încorporat permite copiilor să preia apeluri de la familie și prieteni. Un microfon dedicat preia sunetul vocii lor, în timp ce un algoritm de reducere a zgomotului reduce la tăcere o parte din zgomotul de fundal din jurul lor.

Durată de redare de 60 de ore (funcția ANC oprită)

Beneficiezi de până la 60 ore de redare (34 cu anularea zgomotului activată) de la o încărcare completă, iar o încărcare rapidă de 15 minute permite 10 ore. În plus, există o mufă audio de 3,5 mm pentru ascultare prin cablu. Cu butonul

BT dedicat de pe căști, copiii le pot asocia ușor cu dispozitivele lor, iar conectivitatea multipunct permite conectarea la mai multe dispozitive simultan.

Aplicația Philips Headphones

Aplicația noastră însoțitoare poate fi utilizată pentru a seta limite de timp pentru redare, astfel încât copiii să nu asculte prea mult timp. Sau utilizează aplicația pentru a comuta căștile de la setarea implicită unde volumul este limitat la 75 dB, la un mod de călătorie care limitează volumul la 85 dB.

Sunetul inconfundabil Philips

Vor adora sunetul care se aude la filme sau muzică! Aceste căști supraauriculare wireless dispun de difuzoare mari de 40 mm, reglate la sunetul inconfundabil marca Philips. Indiferent ce le place, se vor bucura de un sunet cald, natural, cu bas profund.

Design responsabil

Fabricate din materiale rezistente și durabile, netoxice, aceste căști sunt construite pentru utilizarea zilnică de către copii. Materiale reciclate sunt utilizate în căști, iar ambalajele noastre fără plastic utilizează carton reciclat certificat FSC și cerneală pe bază de soia.

5000 series

Căști supraauriculare wireless pentru copii

TAK5500RT/00

Specificații

Sunet

Sistem acustic: Închis
Gamă de frecvențe: 20 - 20.000 Hz
Impedanță: 32 Ohm
Sensibilitate: 115 dB (1kHz, 179 mV)
Diametru difuzor: 40 mm
Putere maximă de intrare: 20 mW
Tip de difuzor: Dinamic

Conectivitate

Versiune Bluetooth: 5,4
Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Rază maximă: Până la 10 m
Conectare în mai multe puncte
Codec acceptat: SBC
Mufă pentru căști: 3.5 mm
Partajare audio wireless

Cutie exterioară

Lungime: 20.30 cm
Număr de ambalaje: 3
Lățime: 18.20 cm
Greutate brută: 1.410 kg
Înălțime: 25.80 cm
GTIN: 1 48 95229 16034 4
Greutate netă: 0.63 kg
Greutate proprie: 0.78 kg

Confort

Compatibilitate cu aplicația Philips Headphones
Actualizări de firmware posibile
Tip de comenzi: Buton
Limitarea volumului (max. 85 dB)

Alimentare

Număr de baterii: 1 buc.
Durată de încărcare: 2 ore
Durată de redare a muzicii (funcția ANC pornită): 34 ore
Durată de redare a muzicii (funcția ANC oprită): 60 ore
Timp de încărcare rapidă: 15 mins for 10 hrs
Greutatea bateriei (totală): 8.2 g
Capacitatea bateriei (căști): 450 mAh
Tip de baterie (căști): Litiu-polimer (încorporată)

Dimensiunile ambalajului

Înălțime: 24.90 cm
Tip ambalaj: Cutie
Tipul amplasării pe rafturi: Atârnaire
Lățime: 18.60 cm
Adâncime: 5.20 cm
Număr de produse incluse: 1
EAN: 48 95229 16034 7
Greutate brută: 0.370 kg
Greutate netă: 0.210 kg
Greutate proprie: 0.160 kg

Dimensiuni produs

Înălțime: 18.50 cm
Lățime: 18.10 cm
Adâncime: 4.30 cm
Greutate: 0.192 kg

Accesorii

Ghid de utilizare rapidă
Cablul de încărcare: Cablu USB-C, 200 mm

Design

Culoare: Turcoaz pur
Stil de purtare: Cu bandă de cap
Design pliabil: Pliere plată/spre interior
Material de contact: Piele sintetică
Fixare auriculară: Supraauriculare
Tip de cupe: Design închis

Telecomunicații

Microfon pentru apeluri: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20633 5

Caracteristici ANC

Tehnologie ANC: Hibridă, ANC Pro
Mod Conștientizare
ANC adaptiv
Microfon pentru ANC: 2 microfoane
ANC (Anulare activă a zgomotului)

Asistent vocal

Asistent vocal compatibil: Apple Siri, Asistent Google
Activarea asistentului vocal: Apasă butonul multifuncțional
Compatibilitate cu asistenți vocali



* Volumul este limitat la 75 dB în modul normal și la 85 dB în
modul de călătorie, în conformitate cu standardele EN
50332 pentru audiere în siguranță.