

PHILIPS



Layar Q-Line

Signage Solutions

32"

Lampu Latar LED Direct

Full HD



32BDL3650Q

Tampil unik dari yang lain

Layar 18/7 serbaguna dan mudah dipasang

Tampilkan informasi secara memukau dengan layar digital Q-Line Philips. Solusi andal dan mudah dipasang yang didukung Android ini kompatibel dengan platform Wave untuk manajemen jarak jauh. Dengan begitu, Anda memiliki kendali penuh kapan saja, di mana saja.

Solusi sistem yang hemat biaya

- Kontrol mudah. Kelola jaringan layar dari jauh
- Jadwalkan konten dengan mudah dari USB atau memori internal

Mudah digunakan. Kendali di tangan Anda.

- Interact opsional untuk berbagi layar secara nirkabel
- Kontrol revolusioner dengan platform Wave

Cerdas dan bertenaga

- Sambungkan dan kendalikan konten Anda melalui cloud
- Prosesor Android SoC. Aplikasi asli dan web

Solusi sistem yang fleksibel

- FailOver. Agar layar Anda tidak pernah kosong

Kelebihan Utama

SmartBrowser

Sambungkan dan kendalikan konten melalui cloud dengan browser HTML5 terpadu. Menggunakan browser berbasis Chromium, rancang konten secara online dan hubungkan satu layar, atau jaringan lengkap Anda. Tampilkan konten dalam mode lanskap dan potret, dengan resolusi Full HD. Konten streaming juga bisa ditampilkan dalam jendela PIP (gambar dalam gambar). Cukup sambungkan layar ke internet menggunakan WiFi atau dengan kabel RJ45, dan nikmati daftar putar yang Anda buat sendiri.

FailOver

Sebagai teknologi revolusioner untuk aplikasi komersial berkebutuhan tinggi, FailOver secara otomatis memutar konten cadangan di layar jika terjadi kegagalan sumber input atau aplikasi.

Cukup pilih koneksi input utama dan koneksi FailOver, lalu nikmati perlindungan konten secara instan.

Pemutar media terpadu

Penjadwalan dan pemutaran konten dari USB atau memori internal jadi makin mudah. Layar Profesional Philips Anda akan menyala dari mode siaga untuk memutar konten yang diinginkan, lalu kembali ke mode siaga setelah konten selesai diputar.

Interact (opsional)

Berbagi layar secara nirkabel menggunakan jaringan Wi-Fi yang ada untuk menghubungkan perangkat secara langsung dan aman. Atau, gunakan dongle HDMI Interact opsional kami untuk memproyeksikan konten langsung ke layar tanpa terhubung ke jaringan yang aman.

Didukung Android 10

Didukung platform SoC Android 10 kami, layar profesional Philips yang dirancang untuk bekerja secara intensif ini dioptimalkan untuk aplikasi Android bawaan. Anda juga dapat menginstal aplikasi web secara langsung ke layar. Fleksibel dan aman, memastikan spesifikasi layar tetap relevan untuk jangka panjang.

PPDS Wave

Maksimalkan kemampuan, keserbagunaan, dan keandalan layar Philips Q-Line Anda dari jarak jauh dengan Wave. Platform cloud evolusioner ini memberi Anda kendali penuh dengan pemasangan dan pengaturan yang mudah untuk memantau dan mengontrol layar, memperbarui firmware, mengelola daftar putar, dan mengatur jadwal pengoperasian. Hemat waktu, hemat energi, dan ramah lingkungan.

Spesifikasi

Gambar/Tampilan

Ukuran layar diagonal (metrik): 80 cm
Ukuran layar diagonal (inci): 31.5 inci
Rasio Aspek: 16:9
Resolusi panel: 1920x1080p
Pitch piksel: 0,36375 x 0,36375 mm
Resolusi optimal: 1920 x 1080 @ 60 Hz
Kecerahan: 350 cd/m²
Warna tampilan: 16,7 Juta
Rasio kontras (standar): 4000:1
Rasio kontras dinamis: 500.000:1
Waktu respons (standar): 8 ms
Sudut pandang (horizontal): 178 derajat
Sudut pandang (vertikal): 178 derajat
Penyempurnaan gambar: Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2, Penyempurnaan kontras dinamis, Progressive scan
Teknologi panel: VA
Sistem operasi: Android 10
Kabut Embun: 2%

Konektivitas

Output audio: Jack 3,5mm
Input video: HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2), DVI-I (x1), USB 3.0 (x1)
Input audio: Jack 3,5 mm
Koneksi lain: micro SD
Kontrol eksternal: RJ45, RS232C (in/out) jack 2,5 mm, IR (in/out) jack 3,5 mm

Mudah

Penempatan: Lanskap (18/7), Portret (18/7)
Matriks Kotak: Hingga 3 x 3
Kontrol keyboard: Dapat dikunci, Tersembunyi
Sinyal remote control: Dapat dikunci
Sinyal loop through: RS232, IR Loopthrough
Fungsi Hemat Energi: Smart Power
Dapat dikontrol oleh jaringan: RS232, RJ45

Suara

Speaker terpasang: 2 x 10W RMS

Daya

Stopkontak: 100 - 240 V~, 50-60 Hz, 1,5 A
Konsumsi (Khas): 50 W
Konsumsi (Maks.): 100 W
Penggunaan daya siang: <0,5 W
Fitur Hemat Daya: Smart Power
Kelas Label Energi: G

Resolusi Layar yang Didukung

Format komputer: 1920 x 1080, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
Format video: 1080p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 720p, 50, 60 Hz

Dimensi

Lebar Set: 726,5 milimeter
Berat produk: 5,31 kg
Tinggi Set: 425,4 milimeter
Kedalaman Set: 69,1(D@Pegangan)/65,1(D@Braket dinding) milimeter
Lebar Set (inci): 28,6 inci
Tinggi Set (inci): 16.75 inci
Pemasangan di dinding: 100 mm x 100 mm, 200 mm x 200 mm, M4
Kedalaman Set (inci): 2.72 (D@Handle) / 2.56 (D@Wall mount inci)
Lebar bezel: 11,9 mm (L/R/T) 17,2 (B)
Berat produk (lb): 11,71 lb

Kondisi pengoperasian

Ketinggian: 0 ~ 3000 m
Kisaran suhu (pengoperasian): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50.000 jam
Kisaran suhu (penyimpanan): -20 ~ 60 °C
Kisaran kelembapan (pengoperasian)[RH]: 20 ~ 80% RH (Tidak ada kondensasi)
Kisaran kelembapan (penyimpanan) [RH]: 5 ~ 95% RH (Tidak ada kondensasi)

Aplikasi Multimedia

Pemutaran Video USB: MPEG, H.264, H.263, H.265, AVI, MP4, VP8
Pemutaran Gambar USB: BMP, JPEG, PNG
Pemutaran Audio USB: AAC, HEAAC, MPEG

Pemutar Internal

CPU: Quad Core Cortex A55
GPU: G52 MC1
Memori: 16GB, 3GB DDR

Aksesori

Aksesori Disertakan: Kabel sensor IR (1,8 m) (x1), kabel daisy-chain RS232, Logo Philips (x1), Kabel daya AC, Panduan cepat, Remote control & baterai AAA, Kabel RS232, Tutup USB dan sekrup, Penjepit Kawat (x3)

Lain-lain

Bahasa pada Layar: Indonesia, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Turki, Rusia, Mandarin Sederhana, Spanyol, Cina Tradisional, Arab, Jepang
Jaminan: Garansi 3 tahun
Persetujuan peraturan: CB, CE, FCC, Kelas A, VCCI, RoHS, UL

