

PHILIPS

Dječje bežične slušalice
za nošenje preko ušiju

5000 series

Glasnoća ograničena na 85 dB

Noise Canceling Pro

Bežično dijeljenje zvuka

Izdržljive i preklopive

TAK5500RT



Spремne za glazbu, pozive i tišinu

Djeca se mogu sigurno prepustiti slušanju uz ove bežične slušalice koje se nose preko ušiju i imaju ograničenje glasnoće. Zvuk je čist i jasan, a prilagodljivo blokiranje buke djeci omogućuje da se tiho fokusiraju ili čuju sadržaj koji slušaju bez želje za povećanjem glasnoće!

Bežične slušalice za nošenje preko ušiju. Osmišljene za djecu.

- Dizajnirane za mlade uši. Ograničenje glasnoće za slušanje kod kuće i na putu
- Prilagodljivo blokiranje buke za sigurno slušanje na bilo kojem mjestu
- Bežično dijeljenje zvuka udvostručuje zabavu

Prilagodljivo blokiranje buke i roditeljski nadzor

- Sklopiv dizajn uz udobnost i kontrole prilagođene djeci
- Jasno obavljanje poziva s prijateljima i članovima obitelji
- Dugo trajanje baterije i jednostavno povezivanje
- Aplikacija za slušalice tvrtke Philips s roditeljskim nadzorom

Prirodan zvuk ograničene glasnoće. Odgovoran dizajn.

- Topao, prirodan zvuk. Zvučni potpis tvrtke Philips
- Odgovoran, izdržljiv dizajn. Ambalaža bez plastike

5000 series

Dječje bežične slušalice za nošenje preko ušiju

TAK5500RT/00

Istaknute znač.

Glasnoća ograničena na najviše 85 dB.



Ove slušalice odlikuju se dizajnom koji udobno prijanja preko ušiju i pasivno smanjuje okolnu buku te ograničenjem glasnoće od 75 dB koje je savršeno za slušanje u tišim okruženjima. Na bučnijim lokacijama možete uključiti značajku blokiranja buke putem slušalica ili aplikacije Philips Headphones. Osim toga, roditelji u aplikaciji mogu aktivirati način rada za putovanje s glasnoćom ograničenom na 85 dB.

Noise Canceling Pro



Prilagodljivo blokiranje buke automatski se prilagođava okruženju, omogućujući djeci da se fokusiraju u tišini ili čuju zvukove koje slušaju na bučnim mjestima bez potrebe za povećanjem glasnoće! Kontrole na školjki aktiviraju otvoreni način kako bi mogli čuti što se događa oko njih, a brzi otvoreni način rada povećava glasnoću kako bi vas mogli čuti dok nose slušalice.

Bežično dijeljenje zvuka



Ako prijatelji vašeg mališana posjeduju slušalice K5500 tvrtke Philips, oba modela slušalica mogu povezati bežičnom lančanom vezom i slušati isti zvučni sadržaj. Nakon što jedne slušalice povežu s pametnim uređajem s kojeg žele slušati zvuk, oba prijatelja zatim trebaju pritisnuti višefunkcijski gumb kako bi aktivirali način rada za dijeljenje zvuka.

Dizajn prilagođen djeci

Veliki okrugli gumbi za upravljanje na školjkama čine ih jednostavnima za upotrebu, dok ih mekani jastučići čine udobnima za nošenje. Ojastučena traka za glavu prilagođava se za savršeno pristajanje, a točkice na stražnjem dijelu ukazuju im na to s koje ih strane trebaju postaviti na glavu. Mogu se preklopiti plošno ili plošno i prema unutra za jednostavnu pohranu kada se ne upotrebljavaju.

Jasni pozivi

Uz ugrađeni mikrofoni djeca mogu obavljati pozive s članovima obitelji i prijateljima. Namjenski mikrofoni prenosi zvuk njihovog zvuka dok algoritam blokira dio pozadinske buke iz okruženja.

60 sati reprodukcije (s isključenom funkcijom ANC)

Dobivate do 60 sati reprodukcije (34 sata s uključenim blokiranjem buke) uz jedno potpuno punjenje, dok vam brzo punjenje od 15 minuta omogućava 10 sati reprodukcije. Osim toga, priloženi audiopriključak od 3,5 mm omogućuje žično slušanje. Namjenski BT gumb olakšava djeci da ih upare sa svojim uređajima, dok im veza u više točaka omogućuje povezivanje s više uređaja odjednom.

Aplikacija Philips Headphones

S pomoću naše pomoćne aplikacije djeci možete ograničiti vrijeme reprodukcije, tako da ne slušaju predugo. Osim toga, s pomoću aplikacije možete deaktivirati zadanu postavku slušalica s ograničenjem glasnoće postavljenim na 75 dB i aktivirati način rada za putovanje s ograničenjem glasnoće postavljenim na 85 dB.

Zvučni potpis tvrtke Philips

Od filmova do glazbe, obožavat će ono što čuju! Ove dječje slušalice koje se stavljaju preko ušiju imaju velike pogonske jedinice od 40 mm, prilagođene zvučnom potpisu tvrtke Philips. Bez obzira na to koji sadržaj preferiraju, uživat će u toplom, prirodnom zvuku s dubokim basom.

Odgovoran dizajn

Izrađene od izdržljivih materijala bezopasnih po zdravlje, ove slušalice osmišljene su za svakodnevnu dječju uporabu. Slušalice su izrađene od recikliranih materijala, dok je ambalaža bez plastike izrađena primjenom recikliranog papira s certifikatom FSC i tinte na bazi soje.

5000 series

Dječje bežične slušalice za nošenje preko ušiju

TAK5500RT/00

Specifikacije

Zvuk

Akustični sustav: Zatvorene
Frekvencijski opseg: 20 - 20.000 Hz
Impedancija: 32 ohma
Osjetljivost: 115 dB (1 kHz, 179 mV)
Promjer zvučnika: 40 mm
Maksimalna ulazna snaga: 20 mW
Vrsta pogonske jedinice: Dinamično

Mogućnost povezivanja

Verzija Bluetootha: 5,4
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimalni domet: Do 10 m
Veza u više točaka
Podržani kodek: SBC
Priključnica za slušalice: 3.5 mm
Bežično dijeljenje zvuka

Vanjska kartonska kutija

Duljina: 20.30 cm
Broj pakiranja: 3
Širina: 18.20 cm
Bruto masa: 1.410 kg
Visina: 25.80 cm
GTIN: 1 48 95229 16034 4
Neto masa: 0.63 kg
Tara: 0.78 kg

Praktičnost

Podrška za aplikaciju Philips Headphones
Moguća su ažuriranja programskih datoteka
Vrsta kontrola: Gumb
Ograničenje glasnoće (maks. 85 dB)

Snaga

Broj baterija: 1 komad
Vrijeme punjenja: 2 sat(i)
Reprodukcija glazbe (uključena funkcija ANC):
34 sat(i)
Reprodukcija glazbe (isključena funkcija ANC):
60 sat(i)
Brzo punjenje: 15 mins for 10 hrs
Masa baterije (ukupno): 8.2 g
Kapacitet baterije (slušalice): 450 mAh
Vrsta baterije (slušalice): Litij-polimerska
(ugrađena)

Dimenzije pakiranja

Visina: 24.90 cm
Vrsta pakiranja: Karton
Vrsta smještanja na policu: Vješanje
Širina: 18.60 cm
Dubina: 5.20 cm
Broj proizvoda u kompletu: 1
EAN: 48 95229 16034 7
Bruto masa: 0.370 kg
Neto masa: 0.210 kg
Tara: 0.160 kg

Dimenzije proizvoda

Visina: 18.50 cm
Širina: 18.10 cm
Dubina: 4.30 cm
Masa: 0.192 kg

Dodatna oprema

Kratke upute za uporabu
Kabel za punjenje: USB-C kabel, 200 mm

Dizajn

Boja: Intenzivno tirkizna
Način nošenja: Vrpca za glavu
Sklopivi dizajn: Plošno / prema unutra
Materijal slušalice: Sintetička koža
Dizajn koji pristaje uhu: Slušalice koje se stavljaju preko ušiju
Slušalice sa školjkama: Zatvoreni dizajn

Telekomunikacija

Mikrofon za poziv: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20633 5

ANC značajke

Tehnologija ANC: Hibridni, ANC Pro
Otvoreni način rada
Prilagodljivi ANC
Mikrofon za ANC: 2 mikrofona
ANC (aktivno blokiranje buke)

Glasovni pomoćnik

Kompatibilnost glasovnog pomoćnika: Apple
Siri, Google pomoćnik
Aktivacija glasovnog pomoćnika: Pritisnite višefunkcijsku tipku
Podrška glasovnog pomoćnika

