

# PHILIPS

Çocuklar için kablosuz  
kulak üstü kulaklıklar

5000 series

Ses düzeyi 85 dB ile  
sınırlandırılmıştır

Gürültü Engelleyici Pro

Kablosuz ses paylaşımı

Dayanıklı ve katlanabilir

TAK5500AL



## Müzik dinleyin, çağrılarınızı yanıtlayın, sesi engelleyin

Çocuklar, ses düzeyi sınırlı olan bu kablosuz kulak üstü kulaklıkların güvenle keyfini çıkarabilir. Sesler nettir, adaptif gürültü önleme sayesinde sessizlik içinde odaklanabilir veya sesi yükseltmeye gerek kalmadan dinlediklerini duyabilirler!

### **Kulak üstü kablosuz kulaklıklar. Çocuklar için geliştirildi.**

- Gençler için tasarlandı. Ev ve seyahat için ses düzeyi sınırları\*
- Her yerde güvenli dinleme deneyimi için uyarlanabilir gürültü engelleme
- Kablosuz ses paylaşımı eğlenceyi iki katına çıkarır

### **Uyarlanabilir gürültü engelleme ve ebeveyn kontrolleri**

- Çocuk dostu konfor ve kontrollerle katlanabilir tasarım
- Arkadaşlarınız ve ailenizle net aramalar
- Uzun pil ömrü ve kolay bağlantılar
- Ebeveyn kontrolleri ile Philips Headphones uygulaması

### **Sınırlı ses düzeyi ile doğal ses. Çevreye duyarlı tasarım.**

- Yumuşak, doğal ses. Philips ses imzası
- Çevreye duyarlı, dayanıklı tasarım. Plastik içermeyen ambalaj

## 5000 series

Çocuklar için kablosuz kulak üstü kulaklıklar

TAK5500AL/00

# Özellikler

### Ses düzeyi sınırlandırılmıştır. Maks. 85 dB.\*

Bu kulaklıklar, çevredeki gürültüyü pasif olarak azaltmaya yardımcı olan rahat bir kulak üstü tasarıma ve daha sessiz ortamlarda dinleme deneyimi için mükemmel olan 75 dB ses düzeyi sınırına sahiptir. Daha gürültülü yerlerde, kulaklık veya Philips Headphones uygulaması aracılığıyla gürültü engelleme özelliği açılabilir ve ebeveynler uygulamadan 85 dB seyahat modu ayarı yapabilir.\*

### Gürültü Engelleme Pro

Uyarlanabilir Gürültü Engelleme özelliği, çocukların sessizlik içinde odaklanabilmeleri veya gürültülü yerlerde dinlediklerini sesi yükseltmeye gerek kalmadan duyabilmeleri için çevreye otomatik olarak uyum sağlar. Kulaklık başlığındaki kontroller, etraflarında neler olup bittiğini duyabilmeleri için Farkındalık Modunu etkinleştirir ve Hızlı Farkındalık, kulaklıkları takılıken sizi duyabilmeleri için sesleri yükseltir.

### Kablosuz ses paylaşımı

Çocuğunuzun arkadaşının da bir Philips K5500 kulaklığı varsa kulaklıklar arasında kablosuz bir papatya zinciri oluşturabilir ve aynı sesi dinleyebilirler. Bir çift kulaklık, dinlemek

istedikleri akıllı cihaza bağlanır ve ardından her iki arkadaşın da ses paylaşım moduna girmek için çok işlevli düğmeye basması gerekir.

### Çocuk dostu tasarım

Kulaklık başlıklarındaki büyük yuvarlak kontrol düğmeleri, kulaklıkların kullanımını kolaylaştırırken kulaklık başlığındaki yumuşak yastıklar, kulaklığın rahat bir şekilde takılmasını sağlar. Yastıklı baş bandı, kafanıza mükemmel uyum sağlayacak şekilde ayarlanır ve arka kısımdaki noktalar kulaklığın hangi yönde takıldığını gösterir. Kullanılmadığında düz şekilde veya düz ve içe doğru katlanarak kolaylıkla saklanabilir.

### Net arama sesi

Dahili mikrofon, çocukların aile ve arkadaşlarıyla görüşme yapmasına olanak tanır. Özel bir mikrofon seslerini alırken gürültü azaltma algoritması, çevreden gelen arka plan gürültüsünün bir kısmını azaltır.

### 60 saat oynatma süresi (ANC kapalı)

Tam şarjla 60 saate kadar (gürültü engelleme özelliği açıkken 34 saat) oynatma süresi elde edersiniz ve 15 dakikalık hızlı şarj 10 saatlik kullanım sağlar. Ek olarak kablolu dinleme için 3,5 mm ses jaki mevcuttur. Özel BT düğmesi,

çocukların kulaklığı cihazlarıyla eşleştirmelerini kolaylaştırır ve çok noktalı bağlantı, aynı anda birden fazla cihaza bağlanmalarını sağlar.

### Philips Headphones uygulaması

Yardımcı uygulamamız, çocukların çok uzun süre içerik dinlememesi için oynatma süresi sınırlarını belirlemek üzere kullanılabilir. Alternatif olarak bu kulaklıkları, ses düzeyini 75 dB ile sınırlandıran varsayılan ayarlardan sesi 85 dB ile sınırlandıran seyahat moduna geçirmek için de uygulamayı kullanabilirsiniz.

### Philips ses imzası

İster film ister müzik, bu kulaklıklarla dinledikleri her şeyi sevecekler! Çocuklara yönelik bu kulak üstü kulaklıklar, Philips ses imzasına göre ayarlanmış geniş 40 mm sürücülere sahiptir. Dinledikleri her şeyde derin bas ile yumuşak, doğal bir sesin keyfini çıkarırlar.

### Çevreye duyarlı tasarım

Sert ve dayanıklı toksik olmayan malzemelerden üretilen bu kulaklıklar, çocukların günlük olarak kullanabileceği şekilde tasarlanmıştır. Kulaklıklar, geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmıştır ve plastik içermeyen ambalajımızda FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş karton ve soya bazlı mürekkep kullanılmıştır.

## 5000 series

Çocuklar için kablosuz kulak üstü kulaklıklar

TAK5500AL/00

# Teknik Özellikler

### Ses

Akustik sistem: Kapalı  
Frekans aralığı: 20 - 20.000 Hz  
Empedans: 32 Ohm  
Hassasiyet: 115 dB (1 kHz, 179 mV)  
Hoparlör çapı: 40 mm  
Maksimum güç girişi: 20 mW  
Sürücü tipi: Dinamik

### Bağlantı

Bluetooth sürümü: 5,4  
Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP  
Maksimum menzil: En fazla 10 m  
Çok noktalı bağlantı  
Desteklenen codec: SBC  
Kulaklık soketi: 3.5 mm  
Kablosuz ses paylaşımı

### Dış Karton

Uzunluk: 20.30 cm  
Ambalaj sayısı: 3  
Genişlik: 18.20 cm  
Brüt ağırlık: 1.410 kg  
Yükseklik: 25.80 cm  
GTIN: 1 48 95229 16035 1  
Net ağırlık: 0.63 kg  
Dara ağırlığı: 0.78 kg

### Kolaylık

Philips Headphones uygulama desteği  
Ürün yazılımı güncellemeleri yapılabilir  
Kontrol türü: Düğme  
Ses düzeyi sınırlama (maks. 85 dB)

### Güç

Pil sayısı: 1 adet  
Şarj süresi: 2 saat  
Müzik oynatma süresi (ANC açık): 34 saat  
Müzik oynatma süresi (ANC kapalı): 60 saat  
Hızlı şarj süresi: 15 mins for 10 hrs  
Pil ağırlığı (Toplam): 8.2 g  
Pil kapasitesi (Kulaklık): 450 mAh  
Pil tipi (Kulaklık): Lityum Polimer (Dahili)

### Ambalaj boyutları

Yükseklik: 24.90 cm  
Ambalaj türü: Karton  
Raftan yerleşimi: Asılabilir  
Genişlik: 18.60 cm  
Derinlik: 5.20 cm  
Birlikte verilen ürün sayısı: 1  
EAN: 48 95229 16035 4  
Brüt ağırlık: 0.370 kg  
Net ağırlık: 0.210 kg  
Dara ağırlığı: 0.160 kg

### Ürün boyutları

Yükseklik: 18.50 cm  
Genişlik: 18.10 cm  
Derinlik: 4.30 cm  
Ağırlık: 0.192 kg

### Aksesuarlar

Hızlı Başlangıç Kılavuzu  
Şarj kablosu: USB-C kablosu, 200 mm

### Tasarım

Renk: Sarı ışık  
Kullanım şekli: Kafa bandı  
Katlanabilen tasarım: Düz/İçe doğru  
Kulak bağlantısı malzemesi: Sentetik deri  
Kulağa uyan tasarım: Kulak üstü  
Kulaklık başlığı tipi: Arkası kapalı

### Telekomünikasyon

Arama mikrofonu: 1 mic

### UPC

UPC: 8 40063 20634 2

### ANC özellikleri

ANC teknolojisi: Hibrit, ANC Pro  
Farkındalık modu  
Uyumlu ANC  
ANC mikrofonu: 2 mikrofona  
ANC (Aktif Gürültü Engelleme)

### Sesli asistan

Sesli asistan uyumlu: Apple Siri, Google Asistan  
Sesli asistan etkinleştirme: Çok işlevli düğmeye basın  
Sesli asistan desteği

