

# PHILIPS

Cuffie wireless over-ear per bambini

5000 series

Volume limitato a 85 dB

Cancellazione del rumore Pro

Condivisione audio wireless

Resistenti e pieghevoli

TAK5500AL



## Prontee per musica, chiamate e silenzio totale

Con queste cuffie over-ear wireless a volume limitato, i bambini possono immergersi nei loro contenuti in tutta tranquillità. L'audio è chiaro e nitido, mentre la funzione di cancellazione adattiva del rumore consente loro di concentrarsi in silenzio o di ascoltare ciò che preferiscono senza dover alzare il volume.

### **Cuffie wireless over-ear. Pensate per i bambini.**

- Progettate per le orecchie dei più piccoli. Limiti di volume a casa e in viaggio\*
- Cancellazione adattiva del rumore per un ascolto sicuro ovunque
- Condivisione audio wireless per il doppio del divertimento

### **Cancellazione adattiva del rumore e controllo parentale**

- Design pieghevole, massimo comfort e pulsanti per i bambini
- Chiamate nitide con amici e parenti
- Batteria di lunga durata e connessione semplice
- App Philips Headphones con controllo parentale

### **Suono naturale con volume limitato. Design ecocompatibile.**

- Philips sound: audio avvolgente e naturale
- Design ecocompatibile e resistente. Confezione priva di plastica.

## 5000 series

Cuffie wireless over-ear per bambini

TAK5500AL/00

# In evidenza

### **Volume limitato a 85 dB max.\***

Queste cuffie hanno una confortevole vestibilità sull'orecchio che aiuta a ridurre passivamente il rumore circostante e un limite di volume di 75 dB, perfetto per l'ascolto in ambienti più silenziosi. Per i luoghi più rumorosi, è possibile attivare la cancellazione del rumore tramite le cuffie o l'app Philips Headphones, mentre i genitori possono impostare una modalità viaggio di 85 dB nell'app.\*

### **Cancellazione del rumore Pro**

La funzione di cancellazione adattiva del rumore si regola automaticamente in base all'ambiente circostante, permettendo ai bambini di concentrarsi in tutta tranquillità o di ascoltare i loro contenuti anche in luoghi rumorosi senza chiedere di alzare il volume! I comandi sui padiglioni attivano la modalità di avviso, che consente loro di sentire cosa succede intorno, mentre la funzione di percezione attiva migliora la ricezione delle voci esterne in modo che possano sentirti anche mentre indossano le cuffie.

### **Condivisione audio wireless**

Se anche gli amici del tuo bambino possiedono un paio di cuffie Philips K5500, possono creare un collegamento wireless a catena tra le cuffie e ascoltare contemporaneamente. Un paio di cuffie viene collegato al dispositivo smart da cui

si desidera ascoltare, poi entrambi i bambini devono premere il pulsante multifunzione per accedere alla modalità di condivisione audio.

### **Il design adatto ai bambini rende**

I grandi pulsanti di controllo rotondi sui padiglioni auricolari facilitano l'utilizzo di queste cuffie, mentre i morbidi cuscinetti le rendono comode da indossare. La fascia imbottita si regola facilmente per una vestibilità perfetta e presenta dei puntini sul retro che aiutano i bambini a capire da che parte indossare le cuffie. Possono essere ripiegate, anche in orizzontale e verso l'interno, per essere riposte facilmente.

### **Chiamate nitide**

Il microfono integrato consente ai bambini di rispondere alle chiamate di familiari e amici. Un microfono dedicato cattura l'audio della voce mentre un algoritmo di riduzione del rumore riduce il brusio di fondo dell'ambiente circostante.

### **60 ore di riproduzione (con ANC disattivata)**

Con una ricarica completa ottieni fino a 60 ore di riproduzione (34 con cancellazione del rumore attivata). Per una ricarica rapida, bastano 15 minuti per ottenere 10 ore in più. Inoltre, è presente un jack audio da 3,5 mm per l'ascolto

via cavo. Un pulsante BT dedicato sulle cuffie semplifica l'associazione con i dispositivi dei bambini, mentre la connettività multipoint consente di connettersi a più dispositivi contemporaneamente.

### **App Philips Headphones**

La nostra app di supporto può essere utilizzata per impostare i limiti di riproduzione, in modo che i bambini non ascoltino troppo a lungo. In alternativa, tramite l'app è possibile passare dalla modalità predefinita con volume limitato a 75 dB, alla modalità viaggio che limita il volume a 85 dB.

### **Il suono caratteristico di Philips**

Dalla musica ai podcast, l'ascolto sarà sempre piacevole! Queste cuffie over-ear con driver da 40 mm sono ottimizzate per il Philips sound e ti offrono un audio avvolgente e naturale, con bassi profondi, qualunque cosa tu voglia ascoltare.

### **Design ecocompatibile.**

Realizzate con materiali resistenti e atossici, queste cuffie sono costruite per resistere all'uso quotidiano da parte dei bambini. Le cuffie sono realizzate con materiali riciclati e la nostra confezione priva di plastica utilizza cartone riciclato certificato FSC e inchiostro a base di soia.

## 5000 series

Cuffie wireless over-ear per bambini

TAK5500AL/00

# Specifiche

### Audio

Sistema acustico: Chiuso  
Gamma di frequenza: 20 - 20.000 Hz  
Impedenza: 32 Ohm  
Sensibilità: 115 dB (1k Hz, 179 mV)  
Diametro altoparlante: 40 mm  
Potenza in ingresso massima: 20 mW  
Tipo di driver: Dinamico

### Connettività

Versione Bluetooth: 5,4  
Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP  
Distanza massima: Fino a 10 m  
Connessione multipoint  
Codec supportati: SBC  
Presca per cuffie stereo: 3.5 mm  
Condivisione audio wireless

### Scatola esterna

Lunghezza: 20.30 cm  
Numero di confezioni consumatori: 3  
Larghezza: 18.20 cm  
Peso lordo: 1.410 Kg  
Altezza: 25.80 cm  
GTIN: 1 48 95229 16035 1  
Peso netto: 0.63 Kg  
Tara: 0.78 Kg

### Funzioni utili

Supporto dell'app Philips Headphones  
Possibili aggiornamenti del firmware  
Tipo di comandi: a pulsante  
Volume limitato (max 85 dB)

### Potenza

Numero di batterie: 1 pz.  
Tempo di carica: 2 ore  
Autonomia di riproduzione (con ANC attivata): 34 ore  
Autonomia di riproduzione (con ANC disattivata): 60 ore  
Tempo di ricarica rapido: 15 mins for 10 hrs  
Peso della batteria (totale): 8.2 g  
Capacità delle batterie (cuffie): 450 mAh  
Tipo di batteria (cuffie): Ai polimeri di litio (integrata)

### Dimensioni dell'imballo

Altezza: 24.90 cm  
Tipo di imballaggio: Cartone  
Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso  
Larghezza: 18.60 cm  
Profondità: 5.20 cm  
Numero di prodotti inclusi: 1  
EAN: 48 95229 16035 4  
Peso lordo: 0.370 Kg  
Peso netto: 0.210 Kg  
Tara: 0.160 Kg

### Dimensioni del prodotto

Altezza: 18.50 cm  
Larghezza: 18.10 cm  
Profondità: 4.30 cm  
Peso: 0.192 Kg

### Accessori

Guida rapida  
Cavo di ricarica: Cavo USB-C, 200 mm

### Design

Colore: Luce ambrata  
Utilizzo: Fascia  
Design pieghevole: Appiattite/verso l'interno  
Materiale aggancio all'orecchio: Pelle sintetica  
Tipologia auricolare: Cuffie over ear  
Tipo di padiglione: Padiglione chiuso

### Telecomunicazione

Microfono per le chiamate: 1 mic

### UPC

UPC: 8 40063 20634 2

### Funzioni ANC

Tecnologia ANC: Ibrida, ANC Pro  
Modalità di avviso  
ANC adattiva  
Microfono per ANC: 2 microfoni  
ANC (cancellazione attiva del rumore)

### Assistente vocale

Compatibile con assistente vocale: Apple Siri, Assistente Google  
Attivazione assistente vocale: Premi il pulsante multifunzione  
Supporto dell'assistente vocale

