



Philips Signage Solutions
C 系列显示屏

75 英寸
支持 Android
350cd/m²



75BDL6051C

交互式会议显示屏

高端电容式多点触控技术

有了飞利浦 C 系列交互式显示屏，可以提高参与并促进协作。这些基于 Android 技术的显示屏采用无边玻璃和平滑设计，具有多达 10 个触控点，可承受日常大量使用。

智能且强大

- 防眩光钢化玻璃
- OPS 插槽，无需布线即可嵌入 PC
- Android SoC 处理器。本地和网络应用程序
- 内置白板模式
- 快速轻松的视频会议
- 安装和使用您的首选应用程序和功能
- Crestron Connected 已认证

交互与协作

- 使用 CMND 与控件进行操作、监控和维护
- HID 电容式触摸，带 USB 即插即用
- 无线屏幕共享和高级协作

PHILIPS

产品亮点

无线屏幕共享

一个屏幕上会显示四个信号源。无线屏幕共享允许您同时连接多个设备，以便在需要时快速切换内容。使用您现有的 Wi-Fi 网络即时安全地连接设备，或使用我们可选的 HDMI 交互式转换器直接向屏幕投射，无需连接到安全 / 受保护网络进行协作。

HID 电容式触摸

电容式触摸屏为您提供几乎无边框玻璃的前沿外观，边框宽度仅为 1.5 毫米！通过借助多达 10 个触点打造令人难忘的交互式体验。此款显示屏非常适合协作和竞争应用，可将您的受众与任何内容连接起来，成为在教育、公共场所、企业、酒店和零售环境应用的理想选择。

CMND 与控制



在本地（局域网）连接上运行显示屏网络。CMND 与控制可让您执行控制输入和

监测显示屏状态等重要功能。无论您是控制一个屏幕还是 100 个屏幕都不在话下。

内置白板模式

通过白板模式激发敏捷协作。您只需激活此功能，即可将显示屏变成空白画布，供多个用户手动或使用专用显示标记绘制。然后捕获屏幕上的所有内容，轻松打印或共享文件。

快速轻松的视频会议


即时可用的视频会议软件使一对一或群组视频通话比以往更轻松。只需使用自己的相机或添加可选的 Logitech Meetup 捆绑包，即可实现一体化 ConferenceCam 解决方案。

Crestron Connected 已认证

将这款飞利浦专业显示屏集成至您的 Crestron 网络，通过您的笔记本电脑、台式电脑或移动设备实现全面的远程控制。打开和关闭显示屏、计划内容、管理设置，并轻松连接外部设备。Crestron

Connected® 为系统控制提供快速、可靠和安全的企业级解决方案。

OPS 插槽



将全功率 PC 或 Android CRD50 模块直接集成到飞利浦专业显示屏中。OPS 插槽包含您运行插槽解决方案所需的所有连接，包括电源。

支持 Android

通过互联网连接控制您的显示屏。您的 Android 飞利浦专业显示屏针对本地 Android 应用程序进行优化，且您还可以直接将网络应用程序安装到显示屏。全新 Android 操作系统可确保软件安全，并可更长时间保持全新规格。

规格

图片 / 显示

- 屏幕对角线尺寸 (公制) : 190.5 厘米
- 屏幕对角线尺寸 (英寸) : 75 英寸
- 宽高比 : 16:9
- 面板分辨率 : 3840 × 2160
- 像素间距 : 0.4935 (水平) × 0.4935 (垂直)
- 出色分辨率 : 3840 × 2160 @ 60 赫兹
- 显示屏色彩 : 10.7 亿
- 对比度 (标准) : 1000:1
- 动态对比度 : 500,000:1
- 响应时间 (标准) : 8 毫秒
- 视角 (水平) : 178 度
- 视角 (垂直) : 178 度
- 画面效果增强 : 3/2 - 2/2 移动下拉, 运动补偿去隔行, 3D MA 去隔行, 动态对比度增强, 逐行扫描
- 操作系统 : Android 9

连接

- 音频输出 : 3.5 毫米插孔
- USB: 2 个 USB 3.0
- 视频输入 : 显示屏端口 1.2 (x1), DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x4), HDMI, USB-C
- 音频输入 : 3.5 毫米插孔
- 其它接口 : OPS, SDM-L (通过适配器)
- 视频输出 : DisplayPort 1.2 (x1), HDMI
- 外部控制 : RJ45, RS232C (输入 / 输出) 2.5 毫米插孔, IR (输入 / 输出) 3.5 毫米插孔

便利性

- 放置 : 横向
- 屏幕节能功能 : 像素偏移, 低亮度
- 键盘控制 : 隐藏, 锁定
- 信号循环途径 : RS232, IR 循环
- 便于安装 : 智能插入位置
- 节能功能 : 智能电源管理
- 网络可控性 : RJ45, RS232, HDMI (单线)
- DPMS 节能系统

声音

- 内置扬声器 : 2 × 20 瓦 RMS

功率

- 主电源 : 100 ~ 240 伏交流, 50 ~ 60 赫兹
- 功耗 (标准) : 240 瓦
- 消耗 (最大) : 340 瓦
- 待机功耗 : <0.5 瓦

支持的显示分辨率

- 电脑格式 : 1920 × 1200, 60 赫兹, 1920 × 1080, 60 赫兹, 1680 × 1050, 60 赫兹, 1600 × 1200, 60 赫兹, 1600 × 900, 60 赫兹, 1440 × 1050, 60 赫兹, 1440 × 900, 60、75 赫兹, 1400 × 1050, 60、75 赫兹, 1366 × 768, 60 赫兹, 1360 × 768, 60 赫兹, 1280 × 1024, 60、67、75 赫兹, 1280 × 960, 60 赫兹, 1280 × 800, 60、75 赫兹, 1280 × 768, 60 赫兹、75 赫兹, 1280 × 720, 60、70 赫兹, 1152 × 900, 66 赫兹, 1152 × 864, 60、70、75 赫兹, 1024 × 768, 60、75Hz, 1024 × 768, 60, 70 赫兹, 960 × 720, 75 赫兹, 960 × 720, 60、75 赫兹, 848 × 480, 60 赫兹, 832 × 624, 75 赫兹, 800 × 600, 56、60、72、75 赫兹

- 兹, 720 × 400, 70 赫兹, 640 × 350, 70 赫兹, 640 × 480, 60/67/72/75 赫兹
- 视频格式 : 1080i, 50 赫兹, 1080i, 60 赫兹, 1080p, 50/60 赫兹, 720p, 60 赫兹, 576i, 50 赫兹, 576p, 50 赫兹, 480i, 60 赫兹, 480p, 60 赫兹, 4K × 2K
- UHD 格式 : 4096 × 2160, 24 赫兹, 3840 × 2160, 24、25、30、60 赫兹

尺寸

- 智能插入装置 : 6*M4*L6(200x100)
- 机身宽度 : 1703.80 毫米
- 产品重量 : 65.1 千克
- 机身高度 : 982.00 毫米
- 机身厚度 : 84.20 (使用壁架时), 99.70 (最大时) 毫米
- 机身宽度 (英寸) : 67.08 英寸
- 机身高度 (英寸) : 38.66 英寸
- 壁架 : 600(H) × 400(V) mm, M8
- 边框宽度 : 1.50 毫米 (均值)

使用条件

- 海拔 : 0 ~ 3000 米
- 温度范围 (工作) : 0 ~ 40 ° C
- MTBF: 50,000 小时
- 相对湿度 : 20 ~ 80 %
- 温度范围 (存储) : -20 ~ 60 ° C

多媒体应用

- USB 播放视频 : ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV
- USB 播放图片 : BMP, JPEG, JPG, PDF
- USB 播放音频 : AAC, M4A, MP3, WMA

内置播放器

- CPU: i7
- 内存 : 8GB
- 存储 : 265GB SSD
- Wi-Fi: 双频段 B、G、N、AC

多点触控交互性

- 触控点 : 10 个同时触控点

附件

- 随附的附件 : 快速入门指南, 交流电源线, 红外传感器电缆 (1.8 米), 遥控器和 AAA 电池
- 随附的附件 : M2 螺钉 (x3), M3 螺钉 (x1), 飞利浦徽标 (1 个), RS232 菊花链线缆 (x1), SD 卡保护盖 (x1), WiFi 偶极天线 (x2), 无源手写笔 X2, 无线传输棒 X2
- 可选配件 : Logitech Meetup 捆绑包, 支架: BM05922

其他条款

- 屏幕显示语言 : 英语, 法语, 德语, 西班牙语, 波兰语, 土耳其语, 俄语, 意大利语, 简体中文, 繁体中文, 阿拉伯语, 日语, 丹麦语, 荷兰语, 芬兰语, 挪威语, 葡萄牙语, 瑞典语
- 保修 : 1 年保修
- 审批机构 : 能源之星 7.0, CE, FCC, Class B, UL/cUL, CCC, C-Tick, RoHS, GOST, BSMI, CB, J-Moss, PSE, VCCI



发行日期 2025-04-29

版本 : 1.1.1

EAN: 69 51613 92068 8

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com