

PHILIPS

Layar Q-Line

Signage Solutions

43"

Lampu Latar LED Direct

Full HD

BDL4330QL



Tarik perhatian

Layar 16/7 yang mudah disetel.

Sampaikan informasi dan pikat penonton dengan Layar Philips Q-Line Professional Full HD. Solusi yang andal ini dapat langsung digunakan dengan segera tanpa perangkat keras tambahan.

Gambar cemerlang. Performa andal

- Full HD. Gambar jernih. Kontras terang

Mudah digunakan. Kendali di tangan Anda.

- Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control
- CMND & Create. Kembangkan dan luncurkan konten buatan sendiri
- Manajemen sistem jarak jauh melalui CMND

Solusi sistem yang hemat biaya

- Kontrol backlight otomatis yang hemat energi
- Pemutar media terpadu. Jadwalkan konten USB dengan mudah
- Memori internal. Unggah konten untuk penayangan instan
- Kontrol mudah. Kelola jaringan layar dari jauh

Kelebihan Utama

CMND


Kendalikan jaringan Layar Profesional Philips Anda. Dengan CMND Anda bisa mengelola, memperbarui, memelihara, dan menayangkan melalui satu antarmuka mudah. Dari instalasi hingga operasional harian.

CMND & Control



Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik itu satu atau seratus layar.

CMND & Create



Kontrol konten dengan CMND & Create. Antarmuka seret dan jatuhkan memudahkan penayangan konten buatan sendiri, baik itu menu harian atau informasi korporat penting. Templat pramuat dan widget terintegrasi menjamin foto, teks, dan video Anda akan segera bisa ditayangkan dengan cepat.

Pemutar media terpadu

Menjadwalkan dan menayangkan konten dari USB jadi mudah. Layar Profesional Philips Anda akan menyala dari keadaan siaga untuk

menayangkan konten yang diinginkan, lalu kembali ke mode siaga begitu konten selesai ditayangkan.

Memori internal

Simpan dan tayangkan konten tanpa memerlukan pemutar eksternal. Layar profesional Philips Anda dilengkapi memori internal, sehingga Anda bisa mengunggah media ke layar agar langsung ditayangkan. Memori internal juga berfungsi sebagai cache untuk streaming online.

Spesifikasi

Gambar/Tampilan

Ukuran layar diagonal (metrik): 108 cm

Ukuran layar diagonal (inci): 42.5 inci

Rasio Aspek: 16:9

Resolusi panel: 1920x1080p

Pitch piksel: 0,49 x 0,49 mm

Resolusi optimal: 1920 x 1080 @ 60 Hz

Warna tampilan: 16,7 Juta

Rasio kontras (standar): 3000:1

Rasio kontras dinamis: 500.000:1

Waktu respons (standar): 6,5 ms

Sudut pandang (horizontal): 178 derajat

Sudut pandang (vertikal): 178 derajat

DICOM: Clinical D-image

Konektivitas

Output audio: Audio Kiri/Kanan (RCA), Jack 3,5mm

Input video: DVI-D, HDMI, Komponen (RCA), Komposit (RCA), VGA (Analog D-Sub)

Input audio: Jack 3,5 mm, Audio Kiri/Kanan (RCA)

Koneksi lain: USB

Kontrol eksternal: RJ45, RS232C (in/out) jack 2,5 mm, IR (in/out) jack 3,5 mm

Mudah

Matriks Kotak: Hingga 15 x 15

Fungsi hemat energi layar: Pergeseran Piksel

Kontrol keyboard: Dapat dikunci, Tersembunyi

Sinyal loop through: RS232, IR Loophthrough

Fungsi Hemat Energi: Smart Power

Dapat dikontrol oleh jaringan: RS232, RJ45, Satu Kabel (HDMI-CEC)

Memori: Akses memori internal, 8GB eMMC

Mulai: Tunda penyalaan, Status penyalaan, Bangun pada LAN

Jendela mulai: aktifkan / nonaktifkan logo Philips

Suara

Speaker terpasang: 2 x 10W RMS

Daya

Stopkontak: 100 ~ 240 VAC

Konsumsi (Mode aktif): 87 W (metode pengujian EnergyStar 6.0)

Penggunaan daya siaga: <0,5 W

Resolusi Layar yang Didukung

Format komputer: 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1366 x 768, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz

Format video: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576p, 50Hz, 576i, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz

Dimensi

Lebar Set: 968,2 milimeter

Berat produk: 8,70 kg

Tinggi Set: 559,4 milimeter

Kedalaman Set: 59,9 milimeter

Lebar Set (inci): 38,12 inci

Tinggi Set (inci): 22,02 inci

Pemasangan di dinding: 400 x 400 mm, 200 x 200 mm, M6

Lebar bezel: 11,9 (TLR)/14,9 (B) mm

Berat produk (lb): 19,18 lb

Kondisi pengoperasian

Kisaran suhu (pengoperasian): 5 ~ 40 °C

MTBF: 50.000 jam

Kelembapan relatif: 20 ~ 80 %

Kisaran suhu (penyimpanan): -20 ~ 60 °C

Aplikasi Multimedia

Pemutaran Video USB: 3G2, 3GP, ASF, ASX, AVI, DAT, F4V, FLV, M2TS, M4V, MK3D, MKV, MOV, MP4, MPE, MPEG, MPG, MTS, QT, TRP, TS, TTS, VOB, WEBM, WMV, Xvid

Pemutaran Gambar USB: BMP, GIF, JPEG, JPG

Pemutaran Audio USB: AAC, AC3, AIF, AIFF, AMR, EC3, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA

Aksesori

Aksesori disertakan: Kabel daya AC, Kabel RS232, Kabel VGA, Remote Control, Baterai untuk remote control, Petunjuk pengguna pada CD-ROM, Panduan cepat

Lain-lain

Bahasa pada Layar: Indonesia, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Rusia, Spanyol, Turki, Mandarin Sederhana, Cina Tradisional

Jaminan: Garansi 3 tahun

Persetujuan peraturan: CE, CCC, UL/cUL, C-Tick, BSMI, CB, GOST, CECP, EPA

