

PHILIPS

Çocuklar için kablosuz
kulak üstü kulaklıklar

5000 series

Ses düzeyi 85 dB ile
sınırlandırılmıştır

Gürültü Engelleyici Pro

Kablosuz ses paylaşımı

Dayanıklı ve katlanabilir

TAK5500RT



Müzik dinleyin, çağrılarınızı yanıtlayın, sesi engelleyin

Çocuklar, ses düzeyi sınırlı olan bu kablosuz kulak üstü kulaklıkların güvenle keyfini çıkarabilir. Sesler nettir, adaptif gürültü önleme sayesinde sessizlik içinde odaklanabilir veya sesi yükseltmeye gerek kalmadan dinlediklerini duyabilirler!

Kulak üstü kablosuz kulaklıklar. Çocuklar için geliştirildi.

- Gençler için tasarlandı. Ev ve seyahat için ses düzeyi sınırları*
- Her yerde güvenli dinleme deneyimi için uyarlanabilir gürültü engelleme
- Kablosuz ses paylaşımı eğlenceyi iki katına çıkarır

Uyarlanabilir gürültü engelleme ve ebeveyn kontrolleri

- Çocuk dostu konfor ve kontrollerle katlanabilir tasarım
- Arkadaşlarınız ve ailenizle net aramalar
- Uzun pil ömrü ve kolay bağlantılar
- Ebeveyn kontrolleri ile Philips Headphones uygulaması

Sınırlı ses düzeyi ile doğal ses. Çevreye duyarlı tasarım.

- Yumuşak, doğal ses. Philips ses imzası
- Çevreye duyarlı, dayanıklı tasarım. Plastik içermeyen ambalaj

5000 series

Çocuklar için kablosuz kulak üstü kulaklıklar

TAK5500RT/00

Özellikler

Ses düzeyi sınırlandırılmıştır. Maks. 85 dB.*

Bu kulaklıklar, çevredeki gürültüyü pasif olarak azaltmaya yardımcı olan rahat bir kulak üstü tasarıma ve daha sessiz ortamlarda dinleme deneyimi için mükemmel olan 75 dB ses düzeyi sınırına sahiptir. Daha gürültülü yerlerde, kulaklık veya Philips Headphones uygulaması aracılığıyla gürültü engelleme özelliği açılabilir ve ebeveynler uygulamadan 85 dB seyahat modu ayarı yapabilir.*

Gürültü Engelleme Pro

Uyarlanabilir Gürültü Engelleme özelliği, çocukların sessizlik içinde odaklanabilmeleri veya gürültülü yerlerde dinlediklerini sesi yükseltmeye gerek kalmadan duyabilmeleri için çevreye otomatik olarak uyum sağlar. Kulaklık başlığındaki kontroller, etraflarında neler olup bittiğini duyabilmeleri için Farkındalık Modunu etkinleştirir ve Hızlı Farkındalık, kulaklıkları takılıken sizi duyabilmeleri için sesleri yükseltir.

Kablosuz ses paylaşımı

Çocuğunuzun arkadaşının da bir Philips K5500 kulaklığı varsa kulaklıklar arasında kablosuz bir papatya zinciri oluşturabilir ve aynı sesi dinleyebilirler. Bir çift kulaklık, dinlemek

istedikleri akıllı cihaza bağlanır ve ardından her iki arkadaşın da ses paylaşım moduna girmek için çok işlevli düğmeye basması gerekir.

Çocuk dostu tasarım

Kulaklık başlıklarındaki büyük yuvarlak kontrol düğmeleri, kulaklıkların kullanımını kolaylaştırırken kulaklık başlığındaki yumuşak yastıklar, kulaklığın rahat bir şekilde takılmasını sağlar. Yastıklı baş bandı, kafanıza mükemmel uyum sağlayacak şekilde ayarlanır ve arka kısımdaki noktalar kulaklığın hangi yönde takıldığını gösterir. Kullanılmadığında düz şekilde veya düz ve içe doğru katlanarak kolaylıkla saklanabilir.

Net arama sesi

Dahili mikrofon, çocukların aile ve arkadaşlarıyla görüşme yapmasına olanak tanır. Özel bir mikrofon seslerini alırken gürültü azaltma algoritması, çevreden gelen arka plan gürültüsünün bir kısmını azaltır.

60 saat oynatma süresi (ANC kapalı)

Tam şarjla 60 saate kadar (gürültü engelleme özelliği açıkken 34 saat) oynatma süresi elde edersiniz ve 15 dakikalık hızlı şarj 10 saatlik kullanım sağlar. Ek olarak kablolu dinleme için 3,5 mm ses jaki mevcuttur. Özel BT düğmesi,

çocukların kulaklığı cihazlarıyla eşleştirmelerini kolaylaştırır ve çok noktalı bağlantı, aynı anda birden fazla cihaza bağlanmalarını sağlar.

Philips Headphones uygulaması

Yardımcı uygulamamız, çocukların çok uzun süre içerik dinlememesi için oynatma süresi sınırlarını belirlemek üzere kullanılabilir. Alternatif olarak bu kulaklıkları, ses düzeyini 75 dB ile sınırlandıran varsayılan ayarlardan sesi 85 dB ile sınırlandıran seyahat moduna geçirmek için de uygulamayı kullanabilirsiniz.

Philips ses imzası

İster film ister müzik, bu kulaklıklarla dinledikleri her şeyi sevecekler! Çocuklara yönelik bu kulak üstü kulaklıklar, Philips ses imzasına göre ayarlanmış geniş 40 mm sürücülere sahiptir. Dinledikleri her şeyde derin bas ile yumuşak, doğal bir sesin keyfini çıkarırlar.

Çevreye duyarlı tasarım

Sert ve dayanıklı toksik olmayan malzemelerden üretilen bu kulaklıklar, çocukların günlük olarak kullanabileceği şekilde tasarlanmıştır. Kulaklıklar, geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmıştır ve plastik içermeyen ambalajımızda FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş karton ve soya bazlı mürekkep kullanılmıştır.

5000 series

Çocuklar için kablosuz kulak üstü kulaklıklar

TAK5500RT/00

Teknik Özellikler

Ses

Akustik sistem: Kapalı
Frekans aralığı: 20 - 20.000 Hz
Empedans: 32 Ohm
Hassasiyet: 115 dB (1 kHz, 179 mV)
Hoparlör çapı: 40 mm
Maksimum güç girişi: 20 mW
Sürücü tipi: Dinamik

Bağlantı

Bluetooth sürümü: 5,4
Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimum menzil: En fazla 10 m
Çok noktalı bağlantı
Desteklenen codec: SBC
Kulaklık soketi: 3.5 mm
Kablosuz ses paylaşımı

Dış Karton

Uzunluk: 20.30 cm
Ambalaj sayısı: 3
Genişlik: 18.20 cm
Brüt ağırlık: 1.410 kg
Yükseklik: 25.80 cm
GTIN: 1 48 95229 16034 4
Net ağırlık: 0.63 kg
Dara ağırlığı: 0.78 kg

Kolaylık

Philips Headphones uygulama desteği
Ürün yazılımı güncellemeleri yapılabilir
Kontrol türü: Düşme
Ses düzeyi sınırlama (maks. 85 dB)

Güç

Pil sayısı: 1 adet
Şarj süresi: 2 saat
Müzik oynatma süresi (ANC açık): 34 saat
Müzik oynatma süresi (ANC kapalı): 60 saat
Hızlı şarj süresi: 15 mins for 10 hrs
Pil ağırlığı (Toplam): 8.2 g
Pil kapasitesi (Kulaklık): 450 mAh
Pil tipi (Kulaklık): Lityum Polimer (Dahili)

Ambalaj boyutları

Yükseklik: 24.90 cm
Ambalaj türü: Karton
Raft yerleşimi tipi: Asılabilir
Genişlik: 18.60 cm
Derinlik: 5.20 cm
Birlikte verilen ürün sayısı: 1
EAN: 48 95229 16034 7
Brüt ağırlık: 0.370 kg
Net ağırlık: 0.210 kg
Dara ağırlığı: 0.160 kg

Ürün boyutları

Yükseklik: 18.50 cm
Genişlik: 18.10 cm
Derinlik: 4.30 cm
Ağırlık: 0.192 kg

Aksesuarlar

Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Şarj kablosu: USB-C kablosu, 200 mm

Tasarım

Renk: Deniz Mavisi
Kullanım şıklığı: Kafa bandı
Katlanabilen tasarım: Düz/İçe doğru
Kulak bağlantısı malzemesi: Sentetik deri
Kulağa uyan tasarım: Kulak üstü
Kulaklık başlığı tipi: Arkası kapalı

Telekomünikasyon

Arama mikrofonu: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20633 5

ANC özellikleri

ANC teknolojisi: Hibrit, ANC Pro
Farkındalık modu
Uyumlu ANC
ANC mikrofonu: 2 mikrofona
ANC (Aktif Gürültü Engelleme)

Sesli asistan

Sesli asistan uyumlu: Apple Siri, Google Asistan
Sesli asistan etkinleştirme: Çok işlevli düğmeye basın
Sesli asistan desteği

